



Charge the charging case


给充电盒充电

用Type-C充电线连接充电盒到5V电源适配器。



音量加: 单击右耳机MFB

--- 音量減: 単击左耳机MFB







1.从充电盒取出耳机,不需按任何按键,耳机自动开机,连接或配对,耳机放入充电盒,充电盒将自动

总知用统电,用机关机。 2.常高克、寿创长、的长银不用,建议15天办电1次、医长电池寿命,耳机属赛 內电部分份常用將签 酒精排紅、能够得验充电影响。避免避胜不良,影响使用标绘。 3.电池间电池超电池的公环得需度部间,排放或决划过的环境中;操止方案、撞击、挤压或投入 火中,若出现严重被胀、切勿继续使用,切勿置于高温环境中;漫水后禁止使用。

4.由于本款产品采用无线连接方式,在日常使用过程中,受到环境、手机品牌、使用行为等因素影响


當一百. 1. 於則可以高音體使用耳利可能会開書物的介力。建议只使用适当含量收率、通逻和听音乐。 2. 哪不要冷克或将产品股入水中,以免违或故障。 3.不要告诉我即了品及影件,以免导致损坏及保修失效。 4. 物的学品受理的产品或量的人会损坏。 5. 哪 物使用品类配产的主意调动人会损坏。 5. 哪 物使用化学溶剂或高洗剂离洗产品。

可能在播放音乐过程中,会出现短暂、轻微的声音卡顿属于正常现象。







substances in electronic and electrical produsts will not leak or mutat that the use of these [substances] will not result in any severe environmental pollution, any bodily injury or damage to any assets. 这标志标识的期间(10年)是电子电气产品中有害物质在正常使用的条件下不会发 生外泄武空变。 由子由与产品用户使用该由子由与产品不会对环境造成严重污染或







中












Method 1: Open the top cover of the charging case, and the headset will turn






When you turn on the headphone, make sure it does not connect to any Bluetooth device, and click the MF button 5 times to clear the pairing record, then turn off the









文件名称	魔声XKO13说明书			材料	全书60g书纸+单黑印刷+9	骑马钉	单位	mm	厂商物料编号	变更履历	修改	日期	
文件尺寸	60X90mm (单P尺寸)			丁芸	1C印刷 风琴折		公差	± 0.5mm	XXXXXXXX	02:修改指示灯低电说明	审核	日期	
设计日期	2023/12/21	文件版本	2023V03				比例	1:1			批准	日期	