

## Pro Glow 1500 Quickstart Guide (English)

## Box Contents

Pro Glow 1500	Remote Control
Power Cable	Quickstart Guide /
Microphone and Cable	Safety & Warranty Manual

## Support


**IMPORTANT:** For the full *User Guide*, visit [ionaudio.com](http://ionaudio.com).

For the latest information about this product (documentation, technical specifications, system requirements, compatibility information, etc.) and product registration, visit [ionaudio.com](http://ionaudio.com).

For additional product support, visit [ionaudio.com/support](http://ionaudio.com/support).

## Features

- |                   |                         |                      |                  |
|-------------------|-------------------------|----------------------|------------------|
| 1. Display        | 2. Media Mode           | 3. Mic Echo          | 4. Equalizer     |
| 5. Repeat         | 6. Play/Pause           | 7. Track Skip        | 8. Light Mode    |
| 9. RCA In         | 10. Mix Out             | 11. Aux Input        | 12. Aux Volume   |
| 13. Mic Inputs    | 14. Talkover Mic On/Off | 15. Mic Input Volume | 16. SD Card Slot |
| 17. Master Volume | 18. USB Port            | 19. Power LED        | 20. Clip LED     |



**Note:** In order to use the remote control for the first time, first pull out the tab attached to the battery compartment. To change the remote battery, follow the diagram located on the back of the remote. Use a 3V DC CR2032 lithium button cell battery for replacement.

## Operation

## Pairing a Bluetooth Device

- Turn on your Bluetooth device.
- Power on Pro Glow 1500. When the unit is powered on, press the **Mode** button to toggle over to Bluetooth pairing mode. If you have previously connected to another Bluetooth device, Pro Glow 1500 will reconnect.
- In your Bluetooth device's setup screen, find **Pro Glow 1500** and connect. The Bluetooth icon on the display will be lit solid when paired.
- To disconnect pairing, turn off Bluetooth on your device or select **Forget this device** from your device.

**Note:** Press and hold the **Play/Pause** button for 6 seconds (the display will show U-OFF) to disable the Bluetooth pairing voice prompts. Press and hold the **Play/Pause** button again for 6 seconds (the display will show U-ON) to enable voice prompts.

## Connecting Two Speakers

To link two Pro Glow 1500 speakers:

- Plug an XLR cable into the **Mix Output** located on the rear panel of one Pro Glow 1500.
- Plug the other end of the XLR cable into the **XLR input** of another Pro Glow 1500.
- Power on both speakers. To control the input signal level, adjust the **Master Volume** on the first speaker and the **Aux Input Volume** on the second speaker.

## USB Playback

When the unit is powered on with a USB drive inserted, press the **Mode** button to toggle over to USB mode. The speaker will automatically play the first compatible file. Files are played in alphabetical order of what is on the root level, then alphabetical by folder, and then alphabetical by track name. Hold the **Previous Track** or **Next Track** button to decrease or increase the track volume.

## Using the Radio

- Press the **Mode** button to toggle to radio mode. The radio will start on the last station played.
- Press and hold the **Previous Track** or **Next Track** button to seek through the stations backward or forward.
- Press and hold the **Play/Pause** button for 2 seconds to begin the preset auto-store function. This jumps to the lowest station (87.5) and then travels through the bandwidth to auto-store the strongest stations as presets. Once the presets are set, use the **Previous Track** or **Next Track** button to toggle through presets.

## Light Mode

When Pro Glow 1500 is first turned on, the lights will be in **Color Cycle** mode and start to slowly fade from one color to the next. To pause on a certain color, press and hold the **Light** button for 1 second. To enter **Beat Sync** mode and have the lights react to the beat of the music, press and release the **Light** button. Press the **Light** button again to turn off the lights.

## Guía de inicio rápido de Pro Glow 1500 (Español)

## Contenido de la caja

Pro Glow 1500	Control remoto
Cable de alimentación	Guía de inicio rápido / Manual sobre la seguridad y garantía
Micrófono y cable	

## Soporte

**IMPORTANTE:** para ver la *Guía del usuario* completa, visite [ionaudio.com](http://ionaudio.com).


Para obtener la información más reciente acerca de este producto (documentación, especificaciones técnicas, requisitos de sistema, información de compatibilidad, etc.) y registrarlo, visite [ionaudio.com](http://ionaudio.com).

Para obtener soporte adicional del producto, visite [ionaudio.com/support](http://ionaudio.com/support).

## Características

- |                        |   |                                     |                             |
|------------------------|---|-------------------------------------|-----------------------------|
| 1. Pantalla            | 2. Modo de medios                             | 3. Micrófono Eco                    | 4. Ecualización             |
| 5. Repetir             | 6. Reproducir/Pausa                           | 7. Pista                            | 8. Modo de luz              |
| 9. Entradas RCA        | 10. Salida de mezcla                          | 11. Entrada auxiliar                | 12. Volumen auxiliar        |
| 13. Entradas micrófono | 14. Micrófono Talkover activado / desactivado | 15. Volumen de entrada de micrófono | 16. Ranura para tarjetas SD |
| 17. Volumen maestro    | 18. Puerto de USB                             | 19. LED de corriente                | 20. Clip-LED                |

**Nota:** A fin de usar el control remoto por primera vez, extraiga primero la lengüeta fijada al compartimiento de las pilas. Para cambiar la batería del control remoto, siga el diagrama ubicado en el reverso del mismo. Utilice una pila de celda tipo botón de litio CR2032 de 3 VDC como reemplazo.



## Operación

## Cómo aparear un dispositivo Bluetooth

- Encienda su dispositivo Bluetooth.
- Encienda el Pro Glow 1500. Cuando la unidad está encendida, presione el botón **Mode** para alternar al modo de emparejamiento Bluetooth. Si ya lo había conectado a otro dispositivo Bluetooth previamente, el Pro Glow 1500 se reconectará.
- Navegue a la pantalla de configuración de su dispositivo Bluetooth, busque "**Pro Glow 1500**" y conéctelo a él. El icono de Bluetooth se encenderá con luz permanente una vez apareado.
- Para desconectar el apareamiento, apague el Bluetooth de su dispositivo o seleccione **Olvidar este dispositivo** (Forget this device) en su dispositivo.

**Nota:** Mantenga presionado el botón **Reproducción/Pausa** durante 6 segundos (la pantalla mostrará U-OFF) para deshabilitar las indicaciones de voz del emparejamiento de Bluetooth. Mantenga presionado el botón **Reproducción/Pausa** nuevamente durante 6 segundos (la pantalla mostrará U-ON) para habilitar las indicaciones de voz.

## Conexión de dos altavoces

Cómo enlazar dos altavoces Pro Glow 1500:

- Enchufe un cable XLR en la **salida de mezcla** ubicada en el panel trasero de uno de los Pro Glow 1500.
- Enchufe el otro extremo del cable USB en la **entrada XLR** del otro Pro Glow 1500.
- Encienda ambos altavoces. Para controlar el nivel de la señal de entrada, ajuste el **Volumen maestro** en el primer altavoz y el **Volumen de entrada auxiliar** en el segundo altavoz.

## Reproducción USB

Cuando la unidad se enciende con una unidad USB insertada, presione el botón **Mode** para alternar al modo USB. El altavoz reproducirá automáticamente el primer archivo compatible. Los archivos se reproducen en orden alfabético de lo que está en el nivel raíz, luego alfabéticamente por carpeta y luego alfabéticamente por nombre de pista. Mantenga presionado el botón **Pista anterior** o **Pista siguiente** para disminuir o aumentar el volumen de la pista.

## Usando la radio

- Presione el botón **Modo** para alternar al modo de radio. La radio comenzará en la última estación reproducida.
- Mantenga presionado el botón **Pista anterior** o **Pista siguiente** para buscar a través de las estaciones hacia atrás o hacia adelante.
- Mantenga pulsado **reproducir/pausa** durante 2 segundos para iniciar la función de autoguardado del preset. Esto salta hasta la estación más baja (87,5) y avanza por la banda de FM para guardar las estaciones más fuertes como presets. Una vez que los ajustes preestablecidos están configurados, use el botón **Pista anterior** o **Pista siguiente** para alternar entre los ajustes preestablecidos.

## Modo de luz

Cuando Pro Glow 1500 se enciende por primera vez, las luces estarán en **modo ciclo de Color** y comenzarán a desvanecerse lentamente de un color a otro. Para hacer una pausa en un determinado color, mantenga presionado el botón **Light** durante 1 segundo. Para ingresar al modo **Beat Sync** y hacer que las luces reaccionen al ritmo de la música, presione y suelte el botón **Light**. Presione el botón **Light** nuevamente para apagar las luces.

## Guide d'utilisation rapide de Pro Glow 1500 (Français)

## Contenu de la boîte

Pro Glow 1500	Télécommande
Câble d'alimentation	Guide d'utilisation rapide / Consignes de sécurité et informations concernant la garantie
Microphone et câble	

## Assistance technique

**IMPORTANT:** pour consulter le guide de l'utilisateur complet, visitez [ionaudio.com](http://ionaudio.com).


Pour les toutes dernières informations concernant la documentation, les spécifications techniques, la configuration requise, la compatibilité et l'enregistrement du produit, veuillez visiter [ionaudio.com](http://ionaudio.com).

Pour de l'assistance supplémentaire, veuillez visiter [ionaudio.com/support](http://ionaudio.com/support).

## Caractéristiques

- |                        |                                       |                           |                               |
|------------------------|---------------------------------------|---------------------------|-------------------------------|
| 1. Écran               | 2. Mode média                         | 3. Mic Echo               | 4. Égalisation                |
| 5. Répéter             | 6. Lancer/interrompre                 | 7. Pistes                 | 8. Mode d'éclairage           |
| 9. Entrées RCA         | 10. Sortie mix                        | 11. Entrée auxiliaire     | 12. Volume auxiliaire         |
| 13. Entrées microphone | 14. Discuter microphone allumé/éteint | 15. Volume d'entrée micro | 16. Emplacement pour carte SD |
| 17. Volume général     | 18. Port de USB                       | 19. DEL d'écrêtage        | 20. DEL d'alimentation        |

**Remarque :** Avant d'utiliser la télécommande pour la première fois, retirez la languette du compartiment à pile. Pour changer la pile de la télécommande, suivez le schéma situé à l'arrière de la télécommande. Utilisez une pile de recharge au lithium CR2032 de 3 V CC.



## Opération

## Jumelage d'un périphérique Bluetooth

- Veuillez mettre votre périphérique Bluetooth sous tension.
- Mettez l'enceinte Pro Glow 1500 sous tension. Lorsque l'appareil est sous tension, appuyez sur le bouton **Mode** pour basculer en mode d'appairage Bluetooth. Pour supprimer la connexion lorsque l'icône Bluetooth est allumée, enfoncez puis relâchez la touche Bluetooth.
- Accédez à l'écran de configuration de votre périphérique Bluetooth, recherchez « **Pro Glow 1500** » et lancez le jumelage. L'icône Bluetooth reste allumée lorsque le jumelage est réussi.
- Pour supprimer la connexion, désactivez la fonction Bluetooth sur votre appareil ou sélectionnez **Oublier cet appareil**.

**Remarque :** Appuyez sur le bouton **Lecture/Pause** et maintenez-le enfoncé pendant 6 secondes (l'écran affichera U-OFF) pour désactiver les invites vocales d'appairage Bluetooth. Appuyez de nouveau sur le bouton **Lecture/Pause** pendant 6 secondes (l'écran affiche U-ON) pour activer les invites vocales.

## Relier deux enceintes

Pour relier deux enceintes Pro Glow 1500 :

- Branchez un câble XLR à la **sortie mix** du panneau arrière d'une des Pro Glow 1500.
- Branchez l'autre extrémité du câble XLR à l'**entrée XLR** de l'autre enceinte Pro Glow 1500.
- Mettez les deux enceintes sous tension. Pour contrôler le niveau du signal d'entrée, réglez le **Volumen principal** sur le premier haut-parleur et le **Volumen d'entrée auxiliaire** sur le deuxième haut-parleur.

## Lecture USB

Lorsque l'unité est sous tension avec un lecteur USB inséré, appuyez sur le bouton **Mode** pour basculer en mode USB. Le haut-parleur lira automatiquement le premier fichier compatible. Les fichiers sont lus par ordre alphabétique de ce qui se trouve au niveau racine, puis alphabétique par dossier, puis alphabétique par nom de piste. Maintenez le bouton **Piste précédente** ou **Piste suivante** pour diminuer ou augmenter le volume de la piste.

## Utilisation de la radio

- Appuyez sur le bouton **Mode** pour passer en mode radio. La radio démarre sur la dernière station diffusée.
- Appuyez et maintenez le bouton **Piste précédente** ou **Piste suivante** pour rechercher à travers les stations vers l'arrière ou vers l'avant.
- Maintenez la touche de **lecture/pause** pendant 2 secondes afin d'amorcer la fonction d'enregistrement automatique des stations préréglées. Ceci permet de balayer la bande FM, en commençant par la station radio la plus basse (87,5), afin d'enregistrer les stations ayant un signal plus fort. Une fois les préréglages définis, utilisez le bouton **Piste précédente** ou **Piste suivante** pour basculer entre les préréglages.

## Mode d'éclairage






Lorsque Pro Glow 1500 est allumé pour la première fois, les lumières seront en **mode Cycle de couleur** et commenceront à s'estomper lentement d'une couleur à la suivante. Pour faire une pause sur une certaine couleur, appuyez et maintenez le bouton **Lumière** pendant 1 seconde. Pour passer en mode **Beat Sync** et faire réagir les lumières au rythme de la musique, appuyez et relâchez le bouton **Light**. Appuyez à nouveau sur le bouton **Light** pour éteindre les lumières.

## Safety & Warranty Information




### English


For complete warranty information: [ionaudio.com/warranty](http://ionaudio.com/warranty)


### Important Safety Instructions

- Read and keep these instructions. Heed all warnings and follow all Instructions.
- Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other apparatus (including amplifiers) that produce heat. Do not place exposed flame sources such as lighted candles on the apparatus.
- Do not defeat the safety purpose of the polarized or grounding-type plug (if applicable). A polarized plug has two blades with one wider than the other. A grounding type plug has two blades and a third grounding prong. The wide blade or the third prong is provided for your safety. If the provided plug does not fit into your outlet, consult an electrician for replacement of the obsolete outlet.
- Protect the power cord from being walked on or pinched particularly at plugs, convenience receptacles, and the point where they exit from the apparatus.
- Use only the cart, stand, tripod, bracket or table specified by the manufacturer, or sold with the apparatus (if applicable). When a cart is used, use caution when moving the cart/apparatus combination to avoid injury from tip-over. 
- Unplug this apparatus during lightning storms or when unused for long periods of time.
- Power Sources (if applicable): This product should be connected to a power supply only of the type described in these operating instructions, or as marked on the unit.
- CAUTION** (if applicable): Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace only with the same or equivalent type. Batteries (a battery pack or an installed battery) shall not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire, etc. 
- Protective earthing terminal (if applicable): The apparatus should be connected to a mains socket outlet with a protective earthing connection. 
- For Class II apparatus only (if applicable):** This symbol means the equipment is a Class II or double-insulated electrical appliance. It has been designed in such a way that it does not require a safety connection to electrical earth. 
- Class II Wiring (if applicable):** To reduce the risk of electric shock, the external wiring connected to the terminals with "Class II Wiring" requires Class II wiring installed by an instructed person or the use of ready-made leads or cords.
- This apparatus is for professional use only. Intended operational climate: moderate.
- (If applicable) When moving or not using the appliance, secure the power cord (e.g., wrap it with a cable tie). Be careful not to damage the power cord. Before using it again, make sure the power cord has not been damaged. If the power cord has been damaged at all, bring the unit and cord to a qualified service technician for repair or replacement as specified by the manufacturer.
- Warning** (if applicable): Excessive sound pressure (high volumes) from headphones can cause hearing loss.
- Warning** (if applicable): Please refer to any important information (e.g., electrical, safety, etc.) printed on the exterior bottom enclosure or rear panel before installing or operating the product.
- Warning** (if applicable): Terminals marked with the lightning bolt symbol may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock. 

### Safety Notices

**CAUTION:** TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT REMOVE ANY COVER. NO USER-SERVICEABLE PARTS INSIDE. REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL ONLY.   

**DANGEROUS VOLTAGE:** The lightning flash with arrowhead symbol within the equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of un-insulated "dangerous voltage" within the product's enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock. 

**INSTRUCTIONS:** The exclamation point within the equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of important operating and maintenance (servicing) instructions in the literature accompanying this appliance. 

**WARNING:** To reduce the risk of fire or electrical shock, do not expose this appliance to rain or moisture. Electrical equipment should NEVER be kept or stored in damp environments.

**CAUTION (for U.S.A. & CANADIAN models only):** TO PREVENT ELECTRIC SHOCK DO NOT USE THIS (POLARIZED) PLUG WITH AN EXTENSION CORD, RECEPTACLE OR OTHER OUTLET UNLESS THE BLADES CAN BE FULLY INSERTED TO PREVENT BLADE EXPOSURE.

**NOTICE CONCERNING FCC REGULATIONS:** You are cautioned that changes or modifications not expressly approved by the part responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: (a) reorient or relocate the receiving antenna; (b) move this unit; (c) increase the separation between the equipment and receiver; (d) connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected; (e) be sure that all cables are properly shielded, using a choke or ferrite where appropriate; (f) consult the dealer or an experienced radio/television technician for help.

This device complies with Part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

**FCC Radiation Exposure Statement:** This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with a minimum distance of 20 cm between the radiator and your body.

#### For Canadian Models:





- This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development (ISED) Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.
- Under ISED regulations, this radio transmitter may only operate using an antenna of a type and maximum (or lesser) gain approved for the transmitter by ISED. To reduce potential radio interference to other users, the antenna type and its gain should be so chosen that the equivalent isotropically radiated power (e.i.r.p.) is not more than that necessary for successful communication.
- This radio transmitter (identify the device by certification number, or model number if Category II) has been approved by ISED to operate with the antenna types listed below with the maximum permissible gain and required antenna impedance for each antenna type indicated. Antenna types not included in this list, having a gain greater than the maximum gain indicated for that type, are strictly prohibited for use with this device.
- This unit does not exceed the Class B limits for radio noise emission from digital apparatus set out in the radio interference regulations of the Canadian Department of Communications.
- This device operates on a no-protection, no-interference basis. Should the user seek to obtain protection from other radio services operating in the same TV bands, a radio licence is required. For further details, consult Innovation, Science and Economic Development Canada's document Client Procedures Circular CPC-2-1-28, Voluntary Licensing of Licence-Exempt Low-Power Radio Apparatus in the TV Bands.

## Información de seguridad y garantía




### Español


Para información completa sobre la garantía: [ionaudio.com/warranty](http://ionaudio.com/warranty)


### Instrucciones importantes de seguridad

- Lea estas instrucciones. Conserve estas instrucciones. Preste atención a las advertencias. Siga todas las instrucciones.
- No instale el equipo cerca de fuentes de calor tales como radiadores, aberturas de entrada de calefacción, calefactores u otros aparatos (incluidos amplificadores) que generen calor. No coloque fuentes de llamas vivas tales como velas encendidas en el aparato.
- No anule la función de seguridad del enchufe tipo polarizado o con conexión a tierra (si es aplicable). Un enchufe polarizado tiene dos patillas, una más ancha que la otra. Un enchufe de tipo de conexión a tierra tiene dos patillas y una clavija de puesta a tierra. La patilla ancha o la tercera clavija son para su seguridad. Si el enchufe provisto no entra en su tomacorriente, consulte a un electricista y solicítele el reemplazo del tomacorriente obsoleto.
- Proteja el cable de alimentación de modo que no lo pisen ni quede estrangulado, particularmente en los enchufes, tomacorrientes y el punto donde sale del equipo.
- Use sólo el carrito, soporte, trípode, ménsula o mesa especificados por el fabricante o vendidos con el equipo (si es aplicable). Si usa un carrito, tenga cuidado al mover la combinación de carrito/equipo para evitar que se vuelque y produzca lesiones. 
- Desenchufe este equipo durante las tormentas eléctricas.
- Suministro eléctrico (si es aplicable): Conecte este producto solamente a un suministro eléctrico del tipo que se describe en estas instrucciones de operación o según se indique en la unidad.
- Precución** (si es aplicable): Peligro de la explosión si la batería se sustituye incorrectamente. Substituir solamente por el mismo o el tipo equivalente. Las baterías (un bloque de baterías o una batería instalada) no se deben exponer a calor excesivo, tal como la luz solar, el fuego, etc.
- Terminal de conexión a tierra de protección (si es aplicable): El artefacto debe conectarse a un tomacorriente del suministro eléctrico con una conexión a tierra de protección 
- Solamente para aparatos de Clase II** (si aplica): Este símbolo significa que el equipo es un artefacto eléctrico Clase II o de doble aislamiento. Está diseñado de manera tal que no requiere una conexión de seguridad a la tierra eléctrica. 
- Cableado de Clase II** (si aplica): Para reducir el riesgo de choque eléctrico, el cableado externo conectado a los terminales marcados como "Cableado de Clase II" requiere la instalación de un cableado de Clase II por una persona capacitada o el uso de conductores o cables prearmados.
- Este aparato es para uso profesional únicamente. Climas de funcionamiento previstos: moderado.
- (Si es aplicable) Cuando traslade o no use el artefacto, sujete el cable de alimentación (por ejemplo, envuélvalo con un precinto). Tenga cuidado de no dañar el cable de alimentación. Antes de usarlo nuevamente, asegúrese de que el cable de alimentación no esté dañado. Si dicho cable presenta algún daño, lleve la unidad y el cable a un técnico de servicio calificado para reparación o reemplazo según lo especifique el fabricante.
- Advertencia** (si aplica): Para evitar daños potenciales al oído, no escuche a niveles elevados de volumen durante períodos prolongados.
- Advertencia** (si aplica): Antes de instalar u operar el producto, consulte toda la información importante (como la relativa a electricidad, seguridad, etc.) impresa en la envuelta inferior exterior o el panel trasero.
- Advertencia** (si aplica): Los terminales marcados con el símbolo de relámpago pueden ser de suficiente magnitud como para presentar un riesgo de choque eléctrico. 

### Señales de advertencia

**PRECAUCIÓN:** PARA REDUCIR EL RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA NO quite NINGUN TAPADERO. DENTRO DE LA UNIDAD NO HAY COMPONENTES ÚTILES PARA EL UTILIZADOR. PARA EL SERVICIO SE DEBE DIRIGIRSE SOLAMENTE AL PERSONAL DE SERVICIO CUALIFICADO.   

**VOLTAJE PELIGROSO NO AISLADO:** La señal de relámpago con la punta de la flecha dentro del triángulo equilátero está puesto para alertar al utilizador de la presencia del "voltaje peligroso no aislado" dentro del recinto de producto que puede tener la magnitud suficiente de correr un riesgo de descarga eléctrica. 

**INSTRUCCIONES:** El signo de exclamación, dentro del triángulo equilátero, es para alertar el utilizador de la presencia de las instrucciones importantes de funcionamiento y de mantenimiento (servicio) en la literatura que acompaña este dispositivo. 

**ADVERTENCIA:** Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, no exponga este aparato a la lluvia o a la humedad. Los equipos eléctricos NUNCA deberían guardarse o almacenarse en ambientes húmedos.

**AVISO SOBRE LAS REGULACIONES DEL FCC (Federal Communications Commission):** Este equipo genera y usa energía de radiofrecuencia y puede causar interferencia en la recepción de radio y de televisión si no lo opera estrictamente según los procedimientos detallados en este manual de operación.

Esta unidad cumple con las reglas de aparatos informáticos de Clase B en conformidad con las especificaciones en la Subparte J o Parte 15 de las Reglas FCC, que están diseñadas para proporcionar una protección razonable contra tal interferencia en una instalación residencial. Sin embargo, no existen garantías de que no ocurrirá una interferencia en una instalación específica. Si la unidad causa interferencia en alguna recepción de radio o de televisión, intente reducirla realizando uno o más de los siguientes métodos: (a) reposicione la otra unidad y/o su antena; (b) mueva esta unidad; (c) deje más espacio entre esta unidad y la(s) otra(s) unidad(es); (d) enchufe esta unidad a una toma de corriente alterna diferente para que esté en un circuito diferente al de los demás equipos; (e) asegúrese que todos los cables estén blindados correctamente, usando un inductor o ferrite cuando sea adecuado. Esta nota está en conformidad con la Sección 15.838 de las Reglas FCC.

**Declaración sobre exposición a las radiaciones según normas de la FCC:** Este equipo cumple los límites de exposición a la radiación establecidos por la FCC para un ambiente no controlado. Este equipo debe instalarse y hacerse funcionar a una distancia mínima de 20 cm entre el radiador y el cuerpo del usuario.

## Technical Specifications (English)

**Output Power:** 250 W (peak)

**Drivers:** **Tweeter:** 1" (25 mm)

**Woofers:** 15" (381 mm)

#### Bluetooth:

**Profile:** A2DP

**Module:** Bluetooth 4.2

**Range:** Up to 100 ft. (30.5 m) (Bluetooth range is affected by walls, obstructions, and movement. For optimal performance, place the product in the center of the room so it is unobstructed by walls, furniture, etc.)

**Microphone:** Dynamic (included)

**Radio Frequency Range:**

520–1710 kHz (AM), 87.5–107.9 MHz (FM)

**Power:** 100, 110-120, or 220-240 VAC, 50/60 Hz (selectable)

**USB Port:** File System: FAT32

**File Types:** MP3, WAV, WMV, FLAC, APE

**Maximum File Size:** 16 GB

**Dimensions (WxDxH):** 16.3" x 14.04" x 23.5 / 414 x 357 x 597 mm

**Weight:** 30.2 lbs. / 13.7 kg

## Trademarks & Licenses (English)

ION Audio is a trademark of inMusic Brands, Inc., registered in the U.S. and other countries. The *Bluetooth* word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by ION Audio is under license. The N Mark is a trademark or registered trademark of NFC Forum, Inc. in the United States and in other countries. All other product names, company names, trademarks, or trade names are those of their respective owners.

**World Headquarters:** inMusic Brands, Inc. / 200 Scenic View Drive / Cumberland, RI 02864 / USA / Tel: 401-658-5766 / Fax: 401-658-3640

**U.K. Office:** inMusic Europe, Ltd. / Unit 3, Nexus Park / Lysons Avenue / Ash Vale / HAMPSHIRE / GU12 5QE / UNITED KINGDOM / Tel: 01252 896 040 / Fax: 01252 896 021





**Germany Office:** inMusic GmbH / Harkortstr. 12 – 32 / 40880 Ratingen / GERMANY / Tel: 02102 7402 20150 / Fax: 02102 7402 20011

## Informations de sécurité et de garantie




### Français


Pour obtenir toutes les informations relatives à la garantie : [ionaudio.com/warranty](http://ionaudio.com/warranty)


### Instruccions importantes de sécurité

- Lire et conserver les instructions qui suivent. Respecter tous les avertissements et suivre toutes les instructions fournies.
- Ne pas installer près des sources de chaleur telles que radiateurs, les registres de chaleur, poêles ou autres appareils (y compris les amplificateurs) qui génèrent de la chaleur. Ne pas placer de sources de flammes nues telles que des chandeliers allumés sur l'appareil.
- Ne pas casser l'élément de sécurité de la fiche polarisée ou de mise à la terre (le cas échéant). Une fiche polarisée est dotée de deux lames, une étant plus large que l'autre. Une fiche de mise à la terre est dotée de deux broches de mise à la terre. La lame plus large ou la troisième broche est pour votre sécurité. Si la fiche ne s'insère pas dans la prise murale, consulter un électricien pour qu'il vienne remplacer la prise adéquate.
- Protéger le câble d'alimentation de sorte à ne pas pouvoir marcher dessus ou à coincer les fiches au niveau des connexions et au point de sortie de l'appareil.
- Utiliser uniquement un socle, un support, un trépied, une console ou une table recommandés par le fabricant ou vendus avec l'appareil (le cas échéant). Lorsqu'un socle est utilisé, déplacer l'ensemble appareil-socle avec soin pour éviter de le faire basculer. 
- Débrancher l'appareil durant les orages ou lorsque non utilisé pendant de longues périodes.
- Sources d'alimentation (le cas échéant) : Cet appareil doit être alimenté uniquement par le type de source de courant indiqué dans le guide d'utilisation, ou tel qu'indiqué sur le produit.
- Attention** (le cas échéant) : Danger d'explosion si la batterie est inexactement remplacée. Remplacer seulement avec la même chose ou le type équivalent. Les piles (un bloc-piles ou une pile) ne doivent pas être exposées à une chaleur excessive comme la lumière directe du soleil, le feu, etc.
- Borne de terre de protection (le cas échéant) : Par mesure de sécurité, l'appareil doit être branché à une prise de courant comprenant une borne de mise à la terre. 
- Pour appareil de classe II seulement** (le cas échéant) : Ce symbole signifie que l'appareil est de classe II ou possède une double isolation électrique. Il est conçu de manière à ce que l'utilisation d'une prise de terre ou de masse n'est pas requise. 
- Câblage de classe II** (le cas échéant) : Afin de réduire le risque de décharge électrique, le raccordement du câblage externe aux bornes marquées « câblage de classe II » ne doit être effectué qu'avec du câblage de classe II par une personne compétente ou en utilisant des câbles appropriés.
- Cet appareil est destiné à un usage professionnel. Climat opérationnel prévu : modéré.
- (Le cas échéant) Veillez à toujours fixer le câble d'alimentation lors du déplacement de l'appareil ou lorsqu'il n'est pas utilisé. Veillez à ne pas endommager le câble d'alimentation. Vérifiez toujours le câble d'alimentation avant d'utiliser l'appareil. Si le câble d'alimentation est endommagé de quelconque façon, faites vérifier l'appareil et le câble d'alimentation par un technicien qualifié recommandé par le fabricant afin de les faire réparer ou replacer.
- Mise en garde** (le cas échéant) : Afin de prévenir toute lésion de l'appareil auditif, évitez d'écouter de la musique à un volume élevé pendant de longues périodes.
- Mise en garde** (le cas échéant) : Veuillez vous reporter aux importantes informations (p. ex., informations électriques, de sécurité, etc.) imprimées sur le dessous ou le panneau arrière de l'unité avant de procéder à son installation ou à son utilisation.
- Mise en garde** (le cas échéant) : Los terminales marcados con el símbolo de relámpago pueden ser de suficiente magnitud como para presentar un riesgo de choque eléctrico. 

### Avis de sécurité

**CAUTION :** POUR REDUIRE LE RISQUE DE CHOQUE ELECTRIQUE N'EOIGNEZ PAS LA COUVERTURE. PAS DE COMPONENTES UTILISABLES AU SERVICE A L'INTERIEUR. DEMANDEZ SERVICE SEULEMENT AU PERSONNEL QUALIFIE.   

**VOLTAGE DANGEREUX :** QUAND LE FLASH AVEC LE SYMBOLE D'UNE FLECHE DANS LE TRIANGLE EQUILATERAL EST ALLUME IL SIGNALE LA PRESENCE D'UN « VOLTAGE DANGEREUX » DANS LE PRODUIT QUI EST SUFFISANT POUR CONSTITUER UN RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE. 

**INSTRUCTIONS :** Le signe d'exclamation dans le triangle équilatéral signale à l'utilisateur la présence des instructions importantes pour le fonctionnement et la maintenance de ce produit. 

**MISE EN GARDE :** Afin de réduire les risques d'incendie ou d'électrocution, ne pas exposer cet appareil à la pluie ou à l'humidité. Tout équipement électrique ne devrait jamais être placé ou remis dans un environnement humide.

**POUR LES MODÈLES AMÉRICAINS ET CANADIENS SEULEMENT :** POUR ÉVITER TOUT RISQUE ÉLECTROCUTION, NE PAS UTILISER CETTE FICHE POLARISÉE AVEC UN PROLONGATEUR, UNE PRISE DE COURANT OU UNE AUTRE SORTIE DE COURANT, SAUF SI LES LAMES PEUVENT ÊTRE INSÉRÉES À FOND SANS EN LAISSER AUCUNE PARTIE À DÉCOUVERT.

**AVIS CONCERNANT LA RÉGLEMENTATION FCC (Commission Fédérale américaine des Communications ou CCE) :** Cet équipement génère et utilise de l'énergie sur des fréquences radio et peut causer des interférences à la réception des programmes radio et télévision si vous ne l'utilisez pas dans une stricte concordance avec les procédures détaillées dans ce guide de fonctionnement. Cette unité est conforme aux normes de Classe B en accord avec les spécifications des sous paragraphe J ou de l'article 15 de la réglementation FCC, qui sont désignées à offrir une protection raisonnable contre de telles interférences dans une installation résidentielle. Toutefois, il n'est pas garanti qu'aucune interférence n'apparaisse dans des installations particulières. Si l'unité cause des interférences avec la réception de la radio ou de la télévision, vous pouvez essayer de les corriger en utilisant une ou plusieurs des mesures suivantes : (a) repositionnez l'autre appareil et/ou son antenne, (b) déplacez cet appareil, (c) éloignez cet appareil le plus loin possible de l'autre appareil, (d) branchez cet appareil dans une autre prise AC, de cette façon, ils seront sur des circuits différents ou (e) assurez vous que tous les câbles soient blindés à l'aide d'une bobine d'arrêt ou ferrite, où nécessaire. Cet avis est conforme à l'article 15.838 de la réglementation FCC.

Le présent appareil est conforme aux l'article 15 de la réglementation FCC. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

**Déclaration de la FCC sur l'exposition aux rayonnements :** Cet appareil est conforme aux limites d'exposition au rayonnement de fréquence radio de la FCC établies pour un environnement non contrôlé. Cet appareil doit être installé et utilisé en respectant une distance minimale de 20 cm entre l'élément rayonnant et le corps humain.

#### Pour les modèles Canadiens :

- L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada (ISDE) applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.
- Conformément à la réglementation d'ISDE, le présent émetteur radio peut fonctionner avec une antenne d'un type et d'un gain maximal (ou inférieur) approuvé pour l'émetteur par ISDE. Dans le but de réduire les risques de brouillage radioélectrique à l'intention des autres utilisateurs, il faut choisir le type d'antenne et son gain de sorte que la puissance isotrope rayonnée équivalente (p.i.r.e.) ne dépasse pas l'intensité nécessaire à l'établissement d'une communication satisfaisante.
- Le présent émetteur radio (identifier le dispositif par son numéro de certification ou son numéro de modèle s'il fait partie du matériel de catégorie I) a été approuvé par ISDE pour fonctionner avec les types d'antenne énumérés ci-dessous et ayant un gain admissible maximal et l'impédance requise pour chaque type d'antenne. Les types d'antenne non inclus dans cette liste, ou dont le gain est supérieur au gain maximal indiqué, sont strictement interdits pour l'exploitation de l'émetteur.
- Cet appareil n'excede pas les limites de la Classe B pour les émissions des fréquences radio à partir d'un appareil numérique établi par le Ministère des communications.
- Cet appareil fonctionne sur une base de non-brouillage et sans garantie de protection. Dans le cas où l'utilisateur cherchera à obtenir une protection contre le brouillage produit par les autres services radio fonctionnant sur les mêmes bandes de télévision, une licence radio est nécessaire. Pour de plus amples détails, veuillez consulter la circulaire des procédures concernant les clients CPC-2-1-28, intitulée Délivrance de licences sur une base volontaire pour les appareils radio de faible puissance exempts de licence et exploités dans les bandes de télévision d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada.