



VAROVANIE PRED NEBEZPEČENSTVOM!

Baliaci materiál, ako je napríklad plastová fólia, uchovávajte mimo dosahu detí. Nesprávne použitie obalového materiálu môže viesť k riziku udusenia.

- Pred použitím zariadenia počkajte 24 hodín, aby sa zariadenie mohlo prispôsobiť okolitej teplote. Zmeny teploty alebo vysoká vlhkosť môžu spôsobiť na dotykovej obrazovke kondenzáciu, čo by mohlo mať za následok skrat alebo kondenzáciu za skleneným panelom.
- Dotykovú obrazovku môžu inštalovať iba kvalifikovaní pracovníci spoločnosti Prowise alebo certifikovaný partner.

2.3. Káble

- Na káble neumiestňujte žiadne predmety, aby nedošlo k ich poškodeniu. Uistite sa, že káble nie sú zlomené, zauzlené alebo zachytené.
- Periférne zariadenia, ako je klávesnica, myš alebo externé počítače, pripájajte iba vtedy, keď je dotyková obrazovka vypnutá. Zabráni sa tým poškodeniu zariadenia.
- Aby ste predišli poruchám alebo strate údajov, udržiavajte odstup najmenej jeden meter od zdrojov s vysokou frekvenciou alebo magnetickým rušením (TV, reproduktory, mobilný telefón, telefóny DECT atď.).
- Na pripojenie dotyковej obrazovky k externým rozhraniaciam používajte iba tienerený kábel s maximálnou dĺžkou 5 metrov. Dlhšie káble môžu znížiť silu signálu.
- Pripájajte iba periférne zariadenia, ktoré splňajú normu EN-IEC 60950 „Zariadenia informačných technológií - Bezpečnosť“ alebo normu EN-IEC 60065 „Audiotripsy, videopristryje a podobné elektronické prístroje - Bezpečnostné požiadavky“ alebo normu EN-IEC 62368-1 „Zariadenia audio/video, informačných a komunikačných technológií - Časť 1: Bezpečnostné požiadavky“.
- Ak sa na prednej strane dotykovej obrazovky používajú vstupné/výstupné porty, dávajte pozor, aby ste nevrazili do pripojených káblov/USB kľúčov. Môže to spôsobiť poškodenie káblov alebo portov obrazovky.

2.4. Dotyková obrazovka

- Ak chcete predĺžiť životnosť dotykovej obrazovky, dodržiavajte nižšie uvedené pokyny:
- Dotykovú obrazovku ovládajte prstom alebo dodávanými perami Prowise, ktoré boli špeciálne vyvinuté na tento účel. Na obrazovku nepoužívajte gulôčkové pero ani ostré predmety. Môže to poškodiť dotykovú obrazovku.
- Prach a mastnotu na dotykovej obrazovke znížiť jej citlosť. Prach alebo mastnotu odstráňte z obrazovky mäkkou a suchou handričkou, ktorá nepúšta vlákna. Ak chcete použiť čistiaci prostriedok, naneste ho najskôr na handričku. Nikdy neaplikujte čistiaci prostriedok priamo na obrazovku a používajte iba čistiacie prostriedky odporúčané spoločnosťou Prowise. Obrazovku čistite iba čistou handričkou bez prachu a jemným

čistiacim prostriedkom (hodnota PH 7 až 9).

- Na obrazovku ani jej okraj neprílepujte žiadne predmety a nič na ňu nevešajte. Môže to negatívne ovplynniť fungovanie dotykovej obrazovky.
- Uistite sa, že obrazovka nie je vystavená silným otrasmom, vibráciám ani nárazom. To môže poškodiť zariadenie a obrazovku.

2.5. Ergonómia



VAROVANIE!

Nadmerná hlasitosť zvuku spôsobuje trvalé poškodenie slchu. K poškodeniu slchu môže dôjsť aj vtedy, ak je poslucháč dlhšie vystavený vysokej hlasitosti zariadenia. Platí to aj pre používanie slúchadiel!

Pred použitím vždy nastavte obrazovku do správnej výšky. Vyhýbajte sa nakláňaniu tela a uistite sa, že všetky rohy obrazovky sú na dosah.

V optimálnej polohe obrazovky môžete dosiahnuť jej hornú aj dolnú časť bez toho, aby ste sa museli skloniť alebo začahovať. Fyzickým problémom v dôsledku nesprávneho držania tela sa dá vyhnúť úpravou obrazovky do správnej výšky.

Pred prehrávaním zvukov, hudby alebo video nastavte hlasitosť na minimum. Spustite mediálny súbor a postupne zvyšujte hlasitosť na príjemnú úroveň. Zabráni sa tým trvalému poškodeniu slchu, a to aj v prípade, že používate slúchadlá!

Pokyny pre Low Blue Light

Vlnová dĺžka modrého svetla je medzi 300 nm a 500 nm. Tento výrobok má funkciu zníženia výzarrowania modrého svetla (predvolené výrobné nastavenie je režim slabého modrého svetla)

Tipy na ochranu očí: na zabránenie únave očí sa odporúča umiestniť tento výrobok do vzdialenosť 2,2 až 4,2 metra od očí a po 2 hodinách nepretržitého sledovania si dať 20-minútovú prestávku a pozeráť sa do diaľky. Zároveň si vystupujte dobrý zvyk robiť očné cvičenia na ochranu zraku a prevenciu krátkozrakosti.

Zapnutie režimu slabého modrého svetla: ponuka Nastavenia – Displej – Nočný režim

2.6. Diaľkový ovládač



VAROVANIE PRED NEBEZPEČENSTVOM!

Vytekajúce batérie z diaľkového ovládača čo najskôr vyberte. Vytekajúce chemikálie sú toxické a nikdy nesmú prísť do kontaktu s ústami, pokožkou alebo očami.

Ak chcete predĺžiť životnosť diaľkového ovládača, dodržiavajte nižšie uvedené pokyny:

- Diaľkový ovládač nenechajte spadnúť a nikdy ho nehádzte.

- Diaľkový ovládač sa nikdy nesmie dostať do styku s vodou. Zaistite, aby ste diaľkové ovládanie nepoužívali ani neumiestňovali do prostredia vystaveného vode. V prípade, že diaľkový ovládač zvlhne, okamžite ho osušte mäkkou a suchou handričkou, ktorá nepúšta vlákna.
- Diaľkový ovládač čistite iba mäkkou a suchou handričkou, ktorá nepúšta vlákna. Táto handrička nesmie byť mokrá.
- Neotvárajte kryt diaľkového ovládača. Okrem krytu na batérie sa nesmú otvárať žiadne časti krytu.
- V diaľkovom ovládači používajte iba 1,5 V batérie typu AAA.
- Kladné a záporné póly batérií orientujte podľa pokynov na diaľkovom ovládači.

3. Životné prostredie

- Ak sa obrazovka nebude dlhšie používať, odpojte napájací kábel.
- V režime spánku je spotreba energie < 0,5 wattu.
- Dotyková obrazovka je certifikovaná podľa Energy Star,® čo zaistuje nižšiu spotrebú energie a zaručuje nižšie emisie CO₂.
- Ak sa dotyková obrazovka už nedá použiť, môže sa zlikvidovať na určenom zbernom mieste.

3.2. Podmienky okolia

- Dotykovú obrazovku je možné používať pri teplote okolia od 0 °C do +40 °C a relatívnej vlhkosti od 10 % do 90 % (bez kondenzácie).
- Pokiaľ je dotyková obrazovka vypnutá, môže sa uchovávať pri teplote okolia od -20 °C do +60 °C a relatívnej vlhkosti vzduchu od 10 % do 90 % (bez kondenzácie).
- Dotykovú obrazovku nepoužívajte vo výške viac ako 5 000 metrov.
- Počas búrok odpojte dotykovú obrazovku zo sietovej zásuvky.

3.2. Recyklácia a likvidácia

Elektrické a elektronické odpady sa musia náležite likvidovať, aby sa minimalizoval vplyv na životné prostredie a podporilo obehové hospodárstvo. Zariadenie nelikvidujte spolu s komunálnym odpadom. Ak máte otázky týkajúce sa správnej likvidácie dotykovej obrazovky, kontaktujte spoločnosť Prowise alebo certifikovaného partnera.



OBAL

Zariadenie je zabalené, aby sa zabránilo jeho poškodeniu. Obaly pozostávajú zo zdrojov, ktoré sa môžu znova použiť alebo recyklovať.



ZARIADENIE

Zariadenie po skončení životnosti nelikvidujte spolu s domovým odpadom. Informujte sa o možnostiach ekologickejho a zodpovedného spôsobu likvidácie.



BATÉRIE

Vybité alebo chybné batérie nepatria do domového odpadu. Odovzdajte ich do zberného miesta na vybité batérie, aby sa mohli recyklovať. Diaľkový ovládač používa 1,5 V batérie typu AAA.

03	EN
08	DE
13	NL
18	FR
23	IT
28	ES
33	PT
38	NO
43	DA
48	SV
53	FI
58	CY
63	PL
68	CS
73	SK
78	RO
83	HU
88	LT
93	LV
98	ET

1. Despre aceste cerințe de siguranță

Cititi cu atenție cerințele de siguranță înainte de a utiliza ecranul tactil. Respectați avertismentele menționate pe dispozitiv și în manualul de utilizare. Păstrați întotdeauna aceste cerințe de siguranță și manualul de utilizare la îndemână.

1.1. Pictograme și simboluri de avertizare utilizate în aceste Instrucțiuni privind siguranță



AVERTISMENT DE PERICOL!

Avertisment de vătămare posibilă (gravă).



AVERTISMENT!!

Avertisment de piese electrificate.



AVERTISMENT!

Avertisment pentru risc de vătămare a auzului din cauza volumului sonor ridicat.



ATENȚIE!

Respectați aceste instrucțiuni, pentru a evita daunele materiale.



REȚINEȚI!

Informații și recomandări de utilizare a dispozitivului.

1.2. Utilizarea prevăzută

Acest dispozitiv este destinat comunicării digitale și pentru utilizarea, gestionarea și editarea documentelor electronice și a conținutului multimedia. Dacă dispozitivul este utilizat în alte scopuri decât cele menționate în aceste cerințe de siguranță și în manualul de utilizare, Prowise B.V. nu este în niciun fel responsabil pentru potențiale daune materiale sau vătămări fizice. Nu efectuați modificări ale dispozitivului fără permisiune scrisă din partea Prowise. Utilizarea inadecvată anulează garanția.

1.3. Declarație de conformitate

Prowise B.V.
Luchthavenweg 1b
6021 PX Budel
Olanda

Declară prin prezența, pe propria răspundere, că produsul:
Prowise Touchscreen Ten G3, cu numerele de produs:
PW.1.17065.0003 / PW.1.17075.0003 / PW.1.17086.0003 / PW.1.17098.0003

căruiu i se aplică prezenta declarație, respectă cerințele fundamentale de sănătate și securitate din următoarele directive europene:

- Directiva privind tensiunea joasă 2014/35/UE
- Directiva CEM 2014/30/UE
- RoHS 2011/65/UE
- Directiva ErP (Ecodesign) 2009/125/CE
- Compatibil cu WEEE

și, acolo unde este cazul, că respectă următoarele standarde armonizate sau părți din aceste standarde:

Certificări europene:

CE: EMC - LVD - RED	
RoHS	
REACH	
WEEE	
GS	

Certificare internațională:

FCC - Partea a 15-a, Subpartea B (SUA)	
CAN ICES-003(B)/NMB-003(B)	



OBSERVAȚII privind FCC: Acest echipament a fost testat și s-a constatat că respectă limitele pentru un dispozitiv digital din clasa B, în conformitate cu partea 15 din Regulile FCC. Aceste limite sunt concepute pentru a oferi o protecție rezonabilă împotriva interferențelor dăunătoare dintr-o instalație rezidențială. Acest dispozitiv generează, utilizează și poate genera energie de radiofreqvență. Dacă nu este instalat și utilizat în conformitate cu instrucțiunile, poate cauza interferențe dăunătoare comunicațiilor radio. Cu toate acestea, nu există nicio garanție că interferența nu va apărea într-o anumită instalație. Dacă acest echipament provoacă interferențe dăunătoare cu receptia de radio sau de televizor, care poate fi determinată prin oprirea și pornirea echipamentului, utilizatorul este încurajat să încearcă să corecteze interferența printr-o sau mai multe dintre următoarele măsuri:

- Reorientați sau mutați antena de recepție.
- Măriți distanța dintre echipament și receptor.
- Conectați echipamentul la o priză de pe un circuit diferit de cel la care este conectat receptorul.
- Consultați dealerul sau un tehnician radio/TV cu experiență pentru ajutor.

NOTĂ cu privire la HDMI: Termenii HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, Imaginea comercială HDMI și Siglele HDMI sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale HDMI Licensing Administrator, Inc.

NOTĂ despre modul de noapte OTĂ despre HDMI: Consultați pașii următori pentru a porni și a dezactiva modul de lumină albastră scăzută. Setări centrale > Afisare> Mod noapte > Activat / Dezactivat.

Conformitate ENERGY STAR®



În calitate de partener ENERGY STAR, Prowise B.V. a urmat procesul de calificare și certificare îmbunătățit al EPA pentru produs, pentru a se asigura că produsele marcate cu sigla ENERGY STAR sunt calificate ENERGY STAR conform ghidurilor ENERGY STAR aplicabile pentru eficiență energetică. Sigla apare pe afișaj în timpul pornirii pe toate afișajele de semnalizare calificate ENERGY STAR. Programul ENERGY STAR pentru afișaje de semnalizare a fost creat de EPA pentru a promova eficiența energetică și pentru a reduce poluarea aerului prin echipamente mai eficiente din punct de vedere energetic în birouri, săli de clasă și fabrici. Un mod în care un produs poate atinge acest obiectiv este folosirea unei funcții de gestionare a energiei electrice, pentru a reduce consumul de energie atunci când produsul nu este în uz.

În cazul în care setările de luminozitate sau setările modului de alimentare sunt modificate de utilizator, consumul de energie al panoului poate crește dincolo de limitele necesare pentru certificarea ENERGY STAR. Informații suplimentare cu privire la programul ENERGY STAR și la beneficiile sale pentru mediu sunt disponibile pe site-ul web EPA ENERGY STAR la adresa <http://www.energystar.gov>

Wi-Fi

Cunoștințe tehnice cheie

Suport Wi-Fi	802.11 a/b/g/n/ac/ax
Suport Bluetooth	BT 2.1/3.0/4.2/5.2
Frecvența de operare	2.4GHz & 5GHz
2.4GHZ ISM Band:	2.400GHz - 2.4835 GHz
5GHz UNI Band:	5.15-5.35GHz, 5.47-5.725GHz, 5.725-5.85GHz

Frecvență și putere radio

Frecvență	Putere de ieșire (max.)
2402 până la 2483.5 MHz	19.0 dBm
5150 până la 5350 MHz	17 dBm

NFC

Frecvență de funcționare 13,56MHz

Telecomanda Prowise Magic

Frecvență de funcționare a telecomenzii Prowise Magic (telecomandă de 2,4G)

- Canale de frecvență joasă: 2406MHz
- Canale de frecvență medie: 2424MHz
- Canale de frecvență ridicată: 2433MHz

2. Cerințe de siguranță

2.1. Cerințe de siguranță importante

Respectarea acestor cerințe de siguranță va contribui la garantarea funcționării fiabile și la o durată îndelungată de viață a ecranului tactil Prowise.

În caz de funcționare defectuoasă, vă rugăm să contactați Departamentul Prowise de asistență pentru clienți sau un partener certificat, pentru a evita deteriorarea.

03	EN
08	DE
13	NL
18	FR
23	IT
28	ES
33	PT
38	NO
43	DA
48	SV
53	FI
58	CY
63	PL
68	CS
73	SK
78	RO
83	HU
88	LT
93	LV
98	ET



ATENȚIE!

Respectați următoarele cerințe de siguranță:

- Compania Prowise B.V. nu este responsabilă pentru vătămarea corporală, deteriorarea și/sau uzura excesivă cauzate de utilizarea sau întreținerea incorecte sau de modificările aduse dispozitivului.
- Folosiți doar componente și accesorii furnizate de Prowise.
- Reparațiile sau modificările efectuate de terții nu sunt permise.
- Nu folosiți acest dispozitiv în niciun mediu cu riscuri potențiale de explozie. Aceasta include zone Ex, cu praf sau cu gaze.
- Nu utilizați acest dispozitiv în medii cu praf sau umiditate ridicată.
- Asigurați-vă că există suficient spațiu liber în jurul ecranului, astfel încât orificiile de ventilație să nu fie blocate și să nu aibă loc supraîncălzirea.
- Instalați ecranul tactil pe un perete stabil sau pe podea.
- Nu așezați ecranul tactil aproape de echipamentele care generează căldură.
- Durata maximă de funcționare zilnică este de 16 ore (temp de funcționare 16/7).



AVERTISMENT!

Avertisment de piese electrificate

- Puterea totală de ieșire tip C, OPS și difuzor: 150 W (max.)
- Nu deschideți niciodată carcasa ecranului tactil! Puteți fi electrocutat sau puteți provoca un scurtcircuit sau chiar un incendiu, ceea ce poate conduce la vătămări fizice grave sau la deteriorarea ecranului tactil.
- Nu introduceți în orificiile ecranului tactil obiecte care nu sunt destinate pentru acest scop. Acest lucru ar putea conduce la un scurtcircuit sau chiar la un incendiu.
- Nu folosiți ecranul tactil în timpul furtunilor, pentru a evita deteriorarea cauzată de un fulger.
- Asigurați-vă că ecranul tactil nu este udat! Acest lucru poate conduce la scurtcircuitare și la pericol de electrocutare. Nu instalați ecranul în apropierea apei și nu așezați obiecte care conțin lichide pe sau lângă dispozitiv.
- Fișele nu trebuie să intre niciodată în contact cu apa. Dacă se întâmplă acest lucru, opriți comutatorul principal de alimentare din dulapul electric și deconectați cablul de alimentare. Fișele trebuie să fie complet uscate înainte ca dispozitivul să poată fi utilizat din nou.
- Nu atingeți fișele cu mâinile umede.
- Asigurați-vă că nu suprăîncărcați niciodată priza electrică, de exemplu folosind un adaptor pentru prize multiple. Suprăîncărcarea poate conduce la un scurtcircuit.
- Conectați cablul de alimentare numai la prizele electrice cu împământare cu CA 100-240 V ~50/60 Hz.
- Opritii imediat ecranul tactil sau nu îl porniți, scoateți cablul de alimentare din priză și contactați Departamentul Prowise de asistență pentru clientii în cazul în care:
 - Cablul de alimentare sau fișa sunt deteriorate. Înlocuiți cablurile de conectare defecte numai cu piese originale. Nu reparați niciodată cablurile și ștecările

deteriorate, ci înlocuiți-le.

- Carcasa sau ecranul se deteriorează dacă au pătruns lichide în dispozitiv.
- Dispozitivul emite zgomote sau mîrosuri neobișnuite. Acest lucru ar putea fi rezultatul unui scurtcircuit intern.



AVERTISMENT DE PERICOL!

Avertisment de vătămare posibilă (gravă)

- Asigurați-vă că ecranul este instalat la înălțimea corectă sau că suportul este setat la înălțimea corectă atunci când este utilizat ecranul.
- Nu lăsați niciodată copiii să se rezeme de ecran și, dacă este cazul, nu vă sprîjiniți sau prindeți niciodată de tablele albe montate pe ecran.
- Cablul de conectare nu trebuie să stea în cale pentru a preveni riscul de împiedicare.
- Dacă panoul de sticlă se sparge din orice motiv, există riscul să vă tăiați pe sticla ascuțită. Ecranul trebuie reparat doar de un tehnician profesionist, instruit de Prowise.
- În caz de defecte ale ecranului, contactați Departamentul Prowise de asistență pentru clientii sau un partener certificat Prowise.



ATENȚIE!

- Nu stați în picioare pe un scaun, pe un taburet sau pe un alt obiect pentru a utiliza ecranul tactil. Acest lucru se aplică în special copiilor! Aceasta implică un risc de cădere, care ar putea conduce la vătămări grave.
- Nu scoateți niciodată un modul (de exemplu modulul PC-ului) în timp ce ecranul tactil este pornit.
- În timp, praful se poate acumula în interiorul ecranului tactil, ceea ce poate provoca supraîncălzire. Pentru a evita acest lucru, asigurați curățarea periodică a ecranului tactil de Prowise sau de un partener certificat.
- Asigurați-vă că ecranul nu este expus la șocuri, la vibrații sau la impacturi mari. Aceasta poate deteriora dispozitivul și ecranul.
- Pentru a evita deteriorarea, nu atingeți ecranul cu obiecte ascuțite sau dure.
- Mutati ecranul doar dacă este montat pe un elevator mobil sau inclinabil. Nu încercați să dezasamblați sau să mutați ecranul singur. Ecranul este greu și poate fi îndepărtat numai de personal profesionist Prowise sau de un partener acreditat.

2.2. Domeniul livrării

Vă rugăm să verificați dacă livrarea este completă și, dacă este incompletă, contactați Serviciul Clienti Prowise în scris în termen de cinci (5) zile de la livrare. Comunicați numărul de serie și prezentați o copie a facturii în această notificare.

Ați primit următoarele articole în cutia livrată:

- Ecran tactil Prowise Zece
- Cutie cu accesori:
 - Telecomandă
 - Baterii AAA de 1,5 V (2x)
 - Antenă Wi-Fi (2x)
 - Stilou pasiv (4x)
 - Vârfuri stilou (4 seturi)
 - Ghid de inițiere rapidă
 - Cerințe de siguranță
 - Șuruburi VESA (4x)
 - Șurub pentru cameră UNC de 1/4 inci
 - Suport cameră + șurub (1x)



AVERTISMENT DE PERICOL!

Nu lăsați la îndemâna copilor materialul de ambalare precum folia de plastic. Utilizarea incorectă a materialului de ambalare poate conduce la pericol de sufocare.

- Așteptați 24 de ore după livrare înainte de a utiliza dispozitivul pentru a-i permite să se adapteze la temperatura mediului ambient. Schimbările de temperatură sau umiditatea ridicată pot provoca condens pe ecranul tactil, care ar putea duce la un scurtcircuit sau condens în spatele panoului de sticlă.
- Asigurați instalarea ecranului tactil numai de personal calificat Prowise sau de un partener certificat.

2.3. Cabluri

- Pentru a evita deteriorarea cablurilor, nu așezați niciun obiect pe cabluri. Asigurați-vă că cablurile nu sunt îndoite sau prinse.
- Conectați dispozitivele periferice, cum ar fi tastatură, mouse sau PC-uri externe numai în timp ce ecranul tactil este opri. Acest lucru previne deteriorarea echipamentului.
- Păstrați cel puțin o distanță de un metru față de surse cu frecvență înaltă și/sau interfețe magnetice (televizor, difuzoare, telefon mobil, telefoane DECT etc.) pentru a evita defecțiuni sau pierderea datelor.
- Pentru a conecta ecranul tactil la interfețele externe, utilizați numai un cablu ecranat cu o lungime maximă de 5 metri. Cablurile mai lungi pot reduce puterea semnalului.
- Conectați numai dispozitive periferice care respectă regulamentul EN-IEC 60950 „Echipamente pentru tehnologia informației - Siguranță” sau regulamentul EN-IEC 60065 „Aparate electronice audio, video și similare - cerințe de siguranță” sau regulamentul EN-IEC 62368-1 „Echipamente audio/video, pentru tehnologia informației și comunicațiilor - Partea 1: Cerințe de siguranță”.
- Dacă sunt utilizate porturile I/O din partea frontală a ecranului tactil, aveți grijă să nu vă loviți de cablurile/stick-urile USB conectate. Acest lucru poate cauza deteriorarea cablurilor sau a porturilor ecranului.

2.4. Ecranul tactil

Urmați instrucțiunile de mai jos, pentru a extinde durata de viață a ecranului tactil:

- Acționați ecranul tactil cu degetul (degetele) sau cu stilourile Prowise furnizate, care au fost concepute special în acest scop. Nu acționați ecranul cu un pix sau cu un obiect ascuțit. Acest lucru poate deteriora ecranul tactil.
- Praful și grăsimea de pe ecranul tactil reduc sensibilitatea acestuia. Îndepărtați praful sau grăsimea de pe ecran cu o lavetă moale și uscată, fără scame. Dacă doriți să utilizați un agent de curățare, aplicați-l mai întâi pe o lavetă. Nu aplicați niciodată un agent de curățare direct pe ecran și utilizați numai agenți de curățare care sunt recomandăți de Prowise. Curățați ecranul numai cu o cârpă curată, fără praf și un detergent ușor (valoarea PH de la 7 la 9).
- Nu lipiți obiecte pe ecran sau pe marginea acestuia și nu agătați nimic de ecran. Acest lucru poate afecta negativ funcționarea ecranului tactil.
- Asigurați-vă că ecranul nu este expus la șocuri, la vibrații sau la lovitură puternice. Aceasta poate deteriora dispozitivul și ecranul.

2.5. Ergonomie

AVERTISMENT!

Volumul excesiv al sunetului provoacă vătămarea permanentă a auzului. Poate apărea, de asemenea, deteriorarea auzului, dacă ascultătorul este expus la un volum ridicat de sunet al dispozitivului pentru o perioadă extinsă de timp. Acest lucru este valabil și pentru utilizarea căștilor!

Ajustați întotdeauna ecranul la înălțimea potrivită, înainte de utilizare. Evitați o postură aplecată și asigurați-vă că puteți ajunge în toate colțurile ecranului.

În poziția optimă a ecranului, puteți ajunge atât în partea de sus, cât și în partea de jos a ecranului, fără a fi necesar să vă aplecați sau să vă ridicați pe vârfuri. Plângerile fizice, rezultate din postura necorespunzătoare, pot fi evitate prin reglarea ecranului la înălțimea potrivită.

Setați volumul sunetului la minim, înainte de a reda sunete, muzică sau videoclipuri. Porniți fișierul media și creșteți treptat volumul la un nivel plăcut. Acest lucru previne vătămarea permanentă a auzului, inclusiv dacă folosiți căști!

Instrucțiuni pentru lumină albastră redusă

Lungimea de undă a luminiilor albastre este între 300 nm și 500 nm. Acest produs este prevăzut cu funcție de reducere a emisiei de lumină albastră (setarea implicită din fabrică este modul lumină albastră redusă)

Sfaturi pentru protecția ochilor: se recomandă așezarea acestui produs la o distanță cuprinsă între 2,2 metri și 4,2 metri de ochi și luarea unei pauze de 20 de minute după 2 ore de vizionare continuă, însoțită de privit în zare pentru a evita obosirea ochilor.

03	EN
08	DE
13	NL
18	FR
23	IT
28	ES
33	PT
38	NO
43	DA
48	SV
53	FI
58	CY
63	PL
68	CS
73	SK
78	RO
83	HU
88	LT
93	LV
98	ET