

CHARGING YOUR POWER BANK

- Before initial use, be sure to fully charge power bank. To charge the nower bank, connect the battery using the micro. USB power cable (included) to a computer, car or AC home
- . A Type-C cable (not included) may also be used to recharge the powerbank via the Type-C input port.
- · Charging time of the power bank varies between 3 to 4 hours.
- . While charging your power bank, the LED lights while begin to flash, indicating the level of charge:
- 1 LED light flashing means 25% battery charging inside
- 2 LED lights flashing means 50% battery charging inside - 3 LED lights flashing means 75% battery charging inside
- 4 LED lights flashing means 100% battery charging inside. After the power bank is fully charged, the LED lights will stop flashing and all 4 LED lights will remain on.

OPERATING YOUR POWER BANK

- Use your device's charge and sync cable (not included) to charge your device from the power bank. Plug the charge and sync cable into the power bank and press the power button to activate the power bank and begin charging your device.
- Please note that charging time varies by device. Note: This power bank will suction only onto smooth surfaces.

WIRELESS CHARGING MODE

- To activate wireless charging mode, triple click the power button next to the LED indicators. Once activated the blue LED indicators will remain on. The power bank is now ready for wireless charging.
- Place your QI compatible smartphone onto the power bank making sure its centered on the wireless icon. During wireless charging the blue LED indicators remain on.
- To de activate wireless charging mode, double click the power button and the blue LED indicators will turn off indicating that wireless charging mode is off.

THIS ITEM CONTAINS A NON-REPLACEABLE BATTERY. WHEN THE BATTERY IS DEPLETED, PLEASE FOLLOW YOUR LOCAL OR STATE GOVERNMENT'S GUIDELINES

Use this only as intended

To prevent fire or shock hazard, do not expose this unit to rain or moisture. Do not use within a meter of any water such as swimming pools, bathtubs, or sinks. Do not expose the batteries to excessive heat such as sunshine.

To avoid electrical shock, do not disassemble. Refer servicing to qualified

Never insert phiects of any kind, other than authorized item into the product as they may touch dangerous voltage points or short out parts that could result in fire or electrical shock.

Do not dispose of this product in fire. Refer to local country, state, and city quidelines for appropriate methods of battery disposal. This product contains small parts that may cause choking if swallowed. Not intended for use by children under 3 years of age.

NARNING: Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the nstructions, may cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular nowever, there is no guarantee that interference with not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

his device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including nterference that may cause undesired operation.

FCC Radiation Exposure Statement:

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator& your body.

ONE YEAR WARRANTY

Xtreme warrants its products for one year against defects in manufacturing under regular consumer use with original receipt of retail purchase.

We believe in our products and want to provide you with a replacement, if needed. but we have to know about the problem while the product is still under warranty but we have to know about the problem while the products still under warfa If you discover a defect covered by this warranty, please contact us about receiving a replacement. In order to use the products warranty the customer must provide proof of the retailers receipt.

*Any customers outside of the U.S. will be responsible for shipping and handling charges if a replacement is required that is not due to a manufacturing defect. If there is not a manufacturing defect, shipping and handling will be applied. Ytreme's warranty is limited to our products only. Our warranty does not cover ment or repair cost of any third-party accessory, electronic device or personal property.

For instructions about how to obtain warranty service for your product, please contact Customer Service: customerservice@xtremecables.com

WHAT'S INSIDE:

Wireless Charging Power Bank w/ Suction Micro USB Cable

SPECIFICATIONS:

Capacity:	5000m
Total Output:	5V/2A
Micro USB Input:	5V/2A
Type-C Input:	5V/2A
Wireless Output:	5V/1A

3



AS/Va 5V/2A 5V/2A u\muuuuu o

JIH SUBS BITTOS Entrée Type-C: Sortie Totale: Entrée Micro USB: :apscup: :SANDITZIRATOARA:

Cable Micro USB

Batterie Externe De Chargement Sans Fil avec Aspiration CONTENU A L'INTERIEUR

contacter le service clientèle: <u>customerservice@xfremecables.com</u> Pour savoir comment obtenir un service de garantie pour votre produit, veuillez couvre pas les frais de remplacement ou de réparation de tout accessoire tiers, appareit électronique ou proprièté personnelle. La garantie de Xtreme est limitée à nos produits uniquement. Notre garantie ne

d'expédition et de manutention seront appliqués. * Tous les clients en dehors des États-Unis seront responsables des frais d'expédition et de manutention si un remplacement est nécesaire qui n'est pas dú à un défiaut de fabrication. S'il n'y a pas de défaut de fabrication, les frais

des produits, le client doit fournir une preuve du reçu du détaillant. veuillez nous contacter pour recevoir un remplacement. Afin d'utiliser la garantie Nous croyons en nos produits et voulons vous fournir un remplacement, si nécessaire, mais nous devons connaître le problème tant que le produit est toujours sous garantie. Si vous découvrez un défaut couvert par cette garantie,

Jistèb us tenas l'achat au détail. dans le cadre d'une utilisation régulière par le consommateur avec le reçu viceme garanti ses produits pendant un an contre les defauts de tabrication

NA NU SITNANAD

- Consultez le revendeur ou un technicien radio / TV expérimenté pour obtenir le recepteur est connecte. Connectez l'equipement à une prise sur un circuit différent de cetui sur lequel.
- Augmentez la distance entre l'équipement et le récepteur.
- REQUENTEZ ON DEPLACEZ L'antenne de reception. de corriger les interférences par une ou plusieurs des mesures suivantes:

en éteignant et en rallumant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à essayer Cependant, il n'y a aucune garantle que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulère. Si cet équipement provoque des interférences nuisibles à la réception de la radio ou de la référision, ce qui peut être déterminé

génère, utilise et peut émettre de l'énergie radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut provoquer des interférences nuisibles aux communications radio. nterrerences nuisibles dans une installation residentielle, cet equipement Carlinius de classe B, conformément à la partie 15 des règles FCC. Ses limites ont conçues pour fournir une protection relacement et es conformément de la conçue pour fournir une protection relacement et es conformément de la conçue de la conformément de la REMARGUE: Cet équipement a été testé et déclaré contorme aux limites d'un AVERTISSEMENT: Les changements ou modifications de cet appareil non expressément approuvés par la partie responsable de la conformité peuvent annuler le droit de l'utilisateur à faire l'onctionner l'équipement.

Ce produit contient de petites pièces qui peuvent provoquer un étoufrement en cas d'ingestion. Non destiné à être utilisé par des enfants de moins de 3 ans.

We jetez pas ce produit au feu. Reportez-vous aux directives locales du pays, de l'état et de la ville pour connaître les méthodes appropriées d'élimination des pertracies un cuoc erecrudae. Sangereux ou court-circuiter des pieces qui pourraient provoquer un incendie ou

N'insérez jamais d'objets de quelque sorte que ce soit, autres que des articles autorisées dans le produit, car ils pururaient toucher des points de tension dancereux qu courts-circuiter des pièces qui pourzaient provonants un precedies personnel qualifié uniquement. Pour éviter tout choc électrique, ne le démontez pas. Confiez l'entretien à un Mexposez pas les piles à une chaleur excessive telle que le soleil.

piscines, les baignoires ou les eviers. Pour éviter tout risque d'incendie ou d'électrocution, n'exposez pas cet appareil à la pluite uù à l'humidité. Ne pas utiliser à moins d'un mêtre de l'eau telle que les riscince un à l'humidité. Utilisez ceci uniquement comme prevu.

L'ELIMINATION. GOUVERNEMENT LOCAL OU RÉGIONAL POUR CET ARTICLE CONTIENT UNE BATTERIE NON

kemarque: cette batterie externe n'aspirera que sur des surfaces usses. Veuillez noter que le temps de charge varie selon l'appareil.

pour activer la banque d'alimentation et commencer à charger votre gaus ra paudne d'animentation et appuyez sur le pouton de marche d'alimentation. Branchez le cable de charge et de synchronisation

bont indiquet que le mode de charge sans in est desactive ponton d'alimentation et les voyants DEL bleus s'eteindront Pour activer le mode de charge sans fil, double-cliquez sur le

fil. Pendant la recharge sans fil, les voyants LED bleus restent a atimentation en veitiant a ce qu'il soit centre sur l'icone sans Piacez votre smartphone compatible UI sur la banque

d'alimentation est maintenant prête pour la recharge sans fil. les indicateurs LED bleus restent allumés. La banque re pontou d'atimentation a cote des voyants. Une tois actives, Pour activer le mode de recharge sans fil, cuquez trois fois sur

MODE DE CHARGE SANS FIL

(uou jucius) bour charger votre appareil à partir de la banque Útilisez le câble de charge et de synchronisation de votre appareil

UTILISATION DE VOTRE CHARGEUR PORTABLE

cesseront de clignoter et les 4 voyants DEL resteront allumés. Une fois la batterie externe complètement chargée, les voyants DEL

à l'intérieur. - 4 voyants DEL clignotent signifie que la batterie est 100% chargée chargée à 75% à l'intérieur

- 3 DEL les lumières clignotantes signifient que la batterie est a uniterieur - 2 voyants DEL clignotants signifie 50% de charge de la batterie

I voyant DEL clignotant signifie 25% de charge de la batterie

en commençant à clignoter, indiquant le niveau de charge: Pendant le chargement de votre batterie, les DEL s'allument tout

 Le temps de charge de la batterie externe varie entre 3 et 4 heures. recharger le powerbank via le port d'entrée Type-C. Un câble Type-C (non inclus) peut également être utilisé pour voiture ou un chargeur secteur.

raide du cable d'aumentation micro USB (inclus) a un ordinateur, une Pour charger la banque d'alimentation, connectez la batterie à re pendue a enmentenon.

Avant la première utilisation, assurez-vous de charger complètement

СНАКСЕК VOTRE POWER BANK

