






CAUTION!

Battery Safety: This product contains a button battery. If swallowed, it could cause severe injury or death in just 2 hours. Seek medical attention immediately. **SEE ADDITIONAL SAFETY WARNING.**



ENGLISH

CONGRATULATIONS!

You've purchased the finest in natural lighting technology with your new OttLite® product.

WARNING: To prevent electric shock, make sure the lamp is not plugged in until all steps are complete.

NOTE: THIS UNIT IS FULLY ASSEMBLED

1. Remove lamp from packing, placing lamp body base (A) flat on a steady surface.
2. Connect power adapter input (H) into connector (J) in the rear-bottom of the lamp.
3. Plug the power adapter (G) into a standard household 120V AC outlet. **Note: Only use with the supplied power adapter to avoid damage or fire.**
4. Turn the lamp **ON & OFF** using power switch in touch panel (B) located on top of base (A).
5. Touch panel (B) includes multiple "touch" keys that control the lamp's mode and brightness within each mode. This lamp provides five levels of brightness. See **Touch Key Panel Instructions** section for operating instructions.
6. Control panel (Q) is used to set the lamp's calendar, alarm setting and display screen light. See **Calendar and Clock Setting** section for operating instructions.
7. Wireless charger for Qi-certified devices (F) is located in the center of the base (A). See **Wireless Charging Instructions** section for details.
8. To reposition the light, hold base (A) steady and grasp either lamp body (C) or shade (D) depending on needed adjustment
9. Refer to **Diagrams 1 and 2** for lamp maximum adjustment range. **NOTE: DO NOT FORCE the shade or lamp body outside allowable adjustable range as excessive adjustment may cause damage.**

TOUCH KEY PANEL INSTRUCTIONS:

To power lamp and operate LED settings, slightly touch required "key" to achieve the following:

- Turn lamp "ON/OFF": touch key as needed.
- To adjust brightness: touch or key as needed.
- Touch and hold **M** key to change modes. The three modes are; ClearSun LED, Sanitizing, and ClearSun + Sanitizing. ClearSun + Sanitizing mode utilizes both the ClearSun LEDs and Sanitizing LEDs simultaneously to provide continuous cleaning while using the lamp.

NOTE: The active mode will be indicated by the lights (N and P) next to the icons. If indicator light (N) is illuminated, ClearSun mode is on. If indicator light (P) is illuminated, Sanitizing mode is on. If both indicator lights (N and P) are illuminated, ClearSun + Sanitize mode is on.

CALENDAR AND CLOCK SETTING:

NOTE: Control Panel (Q) to set Calendar and Clock is located on the backside of lamp body (C).

- To set time, push key and the "hour" will flicker, then touch (up) key and (down) key to adjust "hour," after "hour" setting, touch key again to set the "minute," "year," "month" and "day."
- In setting mode, touch **M** to exit function or operation will stop in one minute.
- When not in setting mode, touch (up) key to switch between "12h" and "24h" display.

ALARM & SNOOZE FUNCTION SETTING:

- To set the alarm time, press **M** button located on control panel (Q) to activate alarm setting mode. In alarm mode, touch button to set alarm time sequence: "Hour," "Minute," "Snooze," "Music", then exit. **NOTE:** There are 8-music tones to select.
- Touch (up) key and (down) key to adjust alarm time sequence.
- To activate the alarm press **M** button to activate the alarm setting mode and then press (up) key and (down) key to turn **ON/OFF** alarm and snooze function. will light up on digital display to indicate alarm is set. will light up to indicate snooze is activated.
- When alarm time is reached, alarm will ring for 1-minute, then snooze and ring again. Touch key to turn off alarm or touch (up) key or (down) key to activate snooze. **NOTE:** Snooze defaults to 60-minutes, if loss of power occurs.

TEMPERATURE SWITCH SETTING:

- In normal mode, touch (down) key to switch between °F and °C display.

To adjust display screen brightness, touch to choose suitable brightness setting. **NOTE:** Display screen defaults to "highest" brightness setting when power initially applied.

LED Sanitizing Lamp with Wireless Charging

CONTROL PANEL (Q) icon legend

- (setting) button – to set calendar; in alarm mode, push key to turn off alarm.
- M** (mode) button – push to set alarm and snooze
- (up) button – In setting mode, push to increase.
- (down) button – In setting mode, push to decrease.
- Push display key for suitable brightness.

WIRELESS CHARGING INSTRUCTIONS:

Wireless charging requires a Qi-certified device. To determine if your device is Qi-certified, please visit the Wireless Power Consortium website.

To wirelessly charge a device, perform the following:

- Place the device, which supports Qi wireless charging standard, face up on the middle of the Qi wireless charging icon (F).
- When the device is centered on the Qi wireless charging icon (F), a solid **RED** light (E) will indicate the device is charging properly. **NOTE:** If **RED** light is blinking, this indicates the device is not charging and needs to be properly centered.
- Check the charge level on your device periodically to determine when device is fully charged. **NOTE:** Product DOES NOT provide any indication of when device is fully charged.

CAUTION! DEVICE MAY BECOME WARM DURING CHARGING. THIS IS NORMAL AND PART OF THE PROCESS. CHARGING TIMES VARY BY DEVICE

SAFETY WARNING: TO REDUCE THE RISK OF FIRE, ELECTRIC SHOCK, OR INJURY TO PERSONS

1. Turn lamp off and **WAIT UNTIL LAMP HEAD (D) AND ADAPTER (G) ARE COOL** before handling.
2. The LED panel (L) located in shade (D) might get hot after several hours of continuous use **DO NOT** place your hands directly on LED light panel.
3. Never use with an extension cord unless the plug can be fully inserted into the receptacles in the extension cord.
4. Do not alter the plug.
5. The lamp head included with this unit cannot be replaced by the consumer.
6. **INDOOR USE ONLY**

NOTE: The important safety instructions appearing in this instruction sheet are not meant to cover all possible conditions and situations that may occur. It must be understood that common sense, caution, and care must be used with any electrical product.

BATTERY REPLACEMENT

- This lamp uses a CR2032 battery. For battery replacement see diagram 3. Battery compartment is located on the backside of lamp body (C).
- To remove/install button cell battery: remove battery compartment door located in the lower half of body section (C) on back-side of lamp. To remove battery compartment door turn screw counter-clockwise.
- Button cell battery is to be installed with the "+" or flat side facing upward.
- Attach battery compartment door when finished and re-insert screw. **NOTE: DO NOT** over-tighten screw to avoid it being stripped.

SAFETY WARNING:

- **CAUTION: DO NOT INGEST BATTERY; CHEMICAL BURN HAZARD!**
- This lamp contains a coin/button cell battery. If the coin/button cell battery is swallowed, it can cause severe internal burns in just two hours and can lead to death.
- Keep new and used batteries away from children.
- If the battery compartment does not close securely, stop using the product and keep it away from children.
- If you think batteries might have been swallowed or placed inside any part of the body, seek immediate medical attention.

NOTE: Coin/button cell batteries are small, single cell devices having a diameter greater than their height.

LED Sanitizing Lamp with Wireless Charging

SCEQB00Z-CA SCEQB5Z-CA 1532520



U14SC

CAUTION! IF THE EXTERNAL FLEXIBLE CABLE OR CORD OF THIS LUMINAIRE IS DAMAGED, IT SHALL BE EXCLUSIVELY REPLACED BY THE MANUFACTURER OR ITS SERVICE AGENT OR A SIMILAR QUALIFIED PERSON IN ORDER TO AVOID A HAZARD. INDOOR USE ONLY.

CAUTION! THE LIGHT SOURCE OF THIS LUMINAIRE IS NOT REPLACEABLE; WHEN THE LIGHT SOURCE REACHES ITS END OF LIFE THE WHOLE LUMINAIRE SHALL BE REPLACED.

FCC PART 15

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that the interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected .
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) this device may not cause harmful interference, and
- (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

To maintain compliance with the RF exposure guidelines, place the product at least 20cm from nearby persons.

IC CANADA

This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:

1. This device may not cause interference.
2. This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

CAN RSS-216/CNR-216

CAN ICES-005 (B)/NMB-005 (B)

CAUTION: Any change or modification to product not expressly recognized by OttLite Technologies voids OttLite's responsibility for proper function of product.

POWER ADAPTER SPECIFICATION:

Input: AC 100-240V, 50/60 Hz, 1.0A

Output: 12V DC, 2.5A with a Male DC Plug

Qi CHARGER SPECIFICATION:

Output: up to 5 Watts depending on device




EPA EST. No 98777-FL-1

THIS LAMP CONTAINS a 5V, 2,1A USB output port (K) located on the bottom rear of lamp. USB port can charge items such as tablets, cellular phones, etc.

The “Qi” symbol is a trademark of the Wireless Power Consortium



PRUDENCE :
SÉCURITÉ de la pile :
 Ce produit contient une pile bouton. En cas d'ingestion, des blessures graves ou la mort peuvent survenir en seulement deux heures. Consulter immédiatement un médecin.
CONSULTER L'AVERTISSEMENT DE SÉCURITÉ SUPPLÉMENTAIRE.



FÉLICITATIONS! Vous avez fait l'achat de la meilleure technologie en éclairage naturel avec votre produit OttLite.®

AVERTISSEMENT : Pour éviter les électrocutions, assurez-vous que la lampe n'est pas branchée tant que toutes les étapes ne sont pas complétées.

REMARQUE : CET ARTICLE EST COMPLÈTEMENT ASSEMBLÉ

- Retirer la lampe de son emballage et placer la base (A) sur une surface plane.
- Brancher l'adaptateur d'alimentation (H) dans le connecteur (J) au bas arrière de la lampe.
- Brancher l'adaptateur d'alimentation (G) dans une prise domestique CA de 120 V.
Remarque : Utiliser uniquement avec l'adaptateur d'alimentation fourni pour éviter des dommages ou un incendie..
- Allumer et éteindre** la lampe avec l'interrupteur du panneau tactile (B) situé sur le dessus de la base (A).
- Le panneau tactile (B) comprend de multiples touches « tactiles » qui contrôlent le mode de la lampe ainsi que la luminosité pour chaque mode. Cette lampe offre cinq niveaux de luminosité. Consulter la section sur les **Directives sur les touches tactiles** pour le fonctionnement.
- Le panneau de commande (Q) est utilisé pour régler le calendrier de la lampe, l'alarme et la luminosité de l'écran. Consulter la section sur les **Directives pour le calendrier et l'horloge** pour le fonctionnement.
- Le chargeur sans fil pour les appareils certifiés Qi (F) se trouve au centre de la base (A). Consulter la **section sur les Directives de chargement sans fil** pour plus de détails.
- Pour repositionner la lampe, maintenir la base (A) fermement puis saisir le corps de la lampe (C) ou l'abat-jour (D) en fonction du réglage désiré.
- Se reporter aux **schémas 1 et 2** pour la plage de réglage maximale de la lampe.
REMARQUE : NE PAS FORCER l'abat-jour ou le corps de la lampe hors de la plage de réglage admissible, car un réglage excessif peut causer des dommages.

DIRECTIVES DU PANNEAU DES TOUCHES TACTILES :

Pour allumer la lampe et utiliser les réglages DEL, appuyer légèrement sur la « touche » souhaitée pour effectuer les actions suivantes :

- Allumer et éteindre la lampe : utiliser la touche « » au besoin.
- Pour régler la luminosité : touche ou au besoin.
- Toucher et maintenir **M** pour changer les modes d'éclairage. Les trois modes sont : DEL ClearSun, Assainissement, et ClearSun + Assainissement. Le mode ClearSun + assainissement utilise à la fois les DEL ClearSun et les DEL assainissantes de manière simultanée pour un nettoyage en continu lors de l'utilisation de la lampe.

REMARQUE: Le mode actif sera indiqué par les voyants (N et P) situés à côté des icônes. Si le voyant (N) est allumé, le mode ClearSun est activé. Si le voyant (P) est allumé, le mode Assainissement est activé. Si les deux voyants (N et P) sont allumés, le mode ClearSun + Assainissement est activé.

RÉGLAGE DU CALENDRIER ET DE L'HORLOGE :

REMARQUE : Le panneau de commande (Q) pour régler le calendrier et l'horloge se trouve à l'arrière du corps de la lampe (C).

- Pour régler l'heure, appuyer sur la touche et « l'heure » clignotera, puis appuyer sur les touches (haut) et (bas) pour régler « l'heure ». Après le réglage de l'heure, appuyer à nouveau sur la touche pour régler les « minutes », « l'année », le « mois » et le « jour ».
- En mode de réglage, appuyer sur la touche **M** pour quitter la fonction, sinon l'appareil s'éteindra dans une minute.
- Hors du mode de réglage, appuyer sur la touche (haut) pour basculer entre l'affichage « 12H » et « 24H ».

RÉGLAGE DE LA FONCTION ALARME ET RÉPÉTITION DE RÉVEIL :

- Pour régler l'heure d'alarme, appuyer sur le bouton **M** situé sur le panneau de commande (Q) pour activer le mode de réglage de l'alarme. En mode d'alarme, appuyer sur la touche pour régler la séquence de temps d'alarme : « Heure », « Minutes », « Répétition », « Musique », puis quitter. **REMARQUE :** Vous pouvez choisir parmi huit timbres sonores musicaux différents.
- Appuyer sur la touche (haut) et (bas) pour régler la séquence de temps d'alarme.
- Pour activer l'alarme, appuyer sur le bouton **M** pour activer le mode de réglage de l'alarme, puis appuyer sur la touche (haut) et (bas) pour activer/désactiver l'alarme et la fonction de répétition de réveil. s'affichera à l'écran numérique pour indiquer que l'alarme est activée. s'allumera pour indiquer que la répétition de réveil est activée.
- À l'heure de l'alarme, celle-ci sonnera pendant 1 minute, puis entrera en mode de répétition et sonnera à nouveau. Appuyer sur la touche pour éteindre l'alarme ou appuyer sur la touche (haut) et (bas) pour activer la répétition de réveil. **REMARQUE :** La fonction de répétition de réveil par défaut est de 60 minutes, en cas de perte de courant.

RÉGLAGE DU COMMUTEUR DE TEMPÉRATURE

- En mode normal, appuyer sur la touche (bas) pour basculer entre l'affichage « °F » et « °C ». Pour régler la luminosité de l'écran, appuyer sur la touche pour choisir la luminosité souhaitée. **REMARQUE :** L'écran revient par défaut au réglage le plus « élevé » de luminosité lors de la première alimentation.

LÉGENDE DES ICÔNES DU PANNEAU DE COMMANDE (Q)

Bouton de fonction (réglage) – pour régler le calendrier; en mode alarme, appuyer sur la touche pour éteindre l'alarme.

Bouton (mode) **M** – appuyer pour régler l'alarme et la répétition de réveil

(haut) – en mode de réglage, appuyer sur pour augmenter.

(bas) – en mode de réglage, appuyer sur pour réduire.

– Appuyer sur la touche d'écran pour choisir la luminosité souhaitée.

DIRECTIONS POUR LE CHARGEMENT SANS FIL :

Le chargement sans fil nécessite un appareil certifié Qi. Pour déterminer si votre appareil est certifié Qi, consulter le site Web du Wireless Power Consortium.

Pour charger un appareil sans fil, procéder comme suit :

- Placer l'appareil prenant en charge la norme de chargement sans fil Qi, face visible vers le haut, au centre de l'emblème de chargement sans fil Qi (F).
- Lorsque l'appareil est centré sur l'emblème de chargement sans fil Qi (C), un voyant **ROUGE** (E) indiquera que l'appareil se charge correctement. **REMARQUE :** Si un voyant **ROUGE** clignote, cela indique que l'appareil n'est pas en chargement et doit être correctement centré.
- Vérifier périodiquement le niveau de charge de votre appareil pour voir quand il sera complètement chargé. **REMARQUE :** La lampe N'INDIQUE PAS quand l'appareil est complètement chargé.

ATTENTION! L'APPAREIL PEUT DEVENIR CHAUD PENDANT LE CHARGEMENT. CECI EST NORMAL ET FAIT PARTIE DU PROCESSUS. LES TEMPS DE CHARGE VARIENT D'UN APPAREIL À L'AUTRE.

AVERTISSEMENT : EN VUE DE RÉDUIRE LES RISQUES D'INCENDIE, DE CHOC ÉLECTRIQUE OU DE BLESSURE CORPORELLE :

- Éteindre/débrancher et **ATTENDRE QUE LA TÊTE DE LA LAMPE (D) ET L'ADAPTATEUR (G) SOIENT REFFROIDIS** avant de manipuler.
- Le panneau à DEL (L) situé dans l'abat-jour (D) peut devenir chaud après plusieurs heures d'utilisation continue : **NE PAS** placer vos mains directement sur le panneau à DEL.
- Ne jamais utiliser une rallonge à moins que la fiche ne puisse être insérée à fond.
- Ne pas modifier la fiche.
- La tête de lampe fournie avec cet appareil ne peut pas être remplacée par le client.
- POUR USAGE À L'INTÉRIEUR SEULEMENT.**

REMARQUE : Les directives de sécurité importantes citées dans ce feuillet d'instructions ne sont pas exhaustives; elles ne couvrent pas toutes les conditions ou situations possibles. Nous vous prions donc d'utiliser une prudence d'usage et le bon sens comme vous le faites avec tout produit électrique.

CHANGEMENT DE PILE

- Cette lampe utilise une pile CR2032. Pour le changement de pile, consulter le schéma 3. Le compartiment de pile se trouve à l'arrière du corps de la lampe (C).
- Pour retirer/installer la pile bouton : retirer le couvercle du compartiment de pile situé dans la moitié inférieure de la section du corps (C) de la face arrière de la lampe. Pour retirer la porte du compartiment à piles dévisser la vis dans le sens antihoraire.
- La pile bouton doit être installée avec le côté « + » ou plat vers le haut.
- Fixer la porte du compartiment à piles lorsque vous avez terminé et réinsérer la vis. **REMARQUE :** NE PAS trop serrer la vis pour éviter qu'elle ne soit dénudée.

AVERTISSEMENT DE SÉCURITÉ :

- PRUDENCE :** NE PAS INGÉRER LA PILE; DANGER DE BRÛLURE CHIMIQUE!
- Cette lampe contient une pile bouton. Si la pile bouton est avalée, cela peut causer des brûlures internes graves en seulement deux heures et conduire au décès.
- Garder les piles neuves et usagées hors de la portée des enfants.
- Si le compartiment à piles ne se referme pas correctement, cesser l'utilisation de l'appareil et tenir hors de la portée des enfants.

- S’il y a un doute que les piles ont été ingérées ou placées dans une partie du corps, consulter immédiatement un médecin.

REMARQUE : Les piles boutons sont de petits dispositifs unicellulaires ayant un diamètre supérieur à leur hauteur.

ATTENTION! SI LE CÂBLE OU LE CORDON SOUPLE EXTERNE DE CETTE LAMPE EST ENDOMMAGÉE, CELLE-CI DOIT ÊTRE REMPLACÉE EXCLUSIVEMENT PAR LE FABRICANT, SON AGENT DE SERVICE OU TOUTE PERSONNE COMPÉTENTE AFIN D’ÉVITER TOUT DANGER. POUR USAGE À L’INTÉRIEUR SEULEMENT.

ATTENTION! LA SOURCE DE LUMIÈRE DE CETTE LAMPE N’EST PAS REMPLAÇABLE; LORSQUE LA SOURCE DE LUMIÈRE ARRIVE À SA FIN DE VIE UTILE, LA LAMPE AU COMPLET DOIT ÊTRE REMPLACÉE.

SECTION 15 DES RÈGLEMENTS DE LA FCC

Remarque : Ce matériel a été testé et a été déclaré conforme aux limites en vigueur concernant les équipements numériques de catégorie B, en vertu du paragraphe 15 de la réglementation FCC. Ces limites visent à assurer une protection raisonnable contre tout brouillage nuisible dans une installation résidentielle. Ce matériel produit, consomme et peut émettre une énergie de radiofréquence et, s’il n’est pas installé et utilisé conformément aux directives qui l’accompagnent, il peut entraîner un brouillage nuisible des communications radio. Cependant, nous ne garantissons pas l’absence de brouillage dans une installation en particulier. Si, après avoir effectué une vérification en mettant l’appareil hors tension puis sous tension, l’utilisateur s’aperçoit que ce matériel provoque un brouillage nuisible à la réception des signaux de radio ou de télévision, il lui faudra essayer de corriger ce brouillage en prenant une ou plusieurs des mesures ci-dessous :

- Réorienter ou repositionner l’antenne de réception.
- Augmenter la distance entre l’appareil et le récepteur.
- Brancher le matériel dans une prise électrique située sur un circuit différent de celui du récepteur.
- Consulter le distributeur ou un technicien radio/télévision expérimenté pour obtenir de l’aide.

Des changements ou modifications qui ne sont pas expressément approuvés par la partie responsable de la conformité pourraient annuler l’autorité de l’utilisateur de faire fonctionner l’équipement.

Cet appareil est conforme aux exigences de la Section 15 des règles de la Commission fédérale des communications (FCC). Son utilisation est assujettie aux deux conditions suivantes :

- Cet appareil ne doit pas causer d’interférences nuisibles
- Cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences pouvant entraîner son dysfonctionnement.

DÉCLARATION D’EXPOSITION AUX RADIATIONS RF DE LA FCC / IC :

Pour rester en conformité avec les directives de la FCC en matière d’exposition aux radiofréquences, placez le produit à au moins 20 cm des personnes proches.

IC CANADA

L’émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d’Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L’exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

- L’appareil ne doit pas produire de brouillage;
- L’appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d’en compromettre le fonctionnement.

CAN RSS-216/CNR-216
CAN ICES-005 (B)/NMB-005 (B)

Déclaration d'exposition aux radiations RF de la FCC / IC

ATTENTION! Toute modification ou tout changement apporté au produit, lorsque non reconnu expressément par OttLite Technologies, annule la responsabilité d'OttLite en ce qui a trait au bon fonctionnement du produit.

FICHE TECHNIQUE DE L'ADAPTATEUR D'ALIMENTATION :

Entrée : CA 100-240V, 50/60 Hz, 1,0A

Sortie : 12V CC, 2,5A avec prise mâle CC

Déclaration d'exposition aux radiations RF de la FCC / IC

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DU CHARGEUR Qi :

Sortie : jusqu’à 5 watts selon l’appareil

Déclaration d'exposition aux radiations RF de la FCC / IC

EPA EST. No 98777-FL-1

CETTE LAMPE COMPREND un port de sortie USB (K) de 5V-2,1A situé au bas arrière de la lampe. Le port USB peut charger des éléments tels que des tablettes, des téléphones cellulaires, etc.

Le symbole « Qi » est une marque de commerce du Wireless Power Consortium.

Déclaration d'exposition aux radiations RF de la FCC / IC