




NOMAD

Base Station Instructions

Apple Watch Edition

1



2

There are coils located inside the Base Station. This will allow you to place and charge your device in multiple orientations.

Des bobines sont situées à l'intérieur de la base et vous permettront de placer et charger votre appareil selon différentes orientations.

底座内部有几个线圈，让你能够以不同方向把设备放在上面并进行充电。

Es befinden sich Windungen innerhalb der Ladestation. Diese ermöglichen Ihnen, Ihr Gerät in verschiedenen Ausrichtungen zu platzieren und aufzuladen.

Plugging in the Base Station

- Plug the power adaptor into the circular DC 18V plug on the backside of the Base Station.
- Plug the power adaptor into a wall outlet using desired International AC adaptor piece.
- Your Base Station is now receiving power and is ready for charging.

Charging Wirelessly

- Place your Base Station on a flat and level surface.
- Once your Base Station is plugged into the wall outlet, it is ready to charge your devices.
- Simply place your wireless charging compatible device on the center of the Base Station to charge.
- If your device is charging, the Base Station will indicate the power flow with a solid orange LED indicator light. When your device is 100% charged, the LED indicator light will switch to solid white.

LED Indicator Lights

- On the front of the Base Station, there are LED indicator lights that signify when a device is charging.
- When your Base Station is charging a device, the lights will glow solid orange. When that device is fully charged, the light will glow solid white to signal that your device has reached full charge.
- Your Base Station has an ambient light sensor to control the brightness of the indicator lights. In a bright room, the lights will automatically brighten and in a dark room, the lights will automatically dim themselves.

Common User Questions

How can you ensure that the Base Station is “on”?

- The Base Station LED lights will illuminate if a device is placed on the Station, indicating that the device is charged or is charging. The lights will not illuminate unless a device is on the Station.
- The Base Station has no “on” or “off” switch.

What devices are supported by the Base Station?

- For wireless charging: iPhone models: 8, 8 Plus, 9, and X, Apple Watch, AirPods (wireless edition), and wireless enabled Android phones.

What cases can I use with the Base Station?

- All Nomad phone cases are compatible with wireless charging.
- Wireless charging has been known to occasionally interfere with magnetic strips on cards, and as such it is not recommended to wirelessly charge devices with “wallet” cases.

Branchement à la base

- Branchez le transformateur de courant à la prise ronde 18 V CC à l'arrière de la base.
- Branchez le transformateur de courant à une prise murale à l'aide de l'adaptateur international de courant alternatif.
- Votre base est maintenant alimentée et prête à charger.

Chargement sans fil

- Placez la base sur une surface plane et horizontale.
- Une fois que la base est branchée à la prise murale, elle est prête à charger vos appareils.
- Placez simplement votre appareil rechargeable sans fil au centre de la base pour le charger.
- Si votre appareil charge, la base indiquera le passage du courant à l'aide d'un voyant LED orange uni. Lorsque votre appareil est complètement chargé, le voyant LED basculera vers une couleur blanche unie.

Voyants LED

- À l'avant de la base se situent des voyants LED indiquant si votre appareil est en cours de charge.
- Lorsque votre base charge un appareil, les voyants brilleront d'une lueur orange unie. Lorsque l'appareil est complètement chargé, le voyant brillera d'une couleur blanche unie pour indiquer que la charge est terminée.
- Votre base possède un capteur de luminosité ambiante pour contrôler l'intensité du voyant. Dans une pièce lumineuse, les voyants deviendront automatiquement plus vifs, tandis qu'ils diminueront d'intensité dans une pièce sombre.

Questions fréquemment posées par les utilisateurs

Comment puis-je m'assurer que la base est activée ?

- Les voyants LED de la base s'allumeront si un appareil est placé sur celle-ci, pour indiquer que l'appareil est en cours de chargement ou est chargé. Les voyants ne s'allumeront pas si aucun appareil n'est placé sur la base.
- La base possède un interrupteur "marche/arrêt".

Quels sont les appareils pris en charge par la base ?

- Pour le chargement sans fil : iPhone 8, 8 Plus, 9 et X, Apple Watch, AirPods (édition sans fil) et téléphones Android rechargeables sans fil.

Quels étuis puis-je utiliser avec la base ?

- Tous les étuis de téléphone Nomad sont compatibles avec la technologie de chargement sans fil.
- Le chargement sans fil occasionne parfois des interférences avec les bandes magnétiques des cartes, et il n'est donc pas recommandé d'effectuer le chargement sans fil d'appareils dans un étui "portefeuille."

Insertion de la base

- Insérez l'adaptateur secteur dans le port circulaire **DC 18V** de la base.
- Utilisez un adaptateur international **AC** pour insérer l'adaptateur secteur dans une prise murale.
- La base commencera à recevoir l'électricité et sera prête à charger.

Chargement sans fil

- Placez la base sur une surface plane.
- Après avoir inséré la base dans une prise murale, elle peut charger vos appareils.
- Placez vos appareils compatibles sans fil sur la base pour les charger.
- Si votre appareil est en cours de chargement, la base affichera un voyant **LED** orange pour indiquer le niveau de puissance. Lorsque votre appareil est à **100%** de charge, le voyant **LED** passera à blanc.

Voyant LED

- À l'avant de la base, il y a un voyant **LED** qui indique l'état de charge de l'appareil.
- Lorsque la base charge un appareil, le voyant est orange. Lorsque l'appareil est complètement chargé, le voyant est blanc, ce qui signifie que l'appareil est complètement chargé.
- La base dispose d'un capteur de lumière ambiante pour contrôler la luminosité du voyant. Dans une pièce lumineuse, le voyant s'allume automatiquement ; dans une pièce sombre, le voyant s'éteint automatiquement.

常见用户问题

您可如何确保基站处于“开启”状态？

- 如果设备放在基站上，基站 LED 指示灯将会闪亮，表示设备已充电或正在充电。如果设备未在基站上，指示灯则不会闪亮。
- 基站没有“开启”或“关闭”开关。

基站支持哪些设备？

- 对于无线充电：iPhone 型号：8, 8 Plus、9 和 X、Apple Watch、AirPods（无线版本）以及支持无线功能的 Android 手机。

我可使用什么手机壳与基站匹配？

- 所有正常的手机壳均与无线充电兼容。
- 无线充电已知会偶尔干扰卡片上的磁条，因此，不建议在有“钱包”的情况下对设备进行无线充电。

FCC Information

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Warning: Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

RSS-Gen and RSS-210 statement:

This device complies with Industry Canada licence-exempt RSS standard(s).

Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

RSS-102 Statement:

This equipment complies with Industry Canada radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment.

The equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment.

During the operation of device a distance of 15cm surrounding the device and 20cm above the top surface of the device must be respected.

Nomad Goods

Designed in California
hellonomad.com
hello@hellonomad.com
📷 nomadgoods