


amazonbasics



Wireless RF Headset with Charging Cradle
Casque RF sans Fil avec Support de Chargement
Kabelloses RF-Headset mit Ladekabel
Cuffie RF Senza Fili con Supporto di Ricarica
Auriculares Inalámbricos RF con Base de Recarga
ワイヤレス RF ヘッドセット、充電クレードル付

B07L9GPT7W




English	3
Français	15
Deutsch.....	25
Italiano	35
Español	45
日本語.....	55

Welcome Guide • English

English

Contents:

Before getting started, ensure the package contains the following components:



Français

Deutsch

Italiano

Español

日本語

IMPORTANT SAFEGUARDS



Read these instructions carefully and retain them for future use. If this product is passed to a third party, then these instructions must be included.

When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed to reduce the risk of fire, electric shock, and/or injury to persons including the following:

- Read all instructions.
- Only use this product for its intended use.
- This product is only suitable for use in moderate climates. Do not use it in tropic or in particularly humid climates.
- Keep the product away from sources of heat (e.g. direct sunlight), dust and water.



To prevent possible hearing damage, do not listen at high volume levels for long periods.

Battery Warnings



NOTICE

Products with lithium batteries may be subject to transport restrictions. Check with your travel operator before you travel.

- The battery contained in this product is non-replaceable. Do not throw the product into a fire.
- Do not leave the battery charging for a prolonged period of time when the product is not in use.
- Do not charge overnight.
- If the product appears to be bulging or shows other undesirable phenomena (e.g. excess noise), stop using it immediately and contact customer services.
- Do not drop or impact this product.
- Do not cover while charging. Charge in a well-ventilated environment.
- Batteries produce heat when charging and discharging. If the product becomes too hot to touch, turn it off and unplug it immediately.
- Charge this product only with a compatible power source from reputable manufacturers e.g. a power adapter or USB port on a PC.
- Charge this product once every 3 months to avoid shortening its battery life.

Symbols Explanation



This product complies to US energy efficiency VI standard.



This product is classified as protection class II. This means the product is equipped with reinforced or double insulation between the mains supply circuit and the output voltage or the casing. Therefore it does not require a safety connection to an electrical earth (ground).



For indoor use only.



Direct current (DC).



Alternating current (AC).

Intended Use

- The product is intended for wireless or wired audio playback.
- This product is intended to be used in dry areas only.
- No liability will be accepted for damages resulting from improper use or non-compliance with these instructions.

Before First Use


- Check for transport damages.



DANGER

Risk of suffocation! Keep any packaging materials away from children – these materials are a potential source of danger, e.g. suffocation.

Product Overview



1 Charging indicator (top)

2 Volume control

3 LED

4 **PAIR** button


5 Balance control

6 3.5 mm audio socket

7 Micro USB charging port

8 **ON/OFF** switch

9 Charging contacts



- 10 Charging contacts
- 11 LED
- 12 ON/OFF switch
- 13 PAIR button
- 14 DC socket
- 15 3.5 mm audio socket
- 16 Suspension eye

Operation

Adapting and wearing

- On the inside of the headband, there are markings for left (L) and right (R) side above the earcups.
- The length of the headband can be adjusted on both sides.

LED indicators

Blue LED (3), headphones	Status
Off	Off
Flashing	Standby
Lights up steadily	Connected
Flashing quickly	Ready for pairing

Red LED (11), transmitter	Status
Off	Off
Flashing	Standby
Lights up steadily	Connected
Flashing quickly	Ready for pairing

Connecting

Power adapter

- Connect the DC plug of the power adapter (C) to the DC socket (14).
- Connect the power adapter to a power outlet.

Audio device to transmitter

- Connect the 3.5 mm plug of the audio cable (D or E) to the 3.5 mm audio socket (15).
- Connect the other end of the audio cable to the audio device (sound system, TV, etc.).

Headphones (optional)

- Use the audio cable (E) to connect the 3.5 mm audio socket (6) to a mobile device or the headphone output of a sound system or TV.

Charging

While charging: The charging indicator (1) lights red.

When fully charged: The charging indicator goes off. Remove the headphones from the transmitter.

Via transmitter

- Place the headphones on the transmitter, so that the charging contacts (9 and 10) engage.

Via power adapter

- Connect the USB cable (F) to the micro USB charging port (7).
- Connect the other end of USB cable to a USB power source with a maximum output current of 500 mA.

Switching on/off

Switch the headphones and the transmitter on or off with their **ON/OFF** switches (8 and 12).

Pairing

▲ NOTICE

The headphones and the transmitter will pair automatically after switching on. If automatic pairing fails, you can pair both units manually. Proceed as follows in such case:

- Switch on the headphones and the transmitter.
- Press and hold the **PAIR** button (13) for 5 seconds. The LED (11) flashes quickly.
- Press and hold the **PAIR** button (4) for 5 seconds. The LED (3) flashes quickly.
- Once the headphones and the transmitter are paired, their LEDs light up steadily.

Playing music

Start the audio playback on your audio device.

Adjusting volume

Adjust the volume with the volume control (2).

Adjusting left/right balance

Adjust the left/right balance with the balance control (5).

Cleaning and Maintenance

▲ NOTICE

Switch off the product and disconnect it from the power source before cleaning.

▲ NOTICE

Do not immerse the product in water or other liquids. Never hold the product under running water.

Cleaning

- To clean, wipe with a soft, slightly moist cloth.
- Dry the product after cleaning.
- Never use corrosive detergents, wire brushes, abrasive scourers, metal or sharp utensils to clean the product.

Storage

- Store in a cool and dry place away from children and pets, ideally in original packaging.
- Avoid any vibrations and shocks.

Troubleshooting

Problem	Solution
The headphones cannot be switched on.	The battery is flat. Fully charge the battery.
No sound.	A cable connection might be interrupted. Check the cable connections.
	The volume is set to the minimum. Increase the volume.
	The wireless range has been exceeded. Change your position.
	The device is no longer paired. Repeat the pairing process.
There are drop outs in playback.	The wireless range has been exceeded. Change your position.
	Other devices are interfering with radio transmission. Move away from other wireless devices or devices that may cause high interference (e.g. powerful electric motors, fluorescent lamps and microwaves).

FCC – Supplier's Declaration of Conformity

Unique Identifier	B07L9GPT7W - Wireless RF Headset with Charging Cradle
Responsible Party	Amazon.com Services, Inc
U.S. Contact Information	410 Terry Ave N. Seattle, WA 98109, United States
Telephone Number	(206) 266-1000

FCC Compliance Statement

- This device complies with Part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions:
 - this device may not cause harmful interference, and
 - this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
- Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

FCC Interference Statement

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Canada IC Notice

- This device complies with Industry Canada license-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions:
 - (1) this device may not cause interference, and
 - (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.
- This Class B digital apparatus complies with Canadian CAN ICES-3(B) / NMB-3(B) standard.

This equipment complies with FCC/IC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 20 cm between the radiator & your body.

Simplified EU Declaration of Conformity

- Hereby, Amazon EU Sarl declares that the radio equipment type B07L9GPT7W is in compliance with Directive 2014/53/EU.
- The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: https://www.amazon.co.uk/amazon_private_brand_EU_compliance

Disposal



The Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) Directive aims to minimize the impact of electrical and electronic goods on the environment, by increasing re-use and recycling and by reducing the amount of WEEE going to landfill. The symbol on this product or its packaging signifies that this product must be disposed separately from ordinary household wastes at its end of life. Be aware that this is your responsibility to dispose of electronic equipment at recycling centers in order to conserve natural resources. Each country should have its collection centers for electrical and electronic equipment recycling. For information about your recycling drop off area, please contact your related electrical and electronic equipment waste management authority, your local city office, or your house hold waste disposal service.

Battery Disposal



Do not dispose of used batteries with your household waste. Take them to an appropriate disposal/collection site.


Specifications

Headphones & transmitter

Input:	transmitter: 5.9 V --- , 1 A headphones (USB plug): 5 V --- , 500 mA
Battery type:	rechargeable lithium battery, 3.7 V, 800 mAh
Charging time:	via transmitter: approx. 4 h via USB: approx. 4 h
Operation time:	22 h
Standby time:	24 h (headphone in power on status)
Radio frequency:	2406-2475MHz
Transmitting power:	10 mW
Wireless range:	indoors: max. 50 ft (15 m)
Sensitivity:	102 dB (± 3)
Impedance:	32 Ohm
Frequency range:	2406-2475MHz
Net weight:	23.2 oz (657 g)

Power adapter

Rated input:	100-240 V~, 50/60 Hz
Rated output:	5.9 V --- , max. 1 A



Warranty Information

To obtain a copy of the warranty for this product:



For US - Visit amazon.com/AmazonBasics/Warranty

For UK - Visit amazon.co.uk/basics-warranty

— or —



Contact Customer Service at 1-866-216-1072

Feedback

Love it? Hate it?

Let us know with a customer review.

AmazonBasics is committed to delivering customer-driven products that live up to your high standards. We encourage you to write a review sharing your experiences with the product.

Please visit: amazon.com/review/review-your-purchases#



For further services:



Visit amazon.com/gp/help/customer/contact-us

— or —



Contact Customer Service at 1-866-216-1072

Guide de Démarrage • Français

English

Français

Deutsch



Italiano

Español

日本語

Contenu :

Avant de commencer, veuillez vous assurer que l'emballage contient les composants suivants :



MESURES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES



Veuillez lire attentivement les présentes instructions et les conserver afin de pouvoir vous y référer ultérieurement. En cas de cession de ce produit à un tiers, le présent manuel d'utilisation doit également lui être remis.

Lorsque vous utilisez des appareils électriques, vous devez toujours prendre des mesures de sécurité de base afin de réduire tout risque d'incendie, d'électrocution et/ou de blessures corporelles. Ces précautions incluent notamment les suivantes :

- Lisez l'ensemble des instructions.
- N'utilisez ce produit que dans le cadre de son usage prévu.
- Ce produit ne peut être utilisé que dans des climats tempérés. Ne l'utilisez pas dans des régions tropicales ou dans des climats particulièrement humides.
- Maintenez le produit à l'écart des sources de chaleur (comme la lumière directe du soleil), de la poussière et de l'eau.



Afin de prévenir toute altération éventuelle de l'ouïe, n'écoutez pas de la musique à un volume élevé de façon prolongée.

Avertissements relatifs à la batterie



Les produits équipés de batteries au lithium peuvent être soumis à des réglementations liées à leur transport. Renseignez-vous auprès de votre agence de voyages avant de partir en voyage.

- La batterie contenue dans ce produit n'est pas remplaçable. Ne pas incinérer le produit.
- Ne pas laisser la batterie en chargement pendant une période prolongée lorsque le produit n'est pas utilisé.
- Ne pas recharger le produit de nuit.
- Si le produit semble gonfler ou présente d'autres phénomènes indésirables (p. ex. un bruit excessif), cessez immédiatement de l'utiliser, puis contactez le service clientèle.
- Ne laissez pas tomber ce produit et ne le soumettez pas à des chocs.
- Ne pas couvrir le produit pendant le chargement. Rechargez le produit dans un environnement convenablement aéré.
- Les batteries produisent de la chaleur lors du chargement et du déchargement. Si le produit devient trop chaud au toucher, mettez-le hors tension, puis débranchez-le immédiatement.
- Ne rechargez ce produit qu'avec une source d'alimentation compatible, comme un adaptateur secteur ou un port USB d'un PC, et provenant de fabricants réputés fiables.
- Rechargez ce produit une fois tous les 3 mois afin de ne pas réduire la durée de vie de sa batterie.

Signification des symboles

	Ce produit est conforme aux normes américaines d'efficacité énergétique de niveau VI.
	Ce produit appartient à la classe de protection II. Cela signifie que le produit est équipé d'une double isolation ou d'une isolation renforcée entre le circuit de l'alimentation électrique et la tension de sortie ou le boîtier. Il n'a donc pas besoin d'être relié à la terre (masse).
	Exclusivement destiné à un usage intérieur.
	Courant continu (CC).
	Courant alternatif (CA).

Utilisation Prévue

- Le produit est destiné à la restitution audio avec ou sans fil.
- Ce produit est destiné à être utilisé exclusivement dans des environnements secs.
- Toute responsabilité sera déclinée en cas de dommages résultant d'une utilisation incorrecte du produit ou du non-respect de ces instructions.

Avant La Première Utilisation


- Vérifiez que le produit ne présente aucun dommage dû au transport.



DANGER

Risque d'étouffement ! Maintenez tous les matériaux d'emballage hors de la portée des enfants. Ces matériaux constituent une source de danger potentiel, p. ex. étouffement.

Vue d'Ensemble du Produit



1 Témoin de chargement (au-dessus)

2 Commande du volume

3 LED

4 Bouton **PAIR**


5 Commande de la balance

6 Prise audio 3,5 mm

7 Port de chargement micro USB

8 Interrupteur **ON/OFF**

9 Connecteurs de chargement



10 Connecteurs de chargement

11 LED

12 Interrupteur **ON/OFF**

13 Bouton **PAIR**

14 Prise CC

15 Prise audio 3,5 mm

16 Cèillet de suspension

Utilisation

Port et ajustements

- À l'intérieur du bandeau, au-dessus de chaque écouteur, se trouve un marquage désignant le côté gauche (L) et le côté droit (R).
- La longueur du bandeau peut être réglée des deux côtés.

Voyants LED

Voyant LED bleu (3), casque	État
Éteint	Éteint
Clignotant	Veille
Allumé en continu	Branché
Clignotant rapidement	Prêt pour l'appariement

Voyant LED rouge (11), émetteur	État
Éteint	Éteint
Clignotant	Veille
Allumé en continu	Branché
Clignotant rapidement	Prêt pour appariement

Branchements

Adaptateur secteur

- Branchez la fiche CC de l'adaptateur secteur (C) sur la prise CC (14).
- Branchez l'adaptateur secteur sur une prise secteur.

Appareil audio sur émetteur

- Branchez la fiche 3,5 mm du câble audio (D ou E) sur la prise audio 3,5 mm (15).
- Branchez l'autre extrémité du câble audio sur l'appareil audio (chaîne Hi-Fi, téléviseur, etc.).

Casque audio (facultatif)

- Utilisez le câble audio (E) pour raccorder la prise audio 3,5 mm (6) à un appareil mobile ou à la sortie casque d'une chaîne Hi-Fi ou d'un téléviseur.

Chargement

Pendant le chargement : Le témoin de chargement (1) s'allume en rouge.

Une fois la batterie complètement rechargée : Le témoin de chargement s'éteint. Retirez le casque de l'émetteur.

Via l'émetteur

- Placez le casque d'écoute sur l'émetteur en faisant en sorte que les connecteurs de chargement (9 et 10) s'enclenchent.

Via l'adaptateur secteur

- Branchez le câble USB (F) sur le port de chargement micro USB (7).
- Branchez l'autre extrémité du câble USB sur une source d'alimentation USB avec une intensité de sortie maximale de 500 mA.

Mise sous/hors tension

Allumez ou éteignez le casque et l'émetteur à l'aide de leur interrupteur **ON/OFF** (8 et 12).

Appariement

REMARQUE

Le casque et l'émetteur s'apparient automatiquement après la mise sous tension. En cas d'échec de l'appariement automatique, vous pouvez appairer les deux unités manuellement. Dans ce cas, procédez comme suit :

- Allumez le casque et l'émetteur.
- Appuyez et maintenez la pression sur le bouton **PAIR** (13) pendant 5 secondes. Le voyant LED (11) clignote rapidement.
- Appuyez et maintenez la pression sur le bouton **PAIR** (4) pendant 5 secondes. Le voyant LED (3) clignote rapidement.
- Une fois le casque et l'émetteur appariés, le voyant LED de chacun s'allume en continu.

Lecture de musique

Lancez la lecture audio sur votre appareil audio.

Réglage du volume

Réglez le volume à l'aide de la commande du volume (2).

Réglage de la balance gauche/droite

Réglez la balance gauche/droite à l'aide de la commande de la balance (5).

Nettoyage et Entretien

REMARQUE

Éteignez le produit et débranchez-le de sa source d'alimentation avant de le nettoyer.

REMARQUE

Ne plongez pas le produit dans l'eau ou dans tout autre liquide. Ne jamais exposer le produit à l'eau courante.

Nettoyage

- Nettoyez le produit en l'essuyant à l'aide d'un chiffon doux légèrement humide.
- Séchez le produit après le nettoyage.
- Ne jamais utiliser de détergents corrosifs, de brosses métalliques, de lavettes abrasives ou d'ustensiles tranchants ou en métal pour nettoyer le produit.

Rangement

- Rangez le produit dans un endroit frais et sec, hors de la portée des enfants et des animaux domestiques, de préférence dans son emballage d'origine.
- Évitez toute vibration et tout choc.

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements de la FCC et de l'IC établies pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé à une distance minimale de 20 cm entre le radiateur et votre corps.

Dépannage

Problème	Solution
Le casque ne se met pas sous tension.	La batterie est vide. Rechargez complètement la batterie.
Pas de son.	Un câble est peut-être débranché. Vérifiez les branchements des câbles.
	Le volume est réglé au minimum. Augmentez le volume.
	La limite de la portée sans fil a été franchie. Changez de lieu.
La lecture est hachée.	L'appareil n'est plus apparié. Recommencez la procédure d'appariement.
	La limite de la portée sans fil a été franchie. Changez de lieu.
	D'autres appareils interfèrent avec la transmission radio. Éloignez-vous des autres appareils sans fil ou des appareils susceptibles de provoquer des interférences importantes (comme les moteurs électriques puissants, les lampes fluorescentes et les micro-ondes).

Avis d'IC du Canada

Cet appareil est conforme à la ou aux norme(s) RSS exempté(s) de licence d'Industrie Canada. Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes :

- (1) cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences, et
- (2) cet appareil doit accepter toute interférence, y compris les interférences susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable de l'appareil

Cet appareil numérique de classe B est conforme à la norme CAN ICES-3(B) / NMB-3(B) du Canada

Déclaration UE de Conformité Simplifiée

- Le soussigné, Amazon EU Sarl, déclare que l'équipement radioélectrique du type B07L9GPT7W est conforme à la directive 2014/53/UE.
- Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante : <https://www.amazon.fr/marque-privée-amazon-conformite-EU>

Mise Au Rebut



La directive relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) vise à réduire au minimum l'impact des produits électriques et électroniques sur l'environnement, en augmentant la réutilisation et le recyclage et en réduisant la quantité de DEEE mis en décharge. Le symbole figurant sur ce produit ou sur son emballage signifie que ce produit doit être mis au rebut séparément des ordures ménagères ordinaires en fin de vie. Gardez à l'esprit que la responsabilité vous incombe de mettre au rebut les équipements électroniques dans des centres de recyclage afin de contribuer à la préservation des ressources naturelles. Chaque pays doit disposer de centres de collecte dédiés au recyclage des équipements électriques et électroniques. Pour plus d'informations sur les zones de recyclage de votre localité, veuillez contacter les autorités responsables de la gestion des déchets d'équipements électriques et électroniques de votre commune, votre mairie ou le service local de traitement des ordures ménagères.

Mise au Rebut des Batteries



Ne mettez pas au rebut les batteries usagées avec vos déchets ménagers. Déposez-les à un point de collecte approprié.


Caractéristiques

Casque et émetteur

Entrée :	Émetteur : 5,9 V $\overline{\text{---}}$, 1 A casque (fiche USB) : 5 V $\overline{\text{---}}$, 500 mA
Type de batterie :	batterie rechargeable au lithium, 3,7 V, 800 mAh
Temps de chargement :	via l'émetteur : env. 4 h via USB : env. 4 h
Autonomie :	22 h
Autonomie en veille :	24 h (casque sous tension)
Gamme de fréquences radio :	de 2406Hz à 2475MHz
Puissance de transmission :	10 mW
Portée sans fil :	en intérieur : max. 15 m
Sensibilité :	102 dB (± 3)
Impédance :	32 Ohms
Gamme de fréquences :	de 2406Hz à 2475MHz
Poids net :	657 g

Adaptateur secteur

Entrée nominale :	de 100 à 240 V~, 50/60 Hz
Sortie nominale :	5,9 V $\overline{\text{---}}$, 1 A max.



Informations Sur La Garantie

Pour obtenir une copie de la garantie portant sur ce produit :



Veillez visiter amazon.fr/basics-garantie

— ou —



Contactez le service clients au 08 00 94 77 15

Vos Avis

Vous l'adorez ? Vous le détestez ?

Faites-le nous savoir en laissant un commentaire.

AmazonBasics s'engage à vous offrir des produits axés sur les besoins de la clientèle et répondant à vos normes élevées. Nous vous encourageons à rédiger un commentaire visant à partager vos expériences sur le produit.

Veillez visiter : amazon.fr/review/review-your-purchases#



Pour obtenir d'autres services :



Veillez visiter amazon.fr/gp/help/customer/contact-us

— ou —



Contactez le service clients au 08 00 94 77 15

Bedienungsanleitung • Deutsch

English

Français

Deutsch





Italiano

Español

日本語

Inhalt:

Bevor Sie beginnen, prüfen Sie, ob die Verpackung die folgenden Teile enthält:



WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

English



Lesen Sie diese Anweisungen sorgfältig durch und bewahren Sie sie zur künftigen Verwendung auf. Wenn dieses Produkt an Dritte weitergegeben wird, muss diese Gebrauchsanweisung beigelegt werden.

Bei der Verwendung von Elektrogeräten sollten immer grundlegende Sicherheitsmaßnahmen befolgt werden, um die Gefahr von Feuer, Stromschlag und/oder Verletzungen zu reduzieren, einschließlich der folgenden:

- Lesen Sie alle Anweisungen.
- Verwenden Sie dieses Produkt ausschließlich für seinen vorgesehenen Verwendungszweck.
- Das Produkt ist ausschließlich zur Verwendung in gemäßigten Klimazonen geeignet. Verwenden Sie es nicht in tropischen oder übermäßig feuchten Klimazonen.
- Schützen Sie das Produkt vor Wärmequellen (z. B. direkter Sonneneinstrahlung), Staub und Wasser.

Français

Deutsch



Um einem möglichen Hörschaden vorzubeugen, hören Sie nicht für längere Zeit bei hoher Lautstärke.

Akkuhinweise

▲ HINWEIS

Produkte mit Lithium-Akkus können Transportbeschränkungen unterliegen. Informieren Sie sich vor Reiseantritt bei Ihrem Reiseanbieter.

- Der in diesem Produkt enthaltene Akku ist nicht austauschbar. Werfen Sie das Produkt nicht in Feuer.
- Laden Sie den Akku nicht für einen längeren Zeitraum, wenn das Produkt nicht verwendet wird.
- Laden Sie das Produkt nicht über Nacht.
- Wenn sich das Produkt wölbt oder andere unerwünschte Erscheinungen auftreten (z. B. übermäßige Geräuschbildung), stellen Sie die Verwendung sofort ein und kontaktieren Sie den Kundendienst.
- Lassen Sie das Produkt nicht fallen und setzen Sie es keinen Stößen aus.
- Decken Sie das Produkt während des Ladevorgangs nicht ab. Laden Sie es in einer gut belüfteten Umgebung auf.
- Akkus erzeugen beim Laden und Entladen Wärme. Wenn das Produkt zu heiß wird, um es zu berühren, schalten Sie es sofort aus und ziehen Sie das Ladekabel.
- Laden Sie dieses Produkt nur mit kompatiblen Ladegeräten namhafter Hersteller, z. B. über einen Netzadapter oder über den USB-Port eines Computers.
- Laden Sie das Produkt alle 3 Monate auf, um eine Verkürzung der Akku-Lebensdauer zu verhindern.

Italiano

Español

日本語

Erläuterung der Symbole

	Dieses Produkt entspricht dem US-Energieeffizienz-Standard VI.
	Dies ist ein Produkt der Schutzklasse II. Dies bedeutet, dass das Produkt mit verbesserter oder doppelter Isolierung zwischen dem Netzanschluss und der Ausgangsspannung oder dem Gehäuse ausgestattet ist. Daher ist keine Sicherheitsverbindung mit einer Erdung erforderlich.
	Nur für den Innengebrauch geeignet.
	Gleichstrom (DC).
	Wechselstrom (AC).

Verwendungszweck

- Dieses Produkt ist zur Audio-Wiedergabe mit oder ohne Kabel vorgesehen.
- Dieses Produkt ist ausschließlich zur Verwendung in trockenen Bereichen vorgesehen.
- Es wird keine Haftung für Schäden aufgrund unsachgemäßer Verwendung oder Missachtung dieser Bedienungsanleitung übernommen.


Vor der ersten Verwendung

- Überprüfen Sie das Produkt auf Transportschäden.

GEFAHR

Erstickungsgefahr! Halten Sie Verpackungsmaterialien von Kindern fern – solche Materialien stellen Gefahrensituationen für Kinder, u.a. durch Erstickung, dar.

Produktübersicht



1 Ladeanzeige (oben)

2 Lautstärkereglер

3 LED

4 Taste **PAIR**

5 Balance-Steuerung

6 3,5 mm Audiobuchse

7 Micro-USB-Ladeanschluss

8 Schalter **ON/OFF**

9 Ladekontakte

English


Français

Deutsch

Italiano

Español

日本語



- | | | | |
|----|-----------------|----|--------------------|
| 10 | Ladekontakte | 14 | Gleichstrom-Buchse |
| 11 | LED | 15 | 3,5 mm Audiobuchse |
| 12 | Schalter ON/OFF | 16 | Aufhängeöse |
| 13 | Taste PAIR | | |

Bedienung

Anpassen und tragen

- An der Innenseite des Kopfbügels befinden sich oberhalb der Ohrmuscheln Markierungen für die linke (L) und rechte (R) Seite.
- Die Länge des Kopfbügels kann an beiden Seiten angepasst werden.

LED-Anzeigen

Blaue LED (3), Kopfhörer	Status
Aus	Aus
Blinkend	Standby
Durchgehend leuchtend	Verbunden
Schnell blinkend	Bereit für Kopplung

Rote LED (11), Transmitter	Status
Aus	Aus
Blinkend	Standby
Durchgehend leuchtend	Verbunden
Schnell blinkend	Bereit für Kopplung

Anschluss

Netzadapter

- Verbinden Sie den Gleichstrom-Stecker des Netzadapters (C) mit der Gleichstrom-Buchse (14).
- Verbinden Sie den Netzadapter mit einer Steckdose.

Audio-Gerät zu Transmitter

- Verbinden Sie den 3,5 mm Stecker des Audiokabels (D oder E) mit der 3,5 mm Audiobuchse (15).
- Verbinden Sie das andere Ende des Audiokabels mit dem Audiogerät (Soundsystem, Fernseher usw.).

Kopfhörer (optional)

- Verwenden Sie das Audiokabel (E), um die 3,5 mm Audiobuchse (6) mit einem mobilen Gerät oder mit dem Kopfhörer-Ausgang eines Soundsystems oder eines Fernsehers zu verbinden.

Aufladen

Während des Ladevorgangs: Die Ladeanzeige (1) leuchtet rot.

Bei vollständiger Ladung: Die Ladeanzeige erlischt. Entfernen Sie den Kopfhörer vom Transmitter.

Über den Transmitter

- Positionieren Sie den Kopfhörer so am Transmitter, dass die Ladekontakte (9 und 10) zusammentreffen.

Über den Netzadapter

- Verbinden Sie das USB-Kabel (F) mit dem Micro-USB-Ladeanschluss (7).
- Verbinden Sie das andere Ende des USB-Kabels mit einer USB-Stromquelle mit maximal 500 mA Ausgangsstrom.

Ein-/Ausschalten

Schalten Sie den Kopfhörer und den Transmitter mit den jeweiligen **ON/OFF**-Schaltern (8 und 12) ein bzw. aus.

Kopplung

HINWEIS

Der Kopfhörer und der Transmitter werden nach dem Einschalten automatisch gekoppelt. Wenn die automatische Kopplung fehlschlägt, können Sie die beiden Geräte manuell koppeln. Gehen Sie in diesem Fall folgendermaßen vor:

- Schalten Sie den Kopfhörer und den Transmitter ein.
- Halten Sie die Taste **PAIR** (13) 5 Sekunden lang gedrückt. Die LED (11) blinkt schnell.
- Halten Sie die Taste **PAIR** (4) 5 Sekunden lang gedrückt. Die LED (3) blinkt schnell.
- Sobald Kopfhörer und Transmitter gekoppelt sind, leuchten die LEDs durchgehend.

Musik abspielen

Starten Sie die Audiowiedergabe auf Ihrem Audiogerät.

Lautstärke anpassen

Passen Sie die Lautstärke mit dem Lautstärkeregler (2) an.

Links/Rechts-Balance anpassen

Passen Sie die Links/Rechts-Balance mit der Balance-Steuerung (5) an.

Reinigung und Pflege

HINWEIS

Schalten Sie das Produkt vor der Reinigung aus und trennen Sie es von der Stromversorgung.

HINWEIS

Tauchen Sie das Produkt nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein. Halten Sie das Produkt nicht unter fließendes Wasser.

Reinigung

- Verwenden Sie zur Reinigung ein weiches, leicht angefeuchtetes Tuch.
- Trocknen Sie das Produkt nach der Reinigung.
- Verwenden Sie keine ätzenden Reinigungsmittel, Drahtbürsten, Scheuermittel, Metall oder scharfe Materialien, um das Produkt zu reinigen.

Aufbewahrung

- Bewahren Sie das Produkt an einem kühlen, trockenen Ort, außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren, am besten in der Originalverpackung, auf.
- Vermeiden Sie Vibrationen und Stöße.

Das Produkt erfüllt die FCC-Grenzwerte für die tragbare Strahlungs-Exposition, die für eine unkontrollierte Umgebung festgelegt wurden. Dieses Gerät sollte mit einem Mindestabstand von 20 cm zwischen dem Kühler und Ihrem Körper installiert und betrieben werden.

Fehlerbehebung

Problem	Behebung
Der Kopfhörer lässt sich nicht einschalten.	Der Akku ist schwach. Laden Sie den Akku vollständig auf.
Kein Ton.	Eine Kabelverbindung könnte unterbrochen sein. Überprüfen Sie die Kabelverbindungen.
	Die Lautstärke ist auf Minimum eingestellt. Erhöhen Sie die Lautstärke.
	Die Funkreichweite wurde überschritten. Ändern Sie Ihre Position.
Bei der Wiedergabe kommt es zu Ausfällen.	Das Gerät ist nicht mehr gekoppelt. Wiederholen Sie den Kopplungsvorgang.
	Die Funkreichweite wurde überschritten. Ändern Sie Ihre Position.
	Andere Geräte stören die Funkübertragung. Entfernen Sie sich von anderen Funkgeräten oder Geräten, die starke Störungen verursachen können (z. B. starke Elektromotoren, Leuchtstofflampen und Mikrowellen).

Vereinfachte EU-Konformitätserklärung

- Hiermit erklärt Amazon EU Sarl, dass der Funkanlagentyp B07L9GPT7W der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.
- Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: <https://www.amazon.de/amazon-private-brand-EU-konformitaet>

Entsorgung



Die Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte zielt darauf ab, die Auswirkungen von elektrischen und elektronischen Waren auf die Umwelt zu minimieren, durch Steigerung der Wiederverwendung und des Recyclings sowie durch Reduktion der Anzahl an Elektro- und Elektronik-Altgeräten, die auf Mülldeponien landen. Das Symbol auf dem Produkt oder der Verpackung weist darauf hin, dass das Produkt am Ende seiner Nutzungsdauer separat vom normalen Hausmüll entsorgt werden muss. Beachten Sie, dass es in Ihrer Verantwortung liegt, elektronische Geräte in Recycling-Zentren zu entsorgen, um die natürlichen Ressourcen zu erhalten. Jedes Land sollte Sammelzentren für das Recycling elektrischer und elektronischer Geräte haben. Für Informationen zu Ihren Recycling-Abgabestellen kontaktieren Sie bitte Ihre Abfallwirtschaftsbehörde für Elektro- und Elektronikgeräte, Ihre örtlichen Behörden oder Ihr Abfallentsorgungsunternehmen.