

**ATRIX** **AX-1250 WIRELESS HEADSET USER GUIDE**  
**MODE D'EMPLOI DU CASQUE D'ÉCOUTE SANS FIL AX-1250**

**Need Help?/  
Besoin D'aide ?**

Have any questions or comments? Need help getting set up? Contact us at <https://care.gamestop.com>  
Avez-vous des questions ou des commentaires ? Besoin d'aide pour l'installation ? Contactez-nous sur <https://care.gamestop.com>

**What's Included/  
Ce Qui est Inclus**

- Wireless Console Headset
- 5.8Ghz Dongle
- USB-C to USB-A Charging Cable
- 3.5mm Aux Cable
- Casque d'écoute sans fil pour console
- Clé électronique de 5,8 Ghz
- Câble de recharge USB-C vers USB-A
- Câble Aux. 3,5 mm

**LED Indicators/  
Indicateurs à DEL**


- Headset Indicator Flashing Blue - Unpaired
- Headset Indicator Rapidly Flashing Blue - Pairing
- Solid Blue Light - Paired
- Headset Indicator Solid Red - Charging
- Indicateur du casque d'écoute : Bleu clignotant - non apparié
- Indicateur du casque d'écoute : Clignotement rapide en bleu -apparié
- Lumière bleue fixe - appariée
- Indicateur du casque d'écoute : Rouge fixe - en cours de charge

**Pairing the Headset/  
Appariement du Casque D'écoute**

- Hold the power button on the headset for 3 seconds to turn it on and off.
- The headset will automatically pair with the included 5.8Ghz dongle when it is plugged into your console.
- Maintenez enfoncé le bouton d'alimentation du casque d'écoute pendant 3 secondes pour l'allumer et l'éteindre.
- Le casque d'écoute s'apparie automatiquement avec la clé numérique de 5,8 Ghz inclus lorsqu'il est branché sur votre console.

**Charging the Headset/  
Recharge du Casque D'écoute**

- Plug the USB-C end of the charging cable into the headset.
- Plug the USB-A end of the charging cable into a UL compliant power supply of at least DC 5V 800mA.
- A full charge requires approximately 4 hours.
- The red light will turn off when charging is complete.
- Branchez l'extrémité USB-C du câble de recharge dans le casque d'écoute
- Branchez l'extrémité USB-A du câble de recharge sur une alimentation conforme aux normes UL d'au moins 5 VCC 800 mA.
- Pour une recharge complète, il faut compter environ 4 heures.
- Le voyant rouge s'éteint pour indiquer que la recharge est terminée.



7 INCHES

**PS5 Setup/  
Configuration de la PS5**

- Plug the 5.8Ghz receiver into the USB port located on the front of your console and power on the headset.
- You can also use the included 3.5mm Aux cable to connect by plugging the headset into the controller.
- Enter the settings menu > Devices > Audio Devices.
- Set input and output device to USB Headset.
- Change "Audio Output to Headphones" to "Chat Audio".
- Set headphone volume level to your desired setting.
- Select the microphone level and follow the prompts to adjust your desired settings.

- Branchez le récepteur de 5,8 Ghz sur le port USB situé à l'avant de votre console et allumez le casque d'écoute.
- Vous pouvez également utiliser le câble Aux. de 3,5 mm inclus pour vous connecter en branchant le casque d'écoute au contrôleur.
- Accédez au menu des paramètres > Périphériques > Périphériques audio.
- Réglez le périphérique d'entrée et de sortie sur le port USB du casque d'écoute
- Remplacez « Sortie audio vers le casque d'écoute » par « Clavardage audio ».
- Réglez le volume du casque d'écoute au paramètre souhaité.
- Sélectionnez le volume du microphone et suivez les invites pour définir les paramètres souhaités.

FRONT

**ATRIX** **AX-1250 WIRELESS HEADSET USER GUIDE**  
**MODE D'EMPLOI DU CASQUE D'ÉCOUTE SANS FIL AX-1250**

**PS4 Setup/  
Configuration de la PS4**


- Plug the 5.8Ghz receiver into the USB port located on the front of your console and power on the headset.
- You can also use the included 3.5mm Aux cable to connect by plugging the headset into the controller.
- Enter the settings menu > Devices > Audio Devices.
- Set input and output device to USB Headset.
- Change "Audio Output to Headphones" to "Chat Audio".
- Set headphone volume level to your desired setting.
- Select the microphone level and follow the prompts to adjust your desired settings.
- Branchez le récepteur de 5,8 Ghz sur le port USB situé à l'avant de votre console et allumez le casque d'écoute.
- Vous pouvez également utiliser le câble Aux. de 3,5 mm inclus pour vous connecter en branchant le casque d'écoute au contrôleur.
- Accédez au menu des paramètres > Périphériques > Périphériques audio.
- Réglez le périphérique d'entrée et de sortie sur le port USB du casque d'écoute
- Remplacez « Sortie audio vers le casque d'écoute » par « Clavardage audio ».
- Réglez le volume du casque d'écoute au paramètre souhaité.
- Sélectionnez le volume du microphone et suivez les invites pour définir les paramètres souhaités.

- Branchez le récepteur de 5,8 Ghz sur un port USB compatible audio de votre PC et allumez le casque d'écoute.
- Réglez l'entrée et la sortie audio sur le périphérique USB connecté.
- Si vous rencontrez des problèmes, assurez-vous que le périphérique USB est sélectionné pour les communications par défaut dans les paramètres de contrôle du son.

**Switch Setup/  
Configuration du Commutateur**

- Use the AUX cable to plug the headset into the switch.
- The switch must be used out of the dock in handheld mode to use the audio jack.
- Utilisez le câble AUX. pour brancher le casque d'écoute au commutateur.
- Le commutateur doit être utilisé hors de la station de recharge en mode portable pour utiliser la prise audio.

**Adjusting The Mic/  
Réglage du Micro**



- The microphone is adjustable and can be extended or pushed back into the headset.
- To adjust the microphone pull it out of the ear cup, do not pull too hard to avoid damaging it.
- Le microphone est réglable et peut être allongé ou repoussé dans le casque d'écoute.
- Pour régler le microphone, retirez-le de l'oreillette, mais ne tirez pas trop fort pour éviter de l'endommager.

**XBOX Series X/S Setup/  
Configuration des Séries XBOX X/S**

- Use the AUX cable to plug the headset into the controller.
- Note: Not all controllers will have a 3.5mm audio jack.
- Enter the System Menu > Audio.
- Set Headset Volume to your desired setting.
- Set Mic Monitoring to your desired setting.
- Utilisez le câble AUX. pour brancher le casque d'écoute au contrôleur.
- Remarque : Tous les contrôleurs n'ont pas nécessairement de prise audio 3,5 mm.
- Accédez à Menu système > Audio.
- Réglez le volume du casque d'écoute au paramètre souhaité.
- Réglez la surveillance du micro au réglage souhaité.

**XBOX One Setup/  
Configuration de la XBOX One**

- Use the AUX cable to plug the headset into the controller.
- Note: Not all controllers will have a 3.5mm audio jack.
- Enter the System Menu > Audio.
- Set Headset Volume to your desired setting.
- Set Mic Monitoring to your desired setting.
- Utilisez le câble AUX. pour brancher le casque d'écoute au contrôleur.
- Remarque : Tous les contrôleurs n'ont pas nécessairement de prise audio 3,5 mm.
- Accédez à Menu système > Audio.
- Réglez le volume du casque d'écoute au paramètre souhaité.
- Réglez la surveillance du micro au réglage souhaité.

**PC Setup/  
Configuration du PC**

- Plug the 5.8Ghz receiver into an audio enabled USB port on your PC and power on the headset.
- Set audio input and output to USB connected device.
- If you're having problems make sure the USB device is selected for default communications in sound control settings.

**7i Audio Setup/  
7i Configuration Audio**

- For console: Press the power button after the headset is turned on and paired.
- Pour la console : Appuyez sur le bouton d'alimentation après avoir allumé et apparié le casque d'écoute.
- For PC: For 7i enhanced audio driver use the qr code or navigate to <https://www.gemsfindyours.com/atrix-ax-1250-wireless-headset> and download the zip file. Then follow the easy steps: 1. Extract the zip file contents to a folder on your computer 2. Plug your headset into your PC 3. Run the 'Setup.exe' and follow the prompts. 4. Press the power button after the headset is turned on and paired.

- Pour le PC : Pour le pilote audio amélioré 7i, utilisez le code QR ou accédez au <https://www.gemsfindyours.com/atrix-ax-1250-wireless-headset> et téléchargez le fichier zip. Suivez ensuite les étapes faciles : 1. Extrayez le contenu du fichier zip dans un dossier sur votre ordinateur. 2. Branchez votre casque d'écoute à votre ordinateur. 3. Exécutez le fichier « Setup.exe » et suivez les invites. 4. Appuyez sur le bouton d'alimentation après avoir allumé et apparié le casque d'écoute.



Headset/Casque D'écoute  
FCC ID: 2A023-GSHPS7  
IC: 26424-GSHPS7  
Model/Modèle: GSHPS7  
Input/Entrée: DC5V\*\*\*800mA

Dongle/Clé électronique  
FCC ID: 2A023-GSHPS7C  
IC: 26424-GSHPS7C  
Model/Modèle: GSHPS7C  
Input/Entrée: DC5V\*\*\*300mA  
Made in China/Fabriqué en Chine

**Important Safety Instructions**  
WARNING: When using this product, basic precautions should always be followed, including the following:  
Read these instructions carefully.  
All cautions and warnings should be followed.  
Protect equipment from humidity.  
Do not use chemical detergents to clean your device, use a soft dry cloth.  
To avoid damage from electrical peaks unplug the device when it is not in use.  
If one of the following situations arise, equipment has to be checked by qualified service personnel:  
• Liquid has penetrated into the equipment.  
• Equipment has been exposed to humidity.  
• Equipment has been dropped and/or is damaged.  
• Equipment has obvious sign of breakage.  
• Equipment does not work well or you cannot get it working according to user's manual.

**SAVE THESE INSTRUCTIONS**  
This device complies with Part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: 1) this device may not cause harmful interference, and 2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.  
Warning: Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.  
NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.  
However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:  
• Reorient or relocate the receiving antenna.  
• Increase the separation between the equipment and receiver.  
• Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.  
• Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.  
This device contains licence-exempt transmitter (s)/receiver that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:  
1) this device may not cause interference.  
2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

**Consignes de Sécurité Importantes**  
AVERTISSEMENT : Lors de l'utilisation de ce produit, des précautions de base doivent toujours être prises, notamment les suivantes :  
• Lisez attentivement ces instructions.  
Toutes les mises en garde et tous les avertissements doivent être respectés.  
Protégez l'équipement de l'humidité.  
N'utilisez pas de détergents chimiques pour nettoyer votre appareil; utilisez plutôt un chiffon doux et sec pour éviter les dommages causés par des pics électriques; débranchez l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé. Si l'une des situations suivantes se produit, un technicien qualifié devra vérifier l'équipement:  
• Du liquide a pénétré dans l'équipement.  
• L'équipement a été exposé à l'humidité.  
• L'équipement est tombé et/ou est endommagé.  
• L'équipement présente des signes évidents de détérioration ou de bris.  
• L'équipement ne fonctionne pas bien ou vous ne pouvez pas le faire fonctionner en suivant les instructions du manuel de l'utilisateur.

**CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS**  
Cet appareil est conforme à la section 15 de la Réglementation FCC. Son utilisation est sujette aux deux conditions suivantes: (1) cet appareil ne doit pas causer d'interférence nuisible et (2) cet appareil doit accepter toute interférence extérieure, y compris celle pouvant entraver un mauvais fonctionnement.  
Attention : Les changements ou modifications non expressément approuvés par les autorités compétentes en matière de conformité peuvent priver l'utilisateur du droit d'utiliser l'équipement en question.  
REMARQUE : À l'issue des tests dont il a fait l'objet, cet équipement a été déclaré conforme à la section 15 de la Réglementation FCC applicable aux appareils numériques de classe B. Ces limites sont conçues pour fournir une protection suffisante contre les interférences nuisibles dans les installations résidentielles. Cet équipement génère, utilise et peut émettre des ondes radioélectriques susceptibles de créer des interférences nuisibles dans les communications radioélectriques si l'équipement est installé incorrectement.  
Cependant, il n'est pas garanti qu'aucune interférence ne se produise dans une installation particulière. Dans le cas où cet équipement causerait des interférences avec la réception radio ou télévisée, ce qui peut être vérifié en éteignant et en rallumant l'appareil, il est conseillé d'essayer de corriger ces interférences en appliquant une ou plusieurs des mesures suivantes:  
• Réorientez ou déplacez l'antenne de réception.  
• Augmentez la distance entre l'équipement et le récepteur.  
• Relevez l'équipement à une prise de courant située sur un circuit différent de celui sur lequel le récepteur est connecté.  
• Veuillez consulter le distributeur ou un technicien de radio/télévision expérimenté pour de l'aide.  
Cet appareil contient des émetteurs / récepteurs exempts de licence qui sont conformes aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'utilisation est soumise aux deux conditions suivantes:  
1) Cet appareil ne doit pas causer d'interférences.  
2) Cet appareil doit pouvoir supporter toutes les interférences reçues, y compris les interférences susceptibles de provoquer un fonctionnement non désiré.

7 INCHES

BACK



ATRIX | Geeknet, Inc. 625 Westport Pkwy, Grapevine, TX 76051 Phone: 855-474-7717