



Montage la grille frontale

Incrustez la grille frontale dans le cadre du couvercle arrière, et faites tourner la grille frontale dans le sens horaire pour l'aligner sur les marques gravées sur le couvercle arrière.




Fixation de la grille frontale

Insérez la vis **8** de la grille frontale dans l'orifice situé au bas de la grille frontale, et serrez-la dans le sens horaire à l'aide d'un tournevis Phillips.



Montage de la base



1 Alignez la colonne de support **1** avec la baïonnette de la base **3** dans la direction indiquée, et insérez l'extrémité inférieure de la colonne de support dans la baïonnette de la base.

2 Insérez le boulon **7** de la base dans le trou situé au bas de la base.

3 Serrez le boulon **7** de la base dans le sens horaire à l'aide de la clé Allen **6** pour fixer la colonne de support sur la base.


Installation

Brancher la source d'alimentation / charge de la batterie

Veillez insérer la fiche de l'adaptateur dans le bloc d'alimentation, posez à plat la base de charge magnétique connectée à l'adaptateur et alignez le port de charge de la base du ventilateur avec la base de charge. Lorsque la base de charge s'approche du port de charge, elle s'y attache automatiquement (comme indiqué dans l'image en bas à gauche).

La base du ventilateur contient une batterie. Si la batterie est complètement chargée, vous pouvez marcher sur l'adaptateur pour la séparer du corps et utiliser le ventilateur indépendamment (comme indiqué dans l'image en bas à droite).


Lorsque le ventilateur est connecté à une source d'alimentation, le ventilateur ne consommera pas d'énergie de la batterie lors de son fonctionnement et chargera la batterie jusqu'à ce qu'elle soit complètement chargée.



Recharge

Lorsque la charge de la batterie est comprise entre 0 % et 90 %, le voyant orange s'éteint après avoir clignoté pendant 12 secondes.

Lorsque la puissance de la batterie est comprise entre 91 % et 100 %, le voyant vert s'allumera pendant 12 secondes avec de s'éteindre.



Lors de l'utilisation de la batterie

État du voyant	Énergie restante
Le voyant vert s'éteindra après avoir été allumé pendant 20 secondes.	21%-100%
Le voyant orange est allumé en continu.	11%-20%
Le voyant orange clignote	0%-10%

Processus d'appairage de la télécommande du ventilateur

Appuyez simultanément sur la « touche haut / bas » et sur la « touche de contrôle de la minuterie » du ventilateur pendant 2 s ; celui-ci entrera en mode d'appairage avec la télécommande lorsqu' un long bip retentira.

Appuyez simultanément sur la « touche haut / bas » et sur la « touche droite / gauche » de la télécommande pendant 30 s. La télécommande sera appairée lorsqu' un long bip retentira.



boutons de l'appareil



Boutons de la télécommande

Remarque : si le ventilateur active l' état de jumelage pendant 10 secondes sans que le jumelage ait été ussi, il revient au fonctionnement normal et efface les informations de jumelage pr éc é dentes.

Réglages du verrouillage parental

Activer le verrouillage parental : le verrouillage parental doit être activé sur l'application mobile

Désactiver le verrouillage parental : appuyez simultanément sur la « touche droite / gauche » et sur la « touche de contrôle de la minuterie » pendant 2 s ; le verrouillage parental sera désactivé lorsqu' un long bip retentira.

Activer / désactiver la connexion Wi-Fi

Désactiver la connexion Wi-Fi : appuyez simultanément sur la « touche de mode » et la « touche de contrôle de la minuterie » pendant 2 s. Le Wi-Fi sera désactivé lorsqu' un long bip retentira et que le voyant Wi-Fi de l' appareil s'éteindra.

Activer la connexion Wi-Fi : appuyez simultanément sur la « touche de mode » et la « touche de contrôle de la minuterie » pendant 2 s lorsque le Wi-Fi est désactivé. Le Wi-Fi sera activé lorsqu' un long bip retentira et que le voyant Wi-Fi de l' appareil cliçnotera.

Réinitialisation du Wi-Fi

Appuyez simultanément sur la « touche d'alimentation » et la « touche de changement de vitesse / mode » pendant 5 s ; le Wi-Fi sera réinitialisé lorsqu' un long bip retentira.



boutons de l'appareil

Lier l'appareil à l'application Smartmi Link

Ce produit a bien été lié à Smartmi Link et peut être contrôlé à l'aide de l'application.

Veillez scanner le code QR ou rechercher « Smartmi Link » sur l'app store pour télécharger et installer l'application. Accédez à la page d'accueil de l'application, cliquez sur « + » au milieu de la page pour ajouter l'appareil comme suggéré.



Attention : Assurez-vous que votre réseau Wi-Fi est disponible et dispose d'un accès Internet. Veuillez placer votre téléphone aussi proche que possible de ce produit. (Ce produit ne prend pas en charge les réseaux 5G)


Ce produit sera répertorié en tant que « Ventilateur de circulation d'air Smartmi » dans la liste des appareils de l'application.

Contrôle intelligent avec Apple HomeKit

- 1 Veuillez ouvrir l'application Home sur votre iPhone/iPad.
- 2 Veuillez appuyer sur « Ajouter un accessoire », puis scannez le code de configuration HomeKit sur l'autocollant du produit (deux autocollants collés sur l'unité d'appareil, voir l'illustration) ou entrez le code de configuration à huit chiffres au-dessus du code de configuration HomeKit. L'appareil sera lié à l'application Apple Home.

L'appareil peut être lié à Smartmi Link après l'avoir lié à HomeKit. Veuillez aller à la page d'informations personnelles de l'application Smartmi Link, appuyez sur « HomeKit Info », puis liez l'appareil à HomeKit comme indiqué.

Les appareils liés à Smartmi Link peuvent également être ajoutés à HomeKit. Veuillez aller à la page de contrôle de l'appareil de l'application Smartmi Link, appuyez sur « Ajouter à HomeKit » dans « Réglages », puis liez l'appareil à HomeKit comme suggéré.




Code de configuration HomeKit

Attention:

- Assurez-vous que votre réseau Wi-Fi est disponible et dispose d'un accès Internet. Veuillez placer votre téléphone aussi proche que possible de ce produit. (Ce produit ne prend pas en charge les réseaux 5G)
- Pour contrôler cet accessoire compatible avec HomeKit, il est recommandé d'utiliser iOS 13.0 ou une version ultérieure.
- Veuillez conserver le code de configuration HomeKit, car vous aurez besoin de scanner le code pour lier l'appareil à HomeKit après une réinitialisation d'usine.
- iPad et iPhone sont des marques de commerce d'Apple Inc., enregistrées aux États-Unis et dans d'autres pays.
- Pour contrôler automatiquement cet accessoire compatible avec HomeKit lorsque l'utilisateur n'est pas chez lui, il nécessite un HomePod, une Apple TV ou un iPad qui est configuré comme hub domestique. Il est recommandé de procéder à la mise à jour vers les derniers logiciels et systèmes d'exploitation.

Utilisation

Présentation des fonctions



Allumer/Éteindre

Allumer

Appuyez sur le bouton  et le ventilateur se met en marche. Lors de la première fois, le débit d'air est de vitesse 1 à la mise sous tension. Après avoir été éteint puis rallumé, le ventilateur se remet par défaut à la vitesse du débit d'air de sa dernière utilisation. Appuyez à nouveau sur le bouton  pour éteindre le ventilateur.

Bouton de commutation de vitesse

Mode de détection de la chaleur

Appuyez sur le bouton  et maintenez-la enfoncée pour passer en mode de détection de la chaleur. En mode de détection de la chaleur, le voyant du mode de détection de la chaleur reste allumé normalement ; la prochaine fois que le ventilateur est mis en marche, il est par défaut en mode de sa dernière utilisation. Appuyez à nouveau sur le bouton et maintenez-le enfoncé pour revenir au mode normal.

Le mode de détection de température et le mode de soufflage direct ont quatre vitesses. Dans le mode de détection de température, les quatre vitesses ont des vitesses de vent initiales différentes, et chaque vitesse correspond à un algorithme de conversion de fréquence de détection de température différent.

Mode de commutation de vitesse

Appuyez brièvement sur le bouton  pour changer le niveau du débit d'air. À chaque clic, le flux d'air bascule entre les niveaux 1, 2, 3 et 4 et le voyant de l'état de la vitesse correspondante s'allume (comme le montre le tableau ci-dessous).

Niveau	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Niveau 4
Indicateurs d'état				

 État allumé  État éteint

Réglage de la direction de l'oscillation horizontale

Appuyez sur le bouton  pour activer ou désactiver l'oscillation horizontale. Lors de la prochaine mise sous tension, le réglage par défaut est celui de l'oscillation horizontale de sa dernière utilisation.

Appuyez à nouveau sur le bouton  pour désactiver l'oscillation horizontale.

Utilisation

Réglage de la direction l'oscillation verticale


Appuyez sur le bouton  pour activer ou désactiver l'oscillation verticale. Lors de la prochaine mise sous tension, le réglage par défaut est celui de l'oscillation verticale de sa dernière utilisation. Appuyez à nouveau sur le bouton  pour désactiver l'oscillation verticale.

Minuterie d'arrêt

Appuyez brièvement sur le bouton  pour faire défiler les délais de la minuterie : 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, annulation de la minuterie. Le voyant correspondant de la minuterie s'allume pendant 5 secondes. Le voyant de la minuterie revient en mode de voyant de vitesse après s'être allumé pendant 5 secondes.

Minuterie	Arrêt	1 heures	2 heures	3 heures	4 heures
Indicateurs d'état	● ● ● ● ●	* ● ● ● ●	* * * ● ●	* * * * ●	* * * * *

* État allumé ● État éteint



Affichage de l'écran

 Remarque : veuillez activer et désactiver le mode vent naturel dans l'application.

Voyant de l'état Wifi

Voyant de détection de la chaleur
Il est possible d'activer et désactiver la fonction de détection de la chaleur dans l'application ou la télécommande.

Voyant de l'état du débit d'air
Le débit d'air peut être commuté entre vitesse 1, 2, 3 et 4, en même temps, le voyant d'état correspondant s'allume (comme le montre le tableau ci-dessous).

Niveau	Éteindre	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Niveau 4
Indicateurs d'état	● ● ● ●	● ● ● *	● ● * *	● * * *	* * * *

* État allumé ● État éteint

Voyant d'état de la brise naturelle
Veuillez l'activer et le désactiver dans l'application.

Maintenance et entretien

Nettoyage du ventilateur

Pièces lavables

Les pièces suivantes peuvent être lavées avec un chiffon doux ou une éponge en utilisant de l'eau fraîche ou un détergent neutre dilué.



11

Grille frontale



12

Hélice



13

Couvercle arrière
du ventilateur



5

Bouton de la
grille arrière

- ⚠ Veillez à arrêter le ventilateur et à couper le courant avant de le démonter. Avant de démonter la grille frontale, il faut retirer d'abord la colonne de support de la base pour éviter tout risque mécanique en cas de démarrage accidentel du ventilateur.
- ⚠ Après le nettoyage, veuillez sécher complètement les pièces avant de les remonter et de l'utiliser, et évitez la lumière directe du soleil.

Pièces non lavables

Veillez essuyer doucement les pièces suivantes avec un chiffon sec et doux.



4

Bouton de l'hélice



3

Base



1

Colonne de
support

- ⚠ Ne pas rincer les parties ci-dessus avec de l'eau.
- ⚠ N'utilisez pas de diluants, d'essence légère, de détergents ou de nettoyeurs alcalins.

Spécifications

Nom du produit	Smartmi Ventilateur de circulation d'air	Tension nominale	1.5V =	Câble d'alimentation	1.5m
Modèle	ZLBPQXHS02ZM ZLBPQXHS02ZM/DG	Entrée adaptateur	100-240V~, 50/60Hz, 1.0A	Type de la batterie	Batterie au lithium-ion
Type du produit	Ventilateur électrique à courant continu	Puissance nominale	36W	Capacité nominale de la batterie	5200mAh
Poids net	Environ 3,8 kg	Dimensions	325mm × 340mm × 990mm	Bruit	≤60dB(A)
Connexion sans fil	Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz ; 2.4G SRD			Puissance de sortie RF	≤20dBm

Nom du produit	télécommande	Tension nominale	1.5V =
Modèle	KQXHSYKQ02ZM	Dimensions	126mm × 28mm × 14mm
Connexion sans fil	2.4G SRD	Puissance de sortie RF	≤20dBm

Informations de conformité réglementaire

Ventilateur:



FCC ID: 2AP98-XHS02ZM

Contenir FCC ID: 2ANDL-TYWE3SE

Télécommande:

FCC ID: 2AP98-YKQ02ZM

IC: 26864-XHS02ZM

Contenir IC: 23243-TYWE3SE

IC: 26864-YKQ02ZM



Attention : Les changements ou modifications apportées à cet appareil non expressément approuvées par la partie responsable de la conformité peuvent annuler l'autorisation de l'utilisateur d'utiliser l'équipement.

Remarques : Cet équipement a été testé et jugé conforme avec les limitations d'un appareil numérique Classe B, conformément à la partie 15 des règles FCC. Ces limites sont destinées à fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre des fréquences de radiofréquences et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut provoquer des interférences nuisibles avec les communications radio. Cependant, il n'y a pas de garantie que les interférences ne se produiront pas dans une installation donnée. Si cet équipement provoque des interférences nuisibles à la réception radio ou télévisuelle, ce qui peut être déterminé en allumant et éteignant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à tenter de corriger l'interférence à l'aide de l'une ou l'autre mesure :

- Réorientez ou relocalisez l'antenne de réception.
- Augmentez la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Connectez l'équipement dans une prise d'un circuit différent de celui sur lequel le récepteur est branché.
- Consultez le revendeur ou un technicien radio / TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

Limité par les réglementations légales locales ; la version pour l'Amérique du Nord n'a pas d'option de sélection de région.

Pour satisfaire les exigences d'exposition FCC RF, une distance de séparation minimum de 20 cm doit être maintenue entre l'antenne de cet appareil et les personnes pendant le fonctionnement de l'appareil.

Pour assurer la conformité, le fonctionnement à une distance plus proche n'est pas recommandé.

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

- L'appareil ne doit pas produire de brouillage;
- L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

- Manufacturer: Beijing Smartmi Electronic Technology Co., Ltd.
Address: Room 201-203, Unit 6, Building A, No. 66, Zhufang Road, Qinghe, Haidian District 100085, Beijing, China.
For detailed e-manual, please go to <https://www.smartmglobal.com/doc.html>
- Fabricant: Beijing Smartmi Electronic Technology Co., Ltd.
Adresse : Room 201-203, Unit 6, Building A, No. 66, Zhufang Road, Qinghe, Haidian District, Pékin.
Pour obtenir un manuel électronique détaillé, rendez-vous sur le site <https://www.smartmglobal.com/doc.html>