







**Make It Yours.**



# MM731

WIRELESS SETUP GUIDE



**IMPORTANT**


Please charge your mouse for at least 2 hours before using for the first time to ensure optimal battery usage.

**BLUETOOTH MODE****Turning On Bluetooth for the First Time**

1. Toggle the physical switch on the bottom cover of the mouse to enter Bluetooth Mode.
2. Press the "Pairing" button for 3 seconds to enter Pairing Mode. The indicator will rapidly flash **BLUE** 3 times one every second to confirm you are in Pairing Mode.
3. If pairing is successful, the indicator will light up with a solid **WHITE** light for 3 seconds. If unsuccessful, the mouse will enter Sleep Mode after 30 seconds. In Sleep Mode, all the mouse lighting will be turned off.

**Turning On Bluetooth After the First Time**

1. When the Bluetooth Mode is activated, the mouse will automatically connect to the previous synced device within seconds.
2. If successfully connected, the indicator will light up with a solid **WHITE** light for 3 seconds. If unsuccessful, the mouse will enter Sleep Mode after 30 seconds. In Sleep Mode, all the mouse lighting will be turned off.

**A. USING BLUETOOTH - AN OVERVIEW****B. MANUALLY PAIRING DEVICES TO THE MOUSE****2.4 GHz MODE**

1. Toggle the physical switch on the bottom cover of the mouse to enter 2.4 GHz Mode. The indicator will continuously flash a **BLUE** light one every second to confirm it is trying to connect to a device.
2. Plug the included dongle into the desired device. The mouse should automatically connect to the device.
3. If successfully connected, the indicator will light up with a solid **WHITE** light for 3 seconds. If unsuccessful, the mouse will enter Sleep Mode after 30 seconds. In Sleep Mode, all the mouse lighting will be turned off.
4. To pair with other devices, simply unplug the dongle and re-plug into another device. If pairing is successful, the indicator will light up with a solid **WHITE** light for 3 seconds. If unsuccessful, the mouse will enter Sleep Mode after 30 seconds. In Sleep Mode, all the mouse lighting will be turned off.

**A. USING 2.4 GHZ - AN OVERVIEW****B. MANUALLY PAIRING 2.4 GHZ DONGLE TO THE MOUSE**

1. Toggle the physical switch on the bottom cover of the mouse to enter 2.4 GHz Mode. Press the "Pairing" button for 3 seconds to enter Pairing Mode. The indicator will rapidly flash **BLUE** 3 times one every second to confirm you are in Pairing Mode.
2. Plug the included dongle into the desired device. The mouse should automatically connect to the device.
3. If pairing is successful, the indicator will light up with a solid **WHITE** light for 3 seconds. If unsuccessful, the mouse will enter Sleep Mode after 30 seconds. In Sleep Mode, all the mouse lighting will be turned off.

**SWITCHING TO WIRED MODE****WIRED MODE****If the physical switch is toggled to Bluetooth or 2.4 GHz Mode**

The mouse will switch to Wired Mode automatically as the physical switch is toggled to Wired and it is connected to a PC or laptop.

**If the physical switch is toggled to Wired Mode**


The mouse will switch to Wired Mode automatically as it is connected to a PC or laptop.

**CHARGING****If the physical switch is toggled to Bluetooth or 2.4 GHz Mode**

The mouse will remain connected to the wireless device and begin charging when it is plugged into a PC, laptop, or power source. The LOGO light will be **GREEN BREATHING** when charging and change to **GREEN STATIC** when battery level is full.

**If the physical switch is toggled to Wired Mode**

The mouse will begin charging when it is plugged into a PC, laptop, or power source. The LOGO light will be **GREEN BREATHING** when charging and change to **GREEN STATIC** when battery level is full.

**CHARGING THE MOUSE****A. WIRELESS MODE****INDICATOR LIGHTING RULE**

1. In Pairing Mode, the indicator will rapidly flash **BLUE** 3 times one every second.
2. In Connecting Mode, the indicator will continuously flash a **BLUE** light one every second.
3. If Pairing / Connecting is successful, the indicator will light up with a solid **WHITE** light for 3 seconds.

**B. CHARGING STATUS INDICATOR**

When the mouse is plugged into a PC, laptop, or power source, the LOGO light will be **GREEN BREATHING** when charging and change to **GREEN STATIC** when battery level is full.

**C. LOW BATTERY SCENARIO**

1. When the battery level falls below 15%, the indicator will rapidly flash **RED** light 3 times every 20 seconds. This indicator lighting will repeat until the mouse enters Sleep Mode or is connected to the PC, laptop or power source.
  2. When the battery level falls below 5%, the mouse will go into Deep Sleep Mode. All lighting will be turned off - including the indicator.
- \*The Low Power Mode percentage can be customized via Cooler Master software.

**WICHTIG**

Bitte laden Sie Ihre Maus zur Gewährleistung optimaler Akkumutzung mindestens 2 Stunden vor erstmaliger Verwendung auf.

**BLUETOOTH MODUS****Bluetooth zum ersten Mal einschalten**

1. Stellen Sie den physischer Schalter an der unteren Abdeckung der Maus zum Aufrufen des Bluetooth-Modus ein.


2. Drücken Sie zum Aufrufen des Kopplungsmodus 3 Sekunden lang die „Kopplung“-Taste. 3-maliges **BLAUES** Blinken der Anzeige bestätigt, dass sie sich im Kopplungsmodus befinden.

3. Bei erfolgreicher Kopplung leuchtet die Anzeige 3 Sekunden lang **WEISS**. Ist sie fehlgeschlagen, wechselt die Maus nach 30 Sekunden in den Ruhezustand. Im Ruhezustand wird die gesamte Maus Beleuchtung ausgeschaltet.

**Bluetooth nach dem ersten Mal einschalten**

1. Wenn der Bluetooth aktiviert ist, verbindet sich die Maus automatisch innerhalb von Sekunden mit dem zuvor synchronisierten Drahtlosgerät.

2. Bei erfolgreicher Verbindung leuchtet die Anzeige 3 Sekunden lang dauerhaft **WEISS**. Ist sie fehlgeschlagen, wechselt die Maus nach 30 Sekunden in den Ruhezustand. Im Ruhezustand wird die gesamte Maus Beleuchtung ausgeschaltet.

**A. BLUETOOTH VERWENDEN  
- ÜBERSICHT****B. GERÄTE MANUELL  
MIT MAUS KOPPELN**

1. Stellen Sie den physischer Schalter an der unteren Abdeckung der Maus zum Aufrufen des Bluetooth-Modus ein.

2. Drücken Sie zum Aufrufen des Kopplungsmodus 3 Sekunden lang die „Kopplung“-Taste. 3-maliges **BLAUES** Blinken der Anzeige bestätigt, dass sie sich im Kopplungsmodus befinden.

3. Bei erfolgreicher Kopplung leuchtet die Anzeige 3 Sekunden lang **WEISS**. Ist sie fehlgeschlagen, wechselt die Maus nach 30 Sekunden in den Ruhezustand. Im Ruhezustand wird die gesamte Maus Beleuchtung ausgeschaltet.


**2.4-GHz-MODUS**

1. Stellen Sie den physischer Schalter an der unteren Abdeckung der Maus zum Aufrufen des 2.4-GHz-Modus ein. Durch kontinuierliches **BLAUES** Blinken der Anzeige einmal pro Sekunde wird bestätigt, dass versucht wird, eine Verbindung zu einem Gerät herzustellen.

2. Schließen Sie den mitgelieferten Dongle an das gewünschte Gerät an. Die Maus sollte sich automatisch mit dem Gerät verbinden.

3. Bei erfolgreicher Verbindung leuchtet die Anzeige 3 Sekunden lang dauerhaft **WEISS**. Ist sie fehlgeschlagen, wechselt die Maus nach 30 Sekunden in den Ruhezustand. Im Ruhezustand wird die gesamte Maus Beleuchtung ausgeschaltet.

4. Koppeln Sie sie mit anderen Geräten, indem Sie den Dongle trennen und erneut an ein anderes Gerät anschließen. Bei erfolgreicher Kopplung leuchtet die Anzeige 3 Sekunden lang **WEISS**. Ist sie fehlgeschlagen, wechselt die Maus nach 30 Sekunden in den Ruhezustand. Im Ruhezustand wird die gesamte Maus Beleuchtung ausgeschaltet.

**A. 2.4-GHz VERWENDEN  
- ÜBERSICHT****B. 2.4 GHz DONGLE  
MANUELL MIT  
DER MAUS KOPPELN****AUF KABELGEBUNDENEN  
MODUS UMSCHALTEN**

1. Stellen Sie den physischer Schalter an der unteren Abdeckung der Maus zum Aufrufen des 2.4-GHz-Modus ein. Drücken Sie zum Aufrufen des Kopplungsmodus die Kopplungstaste. 3-maliges **BLAUES** Blinken der Anzeige bestätigt, dass sie sich im Kopplungsmodus befinden.

2. Schließen Sie den mitgelieferten Dongle an das gewünschte Gerät an. Die Maus sollte sich automatisch mit dem Gerät verbinden.

3. Bei erfolgreicher Kopplung leuchtet die Anzeige 3 Sekunden lang **WEISS**. Ist sie fehlgeschlagen, wechselt die Maus nach 30 Sekunden in den Ruhezustand. Im Ruhezustand wird die gesamte Maus Beleuchtung ausgeschaltet.

**DRAHTGEBUNDENER MODUS**

Wenn der physische Schalter auf Bluetooth oder 2.4-GHz-Modus eingestellt ist

Die Maus wechselt automatisch in den Kabelmodus, wenn der physische Schalter auf Kabelgebunden umgeschaltet und das Gerät an einen PC oder Laptop angeschlossen ist.

Wenn der physische Schalter auf Kabelmodus eingestellt ist

Die Maus wechselt automatisch in den drahtgebundenen Modus, wenn er eine Verbindung zu einem PC oder Laptop herstellt.

**AUFLADUNG**

Wenn der physische Schalter auf Bluetooth oder 2.4-GHz-Modus eingestellt ist

Die Maus bleibt mit dem Drahtlosgerät verbunden und beginnt die Aufladung, wenn er an einem PC, Laptop oder einer Stromquelle eingesteckt ist. **PULSIERT** die LOGO-Leuchte beim Aufladen **GRÜN** und wechselt bei voller Akkukapazität zu **GRÜNEM LEUCHTEN**.

Wenn der physische Schalter auf Kabelmodus eingestellt ist

Die Maus beginnt mit der Aufladung, wenn er an einem PC, Laptop oder einer Stromquelle eingesteckt ist. **PULSIERT** die LOGO-Leuchte beim Aufladen **GRÜN** und wechselt bei voller Akkukapazität zu **GRÜNEM LEUCHTEN**.

**DIE MAUS AUFLADEN****A. DRAHTLOSMODUS****B. LADESTATUSANZEIGE**

1. Im Kopplungsmodus blinkt die Anzeige 3-mal pro Sekunde **BLAU**.

2. Im Verbindungsmodus blinkt die Anzeige kontinuierlich im Sekundentakt **BLAU**.

3. Bei erfolgreicher Kopplung/Verbindung leuchtet die Anzeige 3 Sekunden lang dauerhaft **WEISS**.

Wenn die Maus an einen PC, Laptop oder eine Stromquelle angeschlossen ist, **PULSIERT** die LOGO-Leuchte beim Aufladen **GRÜN** und wechselt bei voller Akkukapazität zu **GRÜNEM LEUCHTEN**.

1. Wenn der Akkustand auf unter 15 % fällt, blinkt die Anzeige alle 20 Sekunden 3-mal schnell **ROT**. Diese Anzeige wiederholt sich, bis die Maus den Schlafmodus aufruft oder mit dem PC, Laptop oder einer Stromversorgung verbunden wird.

\*Der Prozentsatz des Modus bei geringem Akkustand kann über die Software von Cooler Master angepasst werden.

2. Wenn der Akkustand auf unter 5 % fällt, ruft die Maus den Tiefschlafmodus auf. Sämtliche Leuchten schalten sich ab - einschließlich der Anzeige.

**C. SCHWACHER-AKKU  
-SZENARIO**

**IMPORTANT**

Veuillez recharger votre souris pendant au moins 2 heures avant la première utilisation afin d'assurer une utilisation optimale de la batterie.

**MODE BLUETOOTH****Activation de Bluetooth pour la première fois**

1. Actionnez le commutateur physique sur le couvercle inférieur de la souris pour passer en mode Bluetooth.


2. Appuyez sur le bouton "Appairage" pendant 3 secondes pour entrer en mode d'appairage. L'indicateur clignote rapidement en BLEU 3 fois par seconde pour confirmer que vous êtes en mode Appairage.

3. Si l'appairage est effectué avec succès, l'indicateur reste allumé en **BLANC** fixe pendant 3 secondes. En cas d'échec, la souris passe en mode veille après 30 secondes. En mode Veille, l'éclairage la souris est complètement éteint.

**Activation de Bluetooth après la première fois**

1. Lorsque le mode Bluetooth est activé, la souris se connecte automatiquement au périphérique sans fil précédemment synchronisé dans les secondes.

2. Si la connexion est réussie, le voyant s'allume avec une lumière **BLANCHE** fixe pendant 3 secondes. En cas d'échec, la souris passe en mode veille après 30 secondes. En mode Veille, l'éclairage la souris est complètement éteint.

**B. APPAIRAGE MANUEL DU 2.4 GHZ DONGLE À LA SOURIS****COMMUTATION EN MODE FILAIRE**

1. Actionnez le commutateur physique sur le couvercle inférieur de la souris pour passer en mode 2.4GHz. Appuyez sur le bouton « Appairage » pour entrer en mode d'appairage. L'indicateur clignote rapidement en BLEU 3 fois par seconde pour confirmer que vous êtes en mode Appairage.

2. Branchez le dongle inclus sur le périphérique souhaité. La souris doit se connecter automatiquement au périphérique.

3. Si l'appairage est effectué avec succès, l'indicateur reste allumé en **BLANC** fixe pendant 3 secondes. En cas d'échec, la souris passe en mode veille après 30 secondes. En mode Veille, l'éclairage la souris est complètement éteint.

**MODE FILAIRE**

Si le commutateur physique est basculé en mode Bluetooth ou 2.4GHz

La souris passe automatiquement en mode Filaire lorsque le commutateur physique est basculé sur Filaire et qu'elle est connectée à un PC ou à un ordinateur portable.

Si le commutateur physique est basculé en mode Filaire

La souris va basculer automatiquement en mode filaire tant qu'il est connecté à un PC ou un ordinateur portable.

**RECHARGE**

Si le commutateur physique est basculé en mode Bluetooth ou 2.4GHz

La souris reste connectée au périphérique sans fil et commence à se recharger lorsqu'il est branché sur un PC, un ordinateur portable ou une source d'alimentation. Le voyant LOGO sera **VERT RESPIRANT** lors du chargement et deviendra **VERT STATIQUE** lorsque la batterie est pleine.

Si le commutateur physique est basculé en mode Filaire

La souris commence à se recharger lorsqu'il est branché sur un PC, un ordinateur portable ou une source d'alimentation. Le voyant LOGO sera **VERT RESPIRANT** lors du chargement et deviendra **VERT STATIQUE** lorsque la batterie est pleine.

**RÈGLE DU VOYANT LUMINEUX**

1. En mode Appairage, l'indicateur clignote rapidement en BLEU 3 fois par seconde.

2. En mode Connexion, l'indicateur clignote continuellement en BLEU une fois par seconde.


3. Si l'appairage/LA connexion est réussie, le voyant s'allume avec une lumière **BLANCHE** fixe pendant 3 secondes.

Lorsque la souris est branchée sur un PC, un ordinateur portable ou une source d'alimentation, le voyant LOGO sera **VERT RESPIRANT** lors du chargement et deviendra **VERT STATIQUE** lorsque la batterie est pleine.

1. Quand le niveau de la batterie passe en dessous de 15 %, le voyant clignote rapidement en **ROUGE** 3 fois toutes les 20 secondes. Ce voyant s'allume jusqu'à ce que la souris entre en mode veille ou soit connectée au PC, à l'ordinateur portable ou à la source d'alimentation.

\* Vous pouvez personnaliser le pourcentage du mode de faible consommation d'énergie avec le logiciel Cooler Master.

2. Quand le niveau de la batterie passe en dessous de 5 %, la souris passe en mode veille prolongée. Tout l'éclairage s'éteint - y compris le voyant.


**A. UTILISATION DE BLUETOOTH - UNE VUE D'ENSEMBLE****B. APPAIRAGE MANUEL DES PÉRIPHÉRIQUES AVEC LA SOURIS****A. UTILISATION DU SANS FIL 2.4GHZ - VUE D'ENSEMBLE****MODE 2.4GHz**

1. Actionnez le commutateur physique sur le couvercle inférieur de la souris pour passer en mode 2.4GHz. L'indicateur clignote continuellement en BLEU une fois par seconde pour confirmer qu'il essaie de se connecter à un appareil.

2. Branchez le dongle inclus sur le périphérique souhaité. La souris doit se connecter automatiquement au périphérique.

3. Si la connexion est réussie, le voyant s'allume avec une lumière **BLANCHE** fixe pendant 3 secondes. En cas d'échec, la souris passe en mode veille après 30 secondes. En mode Veille, l'éclairage la souris est complètement éteint.

4. Pour appairer avec d'autres périphériques, débranchez simplement le dongle et rebranchez-le sur un autre périphérique. Si l'appairage est effectué avec succès, l'indicateur reste allumé en **BLANC** fixe pendant 3 secondes. En cas d'échec, la souris passe en mode veille après 30 secondes. En mode Veille, l'éclairage la souris est complètement éteint.

**RECHARGE LA SOURIS****A. MODE SANS FIL****B. INDICATEUR D'ÉTAT DE CHARGE****C. SCÉNARIO DE BATTERIE FAIBLE**

**IMPORTANTE**


Caricare il mouse per almeno 2 ore prima di utilizzarlo per la prima volta in modo da garantire un'utilizzo ottimale della batteria.

**MODALITÀ BLUETOOTH****Prima attivazione del Bluetooth**


1. Attivare l'interruttore fisico sul coperchio inferiore del mouse per accedere alla modalità Bluetooth.
2. Premere il tasto "Associazione" per 3 secondi per accedere alla modalità di associazione. L'indicatore lampeggia rapidamente in **BLU** 3 volte al secondo, per confermare che si è in modalità di associazione.
3. Se l'associazione è corretta, l'indicatore si illumina in **BIANCO** fisso per 3 secondi. In caso contrario, il mouse entra in modalità sospensione dopo 30 secondi. In modalità sospensione, tutte le luci mouse si spengono.

**Dopo la prima attivazione del Bluetooth**

1. Quando è attivata la modalità Bluetooth, il mouse si connette automaticamente al precedente dispositivo wireless sincronizzato entro secondi.
2. In caso di connessione corretta, l'indicatore si accende con una spia **BIANCA** fissa per 3 secondi. In caso contrario, il mouse entra in modalità sospensione dopo 30 secondi. In modalità sospensione, tutte le luci mouse si spengono.

**A. USO DEL BLUETOOTH - PANORAMICA****B. ASSOCIAZIONE MANUALE DEI DISPOSITIVI AL MOUSE****MODALITÀ 2.4GHZ**

1. Attivare l'interruttore fisico sul coperchio inferiore del mouse per accedere alla modalità 2.4 GHz. L'indicatore lampeggia continuamente in **BLU** ogni secondo per confermare che si sta tentando di connettersi a un dispositivo.
2. Inserire il dongle incluso nel dispositivo desiderato. Il mouse deve connettersi automaticamente al dispositivo.
3. In caso di connessione corretta, l'indicatore si accende con una spia **BIANCA** fissa per 3 secondi. In caso contrario, il mouse entra in modalità sospensione dopo 30 secondi. In modalità sospensione, tutte le luci mouse si spengono.
4. Per eseguire l'associazione con altri dispositivi, scollegare semplicemente il dongle e ricollegarlo a un altro dispositivo. Se l'associazione è corretta, l'indicatore si illumina in **BIANCO** fisso per 3 secondi. In caso contrario, il mouse entra in modalità sospensione dopo 30 secondi. In modalità sospensione, tutte le luci mouse si spengono.

**A. USO DI WIRELESS A 2.4 GHZ - PANORAMICA****B. ASSOCIAZIONE MANUALE DEL 2.4 GHZ DONGLE AL MOUSE****COMMUTAZIONE ALLA MODALITÀ CABLATA**

1. Attivare l'interruttore fisico sul coperchio inferiore del mouse per accedere alla modalità 2.4 GHz. Premi il pulsante "Associazione" per accedere alla modalità di associazione. L'indicatore lampeggia rapidamente in **BLU** 3 volte al secondo, per confermare che si è in modalità di associazione.
2. Inserire il dongle incluso nel dispositivo desiderato. Il mouse deve connettersi automaticamente al dispositivo.
3. Se l'associazione è corretta, l'indicatore si illumina in **BIANCO** fisso per 3 secondi. In caso contrario, il mouse entra in modalità sospensione dopo 30 secondi. In modalità sospensione, tutte le luci mouse si spengono.

**MODALITÀ CABLATA****Se l'interruttore fisico è impostato su Bluetooth o sulla modalità 2.4 GHz**

Il mouse passa automaticamente alla modalità cablata se l'interruttore fisico viene impostato su cablato ed è connesso a un PC o laptop.

**Se l'interruttore fisico è impostato sulla modalità cablata**


Il mouse passa automaticamente alla modalità cablata quando è connesso ad un PC o laptop.

**CARICA****Se l'interruttore fisico è impostato su Bluetooth o sulla modalità 2.4 GHz**

Il mouse rimane connesso al dispositivo wireless e inizia a caricarsi quando è collegato a un PC, un laptop o una fonte di alimentazione. La spia **LOGO** è **VERDE INTERMITTENTE** durante la carica e diventa **VERDE FISSA** quando il livello di carica della batteria è completo.

**Se l'interruttore fisico è impostato sulla modalità cablata**

Il mouse inizia a caricarsi quando è collegato a un PC, un laptop o una fonte di alimentazione. La spia **LOGO** è **VERDE INTERMITTENTE** durante la carica e diventa **VERDE FISSA** quando il livello di carica della batteria è completo.

**CARICA IL MOUSE****A. MODALITÀ WIRELESS****B. INDICATORE DI STATO DI CARICA****REGOLA DI ILLUMINAZIONE DELL'INDICATORE**

1. In modalità Associazione, l'indicatore lampeggia rapidamente **BLU** 3 volte al secondo.
2. In modalità Connessione, l'indicatore lampeggia continuamente in **BLU** ogni secondo.
3. In caso di associazione/connessione corretta, l'indicatore si accende con una spia **BIANCA** fissa per 3 secondi.

Quando il mouse è collegato a un PC, laptop o fonte di alimentazione, la spia **LOGO** è **VERDE INTERMITTENTE** durante la carica e diventa **VERDE FISSA** quando il livello di carica della batteria è completo.

1. Quando il livello della batteria scende al di sotto del 15%, l'indicatore lampeggia rapidamente in **ROSSO** 3 volte ogni 20 secondi. L'illuminazione dell'indicatore si ripete fino a quando il mouse non entra in modalità sospensione o non è collegato al PC, laptop o fonte di alimentazione.

\* La percentuale della Modalità di basso consumo energetico può essere personalizzata tramite il software Cooler Master.

2. Quando il livello della batteria scende al di sotto del 5%, il mouse entra in modalità Sospensione profonda. Tutte le luci si spengono, compreso l'indicatore.

**C. SCENARIO BATTERIA SCARICA**

**IMPORTANTE**

Cargue el ratón durante al menos 2 horas antes de utilizarlo por primera vez para garantizar el uso óptimo de la batería.

**MODO BLUETOOTH****Activar Bluetooth por primera vez**

1. Cambie el conmutador físico situado en la cubierta inferior de el mouse para entrar en el modo Bluetooth.


2. Presione sin soltar el botón "Asociar" durante 3 segundos para entrar en el modo de asociación. El indicador parpadeará rápidamente en AZUL 3 veces, una por segundo, para confirmar que se encuentra en el modo de asociación.

3. Si la asociación se realiza correctamente, el indicador se iluminará con una luz **BLANCA** permanente durante 3 segundos. Si no se realiza correctamente, el ratón entrará en modo de suspensión después de 30 segundos. En el modo de suspensión, toda la iluminación de el mouse se apagará.

**Activar Bluetooth después de la primera vez**

1. Al activar el modo Bluetooth, el mouse conectará al dispositivo previamente sincronizado de forma automática dentro de segundos.

2. Si se realiza correctamente, el indicador se iluminará con una luz **BLANCA** permanente durante 3 segundos. Si no se realiza correctamente, el ratón entrará en modo de suspensión después de 30 segundos. En el modo de suspensión, toda la iluminación de el mouse se apagará.



**A. USAR BLUETOOTH - RESEÑA****B. EMPAREJAR DISPOSITIVOS MANUALMENTE AL MOUSE****MODO 2.4GHZ**

1. Cambie el conmutador físico situado en la cubierta inferior de el mouse para entrar en el modo 2.4 GHz. El indicador parpadeará continuamente con una luz AZUL cada segundo para confirmar que está intentando conectarse a un dispositivo.

2. Conecte la llave incluida en el dispositivo deseado. El mouse debería conectarse automáticamente al dispositivo.

3. Si se realiza correctamente, el indicador se iluminará con una luz **BLANCA** permanente durante 3 segundos. Si no se realiza correctamente, el ratón entrará en modo de suspensión después de 30 segundos. En el modo de suspensión, toda la iluminación de el mouse se apagará.

4. Para asociarse a otros dispositivos, simplemente desenchufe la llave y vuelva a enchufarla en otro dispositivo. Si la asociación se realiza correctamente, el indicador se iluminará con una luz **BLANCA** permanente durante 3 segundos. Si no se realiza correctamente, el ratón entrará en modo de suspensión después de 30 segundos. En el modo de suspensión, toda la iluminación de el mouse se apagará.

**A. USO DE 2.4 GHz: INTRODUCCIÓN****B. ASOCIACIÓN MANUAL DE 2.4 GHz DONGLE AL RATÓN****CAMBIAR A MODO CABLEADO****CARGAR EL MOUSE****A. MODO INALÁMBRICO****B. INDICADOR DE ESTADO DE CARGA****C. SITUACIÓN DE BAJA CARGA DE BATERÍA**

1. Cambie el conmutador físico situado en la cubierta inferior de el mouse para entrar en el modo 2.4 GHz. Presione este botón "Asociar" para entrar en el modo de asociación. El indicador parpadeará rápidamente en AZUL 3 veces, una por segundo, para confirmar que se encuentra en el modo de asociación.

2. Conecte la llave incluida en el dispositivo deseado. El mouse debería conectarse automáticamente al dispositivo.

3. Si la asociación se realiza correctamente, el indicador se iluminará con una luz **BLANCA** permanente durante 3 segundos. Si no se realiza correctamente, el ratón entrará en modo de suspensión después de 30 segundos. En el modo de suspensión, toda la iluminación de el mouse se apagará.

**MODO CABLEADO****Si el conmutador físico se cambia al modo Bluetooth o 2.4 GHz**

El ratón cambiará automáticamente al modo Cableado cuando el conmutador físico cambie a Cableado y esté conectado a un equipo de sobremesa o portátil.

**Si el conmutador físico se cambia al modo Cableado**

El mouse cambiará al modo cableado de forma automática cuando está conectado a un PC o un portátil.

**CARGAR****Si el conmutador físico se cambia al modo Bluetooth o 2.4 GHz**

El mouse permanecerá conectado al dispositivo inalámbrico y empezará a cargar cuando esté enchufado a un PC, portátil o fuente de alimentación. La luz LOGOTIPO presentará un estado de **RESPIRACIÓN EN VERDE** durante la carga y cambiará a **VERDE ESTÁTICO** cuando batería esté completamente cargada.

**Si el conmutador físico se cambia al modo Cableado**

El mouse empezará a cargar cuando esté enchufado a un PC, portátil o fuente de alimentación. La luz LOGOTIPO presentará un estado de **RESPIRACIÓN EN VERDE** durante la carga y cambiará a **VERDE ESTÁTICO** cuando batería esté completamente cargada.

**PAUTAS DE LUCES DEL INDICADOR**

- En el modo de emparejamiento, el indicador parpadeará rápidamente en AZUL 3 veces, una por segundo.
- En el modo de conexión, el indicador parpadeará continuamente con una luz AZUL, una por segundo.
- Si la asociación o conexión se realiza correctamente, el indicador se iluminará con una luz **BLANCA** permanente durante 3 segundos.

Cuando el ratón esté enchufado a un equipo de sobremesa, portátil o fuente de alimentación, la luz LOGOTIPO presentará un estado de **RESPIRACIÓN EN VERDE** durante la carga y cambiará a **VERDE ESTÁTICO** cuando batería esté completamente cargada.

1. Cuando el nivel de la batería cae por debajo del 15 %, el indicador parpadeará rápidamente con una luz **ROJA** 3 veces cada 20 segundos. Esta iluminación indicadora se repetirá hasta que el ratón entre en el modo de suspensión o se conecte al equipo de sobremesa, equipo portátil o fuente de alimentación.

\*El porcentaje del modo de bajo consumo se puede personalizar mediante el software Cooler Master.

2. Cuando el nivel de la batería cae por debajo del 5 %, el ratón pasará al modo de suspensión profunda. Se apagará toda la iluminación, incluido el indicador.

**IMPORTANTE**

Carregue o rato durante pelo menos 2 horas antes da primeira utilização para garantir uma utilização ótima da bateria.

**MODO BLUETOOTH****Ligar o Bluetooth pela primeira vez**

1. Utilize o interruptor físico na tampa inferior do mouse para entrar no Modo Bluetooth.

2. Pressiona o botão "Emparelhar" durante 3 segundos para aceder ao modo de emparelhamento. O indicador irá piscar rapidamente 3 vezes em AZUL a cada segundo para confirmar que se encontra no modo de Emparelhamento.

3. Se o emparelhamento for efetuado com êxito, o indicador acenderá em BRANCO durante 3 segundos. Se a ligação não for efetuada com êxito, o rato entrará em modo de suspensão passados 30 segundos. No modo de Suspensão, todos os indicadores do mouse estarão desligados.

**Ligar o Bluetooth pela primeira vez**

1. Quando o modo Bluetooth estiver ativado, o mouse liga-se ao dispositivo sem fios sincronizado previamente automaticamente no espaço de segundo

2. Se a ligação for efetuada com êxito, o indicador ficará aceso em BRANCO durante 3 segundos. Se a ligação não for efetuada com êxito, o rato entrará em modo de suspensão passados 30 segundos. No modo de Suspensão, todos os indicadores do mouse estarão desligados.

1. Utilize o interruptor físico na tampa inferior do mouse para entrar no Modo Bluetooth.

2. Pressiona o botão "Emparelhar" durante 3 segundos para aceder ao modo de emparelhamento. O indicador irá piscar rapidamente 3 vezes em AZUL a cada segundo para confirmar que se encontra no modo de Emparelhamento.

3. Se o emparelhamento for efetuado com êxito, o indicador acenderá em BRANCO durante 3 segundos. Se a ligação não for efetuada com êxito, o rato entrará em modo de suspensão passados 30 segundos. No modo de Suspensão, todos os indicadores do mouse estarão desligados.




**MODO 2.4GHZ**

1. Utilize o interruptor físico na tampa inferior do mouse para entrar no Modo 2.4 GHz. O indicador piscará continuamente em AZUL a cada segundo para confirmar que está a tentar ligar a um dispositivo.

2. Liga o adaptador incluído no dispositivo desejado. O mouse deverá ligar automaticamente ao dispositivo.

3. Se a ligação for efetuada com êxito, o indicador ficará aceso em BRANCO durante 3 segundos. Se a ligação não for efetuada com êxito, o rato entrará em modo de suspensão passados 30 segundos. No modo de Suspensão, todos os indicadores do mouse estarão desligados.

4. Para emparelhar com outros dispositivos, desliga o adaptador e liga outro dispositivo. Se o emparelhamento for efetuado com êxito, o indicador acenderá em BRANCO durante 3 segundos. Se a ligação não for efetuada com êxito, o rato entrará em modo de suspensão passados 30 segundos. No modo de Suspensão, todos os indicadores do mouse estarão desligados.

**A. UTILIZAR O BLUETOOTH - VISÃO GERAL****B. EMPARELHAMENTO MANUAL DE DISPOSITIVOS AO MOUSE****A. UTILIZAR A LIGAÇÃO SEM FIOS DE 2.4 GHZ - VISÃO GERAL****B. EMPARELHAR MANUALMENTE O 2.4 GHZ DONGLE AO RATO****MUDAR PARA O MODO COM FIOS****CARREGAR O MOUSE****A. MODO SEM FIOS****B. INDICADOR DE ESTADO DE CARREGAMENTO****C. CENÁRIO DE BATERIA FRACA**

1. Utilize o interruptor físico na tampa inferior do mouse para entrar no Modo 2.4 GHz. Pressiona o botão "Emparelhar" para entrar no Modo emparelhar. O indicador irá piscar rapidamente 3 vezes em AZUL a cada segundo para confirmar que se encontra no modo de Emparelhamento.

2. Liga o adaptador incluído no dispositivo desejado. O mouse deverá ligar automaticamente ao dispositivo.

3. Se o emparelhamento for efetuado com êxito, o indicador acenderá em BRANCO durante 3 segundos. Se a ligação não for efetuada com êxito, o rato entrará em modo de suspensão passados 30 segundos. No modo de Suspensão, todos os indicadores do mouse estarão desligados.

**MODO COM FIOS**

Se o interruptor físico estiver deslocado para Bluetooth ou modo de 2.4 GHz.

O rato mudará automaticamente para o modo com fios, uma vez que o interruptor físico está deslocado para o modo com fios e ligado a um PC ou computador portátil.

Se o interruptor físico estiver deslocado para o modo com fios.

O mouse alterna automaticamente para o modo com fios quando estiver ligado a um PC ou portátil.

**CARREGAMENTO**

Se o interruptor físico estiver deslocado para Bluetooth ou modo de 2.4 GHz.

O mouse permanece ligado ao dispositivo sem fios e começa a carregar quando estiver ligado a um PC, portátil ou fonte de alimentação. A luz do LOGÓTIPO acenderá em VERDE INTERMITENTE LENTO durante o carregamento e mudará para VERDE ESTÁTICO quando a bateria estiver cheia.

Se o interruptor físico estiver deslocado para o modo com fios.

O mouse começa a carregar quando estiver ligado a um PC, portátil ou fonte de alimentação. A luz do LOGÓTIPO acenderá em VERDE INTERMITENTE LENTO durante o carregamento e mudará para VERDE ESTÁTICO quando a bateria estiver cheia.

**REGRAS DA ILUMINAÇÃO INDICADORA**

1. No modo de Emparelhamento, o indicador piscará rapidamente 3 vezes em AZUL a cada segundo.

2. No modo de Ligação, o indicador piscará continuamente em AZUL a cada segundo.

3. Se o emparelhamento/ligação for efetuado com êxito, o indicador ficará aceso em BRANCO durante 3 segundos.

Quando o rato estiver ligado a um PC, computador portátil ou fonte de alimentação, a luz do LOGÓTIPO acenderá em VERDE INTERMITENTE LENTO durante o carregamento e mudará para VERDE ESTÁTICO quando a bateria estiver cheia.

1. Quando o nível da bateria for inferior a 15%, o indicador piscará rapidamente em VERMELHO 3 vezes a cada 20 segundos. Este indicador luminoso irá repetir-se até que o rato entre no Modo de Suspensão ou for ligado ao PC, portátil ou fonte de alimentação.

\*A percentagem de ativação do modo de baixo consumo de energia pode ser personalizado através do software Cooler Master.

2. Quando o nível da bateria for inferior a 5%, o rato entrará em modo de suspensão total. Todas as luzes do irão apagar - incluindo o indicador.



## CHT

### 重要事項

首次使用前，請將滑鼠充電至少 2 小時，以確保最佳電池使用狀況。

### 藍牙模式

#### 第一次開啟藍牙

1. 切換滑鼠底蓋上的實體開關以進入藍牙模式。

2. 按「**配對**」按鈕以進入配對模式，指示燈將持續每秒快速閃爍藍燈 3 次以確認您處於配對模式。

3. 如果配對成功，指示燈將恆亮白燈 3 秒。如果不成功，滑鼠將進入睡眠模式(Sleep Mode)。在睡眠模式下，所有滑鼠燈效都將關閉，包括指示燈。

#### 在第一次之後開啟藍牙

1. 啟動藍牙模式時，滑鼠會在數秒內自動連線之前已配對的無線裝置。

2. 如果連線成功，指示燈將恆亮白燈 3 秒。如果不成功，滑鼠將進入睡眠模式(Sleep Mode)。在睡眠模式下，所有滑鼠燈效都將關閉，包括指示燈。

#### A. 使用藍牙 - 概覽



#### B. 手動將裝置與滑鼠配對



1. 切換滑鼠底蓋上的實體開關以進入藍牙模式。

2. 按「**配對**」按鈕以進入配對模式，指示燈將持續每秒快速閃爍藍燈 3 次以確認您處於配對模式。

3. 如果配對成功，指示燈將恆亮白燈 3 秒。如果不成功，滑鼠將進入睡眠模式(Sleep Mode)。在睡眠模式下，所有滑鼠燈效都將關閉，包括指示燈。

### 2.4GHz 模式

1. 切換滑鼠底蓋上的實體開關以進入 2.4 GHz 模式。指示燈將持續閃爍藍燈以確認其正在嘗試連線至裝置。

2. 將附加的 2.4 GHz 傳輸器插入所欲裝置，滑鼠應自動連線至裝置。


3. 如果連線成功，指示燈將恆亮白燈 3 秒。如果不成功，滑鼠將進入睡眠模式(Sleep Mode)。在睡眠模式下，所有滑鼠燈效都將關閉，包括指示燈。

4. 若要與其他裝置配對，只需將 2.4 GHz 傳輸器拔下並重新插入另一個裝置即可。如果配對成功，指示燈將恆亮白燈 3 秒。如果不成功，滑鼠將進入睡眠模式(Sleep Mode)。在睡眠模式下，所有滑鼠燈效都將關閉，包括指示燈。

#### A. 使用 2.4 GHz 無線 - 概覽



#### B. 手動將 2.4 GHz 傳輸器與滑鼠配對



1. 切換滑鼠底蓋上的實體開關以進入 2.4 GHz 模式。按「**配對**」按鈕以進入配對模式，指示燈將持續每秒快速閃爍藍燈 3 次以確認您處於配對模式。

2. 將附加的 2.4 GHz 傳輸器插入所欲裝置，滑鼠應自動連線至裝置。

3. 如果配對成功，指示燈將恆亮白燈 3 秒。如果不成功，滑鼠將進入睡眠模式(Sleep Mode)。在睡眠模式下，所有滑鼠燈效都將關閉，包括指示燈。

### 有線模式


#### 當實體開關切換到藍牙或 2.4 GHz 模式

滑鼠會在實體開關切換到有線模式且連接至電腦或筆記型電腦時自動切換到有線模式。

#### 當實體開關切換到有線模式

滑鼠會在連接至電腦或筆記型電腦時自動切換到有線模式。

#### 切換至有線模式



#### 為滑鼠充電



### 充電


#### 當實體開關切換到藍牙或 2.4 GHz 模式

滑鼠會在插入電腦、筆記型電腦或電源時持續與無線裝置連線並開始充電。充電時，LOGO 會亮綠色呼吸，電池充飽時則變成綠色恆亮。

#### 當實體開關切換到有線模式

滑鼠會在插入電腦、筆記型電腦或電源時開始充電。充電時，LOGO 會亮綠色呼吸，電池充飽時則變成綠色恆亮。

#### A. 無線模式



#### 指示燈閃爍規則

- 處於配對模式，指示燈將持續每秒閃爍藍燈 3 次。
- 處於連線模式，指示燈將持續每秒閃爍一次藍燈。
- 如果配對/連線成功，指示燈將恆亮白燈 3 秒。

#### B. 充電狀態指示燈

當滑鼠插入電腦、筆記型電腦或電源時，LOGO 會亮綠色呼吸，電池充飽時則變成綠色恆亮。

1. 電池電量低於 15% 時，指示燈將每隔 20 秒快速閃爍紅燈 3 次，此指示燈燈光將重複，直到滑鼠進入睡眠模式或連接至電腦、筆記型電腦或電源。

\*可透過 Cooler Master 軟體自訂低電量模式百分比。

2. 電池電量低於 5% 時，滑鼠將進入深度睡眠模式，所有燈光都將熄滅，包括指示燈。

#### C. 低電量情況

## CHS

### 重要事项

首次使用前，请将鼠标充电至少2小时，以确保最佳电池使用状况

### 蓝牙模式

#### 初次开启蓝牙

1. 切换鼠标底盖上的实体开关以进入蓝牙模式。
2. 按「配对」按钮以进入配对模式。指示灯将持续每秒快速闪烁蓝灯3次以确认您处于配对模式。
3. 如果配对成功，指示灯将恒亮白灯3秒。如果失败，鼠标将进入睡眠模式。在睡眠模式下，所有鼠标灯效都将关闭。

#### 非初次开启蓝牙

1. 启动蓝牙模式时，鼠标会在数秒内自动连至之前已配对的无线装置。
2. 如果连线成功，指示灯将恒亮白灯3秒。如果失败，鼠标将进入睡眠模式。在睡眠模式下，所有鼠标灯效都将关闭，包括指示灯。

#### A. 使用蓝牙 - 概要



#### B. 手动将设备与鼠标配对



### 2.4GHz模式

1. 切换鼠标底盖上的实体开关以进入2.4GHz模式。指示灯将持续闪烁蓝灯以确认其正在尝试连线至装置。
2. 将附加的无线传输器插入所需装置。鼠标应自动连线至装置。
3. 如果连线成功，指示灯将恒亮白灯3秒。如果失败，鼠标将进入睡眠模式。在睡眠模式下，所有鼠标灯效都将关闭，包括指示灯。
4. 若要与其他装置配对，只需将无线传输器拔下并重新插入另一个装置即可。如果配对成功，指示灯将恒亮白灯3秒。如果不成功，鼠标将进入睡眠模式。在睡眠模式下，所有鼠标灯效都将关闭，包括指示灯。

#### A. 使用2.4GHz无线 - 概述



#### B. 手动将2.4GHz传输器与鼠标配对



1. 切换鼠标底盖上的实体开关以进入2.4GHz模式。按「配对」按钮以进入配对模式。指示灯将持续每秒快速闪烁蓝灯3次以确认您处于配对模式。
2. 将附加的无线传输器插入所需装置。鼠标应自动连线至装置。
3. 如果配对成功，指示灯将恒亮白灯3秒。如果不成功，鼠标将进入睡眠模式。在睡眠模式下，所有鼠标灯效都将关闭，包括指示灯。


### 有线模式

#### 当实体开关在蓝牙或2.4GHz模式

鼠标会在实体开关切换到有线模式且连接至计算机或笔记型计算机时自动切换到有线模式

#### 当实体开关在有线模式

鼠标会在连接至计算机或笔记型计算机时自动切换到有线模式



#### 为鼠标充电



### 充电

#### 当实体开关在蓝牙或2.4GHz模式

鼠标会在插入计算机、笔记型计算机或电源时持续与无线装置连线并开始充电。充电时，LOGO会亮绿色呼吸。电池充满时则变成绿色恒亮。


#### 当实体开关在有线模式

鼠标会在插入计算机、笔记型计算机或电源时开始充电。充电时，LOGO会亮绿色呼吸。电池充满时则变成绿色恒亮。

### 指示灯灯光规则

1. 处于配对模式时，指示灯将持续每秒闪烁蓝灯3次。
2. 处于连线模式时，指示灯将持续每秒闪烁一次蓝灯。
3. 如果配对/连线成功，指示灯将恒亮白灯3秒。

#### A. 无线模式



#### B. 充电状态指示灯

当鼠标插入计算机、笔记型计算机或电源时，LOGO会亮绿色呼吸。电池充满时则变成绿色恒亮。

#### C. 低电量情况

1. 电池电量低于15%时，指示灯将每隔20秒快速闪烁红灯3次。此指示灯灯光将重复，直到鼠标进入睡眠模式或连接至电脑、笔记本电源或电源。

\*可透过 Cooler Master 软件自定义灯电量模式百分比。

2. 电池电量低于5%时，鼠标将进入深度睡眠模式。所有灯光都将熄灭，包括指示灯。

**重要**

電池を最速に使用するために、初めて使用する前に、マウスを少なくとも2時間充電してください。

**Bluetooth モード****Bluetooth を初めて有効にする**

1. マウスの下部カバーの物理スイッチを切り替えて、Bluetooth モードに入ります。

2. 「ペアリング」ボタンを3秒間押して、ペアリングモードに移行します。ペアリングモードに入ると、インジケータが1秒間に3回、青く点滅します。

3. ペアリングに成功すると、インジケータが3秒間白く点灯します。接続に失敗すると、マウスは30秒後にスリープモードに移行します。スリープモードでは、マウスの照明がすべてオフになります。

**回目以降、Bluetooth を有効にする**

1. Bluetoothモードが有効になっているとき、マウスは数秒以内に自動的に、前に同期していた無線デバイスと接続されます。

2. 接続に成功すると、インジケータが3秒間白色に点灯します。接続に失敗すると、マウスは30秒後にスリープモードに移行します。スリープモードでは、マウスの照明がすべてオフになります。

1. マウスの下部カバーの物理スイッチを切り替えて、Bluetooth モードに入ります。

2. 「ペアリング」ボタンを3秒間押して、ペアリングモードに移行します。ペアリングモードに入ると、インジケータが1秒間に3回、青く点滅します。

3. ペアリングに成功すると、インジケータが3秒間白く点灯します。接続に失敗すると、マウスは30秒後にスリープモードに移行します。スリープモードでは、マウスの照明がすべてオフになります。

**2.4GHz モード**

1. マウスの下部カバーの物理スイッチを切り替えて、2.4 GHz モードに入ります。デバイスへの接続が試行されているとき、インジケータが1秒おきに連続して青く点滅します。

2. 付属の Dongle を希望にデバイスに接続します。マウスは自動的にそのデバイスに接続します。

3. 接続に成功すると、インジケータが3秒間白色に点灯します。接続に失敗すると、マウスは30秒後にスリープモードに移行します。スリープモードでは、マウスの照明がすべてオフになります。

4. 他のデバイスとペアリングする場合は、Dongle を取り外して、別のデバイスに再接続してください。ペアリングに成功すると、インジケータが3秒間白く点灯します。接続に失敗すると、マウスは30秒後にスリープモードに移行します。スリープモードでは、マウスの照明がすべてオフになります。

**A. Bluetooth を使用する - 概要**

○



Pair



Pair

**B. デバイスとマウスを手動でペアリングする**

○






Pair



Pair

**A. 2.4GHz ワイヤレスを使用する - 概要**

→

**B. 2.4GHz Dongle をマウスに手動でペアリングする****有線モードに切り替える****マウスを充電する****A. ワイヤレスモード****B. 充電ステータスインジケータ****C. バッテリーの残量が少ない場合**

1. マウスの下部カバーの物理スイッチを切り替えて、2.4 GHz モードに入ります。[Pairing (ペアリング)] ボタンを押して、ペアリングモードに入ります。ペアリングモードに入ると、インジケータが1秒間に3回、青く点滅します。

2. 付属の Dongle を希望にデバイスに接続します。マウスは自動的にそのデバイスに接続します。

3. ペアリングに成功すると、インジケータが3秒間白く点灯します。接続に失敗すると、マウスは30秒後にスリープモードに移行します。スリープモードでは、マウスの照明がすべてオフになります。

**有線モード**

物理スイッチが Bluetooth または 2.4 GHz モードに切り替えられた場合  
物理スイッチが有線モードに切り替えられ、デスクトップパソコンまたはノートパソコンに接続されると、マウスは自動的に有線モードに切り替わります。

物理スイッチが有線モードに切り替えられた場合

PC やノートパソコンに接続されると、マウスは有線モードに自動的に切り替わります。

**充電**

物理スイッチが Bluetooth または 2.4 GHz モードに切り替えられた場合  
PC、ノートパソコン、電源に接続すると、マウスは無線デバイスに接続されたまま、充電を開始します。充電中はロゴライトが緑色に点灯し、バッテリー残量がいっぱいになると緑色に点灯します。

物理スイッチが有線モードに切り替えられた場合

PC、ノートパソコン、電源に接続すると、マウスは充電を開始します。充電中はロゴライトが緑色に点灯し、バッテリー残量がいっぱいになると緑色に点灯します。

**インジケータのライティングルール**

1. ペアリングモードでは、インジケータが1秒間に3回、青く点滅します。

2. 接続モードでは、インジケータは1秒おきに連続して青く点滅します。

3. ペアリング/接続に成功すると、インジケータが3秒間白色に点灯します。

マウスがデスクトップパソコン、ノートパソコン、または電源に接続されている場合、充電中はロゴライトが緑色に点灯し、バッテリー残量がいっぱいになると緑色に点灯します。

1. 電池残量が15%を下回ると、インジケータが20秒ごとに3回赤色のライトをすばやく点滅させます。このインジケータの点灯は、マウスがスリープモードに入るまで、またはPCやラップトップなどの電源に接続されるまで繰り返されます。

\*低電力モードにするパーセンテージは、Cooler Masterソフトウェアでカスタマイズできます。

2. 電池残量が5%を下回ると、マウスはディープスリープモードになります。インジケータを含むすべての照明がオフになります。

**ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ**

Для оптимальной работы батареи перед первым использованием зарядите мышь не менее 2 часов.


**РЕЖИМ BLUETOOTH****Первое включение Bluetooth**

1. Перейдите в режим Bluetooth с помощью переключателя физического на нижней крышке мышь.
2. Для перехода в режим сопряжения нажмите кнопку "Сопряжение" и удерживайте 3 секунды. Индикатор будет быстро мигать СИНИМ 3 раза в секунду, подтверждая, что вы находитесь в режиме сопряжения.




3. В случае успешного сопряжения индикатор будет светиться БЕЛЫМ в течение 3 секунд. В случае неудачи мышь перейдет в спящий режим через 30 секунд. В спящем режиме все индикаторы мышь будут выключены.

**Последующее включение Bluetooth**

1. После активации Bluetooth режима мышь автоматически устанавливает подключение к ранее синхронизированному беспроводному устройству в течение нескольких секунд.
2. В случае успешного подключения индикатор загорится и будет светиться БЕЛЫМ цветом в течение 3 секунд. В случае неудачи мышь перейдет в спящий режим через 30 секунд. В спящем режиме все индикаторы мышь будут выключены.

**A. Использование Bluetooth - Краткое описание****B. Подключение устройств к мышь вручную****A. Использование беспроводного соединения 2,4 ГГц - Краткое описание****РЕЖИМ 2,4GHz**

1. Перейдите в режим 2.4 GHz с помощью переключателя физического на нижней крышке мышь. Индикатор будет непрерывно мигать СИНИМ светом каждую секунду, чтобы подтвердить, что выполняется попытка подключения к устройству.
2. Подключите входящий в комплект адаптер к нужному устройству, мышь автоматически подключается к устройству.
3. В случае успешного подключения индикатор загорится и будет светиться БЕЛЫМ цветом в течение 3 секунд. В случае неудачи мышь перейдет в спящий режим через 30 секунд. В спящем режиме все индикаторы мышь будут выключены.
4. Для соединения с другими устройствами просто отсоедините адаптер и подключите его к другому устройству. В случае успешного сопряжения индикатор будет светиться БЕЛЫМ в течение 3 секунд. В случае неудачи мышь перейдет в спящий режим через 30 секунд. В спящем режиме все индикаторы мышь будут выключены.

**V. Модуль ручного сопряжения с мышью****Переключение на проводной режим****Зарядка мышь****A. Беспроводной режим****B. ИНДИКАТОР СОСТОЯНИЯ ЗАРЯДКИ****C. Сценарий низкого заряда батареи**

1. Перейдите в режим 2.4 GHz с помощью переключателя физического на нижней крышке мышь. Для перехода в режим сопряжения нажмите кнопку "Сопряжение" и удерживайте 3 секунды. Индикатор будет быстро мигать СИНИМ 3 раза в секунду, подтверждая, что вы находитесь в режиме сопряжения.

2. Подключите входящий в комплект адаптер к нужному устройству, мышь автоматически подключается к устройству.

3. В случае успешного сопряжения индикатор будет светиться БЕЛЫМ в течение 3 секунд. В случае неудачи мышь перейдет в спящий режим через 30 секунд. В спящем режиме все индикаторы мышь будут выключены.

**ПРОВОДНОЙ РЕЖИМ**

Если физический переключатель переведен в режим Bluetooth или 2,4 ГГц.

Мышь будет автоматически переключаться в Проводной режим, если физический переключатель переведен в Проводной режим, а мышь подключена к ПК или ноутбук.

Если физический переключатель переведен в Проводной режим, мышь автоматически переключается на проводной режим в случае подключения к ПК или ноутбук.

**ЗАРЯДКА**

Если физический переключатель переведен в режим Bluetooth или 2,4 ГГц.

Мышь сохраняет подключение к беспроводному устройству и начинает зарядку в случае подключения к ПК, ноутбук или источнику питания, подсветка ЛОГОТИПА ПУЛЬСИРУЕТ ЗЕЛЕНЫМ цветом в процессе зарядки и изменяется на РОВНЫЙ ЗЕЛЕНый свет после полной зарядки батареи.

Если физический переключатель переведен в Проводной режим, мышь начинает зарядку в случае подключения к ПК, ноутбук или источнику питания, подсветка ЛОГОТИПА ПУЛЬСИРУЕТ ЗЕЛЕНЫМ цветом в процессе зарядки и изменяется на РОВНЫЙ ЗЕЛЕНый свет после полной зарядки батареи.

**РЕЖИМЫ ПОДСВЕТКИ ИНДИКАТОРОВ**

1. В режиме сопряжения индикатор будет быстро мигать СИНИМ 3 раза в секунду.

2. В режиме подключения индикатор будет непрерывно мигать СИНИМ каждую секунду.

3. В случае успешного сопряжения/ подключения индикатор загорится и будет светиться БЕЛЫМ цветом в течение 3 секунд.

Когда мышь подключена к ПК, ноутбук или источнику питания, подсветка ЛОГОТИПА ПУЛЬСИРУЕТ ЗЕЛЕНЫМ цветом в процессе зарядки и изменяется на РОВНЫЙ ЗЕЛЕНый свет после полной зарядки батареи.

1. Когда уровень батареи опускается ниже 15%, КРАСНЫЙ индикатор быстро мигает 3 раза через каждые 20 секунд. Индикатор работает в таком режиме до тех пор, пока мышь не перейдет в спящий режим или не будет подключена к ПК, ноутбук или источнику питания.

\*Процентное значение для режима пониженного энергопотребления можно настроить в программном обеспечении Cooler Master.

2. Когда уровень батареи опускается ниже 5%, мышь переходит в режим глубокого сна. Вся подсветка выключается, включая индикатор.

**PENTING**

Isi daya mouse Anda sekurang-kurangnya 2 jam sebelum menggunakan untuk pertama kali untuk memastikan penggunaan baterai optimal.

**MODE BLUETOOTH****Menghidupkan Bluetooth untuk Pertama Kalinya**

1. Dwariah tombol fisik pada penutup bagian bawah mouse untuk masuk ke Mode Bluetooth.


2. Tekan tombol "Memasangkan" selama 3 detik untuk beralih ke Pairing Mode (Mode Pemasangan). Indikator akan berkedip **BIRU** dengan cepat selama 3 kali setiap detik untuk mengkonfirmasi Anda sedang dalam Mode Pemasangan.

3. Jika pemasangan berhasil, indikator akan menyala **PUTIH** solid selama 3 detik. Jika gagal, mouse akan beralih ke Sleep Mode (Mode Tidur) setelah 30 detik. Dalam Mode Tidur, semua pencahayaan mouse akan dinonaktifkan.

**Menghidupkan Bluetooth Sesudah yang Pertama Kali**

1. Ketika mode Bluetooth diaktifkan, mouse akan secara otomatis menyambung ke perangkat nirkabel yang sudah disinkronkan dalam waktu detik.

2. Jika berhasil tersambung, indikator akan menyala **PUTIH** solid selama 3 detik. Jika gagal, mouse akan beralih ke Sleep Mode (Mode Tidur) setelah 30 detik. Dalam Mode Tidur, semua pencahayaan mouse akan dinonaktifkan.




**A. MENGGUNAKAN BLUETOOTH - SEBUAH IKHTISAR****B. MEMASANGKAN PERANGKAT SECARA MANUAL KE MOUSE****MODE 2.4GHz**

1. Dwariah tombol fisik pada penutup bagian bawah mouse untuk masuk ke Mode 2,4GHz. Indikator akan terus berkedip cahaya **BIRU** setiap detik untuk mengkonfirmasi sedang mencoba tersambung ke perangkat.

2. Colokkan dongle yang disertakan ke perangkat yang diinginkan. Mouse akan menyambung secara otomatis ke perangkat.

3. Jika berhasil tersambung, indikator akan menyala **PUTIH** solid selama 3 detik. Jika gagal, mouse akan beralih ke Sleep Mode (Mode Tidur) setelah 30 detik. Dalam Mode Tidur, semua pencahayaan mouse akan dinonaktifkan.

4. Untuk memasangkan dengan perangkat lain, lepas dongle dan colokkan kembali ke perangkat lain. Jika pemasangan berhasil, indikator akan menyala **PUTIH** solid selama 3 detik. Jika gagal, mouse akan beralih ke Sleep Mode (Mode Tidur) setelah 30 detik. Dalam Mode Tidur, semua pencahayaan mouse akan dinonaktifkan.

**A. MENGGUNAKAN NIRKABEL 2,4GHZ - SEBUAH IKHTISAR****B. MEMASANGKAN 2.4 GHZ DONGLE SECARA MANUAL KE MOUSE****BERALIH KE MODE BERKABEL****MENGENGI DAYA MOUSE****A. MODE NIRKABEL****B. INDIKATOR STATUS PENYISIAN DAYA****C. SKENARIO BATERAI RENDAH**

1. Dwariah tombol fisik pada penutup bagian bawah mouse untuk masuk ke Mode 2,4GHz. Tekan tombol "Pemasangan" untuk masuk ke Mode Pemasangan. Indikator akan berkedip **BIRU** dengan cepat selama 3 kali setiap detik untuk mengkonfirmasi Anda sedang dalam Mode Pemasangan.

2. Colokkan dongle yang disertakan ke perangkat yang diinginkan. Mouse akan menyambung secara otomatis ke perangkat.

3. Jika pemasangan berhasil, indikator akan menyala **PUTIH** solid selama 3 detik. Jika gagal, mouse akan beralih ke Sleep Mode (Mode Tidur) setelah 30 detik. Dalam Mode Tidur, semua pencahayaan mouse akan dinonaktifkan.

**MODE BERKABEL****Jika sakelar fisik dialihkan ke Bluetooth atau Mode 2.4 GHz**

Mouse akan beralih ke Wired Mode (Mode Berkabel) secara otomatis karena sakelar dialihkan ke Wired (Berkabel) dan tersambung ke PC atau laptop.

**Jika sakelar fisik dialihkan ke Mode Berkabel**

Mouse akan secara otomatis berganti ke mode kabel ketika mode ketika tersambung ke PC atau laptop.

**MENGENGI DAYA****Jika sakelar fisik dialihkan ke Bluetooth atau Mode 2.4 GHz**

Mouse akan tetap terhubung ke perangkat nirkabel dan mulai mengisi daya ketika dicolokkan ke PC, laptop, atau sumber daya. Lampu LOGO akan **BERKEDIP HIJAU** saat mengisi daya dan berubah **HIJAU STATIS** saat tingkat daya baterai penuh.

**Jika sakelar fisik dialihkan ke Mode Berkabel**

Mouse akan mulai mengisi daya ketika dicolokkan ke PC, laptop, atau sumber daya. Lampu LOGO akan **BERKEDIP HIJAU** saat mengisi daya dan berubah **HIJAU STATIS** saat tingkat daya baterai penuh.

**ATURAN PENYALANGAN INDIKATOR**

1. Dalam Mode Pemasangan, indikator akan berkedip **BIRU** dengan cepat selama 3 kali setiap detik.

2. Dalam Mode Penyambungan, indikator akan terus berkedip **BIRU** dengan cepat selama 3 kali setiap detik.

3. Jika Pemasangan/Penyambungan berhasil, indikator DPI akan menyala **PUTIH** solid selama 3 detik.

Bila mouse disambungkan ke PC, laptop, atau sumber daya, lampu LOGO akan **BERKEDIP HIJAU** saat mengisi daya dan berubah **HIJAU STATIS** saat tingkat daya baterai penuh.

1. Saat tingkat daya baterai turun di bawah 15%, indikator akan berkedip **MERAH** dengan cepat sebanyak 3 kali setiap 20 detik. Lampu indikator akan terus berkedip hingga mouse beralih ke Mode Tidur atau tersambung ke PC, laptop, maupun catu daya.

\*Persentase Mode Daya Rendah dapat disesuaikan melalui perangkat lunak Cooler Master.

2. Saat tingkat daya baterai turun di bawah 5%, mouse akan beralih ke Mode Tidur Lelah. Semua lampu akan mati, termasuk lampu indikator.

## ÖNEMLİ

En iyi pil kullanımını sağlamak için, lütfen ilk kullanımdan önce fareni en az 2 saat şarj edin.

## BLUETOOTH MOD

## Bluetooth'u ilk kez açma

1. Bluetooth moduna girmek için, fare "in alt kapağındaki fiziksel düğmesine" değiştirin.

2. Eşleştirme Moduna girmek için "Eşleştir" düğmesine 3 saniye basın. Göstergesi, Eşleştirme Modunda olduğunuzu doğrulamak için saniyede 3 kez **MAVİ** renkte hızla yanıp söner.

3. Eşleşme başarılı olursa, göstergesi 3 saniye boyunca kesintisiz **BEYAZ** renkte yanar. Başarısız olursa fare 30 saniye sonra Uyku Moduna girer. Uyku Modunda, tüm fare aydınlatması kapanır.

## Bluetooth modunu ilk seferden sonra tekrar aktifleştirmek

1. Bluetooth mod aktifleştirildiğinde, fare önceden eşleşmiş olduğu kablosuz cihazlara saniye içinde otomatik olarak bağlanacaktır.

2. Başarılı bir şekilde bağlanırsa, gösterge 3 saniye boyunca sabit **BEYAZ** renkte yanar. Başarısız olursa fare 30 saniye sonra Uyku Moduna girer. Uyku Modunda, tüm fare aydınlatması kapanır.

## A. BLUETOOTH KULLANIMI - GENEL BAKIŞ



Pair



## B. CİHAZLARIN FARE İLE MANUEL OLARAK EŞLEŞTİRİLMESİ



Pair



## 2.4GHZ MODU

1. 2.4 GHz moduna girmek için, fare "in alt kapağındaki fiziksel düğmesine" değiştirin. Göstergesi, bir cihaza bağlanmaya çalıştığını doğrulamak için her saniyede bir sürekli olarak **MAVİ** renkte yanıp söner.

2. İçerilen güvenlik cihazını, istediğiniz cihaza takın. Fare, cihaza otomatik olarak bağlanmalıdır.

3. Başarılı bir şekilde bağlanırsa, gösterge 3 saniye boyunca sabit **BEYAZ** renkte yanar. Başarısız olursa fare 30 saniye sonra Uyku Moduna girer. Uyku Modunda, tüm fare aydınlatması kapanır.

4. Diğer cihazlarla eşleştirmek için, basitçe güvenlik cihazı kilidini fişten çekin ve başka bir cihaza tekrar takın. Eşleşme başarılı olursa, göstergesi 3 saniye boyunca kesintisiz **BEYAZ** renkte yanar. Başarısız olursa fare 30 saniye sonra Uyku Moduna girer. Uyku Modunda, tüm fare aydınlatması kapanır.



## A. 2.4 GHZ KABLOSUZ KULLANIMI - GENEL BAKIŞ

## B. 2.4 GHZ DONANIM KILIDINI FAREYLE MANUEL OLARAK EŞLEŞTİRME



1. 2.4 GHz moduna girmek için, fare "in alt kapağındaki fiziksel düğmesine" değiştirin. Eşleştirme Moduna girmek için "Eşleştir" düğmesine 3 saniye basın. Göstergesi, Eşleştirme Modunda olduğunuzu doğrulamak için saniyede 3 kez **MAVİ** renkte hızla yanıp söner.

2. İçerilen güvenlik cihazını, istediğiniz cihaza takın. Fare, cihaza otomatik olarak bağlanmalıdır.

3. Eşleşme başarılı olursa, göstergesi 3 saniye boyunca kesintisiz **BEYAZ** renkte yanar. Başarısız olursa fare 30 saniye sonra Uyku Moduna girer. Uyku Modunda, tüm fare aydınlatması kapanır.

## KABLOLU MOD

## Fiziksel düğme Bluetooth veya 2,4 GHz Moduna geçirilmişse

Fiziksel düğme Kablolu olarak değiştirildiğinde ve bir PC veya düzüstü bilgisayara bağlandığında fare otomatik olarak Kablolu Modu geçecektir.

## Fiziksel düğme Kablolu Moduna geçirilmişse

PC veya düzüstü bilgisayara kablosuz ile bağlandığında otomatik olarak kablolu moda geçer.

## KABLOLU MOD'A GEÇİŞ



## ŞARJ ETME

## Fiziksel düğme Bluetooth veya 2,4 GHz Moduna geçirilmişse

Fare kablosuz cihaza bağlı olduğunda ve bir PC, düzüstü veya güç kaynağına takıldığında şarj olmaya başlayacaktır. LOGO ışığı şarj sırasında **YEŞİL NEFES** duruma geçer ve pil seviyesi dolduğunda **SABİT YEŞİL** olarak değişir.

## Fiziksel düğme Kablolu Moduna geçirilmişse

Fare PC, düzüstü veya güç kaynağına takıldığında şarj olmaya başlayacaktır. LOGO ışığı şarj sırasında **YEŞİL NEFES** duruma geçer ve pil seviyesi dolduğunda **SABİT YEŞİL** olarak değişir.

## FARE "İN ŞARJ EDİLMESİ




## GÖSTERGE AYDINLATMA BİLGİLERİ

1. Eşleştirme Modunda, göstergesi saniyede 3 kez **MAVİ** renkte hızla yanıp söner.

2. Bağlanma Modunda, göstergesi sürekli olarak her saniye **MAVİ** renkte yanıp söner.

3. Eşleştirme/Bağlantı başarılı olursa, gösterge 3 saniye boyunca sabit **BEYAZ** renkte yanar.



## B. ŞARJ DURUM GÖSTERGESİ

Fare bir PC, düzüstü bilgisayara veya güç kaynağına bağlandığında, LOGO ışığı şarj sırasında **YEŞİL NEFES** duruma geçer ve pil seviyesi dolduğunda **SABİT YEŞİL** olarak değişir.

1. Pil seviyesi %15'in altına düştüğünde, gösterge hızlı bir şekilde her 20 saniyede bir 3 kez **KIRMIZI** renkte sönecektir. Bu gösterge ışığı, fare Uyku Moduna girene veya PC, düzüstü bilgisayar veya güç kaynağına bağlanana kadar tekrarlanacaktır.

\*Düşük Güç Modu yüzdesi, Cooler Master yazılımı aracılığıyla özelleştirilebilir.

2. Pil seviyesi %5'in altına düştüğünde, fare Derin Uyku Moduna geçecektir. Gösterge dahil tüm aydınlatma kapatılacaktır.

## C. DÜŞÜK BATERAYA SEVİYESİ

يرجى شحن الماوس لمدة ساعتين على الأقل قبل الاستخدام وذلك لضمان الاستخدام الأمثل للبطارية.

### وضع بلوتوث (BLUETOOTH)

1. تشغيل بلوتوث (BLUETOOTH) لعامة الأوفى  
1. باللمس المتقاطع الرمادي الموجود على الغطاء السفلي للماوس للدخول في وضع بلوتوث (BLUETOOTH)

- انضبط على زر "الاقتران" لمدة 3 ثوان للدخول إلى وضع الاقتران. سيومض الموشر بسرعة باللون الأزرق 3 مرات مرة واحدة كل ثانية لتأكيد أنك في وضع الاقتران.
- في حالة نجاح الاقتران، سيومض الموشر بوضوء أبيض ثابت لمدة 3 ثوان.
- إذا لم ينجح ذلك، سيخطئ الماوس في وضع المتكون بعد 30 ثانية. في وضع المتكون، سيتم إيقاف تشغيل إضاءة الماوس بالكامل.

شحن بلوتوث (BLUETOOTH) بعد المرة الأولى

- عند تنشيط وضع البلوتوث (BLUETOOTH)، سيتمثل الماوس تلقائياً بالهجوم الذي تمت مزامنته سابقاً في غضون ثوان.
- في حالة الاتصال بنجاح، سيومض الموشر بوضوء أبيض ثابت لمدة 3 ثوان. إذا لم ينجح ذلك، سيخطئ الماوس في وضع المتكون بعد 30 ثانية. في وضع المتكون، سيتم إيقاف تشغيل إضاءة الماوس بالكامل.

أ. استخدام بلوتوث (BLUETOOTH)  
- نظرة عامة




ب. إقران الأجهزة بالماوس يدوياً




### وضع 2.4 جيجا هرتز

- باللمس المتقاطع الرمادي الموجود على الغطاء السفلي للماوس للدخول إلى وضع 2.4 جيجا هرتز. سيومض الموشر باستمرار باللون الأزرق مرة كل ثانية لتأكيد أنك في وضع الاقتران.
- لم توصيل وحدة الحماية المصممة بالهجوم المطلوب، يجب أن يتصل الماوس تلقائياً بالهجوم.
- في حالة نجاح الاقتران، سيومض الموشر بوضوء أبيض ثابت لمدة 3 ثوان.
- إذا لم ينجح ذلك، سيخطئ الماوس في وضع المتكون بعد 30 ثانية. في وضع المتكون، سيتم إيقاف تشغيل إضاءة الماوس بالكامل.
- للإقارن بأجهزة أخرى، ما عليك سوى فصل وحدة الحماية وإعادة توصيلها بجهاز آخر.
- في حالة نجاح الاقتران، سيومض الموشر بوضوء أبيض ثابت لمدة 3 ثوان. إذا لم ينجح ذلك، سيخطئ الماوس في وضع المتكون بعد 30 ثانية. في وضع المتكون، سيتم إيقاف تشغيل إضاءة الماوس بالكامل.

أ. استخدام 2.4 جيجا هرتز  
- نظرة عامة



ب. إقران وحدة 2.4 جيجا هرتز بالماوس يدوياً



### الوضع السلكي

إذا تم تفعيل المتفاح الرمادي إلى وضع بلوتوث (BLUETOOTH) أو وضع 2.4 جيجا هرتز يتحول الماوس إلى الوضع السلكي تلقائياً عند تفعيل المتفاح الرمادي (سلكي) وتوصيله بكمبيوتر شخصي أو كمبيوتر محمول.

إذا تم تفعيل المتفاح الرمادي إلى الوضع السلكي يتحول الماوس إلى الوضع السلكي تلقائياً عند توصيله بجهاز كمبيوتر شخصي أو كمبيوتر محمول.

### الشحن

إذا تم تفعيل المتفاح الرمادي إلى وضع بلوتوث (BLUETOOTH) أو وضع 2.4 جيجا هرتز سيظل الماوس متصلاً بالجهاز السلكي ويبدأ في الشحن عند توصيله بجهاز كمبيوتر أو كمبيوتر محمول أو مصدر طاقة. يتحول ضوء الشعار إلى الأخضر النابض عند الشحن ويتحول إلى اللون الأخضر الثابت عند امتلاء مستوى البطارية.

إذا تم تفعيل المتفاح الرمادي إلى الوضع السلكي سيبدأ الماوس في الشحن عند توصيله بجهاز كمبيوتر أو كمبيوتر محمول أو مصدر طاقة. يتحول ضوء الشعار إلى الأخضر النابض عند الشحن ويتحول إلى اللون الأخضر الثابت عند امتلاء مستوى البطارية.

شحن الماوس



أ. الوضع اللاسلكي



ب. مؤشر حالة الشحن

- في وضع الاقتران، سيومض الموشر باللون الأزرق بسرعة 3 مرات مرة واحدة كل ثانية.
- في وضع الاقتران، سيومض الموشر باستمرار باللون الأزرق مرة كل ثانية.
- في حالة نجاح الاقتران للاتصال، سيومض الموشر بوضوء أبيض ثابت لمدة 3 ثوان.

عند توصيل الماوس بجهاز كمبيوتر شخصي أو كمبيوتر محمول أو مصدر طاقة، يتحول ضوء الشعار إلى الأخضر النابض عند الشحن ويتحول إلى اللون الأخضر الثابت عند امتلاء مستوى البطارية.

### قائمة إضاءة الموشر

- عندما ينخفض مستوى البطارية إلى أقل من 15%، سيومض الموشر بسرعة باللون الأحمر 3 مرات كل 20 ثانية. ستكسر إضاءة الموشر هذه حتى ينعك الماوس في وضع المتكون أو يتم توصيل جهاز الكمبيوتر أو الكمبيوتر المحمول أو مصدر الطاقة.
- عندما ينخفض مستوى البطارية إلى أقل من 5%، يتلألأ الماوس في وضع المتكون المضيء. سيتم إيقاف تشغيل جميع المتاحبات - بما في ذلك الموشر.

ج. متباير البطارية المتكشفة

\* يمكن تخصيص النسبة المتغيرة لوضع الطاقة المتكشفة عبر برنامج Cooler Master.

## FCC Warning Statement

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- - Reorient or relocate the receiving antenna.
- - Increase the separation between the equipment and receiver.
- - Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- - Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement.





#### ISED Canada Statement:

This device complies with RSS Gen of the Canada Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- 1) this device may not cause interference and
- 2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Radiation Exposure: This equipment complies with Canada radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment

#### RF Exposure Statement

To maintain compliance with IC's RF Exposure guidelines, This equipment should be installed and operated with minimum distance of 5mm the radiator your body. This device and its antenna(s) must not be co-located or operation in conjunction with any other antenna or transmitter

#### Déclaration de l'ISED Canada :

Cet appareil est conforme aux Règles du RSS Gen du Canada. L'opération est sous réserve des deux conditions suivantes :

- 1) cet appareil ne peut pas causer d'interférences et
- 2) ce dispositif doit accepter toute interférence, y compris peut provoquer le fonctionnement indésirable de l'appareil.

Exposition aux rayonnements : Cet équipement est conforme aux radiations du Canada limites d'exposition pour un environnement incontrôlé noncé d'exposition RF

Pour maintenir le respect des guides d'exposition RF d'IC, équipement doit être installé et actionné avec une distance minimale de 5mm le radiateur de votre corps. Cet appareil et ses antennes ne doivent pas être co-localisé ou en opération en conjonction avec toute autre antenne ou émetteur

