封底 | 封面 | 封二 | 封三

制造商：万魔声学科技有限公司
地址：深圳市南山区桃源街道田寮工业 A 区田寮大厦 1403
服务热线：400-992-0909
Manufacturer: Tianlab Acoustic Technology Limited
Add: Tianliao Building 1403, Zone A Tianliao Industrial Park, Taoyuan Str., Nanshan Dist., Shenzhen, P.R. China
Made in China
www.1more.com

ESD6001B

1MORE

1MORE Stylish BT Pro In-Ear Headphones User Guide
1MORE 时尚蓝牙耳机 Pro 版 用户指南

简中版

开/关机
开机：长按电源键 2 秒开机，蓝灯长亮 1 秒。
关机：长按电源键 4 秒关机，红灯闪 1 秒。

蓝牙配对
首次开机自动进入配对模式，红、蓝灯交替闪烁。
*重新配对：
在关机状态下长按电源键 6 秒进入配对模式。

耳机佩戴

如何更换耳套
1. 选择合适尺寸的耳套。
2. 将耳套翻转。
3. 将耳套套到耳机的出音孔套上。
4. 将耳套翻回正面。

充电
支持快充，充电 10 分钟可使用 5 小时*。
充电时红灯长亮，充电完成时红灯熄灭。

按键功能
通话
音量增大
音量减小
开机：长按 2 秒
关机：长按 4 秒
麦克风
接听：单击
挂断：单击
拒接：长按

音乐
音量增大 下一曲：长按
音量减小 上一曲：长按
LED 灯
播放/暂停：单击

* 以上功能定义因设备不同可能略有差异。

其它功能
安全配对模式：连接蓝牙耳机的设备在低于蓝牙版本 3.0 时，使用预设连接安全密码 "0000"。
清除配对：同时按住 "音量+"、"音量-" 键 5 秒，清除配对后进入自动搜索模式。
电量/音量显示：支持 iOS 全系列设备及主流安卓机型。
多台设备连接：当两台设备同时连接一个蓝牙耳机时，仅支持其中一台播放。
超出连接范围：蓝牙耳机进入回连搜索设备模式，超过 5 分钟无设备连接自动关机。

产品售后保修说明
1MORE 时尚蓝牙耳机 Pro 版产品售后服务严格依照《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国产品质量法》实行产品售后三包服务，服务内容如下：
在三包有效期内，您可以依照本规定享受退货、换货、维修的权利，修理、换货、退货应当凭相关订单号或发票办理。
1. 7 日无理由的退货（电商渠道），由用户承担物流费用；
2. 本产品出现《1MORE 产品性能故障表》所列性能故障的情况，经检测确定后，可以免费享受如下服务。

服务类型	服务政策
退货	自签收次日起 7 天内产品质量原因退货
换货	自签收次日起 15 天内产品质量原因换货
维修	自签收次日起 1 年内产品质量原因维修

产品性能故障表

名称	性能故障
1MORE 时尚蓝牙耳机 Pro 版	说明书所列功能失效 按键功能失效 喇叭无声 因结构或材料因素造成的耳机主体破损

非保修条例：
1. 未经授权的维修、误用、碰撞、疏忽、滥用、进液、事故、改动、不正确的使用非本产品配件，或撕毁、涂改标贴、防伪标记；
2. 已超过三包有效期；
3. 因不可抗力造成的损坏；
4. 不符合《产品性能故障表》所列性能故障的情况；
5. 因人为原因导致本产品及其配件产生《产品性能故障表》所列性能故障。

更多服务可登录 1MORE 官方网站 www.1more.com 点击 "服务" 项，或咨询服务热线：400-992-0909

环保支持
产品中有害物质的名称及含量

部件名称	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
耳机外壳	○	○	○	○	○	○
电路板及组件	×	○	○	○	○	○
电池	×	○	○	○	○	○
耳套	○	○	○	○	○	○
配件	○	○	○	○	○	○
充电线	○	○	○	○	○	○

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。
○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。
×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。

提示
1. 使用产品前请仔细阅读本使用说明书并请妥善保管；
2. 首次使用，请先将本产品充满电；
3. 如果产品长期（超过 3 个月）不使用，请对其充电；
4. 必须选择正规厂家生产的经过第三方权威机构认证的充电器；
5. 在干燥环境佩戴，静电可能会触到耳朵产生瞬间发麻的感觉，这与产品质量性能无关。

警告
1. 请勿以任何理由拆除或维修改装耳机，否则可能会导致起火、电子击穿甚至彻底损坏本产品；
2. 请勿将设备置于温度过低或过高（0℃ 以下或 45℃ 以上）的环境中；
3. 请勿在雷暴天气下使用该设备，雷暴可导致设备工作不正常，并增加触电的危险；
4. 请勿用油及其它挥发性液体擦拭本产品；
5. 请勿连续长时间佩戴耳机（超过 6 小时），尤其不要长时间开最大音量听耳机；
6. 请勿在骑车或开车的状态下佩戴耳机，因为这种行为在某些国家属于违法行为；
7. 6 岁以下儿童请在成人监护下使用耳机；
8. 如佩戴耳机后感到耳朵不适，建议咨询耳科医生是否适合佩戴入耳式耳机。

FAQ
1. 耳机无法开机，该如何解决？
请确认耳机有电，若耳机没有电，请充电 30 分钟以上再开机。
2. 耳机与手机蓝牙无法正常连接，连接时间长，该如何解决？
1）请确认耳机进入搜索状态（红蓝灯交替闪烁）；
2）连接前请确认耳机或手机没有连接到其它设备；
3）排除以上问题，仍无法连接，建议同时点击 "音量+" 与 "音量-" 按键 5 秒，清除耳机已连过的设备清单，或重启手机，进行重新配对连接。
3. 安卓系统手机连接耳机成功后，无法听到音乐，该如何解决？
在耳机与手机连接成功后，点击所连接设备名称右边的图标，进入后确保 "媒体音频" 选项已被开启。
4. 在安卓系统手机连接耳机成功后，无法通话，该如何解决？
在耳机与手机连接成功后，点击所连接设备名称右边的图标，进入后确保 "手机音频" 选项已被开启。
5. 蓝牙连接不稳定，出现断续情况，该如何解决？
1）请尽量缩短设备与耳机之间的距离，避开实体障碍物；
2）请远离强干扰源环境（Wi-Fi / GPRS 等）；
3）请确保手机天线不被遮挡。
6. 使用第三方音乐播放软件时，为什么部分按键功能与说明书定义不一致？
1）手机软件与第三方软件固定义不同而导致耳机按键功能有差异；
2）建议使用品牌手机系统自带音乐播放器。
7. 调节耳机 "音量+" 按键到最大后，声音仍偏小，该如何解决？
在不同的手机操作系统内（如安卓），耳机音量加减功能与手机音量加减功能是独立操作状态，请根据您的具体需求，分别调节手机及耳机的音量。

备注：
* 本产品支持 QC3.0、QC2.0、QC1.0 快充协议，请勿使用 QC4.0 或 PD 快充装置充电。
* 更多更详细的产品实际使用问题解析，请登录 1MORE 官方网站 "技术支持" 页进行查询。

扫描、关注1MORE官方微信公众号
欢迎访问 1MORE 社区：bbs.1more.com
登录 www.1more.com，注册会员，更多精彩在等你。

型号：ESD6001B
产品重量：29.0 克
充电时间：50 分钟
通话时间：12 小时
音乐播放：12 小时*
喇叭阻抗：32 Ω
通讯距离：10 米
输入：5V⎓1A
支持音频格式：aptX HD / AAC / SBC
蓝牙规范：Bluetooth® 5.0
蓝牙协议：HFP / A2DP / AVRCP
工作温度：0 ℃ ~ 45 ℃
频率波段：2.400 GHz ~ 2.4835 GHz

规格参数为实验室测试数据。
* 播放时长为 AAC 格式、50% 音量条件下的实验室测量数据，实际会因设置、环境、使用情况及诸多其他因素可能有所差异。

制造商：万魔声学科技有限公司
地址：深圳市南山区桃源街道田寮工业 A 区田寮大厦 1403
执行标准：GB8898
本产品的相关信息请查询销售网站：www.1more.com

英语版

Power
Power On：Press and hold the power button for 2 seconds. The blue light will flash for 1 second.
Power Off：Press and hold the power button for 4 seconds. The red light will flash for 1 second.

Bluetooth Pairing
Pairing mode will start automatically when it is turned on for the first time, indicated by red and blue lights flashing alternatively.
* Re-pairing:
When the headphones are off, press and hold the power button for 6 seconds to re-enter pairing mode.

Placement

Replacing the Silicone Tips
1. Choose from the 3 different size tips.
2. Flip the tip inside out.
3. Insert the tip onto the nozzle of the headphone.
4. Push on the tip to flip it back to its original shape.

Charging
10-minute fast charge for 5-hour use*.
Charging is indicated by a red light. The red light will turn off when charging is complete.

Controller Functions
Phone
Increase Volume
Decrease Volume
Power On: Press and hold for 2 seconds
Power Off: Press and hold for 4 seconds
Microphone
Answer: Press once
End Call: Press once
Decline: Press and hold

Music
Increase Volume Next Track: Press and hold
Decrease Volume Previous Track: Press and hold
LED Light
Play/Pause: Press once

* Above functions may vary with different devices.

Extra Functions
Security Pairing: If the pairing phone has Bluetooth prior to 3.0, please use the default security code "0000".
Unpairing: Press and hold Vol+ and Vol- for 5 seconds. The headphones will switch to automatic discovery mode.
Battery/Volume Display: Available for iOS devices, and mainstream Android models.
Multi-Device Connection: When there are two phones connected to the headphones, only one of the phones will be supported.
If Out of Wireless Connection Range: The headphones will try to reconnect for 5 minutes. Then they will turn off automatically if not connected to any device.

1MORE (1) Year Limited Warranty
1MORE Inc., ("1MORE") warrants to the original retail purchaser that this product is to be free from defective materials and workmanship for a period of one year from the date of purchase if it is properly used and maintained. If this product proves defective in either material or workmanship, 1MORE, at its option, will (a) repair the product with new or refurbished parts, or (b) replace the product with an equivalent new or refurbished product, at no charge for parts or labor. If the product model is no longer available and cannot be repaired effectively or replaced with an identical model, 1MORE at its sole option may replace the unit with a current model of equal or greater value. In some cases, modification to the mounting surface may be required where a new model is substituted. 1MORE assumes no responsibility or liability for such modification. TO OBTAIN A REPAIR OR REPLACEMENT UNDER THE TERMS OF THIS WARRANTY, PLEASE RETURN TO THE ORIGINAL DEALER FIRST AND THE ORIGINAL DEALER SHALL REPAIR THE PRODUCT WITH NEW OR REFURBISHED PARTS OR REPLACE THE PRODUCT WITH AN EQUIVALENT NEW OR REFURBISHED PRODUCT.
You will be required to submit a proof of purchasing details, including but not limited to a receipt or sales invoice.
Return shipping for exchanges/repairs is the sole responsibility of the original retail purchaser.

Limitations:
• This limited warranty does not cover the failure of the product resulting from improper installation, misuse, abuse, accident, neglect, mishandling, or wear from ordinary use or environmental deterioration.
• This limited warranty does not cover cosmetic damage, including paint damage, or consequential damage to other components or premises which may result for any reason from the failure of the product.
• This limited warranty is null and void for products not used in accordance with 1MORE's instructions.
• This limited warranty is null and void for products with altered or missing serial numbers and for products not purchased from an AUTHORIZED dealer.
• This limited warranty terminates if you sell or otherwise transfer this product to another party.

We Appreciate Your Business
We know you will enjoy new 1MORE headphones as much as we do. At 1MORE, we value your satisfaction. If you would like more details on this product or any of our other products, please visit us online by scanning the QR code. Go to www.1more.com and sign up for VIP, and 1MORE will treat you like one.

Tips
1. Please read this instruction manual carefully and retain for future reference.
2. Please fully charge the battery before first use.
3. If the headphones have been unused for more than 3 months, we recommend that you charge them. This will improve battery capacity.
4. Only use chargers that are FCC (Federal Communications Commission) approved.
5. In dry environments, static electricity may numb your ear. This is not related to the quality of the product.

Safety Information
1. Never disassemble the headphones. There are no user-serviceable parts inside.
2. Do not expose the headphones to temperatures below 32 °F (0 °C) or to temperatures above 113 °F (45 °C).
3. Do not use the headphones in a thunderstorm. This could prevent the headphones from working properly, and also increase your chance of being electrically shocked.
4. Do not use oil or any volatile liquid to clean this product.
5. Do not listen at high volumes for extended periods of time.
6. Do not use the headphones in traffic. Do not use the headphones any time it would be dangerous to be unaware of noises around you.
7. Adult supervision is required for children of age 6 and under.
8. If you don't feel comfortable after wearing the headphones, please refer to an aurist for advice on whether in-ear headphones are suitable for you.

FAQ
1. Why the headphones cannot be turned on?
Check if your headphones have enough battery life. If not, please charge them for at least 30 minutes.
2. Why the headphones cannot connect to my device, or take a long time to connect?
1) Check that your headphones are in the "pairing" mode (red and blue lights flash alternately).
2) Make sure that your headphones are not connected to other devices, and that your device is not connected to other Bluetooth devices.
3) We recommend that you press and hold both the Vol+ and Vol- buttons simultaneously for 5 seconds. Your headphones' pairing history will be cleared and will automatically enter the "pairing" mode.
4) If they are still not connecting, restart your device to connect.
3. Why the headphones cannot play music after successfully connecting to my Android device?
After pairing successfully, on the Bluetooth menu of your device, tap the icon on the right of your device name and make sure the "Media Audio" option is on.
4. Why there is no sound from the headphones while making phone calls after successfully connecting to my Android device?
After pairing successfully, on the Bluetooth menu of your device, tap the icon on the right of your device name and make sure the "Phone Audio" option is on.
5. Why the Bluetooth connection is not stable and causes some interruptions?
1) Try shortening the distance between your headphones and device. Avoid solid barriers in between.
2) Please keep away from strong interference sources, such as Wi-Fi and GPRS.
3) Please make sure the Bluetooth antenna of your device is not blocked.
6. Why some control functions do not match those in the manual while using third party music/video player Apps?
Your operating system and the third party music/video player apps may have different settings for the in-line remote control functions. We recommend that you use the music/video player apps that your device has originally provided.
7. I turned the headphones up to the maximum volume, but why the actual volume still sounds low?
In different operating systems, especially some Android systems, the headphones and your device have separate volume control systems. Please adjust the volume controls on both the device and the headphones according to your preference.

Note:
* This product is compliant with QC3.0, QC2.0, and QC1.0 Fast Charge Protocol. Fast Charge not available for devices with QC4.0 or PD Protocol.
* For more detailed product FAQs, please visit the product support section under www.1more.com

WEEE
Electrical and electronic equipment, parts and batteries marked with this symbol must not be disposed of with normal household wastage, it must be collected and disposed of separately to protect the environment.
Your 1MORE retailer will advise you of the correct way of disposal in your country.

Safety Caution
Do not expose batteries or battery packs to excessive heat such as sunshine, fire or the like.

CE
Hereby, Tianlab, declares that wireless headphone is in compliance with the essential requirement and relevant provisions of Directive 2014/53/EU.

Warning
Replacement of a battery with an incorrect type that can defeat a safeguard (such as catching fire, explosion, leakage of corrosive electrolyte etc);
Disposal of a battery into fire or a hot oven, or mechanically crushing or cutting of a battery, that can result in an explosion;
Leaving a battery in an extremely high temperature surrounding environment that can result in an explosion or the leakage of flammable liquid or gas; and A battery subjected to extremely low air pressure that may result in an explosion or the leakage of flammable liquid or gas.
The symbol indicates DC voltage.
RECYCLING
This product bears the selective sorting symbol for Waste electrical and electronic equipment (WEEE). This means that this product must be handled pursuant to European directive 2014/53/EU in order to be recycled or dismantled to minimize its impact on the environment.
User has the choice to give his product to a competent recycling organization or to the retailer when he buys a new electrical or electronic equipment.
To prevent possible hearing damage, do not listen at high volume levels for long periods.

FCC
This device complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment.
This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
Caution!
Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Model: ESD6001B
Weight: 29.0g
Charging Time: 50 minutes
Talk Time: 12 hours
Playback Time: 12 hours *
Impedance: 32 Ω
Wireless Range: 10 m
Input: 5V⎓1A
Bluetooth: Bluetooth® 5.0
Bluetooth Protocol: HFP / A2DP / AVRCP
Working Temperature: 0 ℃ ~ 45 ℃
Frequency Range: 2.400 GHz ~ 2.4835 GHz

The specifications are acquired from laboratory tested data.
* The playback time, tested under the laboratory condition of AAC format and 50% volume, may vary with different device setting, environments, usage and other factors.

繁體版

開/關機
開機：長按電源鍵 2 秒開機，藍燈長亮 1 秒。
關機：長按電源鍵 4 秒關機，紅燈閃 1 秒。

藍牙配對
首次開機自動進入配對模式，紅、藍燈交替閃爍。
*重新配對：
在關機狀態下長按電源鍵 6 秒進入配對模式。

耳機佩戴

選取耳套
1. 選擇合適尺寸的耳套。
2. 將耳套翻轉。
3. 將耳套對準耳機的出音孔套上。
4. 將耳套翻回正面。

充電
支持快充，充電 10 分鐘可使用 5 小時。
充電時紅燈長亮，充電完成時紅燈熄滅。

按鍵功能
通話
音量增大
音量減小
開機：長按 2 秒
關機：長按 4 秒
麥克風
接聽：單擊
掛斷：單擊
拒接：長按

音樂
音量增大 下一曲：長按
音量減小 上一曲：長按
LED 燈
播放/暫停：單擊

*以上功能定義因設備不同可能略有差異。

其它功能
安全配對模式：連接藍牙耳機的設備在低於藍牙版本 3.0 時，使用預設連接安全密碼 "0000"。
清除配對：同時按住 "音量+"、"音量-" 鍵 5 秒，清除配對後進入自動搜索模式。
電量/音量顯示：支持 iOS 全系列設備及主流安卓機型。
多台設備連接：當兩台設備同時連接一個藍牙耳機時，僅支持其中一台播放。
超出連接範圍：藍牙耳機進入回連搜索設備模式，超過 5 分鐘無設備連接自動關機。

保固範圍
1MORE 保證消費者自初次購買之日起一年內，對 1MORE 產品在正常使用途中材料和工藝上的缺陷進行保修。在保固範圍內，1MORE 會直接受理您的申訴（包括從 1MORE 授權經銷商處購買的 1MORE 產品），在保固期內，1MORE 將自行決定修理或更換有缺陷產品或按照購買價格進行退款。本保固不適用於天災意外或使用，保養，維修不當，或是其他不是由材料，工藝上的缺陷引起的情況。完整的保固細節請登錄 www.1more.com 查看。

感謝您的購買
我們知道您會享受並喜愛 1MORE 耳機。在 1MORE 我們格外重視您的滿意度，如果您想要了解更多產品的訊息請掃描背面的二維條碼，進入 www.1more.com 登錄成為 VIP，1MORE 將提供您尊榮的服務。

NCC
本產品符合低功率電波輻射性電機管理辦法：
第十二條
經形式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。
第十四條
低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。
前項合法通信，指依電信規定作業之無線電信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

韩语版

전원
전원 켜기 : 전원 버튼을 2초간 누르세요. 파란 불빛이 1초간 켜집니다.
전원 끄기 : 전원 버튼을 4초간 누르세요. 빨간 불빛이 1초간 켜질 것입니다.

블루투스 페어링
처음 제품의 전원을 켜면, LED 표시등이 빨간색과 파랑색이 번갈아 깜박이며 자동으로 페어링 모드로 진입합니다.
* 연결:
이어폰이 꺼진 상태에서, 전원 버튼을 6초간 길게 누르면 페어링 모드로 재진입합니다.

착용

실리콘 팁 교체방법
1. 3가지 다른 사이즈의 실리콘 팁중 하나를 골라주세요.
2. 실리콘 팁의 안쪽면을 바깥쪽으로 뒤집어 주세요.
3. 이어폰의 노즐에 끼워주세요.
4. 다시 뒤집어서 원래 모양대로 돌아가게 해주세요.

충전
10분 동안 고속 충전할 경우 최대 5시간 동안 사용이 가능합니다.
충전하는 동안 빨간 불빛이 들어옵니다. 충전이 끝나면 빨간 불빛이 꺼집니다.

컨트롤 박스
전화
볼륨 커기
볼륨 줄이기
전원 온 : 2초간 버튼을 눌러주십시오
전원 오프 : 4초간 버튼을 눌러주십시오
마이크
받기: 한번 누르기
통화 종료: 한번 누르기
거절: 누르고 있기

음악
볼륨 커기 다음 트랙: 키를 길게 누릅니다
볼륨 줄이기 이전 트랙: 키를 길게 누릅니다
LED 조명
재생/일시정지: 한번 누르기

*위 기능은 핸드폰마다 다를 수 있습니다.

부가 기능
안심 연결: 연결하는 핸드폰에 3.0 이전 블루투스가 장착되어 있을 경우 기본 보안 코드 "0000"을 사용하십시오.
연결 끊기: 볼륨+과 볼륨-를 5초간 누르십시오. 헤드폰이 자동적으로 발견모드로 바뀔 것입니다.
배터리/볼륨 표시 : iOS 기기와 주요 안드로이드 모델에서 사용할 수 있습니다.
여러 기기 연결: 헤드폰에 두개의 핸드폰이 연결돼있을 경우, 하나만 지원됩니다.
무선 연결 범위에서 벗어날 경우: 5분 동안 다시 연결을 시도할 것입니다. 어떤 기기에도 다시 연결되지 않을 경우, 자동적으로 전원이 꺼집니다.

품질 보증
1MORE 제품들은 설명서에 따라 사용되었을 경우, 구입하신 날짜로부터 1년간 고장과 부품 결함으로부터 품질을 보장합니다. 이 품질 보증서에 따라, 공인된 총판으로부터 제품을 구입하셨어도 1MORE에 직접 청구하실 수 있습니다. 보증기간 동안 1MORE에서는 고장난 부분 혹은 결함이 있는 부분을 수리하거나 교체해 드립니다. 이 품질 보증서는 제품의 재료 또는 생산과정에서 생긴 문제가 아닌 사고, 잘못된 사용, 관리 또는 수리로 인한 손상이나 다른 문제로 생긴 고장에 대해서는 보장하지 않습니다. 품질 보증에 대한 더 자세한 내용은 www.1more.com을 방문해 주십시오.

구입해 주셔서 감사합니다
우리는 당신이 우리의 새로운 1MORE 피스톤 이어폰을 만족하길 바랍니다. 1MORE에서는 당신의 의견에 귀를 기울이고 있습니다. 저희 제품에 대해 궁금한 점이 있으시면 설명서 뒷면의 QR코드를 스캔하여 저희 공식웹사이트를 방문해 주십시오. www.1more.com을 방문하여 회원등록을 해주십시오. 1MORE에서는 소중한 당신을 위해 귀를 기울이겠습니다.

KCC
1. 이 기기는 가정용으로 전자파적합등록을 한 기기로서 주거지역에서는 물론 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.
2. 당해 무선설비는 전파혼신 가능성이 있으므로 인명안전과 관련된 서비스는 할 수 없음.

日语版

パワーオン、オフ
パワーオン：イヤホンの電源ボタンを2秒押し続けると、LEDが青色に1秒点灯し起動します。
パワーオフ：イヤホンの電源ボタンを4秒押し続けると、LEDが赤色に1秒点滅し電源がOFFになります。

イヤホンとBluetooth機器とのペアリング
初回のご利用の際は、パワーオンにすると自動的にペアリングモードに入ります。
* 再ペアリング方法：
パワーオフ状態で電源ボタンを6秒間押し続けると、イヤホンは記録済みデバイスに接続せず、ペアリングモードに入ります。

イヤホンの装着方法

イヤーチップの取り付け方法
1. 3種類のサイズからお選び頂けます。
2. イヤーチップを裏返してから取り外します。
3. イヤーチップをイヤホンにはめ込みます。
4. イヤーチップを元に戻す。

充電
およそ10分間の充電で最大5時間の音楽再生が可能です。
充電中は赤いライトが点灯し、充電が完了すると消灯いたします。

操作ボタン
通話機能
音量を上げる
音量を下げる
パワーオン：2秒間長押し
パワーオフ：4秒間長押し
マイク
応答：1回押し
通話終了：1回押し
拒否：長押し

音楽再生
音量を上げる：1回押し 次の曲：長押し
音量を下げる：1回押し 前の曲：長押し
LEDライト
再生/停止：1回押し

＊上記機能は接続機器によって異なる場合がございます。

補足
Bluetooth接続：イヤホンに接続する機器のBluetoothのバージョンがBluetooth3.0以前の場合、セキュリティーコード"0000"を使用してください。
接続解除："Vol+"と"Vol-"ボタンを同時に5秒間長押しすると接続解除となり、接続モード(ペアリングモード)に切り替わります。
複数機器接続：イヤホンに2つの機器を接続しても、使用できるのは1台のみです。
イヤホン本体がワイヤレス接続の範囲を超えた場合は5分間再接続を試みます。その間に接続できなかった場合、自動で電源がオフになります。

保証規定
お買い上げ製品は、一般家庭内での使用を目的としております。
正しい使用方法に従った上で製品が正常に動作しなかった場合、下記保証規定により、お買い上げ日より1年間の無料修理をさせていただきます。
お買い上げの際の領収書またはレシートは、保証開始日の目安とさせて頂きます。修理の際にはこれらのご提示が必要となりますので、大切に保存して頂きますようお願い致します。
なお、保証期間経過後も修理対応はさせて頂きますが、その際は有償修理となりますので、ご了承ください。
免責事項、保証対象外部材などについては、1MOREの公式サイトwww.1more.comにてご確認のほど、お願い申し上げます。

お買い上げありがとうございます
1MORE製品をお買い上げ頂き誠に有難う御座います。商品についての最新情報は最後のページのQRコードをスキャン、または1MORE公式サイトwww.1more.comまでご確認ください。
www.1more.comにご登録頂くと限定の特典、コンテンツを提供させて頂いております。

法语版

Alimentation
Marche：Appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes. Le voyant bleu reste allumé pendant 1 seconde.
Arrêt：Appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé pendant 4 secondes. Le voyant rouge clignotera pendant 1 seconde.

Apairement Bluetooth
Le mode de couplage démarre automatiquement lors de la première mise en marche, indiqué par des lumières rouges et bleues clignotant alternativement.
* Apparier :
Lorsque les écouteurs sont éteints, appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé pendant 6 secondes, afin de démarrer le mode de couplage.

Placement

Remplacer les Embouts de Silicone
1. Choisissez parmi mes 3 différentes.
2. Retournez l'embout de dedans vers .
3. Insérez l'embout sur la buse de l'écouteur.
4. Poussez l'embout pour le retourner en place à sa forme d'origine.

Chargement
Chargement rapide de 10 minutes pour une utilisation de 5 heures.
Le voyant rouge est allumé pendant le chargement. Lorsque le chargement est terminé, le voyant rouge s'éteindra.

Fonctions du contrôleur
Téléphone
Augmenter le Volume
Baisser le Volume
Mise sous tension: appuyez et maintenez pendant 2 secondes
Mise hors tension: appuyez et maintenez pendant 4 secondes
Micro
Répondre : Appuyer une fois
Raccrocher : Appuyer une fois
Décliner : Maintenir appuyé

Musique
Augmenter le Volume Piste Suivante: Appuyez et maintenez pendant
Baisser le Volume Piste Précédente: Appuyez et maintenez pendant
Lumière LED
Lecture/Pause : Appuyer une fois

*Les fonctions ci-dessus peuvent être différentes sur différents téléphones.

Autres fonctions
Apparement de Sécurité : Si le téléphone apparié possède un Bluetooth antécédent au 3.0, veuillez utiliser le code de sécurité "0000".
Rompre l'appariement : Maintenez appuyé Vol+ et Vol- pendant 5 secondes. Les écouteurs basculeront automatiquement en mode découverte.
Affichage de la batterie/du volume : Disponible pour les appareils iOS et les modèles Android grand public.
Connexion multi appareils : Lorsqu'il y a deux téléphones connectés aux écouteurs, un seul sera supporté.
Si hors de portée de connexion sans-fil : Les écouteurs tenteront de se reconnecter pendant 5 minutes. Ensuite ils s'éteindront automatiquement s'ils ne se sont pas connectés à un appareil.

Garantie Limitée
Les produits 1MORE sont garantis contre les défauts de matériaux et de fabrication pour une période d'un an à parti de la date d'achat au détaillant lors d'un usage en conformité avec le mode d'emploi de 1MORE. Sous cette garantie, votre requête peut être dirigée vers 1MORE, même si vous avez acheté le produit à un tiers agréé. Durant la période de garantie, 1MORE, en son seul gré option, réparera ou remplacera les pièces d'origines défectueuses ou procédera à un remboursement d'un montant du prix d'origine. Cette garantie ne comprend pas les dommages résultants d'accidents, ou d'un usage, d'un maintenance ou réparation incorrects, ou d'autres causes qui ne sont pas des défauts de matériaux ou fabrication .Pour les détails complets de la garantie, veuillez visiter le site www.1more.com

Nous Apprécions Votre Business
Nous savons que vous profiterez du nouvel Ecouteur Piston 1MORE comme nous le faisons. A 1MORE, nous apprécions votre satisfaction.
Si vous voulez plus de détails sur ce produit ou n'importe que lautre produit, veuillez nous visiter en scannant le code QR ci-dessous.
Allez sur le site www. 1more.com et inscrivez-vous comme VIP et 1MORE vous considérera en tant que tel.

CE
Par la présente, Tiinlab, déclare que le casque sans fil est conforme à l'exigence essentielle et aux dispositions pertinentes de la directive 2014/53/EU.

德语版

Strom
Einschalten：Halten Sie die Ein/Aus-Taste für 2 Sekunden gedrückt. Das blaue Licht leuchtet für 1 Sekunde auf.
Ausschalten：Halten Sie die Ein/Aus-Taste für 4 Sekunden gedrückt. Das rote Licht leuchtet für 1 Sekunde auf.

Bluetooth-Kopplung
Der Kopplungsmodus startet automatisch, wenn das Gerät zum ersten Mal eingeschaltet wird, was durch abwechselndes Blinken der roten und blauen Lichter angezeigt wird.
* Zum Koppeln von Geräten:
Wenn die Ohrhörer ausgeschaltet sind, halten Sie die Ein/Aus-Taste für 6 Sekunden gedrückt, um den Kopplungsmodus zu aktivieren.

Platzierung

Die Silikonkappen Austauschen
1. Wählen Sie eine der drei Größen aus.
2. Stülpen Sie die Kappe von innen nach außen.
3. Bringen Sie die Kappe am Kopfhöreranschluss an.
4. Drücken Sie auf die Kappe, um sie wieder in die ursprüngliche Form zu stülpen.

Laden
10-minütige Schnellladung für eine Betriebsdauer von 5 Stunden.
Das rote Licht leuchtet während dem Ladevorgang auf. Wenn der Ladevorgang beendet ist, erlischt das rote Licht.

Steuerungsfunktionen
Telefon
Lautstärke erhöhen
Lautstärke verringern
Einschalten: 2 Sekunden lang gedrückt halten
Ausschalten: 4 Sekunden lang gedrückt halten
Mikrofon
Annehmen: Einmal drücken
Anruf beenden: Einmal drücken
Abweisen: Gedrückt halten

Musik
Lautstärke erhöhen Nächster Titel: Langer Knopf drücken
Lautstärke verringern Vorheriger Titel: Langer Knopf drücken
LED-Licht
Wiedergabe/Pause: Einmal drücken

*Die oben genannten Funktionen können bei verschiedenen Handys abweichen.

Weitere Funktionen
Sicheres Koppeln von Geräten: Wenn das zu koppelnde Handy eine frühere Version als Bluetooth 3.0 aufweist, benutzen Sie bitte den Standard-Sicherheitscode "0000".
Kopplung aufheben: Halten Sie Vol+ und Vol- für 5 Sekunden gedrückt. Der Kopfhörer schaltet in den automatischen Suchmodus.
Akku-/Lautstärkeanzeige: Verfügbar für iOS-Geräte und gängige Android-Modelle.
Anschluss an mehrere Geräte: Wenn zwei Telefone an den Kopfhörer angeschlossen sind, wird nur eines der Handys unterstützt.
Falls außerhalb der Reichweite der Funkverbindung: Der Kopfhörer wird für 5 Minuten versuchen, erneut eine Verbindung herzustellen. Dann wird er automatisch ausgeschaltet, falls nicht eine Verbindung zu einem Gerät hergestellt wird.

Eingeschränkte Garantie
1MORE-Produkte sind durch eine Garantie von einem Jahr ausgehend vom Datum des ursprünglichen Kaufs gegen Material- und Herstellungsdefekte abgedeckt, sofern das Produkt in Übereinstimmung mit der 1MORE-Bedienungsanleitung verwendet wurde. Im Rahmen dieser Garantie können Sie Ihre Ansprüche auch dann geltend machen, wenn Sie das Produkt von einem autorisierten Dritten erworben haben. Während der Garantiezeit wird 1MORE das originale, schadhafte Teil nach eigenem Ermessen reparieren oder ersetzen bzw. eine Rückerstattung in Höhe des ursprünglichen Kaufpreises veranlassen. Diese Garantie umfasst keine Schäden durch Unfälle, unsachgemäße Nutzung, Wartung oder Reparatur oder durch andere Ursachen, die nicht auf Material- oder Herstellungsfehler zurückzuführen sind. Alle Einzelheiten zu den Garantiebestimmungen erfahren Sie auf www.1more.com

Vielen Dank für Ihren Einkauf
Wir sind davon überzeugt, dass Sie an Ihren neuen 1MORE-Kolben-Ohrhörern viel Freude haben werden. 1MORE legt Wert auf Ihre Zufriedenheit. Wenn Sie mehr Informationen über dieses oderеines unserer anderen Produkte hätte, können Sie unsere Webseite besuchen oder den untenstehenden QR-Code sannen. Sie zu www.1more.com und, melden Sie sich als VIP an und genießen Sie 1MORE.

CE
Hiermit erklärt Tiinlab, dass die drahtlosen Kopfhörer die grundlegenden Anforderungen und die einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU erfüllt.

西班牙语版

Potencia
Encendido：Mantenga presionado el botón de encendido durante 2 segundos. La luz azul se encenderá por 1 segundo.
Apagado：Mantenga presionado el botón de encendido durante 4 segundos. La luz roja parpadeará durante 1 segundo.

Emparejamiento vía Bluetooth
El modo de emparejamiento se activa automáticamente cuando se enciende por primera vez, indicado por el parpadeo alternativo de las luces roja y blanca.
* Para emparejar:
Cuando los auriculares están apagados, mantenga presionado el botón de encendido durante 6 segundos para iniciar el modo de sincronización.

Posicionamiento

Reemplazo de las Puntas de Silicona
1. Elija entre las puntas de 3 tamaños diferentes.
2. Voltee la punta de adentro hacia afuera.
3. Inserte la punta en la boquilla de los auriculares.
4. Pulse en la punta para voltear de nuevo a su forma original.

Cargar
Carga rápida de 10 minutos para usar durante 5 horas.
La luz roja está encendida mientras se está cargando. Cuando finalice la carga, la luz roja se apagará.

Funciones del controlador
Teléfono
Subir el Volumen
Bajar el Volumen
Encendido: Pulsar y mantener durante 2 segundos
Apagado: Pulsar y mantener durante 4 segundos
Micrófono
Contestar: Presione una vez
Terminar la llamada: Presione una vez
Rechazar: Mantenga pulsado

Música
Subir el Volumen Siguiente: Presionar el botón
Bajar el Volumen Anterior: Presionar el botón
Luz LED
Reproducir/Pausar: Presione una vez

*Las funciones anteriores podrían ser diferentes en diferentes teléfonos.

Funciones extra
Emparejamiento de seguridad: Si el teléfono que está para ser emparejado tiene la versión del Bluetooth antes de 3.0, por favor, utilice el código de seguridad por defecto "0000".
Desemparejamiento: Mantenga presionado Vol+ y Vol- durante 5 segundos. Los auriculares cambian a modo de detección automática.
Pantalla de Batería/Volumen: Disponible para dispositivos iOS y modelos populares de Android.
Conexión con múltiples dispositivos: Cuando hay dos teléfonos conectados a los auriculares, solo uno funcionará con los auriculares.
Si está fuera del alcance de conexión inalámbrica: Los auriculares intentarán volver a conectarse durante 5 minutos. A continuación se apagarán automáticamente si no están conectados a cualquier dispositivo.

Garantía Limitada
Los productos de1MORE están garantizados contra los defectos en materiales y mano de obra por un período de un año desde la fecha de compra original cuando se usa de acuerdo con los manuales de usuario de 1MORE. Con esta garantía, su reclamo puede ser dirigida a 1MORE, incluso si usted compró el producto de un tercero autorizado. Durante el período de garantía, 1MORE, a su discreción, reparará o reemplazará las originales piezass que está defectuosas o emitirá un reembolso por el precio original de compra. Esta garantía no cubre los daños resultantes de accidentes, o del uso, el mantenimiento, y la reparación incorrectos, o de otras causas que no son defectos de materiales o de fabricación. Para los detalles completos de la garantía, por favor visite www.1more.com

Apreciamos Su Negocio
Sabemos que usted disfrutará de los nuevos Auriculares de 1MORE tanto como nosotros. En 1MORE, valoramos su satisfacción.
Si desea más detalles sobre este producto o cualquiera de nuestros otros productos, por favor visítenos en línea mediante el escaneo de los códigos QR a continuación.
Vaya a www.1more.com y regístrese para VIP, y 1MORE le servirá.

CE
Por medio de la presente, Tiinlab declara que el teléfono inalámbrico está en conformidad con los requisitos esenciales y las disposiciones pertinentes de la Directiva 2014/53/EU.

意大利语版

Accensione
Accendere：Premere e tenere premuto il tasto di alimentazione per 2 secondi. La luce blu si accenderà per 1 secondo.
Spegnere：Premere e tenere premuto il tasto di alimentazione per 4 secondi. La luce rossa lampeggerà per 1 secondo.

Sincronizzazione Bluetooth
La modalità di associazione si avvierà automaticamente alla prima accensione, indicata alternativamente da luci rosse e blu.
* Ricombinazione
Quando le cuffie sono spente, premere e tenere premuto il tasto di alimentazione per 6 secondi per avviare la modalità di abbinamento.

Posizionamento

Sostituire i Cuscinetti in Silicone
1. Scegli tra 3 diverse dimensioni di cuscinetti.
2. Metti il cuscinetto alla rovescia.
3. Inserisci il cuscinetto nell'ugello dell'auricolare.
4. Spingi sul cuscinetto per capovolgerlo nuovamente nella posizione iniziale.

Ricarica
10-minuti di ricarica veloce per 5 ore di utilizzo.
La spia rossa è accesa durante la ricarica. Appena la ricarica è completata, la spia rossa si spegnerà.

Funzioni del controller
Telefono
Aumenta il Volume
Diminuisci il Volume
Accendere: Premere e tenere premuto per 2 secondi
Spegnere: Premere e tenere premuto per 4 secondi
Microfono
Rispondi: Premi una volta
Termina la Chiamata: Premere una volta
Rifiuta: Premi e tieni premuto

Musica
Aumentare il Volume Traccia successiva: Premere il pulsante a lungo
Diminuire il Volume Traccia precedente: Premere il pulsante a lungo
Luce a LED
Play/Pausa: Premi una volta

Le funzioni di cui sopra potrebbero variare nei diversi dispositivi.

Funzioni Aggiuntive
Sincronizzazione in Sicurezza: Se il telefono sincronizzato possiede un Bluetooth precedente al 3.0, per favore usa questo codice di sicurezza pre-definito "0000".
De-sincronizzazione: Premi e tieni premuti Vol+ e Vol- per 5 secondi. Gli auricolari passeranno in modalità ricerca automatica.
Display batteria / volume: disponibile per dispositivi iOS e modelli Android tradizionali.
Connessione Dispositivi Multipli: Se ci sono due telefoni connessi agli auricolari, ne verrà supportato solo uno.
Se si è Fuori dalla Portata della Connessione Wireless: Gli auricolari cercheranno di riconnettersi per 5 minuti. Si spegneranno quindi automaticamente se non sono connessi a nessun dispositivo.

Apprezziamo Il Tuo Affare
I prodotti 1MORE sono garantiti esenti di difetti di materiale e di realizzazione per il periodo di una anno dalla data dell'acquisto originario al dettaglio, quando usati nel rispetto del manuale d'uso 1MORE. Nell'ambito di tale garanzia, il vostro reclamo può essere indirizzato a 1MORE, anche se avete acquistato il prodotto presso una terza parte autorizzata. Durante il periodo di garanzia, la 1MORE, a sua unica discrezione, riparerà o sostituirà il pezzo originale, le parti difettose o emetterà un rimborso del prezzo originale del dispositivo. Tale garanzia non include i danni risultanti da incidenti, o da uso, manutenzione o riparazione impropri o da altri cause che non siano difetti del materiale o della realizzazione. Per ulteriori dettagli di garanzia, si prega di visitare il sito www.1more.com

Vi siamo grati per l'acquisto effettuato
Sappiamo che vi godrete le nuove cuffie 1MORE e le apprezzerete quanto le apprezziamo noi. Se desiderate dettagli su questo o altri prodotti della gamma 1MORE potete visitare il nostro sito on-line tramite la scansione del codice QR. Nel sito www.1more.com potrete registrarvi come VIP e 1MORE vi tratterà come tale.

CE
Con la presente Tiinlab dichiara, che cuffia senza fili è conforme ai requisiti essenziali e relative disposizioni della direttiva 2014/53/EU.

俄语

Включение /Выключение
Включение：Нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 2 секунд. Синий индикатор будет мигать в течение 1 секунды.
Выключение：Нажмите и удерживайте кнопку на наушнике в течение 4 секунд для выключения. Красный индикатор будет мигать в течение 1 секунды.

Сопряжение с Bluetooth
Режим сопряжения запускается автоматически при первом включении. Красный и синий огни будут мигать попеременно.
* Повторное сопряжение
Когда наушники выключены, нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 6 секунд, чтобы повторно запустить режим сопряжения.

Placement

Замена силиконовых амбушюров
1. Выберите из 3 различных размеров.
2. Выверните амбушюр наизнанку.
3. Вставьте амбушюр в насадку наушника.
4. Нажмите на амбушюр, чтобы вернуть его обратно в исходную форму.

Зарядка
10 минут быстрой зарядки 5 часового использования.
При зарядке горит красный индикатор. По окончанию зарядки, красный индикатор погаснет.

Управление
Контроль телефона
Уменьшить громкость
Увеличить громкость
Включение питания: Нажмите и удерживайте в течение 2х секунд
Выключение: Нажмите и удерживайте в течение 4х секунд
Микрофон
Ответить\ закончить: нажмите
Отклонить: нажмите и удерживайте

музыка
Уменьшить громкость Предыдущий: нажмите и удерживайте
Увеличить громкость Далее: нажмите и удерживайте
Светодиод
Проигрывать \ Пауза: Нажмите

* Вышеуказанные функции могут отличаться на различных устройствах.

Остальные функции
Безопасное сопряжение: Если в сопряженном телефоне есть поддержка Bluetooth до версии 3.0, используйте код безопасности по умолчанию «0000».
Разрыв пары: нажмите и удерживайте Vol + и Vol- в течение 5 секунд. Наушники переключатся в режим автоматического обнаружения.
Отображение уровня заряда батареи / громкости: поддерживается только на устройства с iOS и популярных моделях с Android.
Подключение нескольких устройств: если к наушникам подключено два телефона, будет поддерживаться только один из них.
Вне зоны досягаемости беспроводной связи: наушники попытаются восстановить соединение в течение 5 минут. Если наушники не будут подключены к какому-либо устройству, то они автоматически отключатся.

1MORE (1) Годовая ограниченная гарантия
1MORE Inc. (далее 1MORE) гарантирует первоначальному розничному покупателю, что данный продукт будет свободен от дефектов материалов и производственного брака в течение одного года с даты покупки, если продукт эксплуатируется в соответствии с правилами. Если в продукте обнаружатся дефекты в материалах или производственный брак, 1MORE, по своему усмотрению, (а) произведет ремонт продукта, либо (б) заменит товар, без оплаты за детали и произведенные работы. Если модель продукта больше не доступна и не может быть отремонтирована надлежащим образом или заменена идентичной моделью, 1MORE по своему единственному усмотрению может заменить продукт на модель равной или большей ценности имеющуюся в наличии. В некоторых случаях, при замене на новую модель может потребоваться изменение поверхности. 1MORE не несет никакой ответственности за такое изменение. Чтобы получить ремонт или замену в соответствии с условиями настоящей гарантии, пожалуйста, обратитесь к Продавцу, и если это возможно, то Продавец направит Вас на ремонт или замену товара. Вам необходимо будет представить копию оригинала квитанции о покупке. Возврат товара для обмена/ремонта является обязанностью первоначального розничного покупателя.

Ограничения
* Эта ограниченная гарантия не распространяется на поломку продукта врезультате неправильной установки, неправильного использования,злоупотребления, аварии, пренебрежения, неправильного обращения или износа отобычного использования или ухудшения состояния окружающей среды.
* Эта ограниченная гарантия не распространяется на косметический ущерб,включая повреждение краски, или последующий ущерб другим компонентам илипомещениям, который может возникнуть по любой причине в результате поломкипродукта.
* Эта ограниченная гарантия является недействительной для продуктов,используемых не в соответствии с инструкциями 1MORE.
* Эта ограниченная гарантия не действует в отношении продуктов с измененнымиили отсутствующими серийными номерами и продуктов, приобретенных не уофициального дилера.
* Эта ограниченная гарантия прекращает своё действие, если Вы продаете илиным образом передаете этот продукт другой стороне.

乌克兰语版

Включення
Включення：Натисніть і потримайте кнопку живлення протягом 2 секунд. Блакитне світло почне блимати протягом 1 секунди.
Виключення：Натисніть та утримуйте кнопку живлення протягом 4 секунд для вимкнення. Червоне світло почне блимати протягом 1 секунди.

Сполучення Bluetooth
Режим сполучення запуститься автоматично при першому включенні, на що вказують червоні та сині індикатори, що блимають альтернативно.
* Сполучення:
Коли навушники вимкнено, натисніть і утримуйте кнопку живлення протягом 6 секунд, щоб почати режим сполучення.

Компоненти

Заміна силіконових накладок
1. Виберіть із 3 різних розмірів накладок.
2. Переверніть накладку назовні.
3. Вставте накладку на насадку для навушників.
4. Натисніть на накладку, щоб повернути її до початкової форми.

Зарядка
10-минут зарядки - 5 часа прослушивания.
Зарядження позначається червоним світлом. Після закінчення зарядки червоне світло вимкнеться.

Функції контролера
Вхідні виклики
Зменшення гучності
Збільшення гучності
Увімкніть живлення: Натисніть і утримуйте протягом 2 секунд
Вимкніть: Натисніть і утримуйте протягом 4 секунд
Мікрофон
Відповісти/Завершити виклик: натисніть
Щоби відхилити виклик, натисніть та утримайте

Музика
Зменшення гучності Попередній трек: натисніть та утримайте
Збільшення гучності Наступний трек: натисніть та утримайте
Індикатор
Відтворення/Пауза: натисніть один раз

* Функції кнопок можуть відрізнятися залежно від пристрою.

Додаткові функції
Безпечне сполучення. Якщо телефон для з'єднання має функцію Bluetooth до 3.0 версії, будь ласка, використовуйте код безпеки за замовчуванням "0000".
Відключення сполучення: Натисніть і утримуйте Vol + та Vol - протягом 5 секунд. Навушники перейдуть у режим автоматичного відкриття.
Дисплей акумулятора/гучності: Доступний для пристроїв iOS та основних моделей Android.
Підключення до декількох пристроїв: Коли до навушників підключено два телефони, підтримується лише один із телефонів.
Якщо навушники знаходяться за межами зони дії бездротового з'єднання: навушники намагатимуться знову підключитися протягом 5 хвилин. Тоді вони автоматично відключаються, якщо не підключені до жодного пристрою.

1MORE ГАРАНТІЯ ПРОДУКЦІЇ
• Ця обмежена гарантія не поширюється на відмову виробу внаслідок неправильного встановлення, неправильного використання, зловживання, нещасного випадку, недбалого ставлення, неправильного поводження або зносу від звичайного використання або погіршення стану навколишнього середовища.
• Ця обмежена гарантія не поширюється на косметичні пошкодження, у тому числі на пошкодження фарби, або на пошкодження інших компонентів або приміщень, які можуть виникнути з будь-якої причини з виходу з ладу виробу.
• Ця обмежена гарантія є недійсною для товарів, які не використовуються відповідно до інструкцій 1MORE.
• Ця обмежена гарантія є недійсною та недійсною для виробів із зміненими або відсутніми серійними номерами та для продуктів, які не придбані у авторизованого дилера.
• Ця обмежена гарантія припиняється, якщо ви продаєте або іншим чином передаєте цей продукт іншій стороні.

Ми цінуємо ваш бізнес
Ми знаємо, що вам сподобаються нові навушники 1MORE так само, як і нам. В 1MOPO ми цінуємо ваше задоволення. Якщо ви хочете отримати детальнішу інформацію про цей товар або будь-яку іншу нашу продукцію, відвідайте нас в Інтернеті, відскануваши QR-код. Перейдіть на www.1more.com і підпишіться на VIP, і 1MORE поводитиметься з вами як з нашим VIP-клієнтом.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help
-
- This device and its antenna(s) must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.
- The SAR limit of USA (FCC) is 1.6 W/kg averaged over one gram of tissue. Device has also been tested against this SAR limit. This device was tested for typical body-worn operations with the back of the handset kept 0mm from the body. To maintain compliance with FCC RF exposure requirements, use accessories that maintain a 0mm separation distance between the user's body and the back of the handset. The use of belt clips, holsters and similar accessories should not contain metallic components in its assembly. The use of accessories that do not satisfy these requirements may not comply with FCC RF exposure requirements, and should be avoided.

Accessories information：USB cable
Operating temperature: 0℃-45℃
Operating frequency range:
2400-2483.5MHz
2.4G Tx Frequency Range: 2402MHz~2480MHz;
Outputpower:
Bluetooth for classic:6dBm
BLE:5.6dBm
Declaration of Conformity
Hereby, Tiinlab Acoustic Technology Limited declares that the radio equipment type ESD6001B of 1MORE Stylish BT Pro In-Ear Headphones is in compliance with Directive 2014/53/EU.
The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address:
https://www.1more.com
This device may be used in each member state.