


MANDO A DISTANCIA



- | | |
|------------------------------|-------------|
| ① Encendido / Apagado | ⑥ Inicio |
| ② Menú | ⑦ Atrás |
| ③ Fuente de Señal de Entrada | ⑧ Volumen + |
| ④ Tecla de Flecha | ⑨ Volumen - |
| ⑤ Confirmar Clave | ⑩ Silenciar |

Nota:

1. Instale 2 piezas de baterías AAA (no incluidas) en el control remoto antes de usarlo, no combine baterías nuevas con las viejas en el control remoto, lo que puede causar fallas en la operación debido a una fuente de alimentación insuficiente.


2. Cuando use el control remoto, asegúrese de apuntar el transmisor de señal del control remoto al receptor de señal infrarroja del proyector, o simplemente mire hacia la pantalla de proyección mientras lo opera.

3. Cuando no utilice el mando a distancia durante un período prolongado. Saque las pilas para evitar que se derramen.

INSTALACIÓN

1. Método de Instalación

1. El proyector se puede colocar en el escritorio estable para proyectar la imagen de acuerdo con el entorno operativo y los requisitos.
2. Mantenga el proyector a una altura donde su lente tenga simetría axial con respecto a la pantalla. Si esto no es posible, utilice la función de corrección trapezoidal para ajustar la imagen de proyección.



2. Distancia y Tamaño de Proyección

Relación de Aspecto: 16:9	
Distancia	Tamaño de Pantalla
1.1m	40"
2.2m	80"
3.3m	120"
4.1m	150"
5.4m	200"

*El tamaño de la imagen de la proyección depende de la distancia entre el proyector y la pantalla. Puede haber una ligera variación del 3% en las medidas entre los datos enumerados anteriormente.

*La distancia de proyección recomendada es de 2-3 m.


*Un entorno ambiental más oscuro mejorará la claridad de las imágenes proyectadas.

PROYECTOR DE INICIO

Enciende el proyector: Conéctese al cable de alimentación, cuando la luz indicadora roja esté encendida, presione la tecla de encendido en el control remoto o el botón de encendido en el panel para encender el proyector, el indicador cambia de rojo a azul, el proyector está encendido.

Apague el proyector: Presione la tecla de encendido en el control remoto o el botón de encendido en el panel para apagar el proyector, el indicador cambia de azul a rojo, el proyector está apagado.

AJUSTE DEL ENFOQUE DE LA IMAGEN



Coloque la lente del proyector de forma perpendicular a la pantalla de proyección o al muro cortina y ajuste el rodillo de ajuste de enfoque hasta que la imagen sea clara.

Nota: Si todavía está borroso, intente ajustar la distancia de proyección y la ubicación del proyector.

CONFIGURACIÓN DEL PROYECTOR

La página de inicio del proyector es la siguiente.



1. Configuración WiFi

1. La fluidez de la duplicación de pantalla con una conexión inalámbrica se verá afectada por el entorno de la red. Se recomienda un ancho de banda de 100 Mbit o más cuando se utiliza la duplicación de pantalla.
2. Asegúrese de que su dispositivo móvil esté cerca del proyector cuando utilice una conexión inalámbrica. Se recomienda una distancia de 1 metro.
3. Es posible que algunos dispositivos móviles no admitan la duplicación de pantalla debido a la compatibilidad.



2. Conexión Inalámbrica

2.1 Para iOS Cast (Airplay)

Atención: Asegúrese de que su dispositivo iOS esté conectado a la misma red Wi-Fi que su proyector.

1. Conecta el proyector S27 a tu red WiFi

2. Volver a la página de inicio: seleccione el menú [Pantalla inalámbrica]; permanezca en esta interfaz

Acceda al [Centro de Control] en su dispositivo iOS -- Seleccione la función [Duplicación de Pantalla] -- Seleccione y conecte el receptor iOS Cast llamado [WiMiUS-S27-Projector] -- La pantalla del dispositivo iOS se reflejará y se mostrará en la pantalla de proyección.

2.2 Para Sistema Android (Miracast)

Métodos de Duplicación de Pantalla: Los dispositivos Android de diferentes marcas pueden usar varios términos y métodos para habilitar la duplicación de pantalla. Para encontrar los pasos exactos para su dispositivo, consulte el manual de su dispositivo. Los términos comunes para la duplicación de pantalla incluyen Pantalla múltiple, Pantalla inalámbrica, Pantalla WLAN, Duplicación de pantalla y Vista inteligente.

Compatibilidad del Dispositivo: Tenga en cuenta que no todos los teléfonos Android admiten la función de duplicación de pantalla. Antes de intentar usar la duplicación de pantalla, asegúrese de que su dispositivo Android sea compatible con esta función. Puede consultar el manual de su dispositivo o buscar la opción de duplicación de pantalla en la configuración para verificar la compatibilidad.

1. Asegúrese de habilitar la función WLAN en su dispositivo Android. (No es necesario conectarse a ninguna red WiFi.)

2. Volver a la página de inicio -- Seleccione el menú **[Wireless Screen]** -- Permanecer en esta interfaz

3. Acceda al [Centro de Control] en su dispositivo Android, seleccione [Duplicación de Pantalla/Vista Inteligente]

4. Seleccione y conecte el receptor Miracast llamado **[WiMiUS-S27-Projector]**

5. Una vez conectado correctamente, la pantalla de su dispositivo Android se reflejará y se mostrará en la pantalla de proyección.



3. Pantalla Con Cable

3.1 Conexión de Android Por Cables

1. Instale primero la aplicación Elfcast escaneando el código QR proporcionado.
2. Confirme para abrir Elfcast en la ventana emergente de su dispositivo.
3. Ingrese la contraseña de su dispositivo si se le solicita, para autenticar la conexión.
4. Su dispositivo Android se conectará automáticamente a la misma pantalla.

3.2 Conexión de iOS Por Cables

1. Conecte su iPhone a un proyector usando el cable de carga original del iPhone (USB a Lightning)
2. Haga clic en **"Confiar"** cuando aparezca una ventana emergente en su dispositivo.
3. Ingrese la contraseña de su dispositivo si se le solicita, para autenticar la conexión.




4. Bluetooth

Conectar Altavoces Bluetooth

1. Encienda su altavoz Bluetooth.
2. Encienda el [Bluetooth] de su proyector y seleccione su altavoz Bluetooth para conectarse.

Nota:



- 1) El proyector S27 es compatible con la mayoría de los auriculares Bluetooth, altavoces Bluetooth y AirPods. Sin embargo, tenga en cuenta que no es compatible con teclados Bluetooth o teléfonos Bluetooth.
- 2) Si no encuentra sonido mientras reproduce videos, le recomendamos verificar la configuración de sonido Dolby en sus dispositivos conectados. Desactivar el sonido Dolby puede garantizar una mejor compatibilidad de audio con el proyector.
- 3) Algunos altavoces Bluetooth pueden experimentar una reducción significativa en el volumen cuando se conectan al proyector. Para solucionar este problema, intente aumentar el volumen en todos los dispositivos relevantes para lograr el nivel de sonido deseado.
- 4) Si tiene alguna pregunta o necesita más ayuda, no dude en comunicarse con el soporte de WiMIUS por correo electrónico a support01@wimius.com.



5. Reproducción Multimedia

5.1 Modo de Entrada de Disco USB

- 1) Inserte el disco flash USB en el puerto USB del proyector.
- 2) Seleccione "Medios" y presione la tecla "OK" para ingresar.
- 3) Según el tipo de archivo, seleccione la opción [Película/Música/Foto/TXT].
- 4) Seleccione el archivo deseado y luego presione el botón [OK] para reproducirlo.
- 5) Haga clic en el botón "MENÚ" en el control remoto mientras reproduce un video para ajustar la configuración de la imagen directamente.



✉ support01@wimius.com

Consejos Cálidos: Si su proyector no puede reconocer el disco USB, siga los métodos a continuación para resolver el problema.

Asegúrese de que su disco USB cumpla con los siguientes formatos:


FAT32: 8GB/16GB/32GB

NTFS: 64GB-2TB

Si no cumple con estos criterios, deberá cambiar un disco USB de formato compatible.

Si el problema persiste, envíe una descripción detallada de su problema a la siguiente dirección de correo electrónico: support01@wimius.com

5.2 Interfaz de Reproducción de Vídeo




✉ support01@wimius.com

Manual	Función
FB	Mantenga presionado para retroceder rápidamente el video
FF	Mantenga presionado para avanzar rápidamente el video
Anterior	Cambiar al video anterior
Próximo	Cambiar al siguiente vídeo
Detener	Deja de jugar y sal
Redondo	Ciclo de lista o ciclo único
Información	Detalles del vídeo
Lista	Seleccionar todas las listas de reproducción en la carpeta actual
16:9	Relación de Aspecto: Automático/4:3/16:9

CONFIGURACIÓN DEL PROYECTOR

1. Configuración de imagen

Menú	Contenido	Función
Modo de Imagen	Estándar/Dinámica/Leve/Usuario	Ajuste el contraste / brillo / color / nitidez
Temperatura del Color	Frío/Estándar/Caliente	Ajustar la temperatura de color
Relación de Aspecto	4:3/16:9	Ajustar la relación de aspecto de la pantalla
Zoom	100%-85%	Reducir el tamaño de la imagen



2. Configuración Del Sistema


Menú	Contenido	Función
Idioma OSD	Inglés/Français/Italiano/Español/Deutsche/Japonés	Elige un idioma
Modo de Proyección	Frente/Reverso En El Techo, Frente/Reverso En La Mesa	Voltear la dirección de la imagen de proyección
Color de La Página de Inicio	Azul/Azul oscuro/Blanco/Gris	Cambiar el color de la página de inicio
Restablecimiento de Fábrica	Reiniciar	Restaurar la configuración predeterminada de fábrica
Actualización de Software	Actualización local (USB)	Actualice el software a través de un archivo local o en línea
Actualización en línea	Actualización OTA (en línea)	Actualice el software a través de en línea
Suspensión Automática	Off/10m/20m/30m/60m/90m/120m/180m	Establecer el tiempo de sueño
Temporizador OSD	Apagado/5s/10s/15s/20s/25s/30s	Establecer el tiempo para volver a la página de inicio
Información de La Versión	Versión del software	Versión del software



3. Keystone

Menú	Contenido	Función
Corrección Trapezoidal Automática	Encendido/Apagado	Ajuste el ángulo de la pantalla verticalmente automáticamente $\pm 30^\circ$
Corrección Trapezoidal Manual	+/-/Reiniciar	Ajuste el ángulo de la pantalla verticalmente manualmente

CONEXIÓN DE LÍNEAS DE SEÑAL



El proyector WiMIUS S27 tiene 3 interfaces, puerto HDMI*1/puerto USB*1/salida de auriculares de 3,5 mm*1. Seleccione el puerto de conexión correcto para conectar su dispositivo (PC, teléfono, reproductor de DVD, USB, PS4, etc.)

1. Conectar A Través De Disco USB



- 1) Inserte el disco flash USB en el puerto USB del proyector.
- 2) Seleccione "Medios" y presione la tecla "OK" para ingresar.
- 3) Según el tipo de archivo, seleccione la opción [Película/Música/Foto/TXT]
- 4) Seleccione el archivo deseado y luego presione el botón [OK] para reproducirlo.

2. Conéctese A Dispositivos A Través Del Puerto HDMI

- 1) Conecte su dispositivo Fire TV (o PC, XBOX, PS4, etc.) al puerto HDMI del proyector.
- 2) Ingrese a la página de inicio para seleccionar el HDMI correspondiente como fuente de señal.

3. Conectar Al Altavoz

- Utilice el cable de audio de 3,5 mm para conectar con el altavoz.
- Encienda el proyector y el altavoz (elija el modo AUX).



4. Conectar Al Reproductor de DVD


- 1) Encienda su reproductor de DVD y el proyector.
- 2) Conéctese al reproductor de DVD y al proyector con el cable HDMI.
- 3) Ingrese a la página de inicio para seleccionar el HDMI correspondiente como fuente de señal.

Nota: Cuando el proyector está conectado al reproductor de DVD a través del cable HDMI, si no hay sonido, es posible que la señal de salida del puerto HDMI del reproductor de DVD no sea compatible con HDCP, intente conectar su altavoz.

5. Conectar A La Computadora

- 1) Conéctese a la computadora y al proyector S27 con el cable HDMI.
- 2) Seleccione la fuente HDMI para proyectar cualquier archivo en su computadora;
- 3) En su computadora portátil, mantenga presionada la tecla "Win + P" de la placa para cambiar el modo de visualización.


NOTA: Para MacBook, utilice un adaptador de tipo C a HDMI para conectar su MacBook o un adaptador Mini Display a HDMI para conectar su MacBook Air (adaptador no incluido).



- 1) **Solo computadora:** Esta es la opción predeterminada y mostrará la pantalla solo en el monitor principal.
- 2) **Copiar:** Para duplicar su escritorio en todos los monitores conectados.
- 3) **Extender:** Para extender su escritorio a través de múltiples monitores.

- 4) **Solo proyector:** Use solo el monitor secundario (proyector) y mantenga el monitor principal apagado. Para cambiar la resolución de la pantalla en el modo Solo proyector, siga estos pasos:

Paso: Inicio > Panel de Control > Apariencia y Personalización > Ajustar Resolución de Pantalla



Preguntas Más Frecuentes

Gracias por elegir el proyector WiMiUS S27. Hemos recopilado algunas preguntas frecuentes y sus correspondientes respuestas para ayudarte mejor:

P1: La conexión **WiFi es inestable**. ¿Cómo puedo resolver este problema?

R: Para abordar los problemas de conectividad WiFi, primero, asegúrese de que su red doméstica funcione bien. Además, mantenga la distancia entre su teléfono y el proyector dentro de 1 metro. Si el problema persiste, comuníquese con nosotros a support01@wimius.com para obtener más ayuda.

P2: Hay un **punto negro** en la imagen proyectada. ¿Como puedo quitarlo?

R: Golpee suavemente el proyector o sople aire dentro con un secador de pelo. Limpie la lente con un bastoncillo de algodón limpio. Para obtener más ayuda, envíenos un correo electrónico a support01@wimius.com.

P3: El proyector muestra la imagen pero **no tiene sonido**. ¿Cuál podría ser la razón?

R: 1) El proyector no admite sonido Dolby, DTS, 5.1 canales, HDMI CEC, ARC u otros efectos de sonido Dolby. Asegúrese de desactivar cualquier configuración de Dolby en sus dispositivos conectados.
2) Verifique que tanto el volumen del proyector como el volumen de cualquier dispositivo externo o altavoz Bluetooth estén configurados en un nivel adecuado.
3) Intente reproducir diferentes videos usando otros parlantes. Ciertas versiones de altavoces Bluetooth pueden no funcionar bien con el proyector.

P4: Al conectar el teléfono inteligente, el proyector **no puede reproducir videos de Netflix, Hulu y Disney**. ¿Por qué?

R: Debido a restricciones de derechos de autor, los servicios de transmisión como Netflix, Hulu, Disney y YouTube

requieren que inserte un **TV Stick** (no incluido) en nuestro proyector para una reproducción adecuada.

P5: ¿Cómo puedo ajustar la **imagen proyectada**?

R: Coloque la lente del proyector de forma perpendicular a la pantalla de proyección o al muro cortina. Ajuste el enfoque usando el rodillo de ajuste de enfoque hasta que la imagen se vuelva clara.

Para los ajustes del rectángulo de la imagen, acceda a la configuración de la imagen y habilite las funciones de corrección trapezoidal automática o trapezoidal manual.

Si encuentra algún problema, proporcione los siguientes detalles en su correo electrónico: código de país, número de pedido, modelo y una breve descripción del problema (por ejemplo, ES+000-0000000-0000000+S27+Sin sonido) y envíenos un correo electrónico a support01@wimius.com. Tenga la seguridad de que nuestro equipo dedicado responderá de inmediato dentro de las 24 horas con una solución rápida y efectiva para abordar sus inquietudes.

SOMMARIO

WIMIUS ASSISTENZA PROFESSIONALE 7D/24H - - - - -	120
SUGGERIMENTI - - - - -	121
ELENCO DEI PACCHETTI - - - - -	122
SPECIFICHE DEL PROIETTORE - - - - -	123
PANORAMICA DEL PROIETTORE - - - - -	124
TELECOMANDO - - - - -	125
INSTALLAZIONE - - - - -	126
1.Metodo di installazione - - - - -	126
2.Distanza di proiezione e dimensioni - - - - -	127
PROIETTORE DI INIZIO - - - - -	128
REGOLAZIONE FUOCO IMMAGINE - - - - -	128
IMPOSTAZIONE DEL PROIETTORE - - - - -	129
1.Impostazioni WiFi - - - - -	129

2.Connessione senza fili - - - - -	130
3.Schermo Cablato - - - - -	132
4.Bluetooth - - - - -	133
5.Riproduzione multimediale - - - - -	134
REGOLAZIONE PROIETTORE - - - - -	137
1.Impostazioni dell'immagine - - - - -	137
2.Impostazioni di sistema - - - - -	139
3.Chiave di volta - - - - -	140
CONNESSIONE LINEE DI SEGNALE - - - - -	141
1.Connessione tramite disco USB - - - - -	141
2.Connessione ai dispositivi tramite porta HDMI- - - - -	141
3.Connetti all'altoparlante - - - - -	142
4.Collegati al lettore DVD- - - - -	142
5.Connetti al computer - - - - -	143
FAQ - - - - -	145

✉ support01@wimius.com

WIMIUS ASSISTENZA PROFESSIONALE 7D/24H

Gentile cliente,

Grazie mille per aver supportato WiMIUS!

Prima di iniziare ad utilizzare il proiettore, vi preghiamo di leggere attentamente questo manuale. In caso di problemi, includi i seguenti dettagli nella tua e-mail: prefisso internazionale, numero d'ordine, modello e una breve descrizione del problema (ad esempio IT+000-0000000-0000000+S27+Nessun suono) a support01@wimius.com State tranquilli, il nostro team risponderà prontamente entro 24 ore con una soluzione rapida ed efficace.

È essenziale menzionare che molti problemi comuni possono essere facilmente risolti attraverso semplici regolazioni, come problemi con segnale, audio, connessioni Bluetooth o WiFi, punti oscuri o animazioni discontinue. Per garantire la massima soddisfazione, vogliamo assicurarvi che tutti i nostri proiettori sono sottoposti a un rigoroso controllo di qualità al 100% e a un accurato imballaggio prima della spedizione.

In caso di domande, ti preghiamo di contattarci in modo che il problema possa essere risolto. E dacci l'opportunità di migliorare. Ci impegniamo a fornirti una soluzione soddisfacente per qualsiasi sfida tu possa incontrare.

Distinti saluti,
Team di assistenza WiMIUS

✉ support01@wimius.com

SUGGERIMENTI

Considerazioni sulla temperatura:

Per garantire la longevità del proiettore, evitare di collocarlo in ambienti eccessivamente caldi o freddi. Le temperature estreme possono ridurre la durata del dispositivo. Per prestazioni ottimali, mantenere un ambiente di lavoro tra 5°C e 35°C.

Gestione dei punti neri sullo schermo di proiezione:

Se noti dei punti neri sullo schermo di proiezione, non preoccuparti. Si prega di contattare il nostro team di supporto via e-mail all'indirizzo support01@wimius.com per assistenza e risoluzione.

Ventilazione adeguata:

Il proiettore è dotato di un sistema di ventilazione per garantire un funzionamento stabile. Evitare di coprire le prese d'aria con panni, coperte o qualsiasi altro materiale. Inoltre, evitare di inserire oggetti nelle fessure del proiettore, in quanto ciò potrebbe causare cortocircuiti o scosse elettriche, causando potenzialmente danni al dispositivo.







Protezione da urti e vibrazioni:

Maneggiare il proiettore con cura, proteggendolo da forti urti, estrusioni e vibrazioni. Evitare di spostare il proiettore se presenta guasti al circuito interno.

Manutenzione delle lenti:

L'obiettivo del proiettore è un componente cruciale che influisce direttamente sulla definizione e sulla qualità dell'immagine. Assicurarsi di mantenere l'obiettivo pulito da polvere eccessiva. Per la pulizia utilizzare un panno di cotone morbido adatto alle lenti in vetro. Evitare l'uso di panni duri o abrasivi, in quanto possono danneggiare la superficie dell'obiettivo.


ELENCO DEI PACCHETTI

 <p>Proiettore WiMIUS S27*1</p>	 <p>Cavo HDMI*1</p>	 <p>Copriobiettivo*1</p>
 <p>Telecomando*1</p>	 <p>Manuale dell'utente*1</p>	 <p>Cavo di alimentazione*1</p>


SPECIFICHE DEL PROIETTORE

Modello n.: S27			
Tecnologia di visualizzazione	LCD	Sorgente di Luce	LED
Taglia del prodotto	8.11X3.62X4.63 inch	Peso del prodotto	0.586kg
Frequenza di aggiornamento	60HZ	Tensione di potenza	AC100-240V
Risoluzione nativa	1280*720P	Risoluzione massima supportata	Decodifica 1920*1080P
Correzione Trapezoidale	Automatico/manuale	Messa a fuoco	Manuale
Modalità di Funzionamento	Telecomando	Aspect Ratio	4:3/16:9
Porta di uscita	Uscita audio da 3,5 mm	Porta d'ingresso	HDMI*1/USB*1
Formato Video	MP4/MPG/AVI/MPEG-4/TS/MOV/M4V/MKV/FLV/DAT/3GP (Il supporto per i codec video può variare a seconda delle circostanze, contattaci per ulteriore supporto)		
Formato dell'audio	MP3/WMA/AAC/AMR/APE/FLAC/MP2 (I codec audio Dolby non sono supportati)		
Formato immagine	JPEG/BMP/PNG/GIF		
Formato documento	TXT		

PANORAMICA DEL PROIETTORE




- ① Ingresso alimentazione
- ② Ricevitore di segnali a infrarossi
- ③ Porta USB
- ④ Uscita audio da 3,5 mm



- ⑤ Sfogo
- ⑥ Pulsante di accensione
- ⑦ Porta HDMI
- ⑧ Messa a fuoco manuale ±

TELECOMANDO



- ① Accensione/spengimento
- ② Menù
- ③ Sorgente del segnale di ingresso
- ④ Tasto freccia
- ⑤ Conferma chiave
- ⑥ Homepage
- ⑦ Indietro
- ⑧ Volume +
- ⑨ Volume -
- ⑩ Muto


Nota:

1. Installare 2 batterie AAA (non incluse) nel telecomando prima di utilizzarlo, non combinare batterie nuove con quelle vecchie nel telecomando, che possono causare problemi di funzionamento a causa di un'alimentazione insufficiente.
2. Quando si utilizza il telecomando, assicurarsi di puntare il trasmettitore del segnale del telecomando verso il ricevitore del segnale a infrarossi del proiettore o semplicemente di essere rivolti verso lo schermo di proiezione mentre lo si utilizza.
3. Quando non si utilizza il telecomando per un lungo periodo. Si prega di estrarre le batterie per evitare perdite.

INSTALLAZIONE

1. Metodo di installazione

1. Il proiettore può essere posizionato sulla scrivania stabile per proiettare l'immagine in base all'ambiente operativo e ai requisiti.
2. Mantenere il proiettore ad un'altezza in cui l'obiettivo sia simmetrico rispetto allo schermo. Se ciò non è possibile, utilizzare la funzione di correzione trapezoidale per regolare l'immagine di proiezione.



2. Distanza di proiezione e dimensioni

Proporzioni: 16:9	
Distanza	Dimensione dello schermo
1.1m	40"
2.2m	80"
3.3m	120"
4.1m	150"
5.4m	200"

*La dimensione dell'immagine della proiezione dipende dalla distanza tra il proiettore e lo schermo. Potrebbe esserci una leggera variazione del 3% nelle misurazioni tra i dati sopra elencati.

*La distanza di proiezione consigliata è di 2-3 m.


*Un ambiente più scuro migliorerà la nitidezza delle immagini proiettate.

PROIETTORE DI INIZIO

Accendere il proiettore: collegare al cavo di alimentazione, quando la spia rossa è accesa, premere il tasto di accensione sul telecomando o il pulsante di accensione sul pannello per avviare il proiettore, l'indicatore passa dal rosso al blu, il proiettore è SU.

Spegnere il proiettore: premere il tasto di accensione sul telecomando o il pulsante di accensione sul pannello per spegnere il proiettore, l'indicatore passa dal blu al rosso, il proiettore è spento.

REGOLAZIONE FUOCO IMMAGINE



Posizionare l'obiettivo del proiettore perpendicolarmente allo schermo di proiezione o alla facciata continua e regolare il rullo di regolazione della messa a fuoco finché l'immagine non è nitida.

Nota: se è ancora sfocato, provare a regolare la distanza di proiezione e il posizionamento del proiettore.

IMPOSTAZIONE DEL PROIETTORE

La home page del proiettore è la seguente.



1. Impostazioni WiFi

1. La fluidità del mirroring dello schermo con una connessione wireless sarà influenzata dall'ambiente di rete. Si consiglia una larghezza di banda di almeno 100 Mbit quando si utilizza il mirroring dello schermo.
2. Assicurarsi che il dispositivo mobile sia vicino al proiettore quando si utilizza la connessione wireless. Si consiglia una distanza entro 1 metro.
3. Alcuni dispositivi mobili potrebbero non supportare il mirroring dello schermo a causa della compatibilità.



2. Connessione senza fili

2.1 Per iOS Trasmetti (Airplay)

Attenzione: assicurarsi che il dispositivo iOS sia connesso alla stessa rete Wi-Fi del proiettore.

1. Collegare il proiettore S27 alla rete Wi-Fi.
2. Torna alla home page: seleziona il menu [Schermo wireless] e resta su questa interfaccia.
3. Accedi al [Centro di controllo] sul tuo dispositivo iOS -- Seleziona la funzione [Screen Mirroring] -- Seleziona e connetti il ricevitore Cast iOS denominato [WiMiUS-S27-XXXX] -- Lo schermo del dispositivo iOS verrà rispecchiato e visualizzato sul schermo di proiezione.

2.2 Per sistema Android (Miracast)

Metodi di mirroring dello schermo: i dispositivi Android di marche diverse possono utilizzare vari termini e metodi per abilitare il mirroring dello schermo. Per trovare i passaggi esatti per il tuo dispositivo, fai riferimento al manuale del tuo dispositivo. I termini comuni per il mirroring dello schermo includono Multi-schermo, Wireless Display, WLAN Display, Screen Mirroring e Smart View.

Compatibilità del dispositivo: tieni presente che non tutti i telefoni Android supportano la funzione di mirroring dello schermo. Prima di tentare di utilizzare il mirroring dello schermo, assicurati che il tuo dispositivo Android supporti questa funzione. Puoi controllare il manuale del tuo dispositivo o cercare l'opzione di mirroring dello schermo nelle impostazioni per verificare la compatibilità.

1. Assicurati di abilitare la funzione WLAN sul tuo dispositivo Android. (La connessione a qualsiasi rete Wi-Fi non è necessaria).

2. Torna alla home page: seleziona il menu [Schermo wireless] e resta su questa interfaccia.

3. Accedi al [Centro di controllo] sul tuo dispositivo Android, seleziona [Screen Mirroring/ Smart View].

4. Selezionare e collegare il ricevitore Miracast denominato [WiMiUS-S27-XXXX].

5. Una volta connesso correttamente, lo schermo del tuo dispositivo Android verrà rispecchiato e visualizzato sullo schermo di proiezione.



3.Schermo Cablato

3.1 Connessione Android tramite cavi

- 1.Installa prima l'app Elfcast scansionando il codice QR fornito.
- 2.Conferma di aprire Elfcast nella finestra pop-up del tuo dispositivo.
- 3.Inserire la password del dispositivo, se richiesta, per autenticare la connessione.
- 4.Il tuo dispositivo Android verrà automaticamente collegato allo stesso schermo.

3.2 iOS Connect tramite cavi

1. Collega il tuo iPhone a un proiettore utilizzando il cavo di ricarica originale per iPhone (da USB a Lightning).
- 2.Fai clic su "Trust" quando viene visualizzata una finestra pop-up sul tuo dispositivo.
- 3.Inserire la password del dispositivo, se richiesta, per autenticare la connessione.



4.Bluetooth

Collega gli altoparlanti Bluetooth

- 1.Accendere l'altoparlante Bluetooth.
- 2.Accendere il [Bluetooth] del proiettore e selezionare l'altoparlante Bluetooth da connettere.

Nota:

- 1) Il proiettore S27 è compatibile con la maggior parte delle cuffie Bluetooth, degli altoparlanti Bluetooth e degli Airpod. Tuttavia, tieni presente che non è compatibile con tastiere Bluetooth o telefoni Bluetooth.
- 2) Se non si sente alcun suono durante la riproduzione di video, si consiglia di controllare le impostazioni audio Dolby sui dispositivi collegati. La disattivazione del suono Dolby può garantire una migliore compatibilità audio con il proiettore.
- 3) Alcuni altoparlanti Bluetooth potrebbero subire una significativa riduzione del volume quando sono collegati al proiettore. Per risolvere questo problema, prova ad aumentare il volume su tutti i dispositivi interessati per ottenere il livello sonoro desiderato.
- 4) Se hai domande o hai bisogno di ulteriore assistenza, non esitare a contattare l'assistenza WiMiUS via e-mail all'indirizzo support01@wimius.com.




✉ support01@wimius.com

5. Riproduzione multimediale

5.1 Modalità di input del disco USB

- 1) Inserire il disco flash USB nella porta USB del proiettore.
- 2) Selezionare "Media" e premere il tasto "OK" per accedere.
- 3) A seconda del tipo di file, selezionare l'opzione [Film/Musica/Foto/Libro].
- 4) Selezionare il file desiderato e quindi premere il pulsante [OK] per riprodurlo.
- 5) Fare clic sul pulsante "MENU" sul telecomando durante la riproduzione del video per regolare direttamente le impostazioni dell'immagine.



✉ support01@wimius.com

Suggerimenti caldi: se il proiettore non è in grado di riconoscere il disco USB, seguire i metodi seguenti per risolvere il problema.

Assicurati che il tuo disco USB soddisfi i seguenti formati:

FAT32: 8 GB/16 GB/32 GB

NTFS: 64GB-2TB

Se non soddisfa questi criteri, sarà necessario modificare un disco USB di formato supportato.

Se il problema persiste, invia una descrizione dettagliata del problema al seguente indirizzo email: support01@wimius.com

5.2 Interfaccia di riproduzione video



Manuale	Funzione
FB	Premere a lungo per riavvolgere rapidamente il video
FF	Premere a lungo per mandare avanti velocemente il video
Prec	Passa al video precedente
Prossimo	Passa al video successivo
Stop	Smetti di giocare ed esci
Ciclo	Round List o ciclo singolo
Informazioni	Video dettagli
Elenco	Seleziona tutte le playlist nella cartella corrente
16:9	Automatico/4:3/16:9

REGOLAZIONE PROIETTORE

1.Impostazioni dell'immagine

Menù	Contenuto	Funzione
ModalitàImmagine	Standard/dinamico/lieve/utente	Regola contrasto/luminosità/colore/nitidezza
Temperatura di colore	Freddo/Standard/Caldo	Regola la temperatura del colore
Rapporto d'aspetto	4:3/16:9	Regola le proporzioni dello schermo
Zoom	100%-85%	Riduci la dimensione dell'immagine



2. Impostazioni di sistema


Menù	Contenuto	Funzione
Lingua dell'OSD	English/Français/Italian/Espanol/Deutsche/ 日本語	Scegli una lingua
Modalità Proiezione	Fronte/Retro sul soffitto, Fronte/Retro sul tavolo	Capovolgere la direzione dell'immagine di proiezione
Colore della home page	Blu/Blu scuro/Bianco/Grigio	Cambia il colore della home page
Reset di fabbrica	Reset	Ripristina le impostazioni predefinite di fabbrica
Aggiornamento software	Aggiornamento locale (USB)	Aggiorna il software tramite file locale
Aggiornamento in linea	Aggiornamento online (OTA)	Aggiorna il software tramite file locale
Dormire automaticamente	Off/10m/20m/30m/60m/90m/120m/180m	Imposta il tempo di sonno
Timer dell'OSD	Off/5s/10s/15s/20s/25s/30s	Imposta l'ora per tornare alla home page
Info versione	Versione software	Versione software



3. Chiave di volta

Menù	Contenuto	Funzione
Trapezio automatico	On/off	Regolare l'angolo dello schermo verticalmente automaticamente $\pm 30^\circ$
Trapezio manuale	+/-/Reset	Regola manualmente l'angolazione dello schermo verticalmente

CONNESSIONE LINEE DI SEGNALE



Il proiettore WIMiUS S27 ha 3 interfacce, porta HDMI*1/porta USB*1/uscita cuffie da 3,5 mm*1. Selezionare la porta di connessione corretta per collegare il dispositivo (PC, telefono, lettore DVD, USB, PS4, ecc.)

1. Connessione tramite disco USB



- 1) Inserire il disco flash USB nella porta USB del proiettore.
- 2) Selezionare "Media" e premere il tasto "OK" per accedere.
- 3) A seconda del tipo di file, selezionare l'opzione [Film/Musica/Foto/Libro].
- 4) Selezionare il file desiderato e quindi premere il pulsante [OK] per riprodurlo.

2. Connessione ai dispositivi tramite porta HDMI

- 1) Collega la tua chiavetta Fire TV (o PC, XBOX, PS4 ecc.) alla porta HDMI del proiettore.
- 2) Accedere alla home page per selezionare l'HDMI corrispondente come sorgente del segnale.

3. Connetti all'altoparlante

- Utilizzare il cavo audio da 3,5 mm per il collegamento con l'altoparlante.
- Accendere il proiettore e l'altoparlante (scegliere la modalità AUX).



4. Collegati al lettore DVD

- 1) Accendi il lettore DVD e il proiettore.
- 2) Collegare il lettore DVD e il proiettore con il cavo HDMI.
- 3) Accedere alla home page per selezionare l'HDMI corrispondente come sorgente del segnale.

Nota: quando il proiettore è collegato al lettore DVD tramite il cavo HDMI, se non viene emesso alcun suono, è possibile che il segnale di uscita della porta HDMI del lettore DVD non sia compatibile con HDCP, provare a collegare l'altoparlante.


5. Connetti al computer

1) Collegare al computer e al proiettore S27 con il cavo HDMI.

2) Seleziona la sorgente HDMI per proiettare qualsiasi file sul tuo computer;

Sul tuo laptop, tieni premuti i tasti della scheda "Win + P" per cambiare la modalità di visualizzazione.

NOTA: Per MacBook, usa un adattatore da Type-C a HDMI per collegare il tuo MacBook o un adattatore da Mini Display a HDMI per connetterti con il tuo MacBook Air (adattatore non incluso).



1) **Solo computer:** questa è l'opzione predefinita e visualizzerà lo schermo solo sul monitor principale.


2) **Duplica:** per duplicare il desktop su tutti i monitor collegati.

3) **Estendi:** per estendere il desktop su più monitor.

4) **Solo proiettore:** utilizzare solo il monitor secondario (proiettore) e tenere spento il monitor principale.

Per modificare la risoluzione dello schermo in modalità Solo proiettore, attenersi alla seguente procedura:

Passaggio: Start > Pannello di controllo > Aspetto e personalizzazione > Regola la risoluzione dello schermo.



FAQ

Grazie per aver scelto il proiettore WiMiUS S27. Abbiamo raccolto alcune domande frequenti e le relative risposte per assisterti meglio:

D1: La connessione **WiFi** è instabile. Come posso risolvere questo problema?

R: Per risolvere i problemi di connettività WiFi, assicurati innanzitutto che la tua rete domestica funzioni correttamente. Inoltre, mantieni la distanza tra il telefono e il proiettore entro 1 metro. Se il problema persiste, contattaci all'indirizzo support01@wimius.com per ulteriore assistenza.

D2: C'è un **punto nero** sull'immagine proiettata. Come posso rimuoverlo?

R: Picchiettare delicatamente il proiettore o soffiare aria all'interno con un asciugacapelli. Pulire l'obiettivo con un batuffolo di cotone pulito. Per ulteriore assistenza, scrivici a support01@wimius.com.

D3: Il proiettore visualizza l'immagine ma non emette alcun suono. Quale potrebbe essere il motivo?

R: 1) Il proiettore non supporta il suono Dolby, DTS, 5.1 canali, HDMI CEC, ARC o altri effetti sonori Dolby. Assicurati di disattivare tutte le impostazioni Dolby sui dispositivi collegati.

2) Verificare che sia il volume del proiettore che il volume di eventuali dispositivi esterni o altoparlanti Bluetooth siano impostati su un livello adeguato.

3) Prova a riprodurre video diversi utilizzando altri altoparlanti. Alcune versioni di altoparlanti Bluetooth potrebbero non funzionare correttamente con il proiettore.

D4: Quando si collega lo smartphone, il proiettore non può riprodurre video **Netflix, Hulu e Disney**. Perché?

R: A causa delle restrizioni sul copyright, i servizi di streaming come Netflix, Hulu, Disney e YouTube richiedono l'inserimento di una chiavetta TV (non inclusa) nel nostro proiettore per una corretta riproduzione.

D5: Come posso regolare **l'immagine proiettata**?

A: Posizionare l'obiettivo del proiettore perpendicolarmente allo schermo di proiezione o alla facciata continua. Regolare la messa a fuoco utilizzando il rullo di regolazione della messa a fuoco finché l'immagine non diventa nitida.

Per le regolazioni del rettangolo dell'immagine, accedere alle impostazioni dell'immagine dell'immagine e abilitare la correzione automatica della distorsione trapezoidale o le funzioni manuali della distorsione trapezoidale.

In caso di problemi, fornisci i seguenti dettagli nella tua e-mail: prefisso internazionale, numero d'ordine, modello e una breve descrizione del problema (ad esempio, IT+000-0000000-0000000+S27+Nessun suono) e inviaci un'e-mail a support01@wimius.com. Stai tranquillo, il nostro team dedicato risponderà prontamente entro 24 ore con una soluzione rapida ed efficace per risolvere i tuoi problemi.

目次

WiMiUS より即時なサポート	-149
ご注意事項	-150
パッケージリスト	-151
製品仕様	-152
部品仕様	-153
リモコン	-154
インストール	-155
1. 投影方式	-155
2. 投影距離と投影サイズ	-156
プロジェクターの起動	-157
画像フォーカス調整	-157
プロジェクター設定	-158
1. WiFi 設定	-158

2. 無線接続	159
3. 有線スクリーン	161
4. Bluetooth	162
5. マルチメディア・プレー	163
プロジェクター設定	166
1. 画像設定	166
2. システム設定	168
3. 台形	169
信号線の接続	170
1. USB 接続	170
2. HDMI 接続	170
3. スピーカー / サウンドバーとの接続	171
4. DVD プレーヤーとの接続	171
5. PC との接続	172
FAQ	174

WiMiUS より即時なサポート

お客様
平素より格別のご愛顧を賜わり厚くお礼申し上げます。

プロジェクターを使用する前に、この取り扱い説明書をよくお読みください。問題がある場合は注文番号と問題を support01@wimius.com までメールを送信してください。万が一故障や問題等がありましたら弊社にご連絡いただき、即時対応させていただきます。

信号がない、音が出ない、Bluetooth 接続できない、WiFi 接続できない、黒点、途切れなど多くの問題は設定の仕方で解決できるので、お困りの際はご連絡下さいませ。すべてのプロジェクターは、出荷前に 100% 慎重に検品され、パッケージされていることを保証します。

また、お買い上げいただいた商品について何かご不満な点やご使用方法について不明なことがございましたらご遠慮なくお申し付けください。必ずご満足まで対応させていただきますのでぜひ改善チャンスをくださるようお願いいたします。

WiMiUS サービスチーム

ご注意事項

温度に関する注意事項:

プロジェクターの寿命を保つために、過度に暑いまたは寒い環境に設置しないでください。極端な温度はデバイスの寿命を短くする可能性があります。最適なパフォーマンスを得るためには、5°Cから 35°Cの作業環境を維持してください。

投影スクリーン上の黒い斑点の対処法:

投影スクリーン上に黒い斑点が見つかった場合は、心配しないでください。お手数ですが、サポートチーム (support01@wimius.com) にメールでお問い合わせください。サポートチームが解決策を提供します。

適切な換気:

プロジェクターが安定して動作するために放熱装置が搭載されています。通気孔は内部の温度上昇を防ぐためのものです。物を置いたり立てかけたりして通気孔をふさがないようにしてください。内部の温度が上昇し、故障の原因となります。







衝撃や振動からの保護:

強い衝撃、圧迫、振動からプロジェクターを慎重に取り扱ってください。内部回路の故障が発生している場合は、プロジェクターを移動しないでください。

レンズのメンテナンス:

プロジェクターレンズは画像の定義と品質に直接影響する重要なコンポーネントです。過度な埃からレンズを清掃するようにしてください。清掃時には、ガラスレンズ用の柔らかい綿布を使用してください。ハードクロスや研磨剤を使用しないでください。レンズ表面を傷つける可能性があります。


パッケージリスト

 WiMiUS S27 プロジェクター本体 *1	 HDMI ケーブル *1	 レンズキャップ *1
 リモコン *1	 ユーザーマニュアル *1	 電源ケーブル *1


製品仕様

Model No.: S27			
ディスプレイ技術	LCD	光源	LED
サイズ	8.11X3.62X4.63 インチ	重量	0.586kg
リフレッシュ率	60HZ	電源	AC100-240V
ネイティブ解像度	1280*720P	最高対応解像度	1920*1080P
インストール方式	机の前 / 後	アスペクト	4:3/16:9
台形補正	フォーカス / 手動	フォーカス	手動
出力端子	3.5mm 音声端子	入力端子	HDMI*1/USB*1
ビデオファイル	MP4/MPG/AVI/MPEG-4/TS/MOV/M4V/MKV/FLV/DAT/3GP (ビデオコーデックのサポートはケースによって異なります。)		
オーディオファイル	MP3/WMA/AAC/AMR/APE/FLAC/MP2 (ドルビーオーディオコーデックには対応していません。)		
写真ファイル	JPEG/BMP/PNG/GIF		
文書形式	TXT		

部品仕様




- ① 電源入力
- ② 赤外線信号受信機
- ③ USB 端子
- ④ 3.5mm 音声端子



- ⑤ 排気口
- ⑥ 電源ボタン
- ⑦ HDMI 端子
- ⑧ マニュアルフォーカス 土

リモコン



- | | |
|---------|--------|
| ① 電源ボタン | ⑥ ホーム |
| ② メニュー | ⑦ 戻り |
| ③ 入力信号源 | ⑧ 音声 + |
| ④ 矢印キー | ⑨ 音声 - |
| ⑤ 停止 | ⑩ 消音 |


ご注意:

1. バッテリーは同梱されていません。2*AAAバッテリーが必要です。(別途購入)
2. リモコンを使用しながら、赤外線信号受信部に向ける必要があります。
2. 液もれの原因にもなるので長期間使用しない場合は電池を取り出しておいてください。

インストール

1. 投影方式

1. プロジェクターは安定した机の上に置くことができ、使用環境や要件に応じて画像を投影することができます。
2. プロジェクターのレンズがスクリーン軸に対して対称になる高さに設置してください。これが不可能な場合は、台形補正機能を使用して投写画像を調整してください。



2. 投影距離と投影サイズ

アスペクト比 :16:9	
投射距離	画面サイズ
1.1m	40"
2.2m	80"
3.3m	120"
4.1m	150"
5.4m	200"

* 投影の画像サイズはプロジェクターとスクリーンの距離に依存します。上の表の画面サイズに参照して ±3%を考慮してください

* 推奨投影距離は 2～3m です。


* 周囲環境を暗くすると、投影画像の鮮明度が向上します。

プロジェクターの起動

投影機の起動: 電源ケーブルを接続し、赤色のインジケータランプが点灯したら、リモコンの電源ボタンまたはパネルの電源ボタンを押してプロジェクターを起動します。ランプが赤色から青色に変わり、プロジェクターが起動します。

投影機のシャットダウン: リモコンの電源ボタンまたはパネルの電源ボタンを押して、プロジェクターをシャットダウンします。ランプが青色から赤色に変わり、プロジェクターがオフになります。

画像フォーカス調整



プロジェクターのレンズを投写スクリーンまたは壁に対して垂直に持ち、画像が鮮明になるまでフォーカス調整リングを調整します。

注: それでもぼやける場合は、投写距離やプロジェクターの位置を調節してみてください。

プロジェクター設定

プロジェクターのホームページは以下の通り。



1. WiFi 設定

1. 無線接続での画面ミラーリングの流畅さは、ネットワーク環境に影響されます。スクリーンミラーリングを使用する場合は、100Mbit 以上の帯域幅を推奨します。
2. 無線接続を使用する場合、モバイルデバイスがプロジェクターの近くにあることを確認してください。1m 以内の距離を推奨します。
3. モバイルデバイスによっては、互換性によりスクリーンミラーリングをサポートしない場合があります。



2. 無線接続

2.1 iOS デバイスの場合 (Airplay)

ご注意: お使いのデバイスとプロジェクターが同じホーム WiFi 内にある必要があります。

1. S27 プロジェクターを WiFi ネットワークに接続してください。
2. プロジェクターでホームページに戻る -- [無線スクリーン] メニューを選択する -- このインターフェイスに留まること。
3. iOS デバイスで [コントロールセンター] にアクセスする -- [画面のミラーリング] 機能を選択する -- [WiMiUS-S27- プロジェクター] という iOS キャストレシーバーを選択して接続する -- iOS デバイスの画面がミラーリングされ、投影スクリーンに表示されます。

2.2 Android デバイスの場合 (Miracast)

画面ミラーリングの方法: 異なるブランドの Android デバイスでは、画面ミラーリングを有効にするために様々な用語や方法が使用される場合があります。ご使用のデバイスの正確な手順については、デバイスのマニュアルを参照してください。画面ミラーリングの一般的な用語には、マルチスクリーン、ワイヤレスディスプレイ、WLAN ディスプレイ、画面ミラーリング、スマート・ビューなどがあります。

デバイスの互換性: すべての Android 電話が画面ミラーリング機能をサポートしているわけではないことに注意してください。画面ミラーリングを使用する前に、Android デバイスがこの機能をサポートしているかどうかを確認してください。デバイスのマニュアルを確認するか、設定で画面ミラーリングオプションを検索して互換性を確認できます。

1. Android デバイスで WLAN 機能が有効になっていることを確認してください。(Wi-Fi ネットワークに接続する必要はありません。)
2. ホームページに戻る -- [無線スクリーン] メニューを選択する -- このインターフェースに留まること。
3. Android デバイスで [コントロールセンター] にアクセスし、[画面のミラーリング / スマート・ビュー] を選択します。
4. [WiMIUS-S27- プロジェクター] というミラキャストレシーバーを選択して接続します。
5. 接続が成功すると、Android デバイスの画面がミラーリングされ、投影スクリーンに表示されます。



3. 有線スクリーン

3.1 Android デバイスをケーブルで接続

1. 提供された QR コードをスキャンして Elfcast アプリをインストールします。
2. お使いのデバイスのポップアップウィンドウで Elfcast を開くことを確認します。
3. 指示に従ってデバイスのパスワードを入力して接続を確認してください。
4. お使いの Android デバイスが自動的に同じ画面に配線されます。

3.2 iOS デバイスをケーブルで接続

1. iPhone 純正の充電ケーブルを使って iPhone をプロジェクターに接続します。
2. お使いのデバイスに表示されるウィンドウで "信頼" をクリックします。
3. 指示に従ってデバイスのパスワードを入力して接続を確認してください。



4. Bluetooth

Bluetooth スピーカーの接続

1. Bluetooth スピーカーの電源を ON にします。
2. プロジェクターの [Bluetooth] をオンにし、Bluetooth スピーカーを選択して接続します。

ご注意:

- 1) S27 プロジェクターは、ほとんどの Bluetooth ヘッドセット、Bluetooth スピーカー、Airpods と互換性がありますが、Bluetooth キーボードは互換性がありません。
- 2) ビデオ再生中に音が出ない場合は、接続機器のドルビーサウンド設定を確認することをお勧めします。ドルビーサウンドをオフにすると、プロジェクターとの音声互換性が向上します。
- 3) Bluetooth スピーカーの中には、プロジェクターに接続すると音量が著しく低下するものがあります。この問題に対処するには、関連するすべてのデバイスの音量を上げて、希望のサウンドレベルになるようにしてください。
- 4) 何か問題がある場合は遠慮なく support01@wimius.com へお問い合わせください!



5. マルチメディア・プレー

5.1 USB 入力モード

- 1) USB メモリーをプロジェクターの USB ポートに挿入します。
- 2) 「メディア」を選択し、「OK」キーを押して入りなさい。
- 3) ファイルの種類によって、[動画 / 音楽 / 写真 / 書籍] を選択します。
- 4) 希望のファイルを選択し、[OK] ボタンを押して再生する。
- 5) ビデオ再生中にリモコンの "MENU" ボタンをクリックすると、画像設定を直接調整することができます。



✉ support01@wimius.com

ご注意: プロジェクターが USB メモリーを認識できない場合は、以下の方法で問題を解決してください。

USB メモリーが以下のフォーマットを満たしているをご確認ください:

FAT32: 8GB/16GB/32GB

NTFS: 64GB-2TB

これらの条件を満たさない場合は、サポートされているフォーマットの USB メモリーに変更する必要があります。

問題が解決しない場合は、問題の詳細を以下のメールアドレスにお送りください: support01@wimius.com

5.2 動画再生インターフェース




✉ support01@wimius.com

マニュアル	作用
FB	長押しで動画を早戻し
FF	長押しで動画を早送り
Prev	前の動画に切り替える
Next	次の動画に切り替える
Stop	再生を停止する
Round	リストループまたはシングルループ
Info	動画詳細
List	現在のフォルダ内のすべての再生リストを選択する
16:9	アスペクト比: オート /4:3/16:9

プロジェクター設定

1. 画像設定

メニュー	内容	作用
画像モード	標準 / 動的 / 軽度 / ユーザー	コントラスト / 輝度 / 色 / 鮮明度の調整
色温度	冷たい / 標準 / 暖かい	色温度の調整
アスペクト比	4:3/16:9	画面のアスペクト比の調整
ズーム	100%-85%	画像サイズを縮小する



2. システム設定


メニュー	内容	作用
OSD 言語	English/Français/Italian/Espanol/Deutsche/日本語	言語を選択する
投影モード	前置 / 机の後ろに置く / 天井に前置 / 後置	投影画像の方向を反転させる
背景色	青 / 紺 / 白 / グレー	ホームページの色を変更する
工場出荷時のリセット	リセット	Restore factory default settings
アップグレード	地元更新 (USB)/OTA 更新 (オンライン)	地元のファイルを介してソフトウェアを更新する / オンライン更新
オンライン更新	オンライン更新 (OTA)	オンラインでソフトウェアを更新する
オートスリープ	Off/10m/20m/30m/60m/90m/120m/180m	睡眠時間を設定する
OSD タイマー	Off/5s/10s/15s/20s/25s/30s	ホームページを返す時間を設定する
バージョン情報	ソフトウェア・バージョン	ソフトウェア・バージョン



3. 台形

メニュー	内容	作用
自動台形	On/off	スクリーンの角度を垂直方向に ±30°調整する。
手動台形	+ / - / リセット	手動で画面の角度を垂直に調整する

信号線の接続



WiMIUS s27 プロジェクターは、HDMI ポート *1/USB ポート *1/3.5mm ヘッドフォン出力 *1 の3つのインターフェースを備えています。お使いのデバイス（PC、電話、DVD プレーヤー、USB、PS4 など）を接続するために、正しい接続ポートを選択してください。

1.USB 接続



- 1) USB メモリーを USB 入力端子のいずれかに差し込む。
- 2) 「メディア」を選択し、「OK」キーを押して入る。
- 3) ファイルの種類によって、[ビデオ / 音楽 / 画像 / オフィス] オプションを選択する。
- 4) USB メモリーのファイルを選択し、[OK] ボタンを押して再生する。

2.HDMI 接続

- 1) Fire TV スティック（または PC、XBOX、PS4 など）をプロジェクターの HDMI ポートに接続します。
- 2) ホームページに入り、対応する HDMI を信号ソースとして選択します。

3. スピーカー / サウンドバーとの接続

- プロジェクターに付属の 3.5mm オーディオケーブルを使用して、サウンドバーと接続します。
- プロジェクターとサウンドバー（AUX モードを選択）をオンにします。



4.DVD プレーヤーとの接続


- 1) DVD プレーヤーとプロジェクターの電源をオンにします。
- 2) パッケージの 3-in-1AV ケーブルで、DVD プレーヤーの RCA ケーブルに接続します。
- 3) 黒いコネクターをプロジェクターの AV 端子に接続し、ホームページに入り、[AV] 信号源を選択してください。

注: プロジェクターと DVD プレーヤーを HDMI ケーブルで接続した場合、音が出ない場合は、DVD プレーヤーの HDMI ポートの出力信号が HDCP に対応していない可能性がありますので、スピーカーを接続してみてください。

5.PC との接続


- 1) HDMI ケーブル（付属）でパソコンと s27 プロジェクタを接続します。
- 2) HDMI ソースを選択すると、パソコン上の任意のファイルを投影することができます。
- 3) ノートパソコンで、「Win+P」 ボードキーを押したままにします。

ご注意: Macbook と接続する場合は、外部 HDMI- タイプ C ケーブルが必要です。



- 1)**Computer only:** フォルトのオプションです。メインモニタにのみ表示されます。
- 2)**Duplicate:** すべてのモニタに同じものを表示させ、各モニタのデスクトップを複製します。
- 3)**Extend:** すべてのモニタを1つの大きなモニタのように機能させ、デスクトップをそれらすべてに拡張します。
- 4)**Projector only:** プロジェクターのようにセカンダリモニタにのみ表示せれます。

プロジェクター専用モードでは、画面の解像度を変更することができます
ステップスタート > コントロールパネル > 外観と個人設定 > 画面の解像度を調整する



✉ support01@wimius.com

FAQ

WiMiUS s27 プロジェクターをご利用いただき、ありがとうございます。以下はいくつかの Q&A です。ご参考になれば幸いです。

Q1: Wifi 接続が安定しません。どうすればよいですか？

A: お手元の携帯のネットワークが良いかどうかご確認ください。スマートフォンとプロジェクターの距離を 1 メートル以内にしてください。それでもうまくいかない場合は、support01@wimius.com までメールでお問い合わせください。

Q2: 画像に黒点があります。どのように除去すればいいですか？

A: 黒点は簡単に削除できます。support01@wimius.com までメールでお問い合わせください。クリーニングのビデオをお送りします。

Q3: Chromecast、Roku、Firestick と接続すると音が出ません。どうすれば直せますか？

A: ドルビーをオフにするか、サウンド設定で「ステレオサウンド」にしてください。

Q4: スマートフォンと接続すると、Netflix、Hulu、Disney が表示されません。なぜですか？

A: これらのアプリは HDCP で制限されるため、再生できないですが、fire TV stick や Roku を接続して無事に再生できます。

Q5: ブルートゥーススピーカーと接続すると音が出ません。どうすればいいですか？

A: プロジェクターは JBL の一部のバージョンの Bluetooth スピーカーと互換性がない場合があります。Bluetooth スピーカーのブランドとモデル名を教えてください。こちらより先に確認致します。

Q6: どのように投影画像を調整するのですか？

A: 壁に水平にプロジェクターを置いてください。オンにすると自動的に画像をフォーカスし、画像をより鮮明にするために、リモコンの F+ / F- を押ししてください。

画像の矩形を調整する必要がある場合は、台形補正機能をオンにするには、画像イメージの設定に入ってください。

プロジェクターについての他の質問は、国コード + モデル s27+ 問題（例：JP + s27+ プロジェクターノサウンド）で、support01@wimius.com までご連絡ください。

FCC Statement

FCC STATEMENT :

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference, and

(2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Warning: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

Reorient or relocate the receiving antenna.

Increase the separation between the equipment and receiver.

Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

FCC Radiation Exposure Statement:

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator & your body.

This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause interference.
- (2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

- (1) L'appareil ne doit pas produire de brouillage;
- (2) L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

This equipment complies with IC exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment shall be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator & body.

Correct Disposal of this product



This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.

Declaration of Conformity

Declaration of Conformity

We (Manufacturer is responsible for this declaration)

YABER TECHNOLOGIES CO., LIMITED

(Company name)

Room 406, 4 Floor, B Building, BanTian International Center, HuanCheng South Road, BanTian Street, LongGang District, Shenzhen

(Company address)

declare under our sole responsibility that the product

Trade name: WIMIUS

Equipment: Entertainment Projector

Model No. : S27

to which this declaration relates is in conformity with the essential requirement set out in the Council Directive on the Approximation of the laws of the Member States relating to RED Directive(2014/53/EU) & RoHS(2011/65/EU) product is responsible to affix CE marking, the following standards were applied:

EN 62368-1:2014+A11:2017
EN IEC 62311:2020
ETSI EN 301 489-1 V2.2.3(2019-11)
ETSI EN 301 489-17 V3.2.4(2020-09)
EN 55032:2015
EN 55035:2017
EN 61000-3-2:2019
EN 61000-3-3:2013+A1:2019
ETSI EN 300 328 V2.2.2(2019-07)IEC62321-3-1:2013
IEC62321-4:2013
IEC62321-5:2013
IEC62321-6:2015
IEC62321-7-1:2015
IEC62321-7-2:2017
IEC62321-8:2017

Full Name: George.wang

Position: Approbation Manager

Signature: 

Place/Date: Shenzhen,China/Jul.10-2023



Enjoy Every Moment

✉ support01@wimius.com