


- 01: Tela
- 02: Palestrante
- 03: Câmera Frontal
- 04: Cartão SIM/TF
- 05: Porta Tipo-C




- 06: Interface Externa
- 07: Microfone
- 08: Lanterna
- 09: Câmera Principal
- 10: Botão liga/desliga
- 11: Botão de volume



1 Como inserir o cartão

Para ter certeza de que você poderá fazer ligações, insira o chip (SIM) na seguinte ordem.


- Pressione o pino no furo lateral e então você poderá retirar a bandeja para o SIM.



- Retire a bandeja para o SIM e insira o Nano SIM ou o cartão TF com o lado metálico para baixo. Certifique-se de que o ângulo do bisel esteja alinhado com o ângulo do bisel da bandeja do cartão e que este seja colocado no espaço correspondente.



- Com o pad para cima, insira a bandeja do SIM no pad, na direção da seta.



2 Como iniciar

Bateria não-removível

Pressione o botão de ligar por 3-5 segundos para iniciar

3 Como enviar SMS, MMS

SMS

- Abra o aplicativo de SMS
- Selecione Nova Informação
- Insira um número de celular ou procure em seus contatos
- Selecione Editar Informação e digite seu texto
- Enviar ➤

MMS – Vídeo

- Quando estiver escrevendo uma mensagem de texto
- Selecione imagens, vídeos ou outros arquivos que você queira adicionar, você pode até mesmo tirar a foto ou gravar o vídeo naquele momento.
- Selecione ou envie ➤

4 Mudando as configurações de idioma

- Menu principal–configurações–configurações do sistema–idioma e método de entrada
- Idioma e método de entrada–idioma–adicionar idioma
- Selecione o idioma que você precisa e o sistema automaticamente adotará a interface deste idioma.
- Selecione o ícone depois da barra de idioma e arraste-o para o primeiro.

5 SAR


- A proporção máxima de absorção de radiação eletromagnética (SAR) deste produto é de $\leq 2.0W/kg$.
- De acordo com as exigências do padrão nacional GB 21288-2007.

6 Segurança – para assegurar sua segurança ao utilizar o produto, você deve seguir estas regras estritamente


- O pad deve estar ao menos a 15cm de distância de qualquer implante médico ou marca-passos e o pad nunca deverá ser colocado no bolso da camisa/casaco.
- Não exponha o dispositivo e outras baterias a altas temperaturas ou equipamentos que geram calor como sol, aquecedores, micro-ondas, fornos, ou aquecedores de água. O superaquecimento da bateria pode causar uma explosão.
- Quando o carregamento estiver completo ou não estiver carregando seu celular, desconecte o carregador do dispositivo e desconecte o carregador da fonte de energia.
- Se o dispositivo está equipado com uma bateria não-removível, não substitua a bateria sozinho para evitar danos à bateria ou dispositivo.
- O uso de uma fonte de energia, carregador ou bateria não aprovada ou incompatível pode causar incêndios, explosões ou outros danos.
- Não desmonte ou reinicie a bateria, insira outros objetos, imerja na água ou em outros líquidos para evitar vazamentos na bateria, superaquecimento, incêndios ou explosões.
- Não derrube, esmague, arranhe ou fure a bateria para evitar expor a bateria a um excesso de pressão externa, levando a um curto-circuito interno e superaquecimento da bateria.
- A empresa não é responsável por acidentes causados por equipamentos de carregamento não-padrionizados.

7 Manutenção

- Entenda a manutenção deste pad para utilizá-lo de forma mais segura e eficaz, para estender a vida útil do pad o máximo possível.
- Por favor, siga as instruções no manual para abrir o pad, desmontar os acessórios, e não experimente outros métodos.
- Por favor, evite derrubar, bater ou agitar seu pad. O uso descuidado do pad pode fazer com que a tela quebre, prejudicando a placa do circuito interno e a estrutura delicada.
- Não utilize solventes químicos ou detergentes para limpar seu pad. Limpe a capa do pad com um pano de algodão úmido com água ou sabonete neutro.
- Limpe a lente e a tela com um pano limpo, seco e suave. (Exemplo: lente da câmera).
- Se você encontrar uma situação anormal, como uma falha durante o uso, o método a seguir é o seguinte: para um pad cuja bateria não pode ser removida, pressione e segure o botão de ligar por mais de 12 segundos, o que forçará o pad a reiniciar (desbloqueie o pad ao reiniciar). Isto geralmente resolve o problema. Para um pad cuja bateria pode ser removida, por favor, remova a bateria, insira-a novamente e reinicie o pad para resolver o problema.
- Quando o carregador não estiver sendo utilizado, desconecte-o da fonte de energia. Não conecte uma bateria que já está completamente carregada ao carregador para obter um maior ciclo de vida, já que o supercarregamento diminui o tempo de vida da bateria.



- 01: スクリーン
- 02: スピーカー
- 03: フロントカメラ
- 04: SIM/TF カード
- 05: Type-C ポート




- 06: 外部インターフェース
- 07: マイク
- 08: 懐中電灯
- 09: メインカメラ
- 10: 電源ボタン
- 11: 音量ボタン

① SIMカードの入れ方法



タブレット本体初期不良があるかを先に確認してください。

問題がなければ、下記手順で操作してください。


- ・カードノードをスロットにカードホルダーを推します。そして、カードホルダーは引き出します。



- ・SIMカードを引き出したカードホルダーに入れます。下記の矢印の方向通りにカードを入れます。(SIMカードとTFカードはどちらのスロットに入れることが先に確認してください。)



- ・下記矢印通りにカードがホルダーをタブレット本体に入れます



② スマホの起動方法

バッテリーは取り外す不可能タイプです。

電源ボタンを3~5秒を押すとスマホが起動します。

③ メッセージの発送方法

- ・メッセージアプリを開けます
- ・新しいメッセージの編集を選択します
- ・連絡番号を入力します
- ・メッセージを入力します
- ▶ 発送します

- ・メッセージに画像、動画の添付方法
- ・メッセージを入力します
- ・発送したい画像と動画を直接に添付します
- ・発送します ▶

④ 言語設定方法

- ・英語:
setting→system→languages&input →languages →add a language 日本語を選択します。追加完了すると右の横ラインの部分タッチして一番の上に移動します。そうして設定が完了になります。
- ・対応の日本語:
設定→システム→言語&入力→言語の設定→言語の追加→日本語を選択します。追加完了すると右の横ラインの部分タッチして一番の上に移動します。そうして設定が完了になります。

⑤ SAR


- ・携帯電話の輻射指標(SAR) ≤2.0W/kg
国際標準GB21288-2007に一致します。

⑥ 安全使用ために、下記ルールを守ってください


- ・化学や薬物に15 cm以上を離れてください
- ・タブレット本体とバッテリーは絶対に長い間に日に当たってはいけません。スマホ本体とバッテリーは湯、直射日光を避けてください
- ・充電していない時に、或いは、充電完了の時にプラグを抜けてください
- ・取り外す不可能タイプのバッテリーでは取り外しないでください
- ・不適切な充電器を使えば、バッテリーの使用寿命に損があります。正規品を使ってください
- ・バッテリーは水、火、液体を避けてください
- ・バッテリーを落としたり、壊したりをしないでください
- ・他の不正規品の充電器を使った後に出た損害では弊社は責任が負いません

⑦ メンテナンス

- ・メンテナンス手順通りにタブレット本体を使ってください
- ・使用説明書の通りにタブレット本体を使ってください
- ・タブレット本体を落としたり、壊したり、スクリーンを傷をしたりことはしないでください
- ・化学や薬物や漂白物などでスマホを清潔しないでください。ソフト布で水や石鹸を使ってタブレット本体を清潔してください
- ・タブレット本体のカメラとスクリーンはきれいかつ乾燥な布で清潔してください
- ・タブレット本体は突然に何かバグがあれば、取り外すバッテリータイプではバッテリーを取り外して改めてバッテリーを入れるとタブレット本体の電源ボタンを3~5秒をすると再起動します。取り外す不可バッテリータイプではタブレット本体の電源ボタンを3~5秒をすると再起動します。そうすると一般的なバグが解決できます
- ・充電していない時に、或いは、充電完了の時にプラグを抜けてください



- 01: Obrazovka
- 02: Reprodukter
- 03: Přední fotoaparát
- 04: SIM/micro SD karta
- 05: Type-C konektor




- 06: Externí rozhraní
- 07: Mikrofon
- 08: Svítílno
- 09: Hlavní fotoaparát
- 10: Tlačítko napájení
- 11: Tlačítko hlasitosti


● Jak vložit SIM kartu

Abyste se ujistili, že váš tablet může volat, vložte SIM kartu v následujícím pořadí.


- Zatláče kolík karty do bočního otvoru a poté se vysune přihrádka na kartu a vytáhněte ji.



- Vyměňte slot pro kartu a vložte Nano SIM s Nano SIM nebo micro SD kartou, kovovou stranou dolů. Ujistěte se, že úhel zkosení je zarovnan s úhlem zkosení slotu pro kartu a je umístěn v odpovídajícím slotu pro kartu.



- Vložte držák karty do tabletu ve směru šipky tak, aby podložka směřovala nahoru.



● Jak nastarotat

Nevyjímatelná baterie
Stisknutím tlačítka napájení po dobu 3-5 sekund spustíte systém

● Jak posílat SMS, MMS

SMS

- Otevřete aplikaci SMS
- Vyberte novou informaci
- Vložte telefonní číslo, nebo vyberte z kontaktů
- Vyberte Upravit informace a zadejte svůj text
- Odešlete ➤

MMS-video

- Při psaní zprávy
- Vyberte obrázky, videa nebo jiné soubory, které chcete přidat, dokonce můžete ihned pořídit nový obrázek nebo video.
- Odešlete ➤

● Nastavení přepínání jazyků

- Hlavní menu-nastavení-nastavení systému-jazyk a způsob zadání
- Jazyk a metoda zadávání-jazyk-přidání jazyka
- Vyberte jazyk, který potřebujete, systém automaticky přeskóčí zpět do jazykového rozhraní
- Vyberte ikonu za jazykovou lištou a přetáhněte ji na první.

● SAR


- Maximální poměr absorpce elektromagnetického záření (SAR) tohoto produktu je 2,0 W/kg.
- V souladu s požadavky národní normy GB 21288-2007.

● Bezpečnost – pro zajištění bezpečnosti používání produktu, musíte přísně dodržovat následující pravidla


- Tablet by měl být vzdálen alespoň 15 cm od jakékoli lékařského implantátu nebo nastavovač srdečního rytmu a nikdy nedávejte zařízení do kapsy kabátu.
- Nevystavujte přístroj ani jiné baterie vysokým teplotám nebo zařízením produkujícím teplo, jako je sluneční světlo, topidla, mikrovlnné trouby, trouby nebo ohřívače vody. Přehřátí baterie může způsobit výbuch.
- Když je nabíjení dokončeno nebo se nenabíjí, odpojte nabíječku od zařízení a odpojte nabíječku ze zásuvky.
- Použití neschváleného nebo nekompatibilního zdroje napájení, nabíječky nebo baterie může způsobit požár, výbuch a podobně
- nebezpečí.
- Baterii nerozebírejte ani neresetujte, nekládejte do ní jiné předměty, neponořujte ji do vody nebo éterických kapalin, aby nedošlo k vytečení baterie, přehřátí, požáru nebo výbuchu.
- Baterii neupustte, nemačkejte, nepoškrábejte ani nepropíchněte, aby nedošlo k vystavení baterie nadměrnému vnějšímu tlaku, který by mohl způsobit vnitřní zkrat a přehřátí baterie.
- Společnost nenes odpovědnost za nehody způsobené nestandardním souvisejícím nabíjecím zařízením.

● Údržba

- Důkladně pochopte údržbu tohoto tabletu
- Používejte tablet bezpečněji a efektivněji a prodlužte životnost tabletu co nejvíce.
- Po rozbalení postupujte podle pokynů v návodu tabletu, rozeberte příslušenství a nezkoušejte jiné metody.
- Vyvarujte se pádu, klepání nebo ořesů tabletem. Hrubé zacházení s tabletem může způsobit prasknutí obrazovky a poškození vnitřní části! obvodové deska a jemné struktury.
- K odmaštění tabletu nepoužívejte chemická rozpouštědla nebo čisticí prostředky. Očistěte pouzdro tabletu měkkým bavlněným hadříkem navlhčeným vodou nebo jemným mýdlem.
- Objektiv čistěte čistým, suchým, měkkým hadříkem.
- (Příklad: objektiv fotoaparátu) a displej.
- Pokud se během používání setkáte s abnormálním jevem, jako je pád, způsob zpracování je následující: Pro tablet, který obsahuje nevjímatelnou odstranit baterii, stiskněte a podržte tlačítko napájení na více než 12 sekund, tablet bude nucen restartovat (při restartování odemknout tablet)
- Může to vyřešit obecnou chybu pro tablet s odnímatelnou baterií, vyjměte baterii, vložte baterii a restartujte jej, abyste chybu vyřešili.
- Pokud nabíječku nepoužíváte, odpojte ji ze zásuvky.
- Nepřipojujte baterii, která byla plně nabitá do nabíječky po dlouhou dobu, protože přebíjení zkracuje životnost baterie.



- 01: Obrazovka
- 02: Reproduktor
- 03: Přední fotoaparát
- 04: SIM/micro SD karta
- 05: Konektor Type-C




- 06: Externí rozhraní
- 07: Mikrofon
- 08: Svítidla
- 09: Hlavní fotoaparát
- 10: Tlačítko napájení
- 11: Tlačítko hlasitosti


📌 Ako vložiť SIM kartu

Aby ste sa uistili, že váš tablet môže volať, vložte SIM kartu v nasledujúcom poradí.


- Zatláčajte kolík karty do bočného otvoru a potom sa vysunie priehradka na kartu a vytiahnite ju.



- Vyberte slot pre kartu a vložte Nano SIM s Nano SIM alebo micro SD kartou, kovovou stranou dole. Uistite sa, že uhol skosenie je zarovnaný s uhlom skosenia slotu pre kartu a je umiestnený v zodpovedajúcom slotu pre kartu.



- Vložte držiak karty do tabletu v smere šípky tak, aby podložka smerovala hore.



📌 2. Ako naštartovať

Nevnímateľná batéria

Stlačením tlačidla napájania po dobu 3-5 sekúnd spustíte systém

📌 Ako posielat' SMS, MMS

SMS

- Otvorte aplikáciu SMS
- Vyberte novú informáciu
- Vložte telefónne číslo, alebo vyberte z kontaktov
- Vyberte Upraviť informácie a zadajte svoj text
- Odošlite ➔

MMS-video

- Pri písaní správy
- Vyberte obrázky, videá alebo iné súbory, ktoré chcete pridať, dokonca môžete ihneď zaobstarat' nový obrázok alebo video.
- Odošlite ➔

📌 Nastavenie prepínania jazykov

- Hlavné menu-nastavenie-nastavenie systému-jazyk a spôsob zadania
- Jazyk a metóda zadávania-jazyk-pridanie jazyka
- Vyberte jazyk, ktorý potrebujete, systém automaticky preskočí späť do jazykového rozhrania
- Vyberte ikonu za jazykovou líštou a pretiahnite ju na prvé.

📌 SAR


- Maximálny pomer absorpcie elektromagnetického žiarenia (SAR) tohto produktu je 2,0 W/kg.
- V súlade s požiadavkami národnej normy GB 21288-2007.

📌 Bezpečnosť – na zaistenie bezpečnosti používania produktu, musíte prísne dodržiavať nasledujúce pravidlá


- Tablet by mal byť vzdialený aspoň 15 cm od akejkoľvek lekárskeho implantátu alebo nastavovača srdcového rytmu a nikdy nedávajte zariadenie do vrecka kabátu.
- Nevystavujte prístroj ani iné batérie vysokým teplotám alebo zariadením produkujúcim teplo, ako je slnečné svetlo, ohrievače, mikrovlnné rúry, rúry alebo ohrievače vody. Prehriatie batérie môže spôsobiť výbuch.
- Keď je nabíjanie dokončené alebo sa nenabíja, odpojte nabíjačku od zariadenia a odpojte nabíjačku zo zásuvky.
- Použitie neschváleného alebo nekompatibilného zdroja napájania, nabíjačky alebo batérie môže spôsobiť požiar, výbuch a podobne
- nebezpečenstvo.
- Batériu nerozoberajte ani neresetujte, nekladajte do nej iné predmety, neponárajte ju do vody alebo éterických kvapalín, aby nedošlo k vytečeniu batérie, prehriatiu, požiaru alebo výbuchu.
- Batériu nepushte, nestláčajte, nepoškrabte ani neprepichnete, aby nedošlo k vystaveniu batérie nadmernému vonkajšiemu tlaku, ktorý by mohol spôsobiť vnútorný skrat a prehriatie batérie.
- Spoločnosť nenesie zodpovednosť za nehody spôsobené neštandardným súvisiacim nabíjacím zariadením.

📌 Údržba

- Dôkladne pochopte údržbu tohto tabletu
- Používajte tablet bezpečnejšie a efektívnejšie a predĺžte životnosť tabletu čo najviac.
- Po rozbalení postupujte podľa pokynov v návode tabletu, rozoberte príslušenstvo a neskúšajte iné metódy.
- Vyvarujte sa pádu, klepaniu alebo otrasom tabletom. Hrubé zaobchádzanie s tabletom môže spôsobiť prasknutie obrazovky a poškodenie vnútornej časti! obvodové doska a jemné štruktúry.
- Na odmastenie tabletu nepoužívajte chemické rozpúšťadlá alebo čistiace prostriedky. Utrite puzdro tabletu mäkkým bavlneným handričkou navlhčenou vodou alebo jemným mydlom.
- Objektív čistite čistou, suchou, mäkkou handričkou.
- (Príklad: objektív fotoaparátu) a displej.
- Ak sa počas používania stretnete s abnormálnym javom, ako je pád, spôsob spracovania je nasledujúci: Pre tablet, ktorý obsahuje nevnímateľnú odstraňujúcu batériu, stlačte a podržte tlačidlo napájania na viac ako 12 sekúnd, tablet bude nútený reštartovať (pri reštartovaní odomknúť tablet)
- Môže to vyriešiť všeobecnú chybu pre tablet s odnímateľnou batériou, vyberte batériu, vložte batériu a reštartujte ho, aby ste chybu vyriešili.
- Ak nabíjačku nepoužívate, odpojte ju zo zásuvky. Nepripájajte batériu, ktorá bola plne nabitá do nabíjačky po



- 01: Ekran
- 02: Głośnik
- 03: Przednia kamera
- 04: Karta SIM/micro SD
- 05: Złącze typu C




- 06: Interfejs zewnętrzny
- 07: Mikrofon
- 08: Latarka
- 09: Główny aparat
- 10: Przycisk zasilania
- 11: Przycisk głośności



o Jak włożyć kartę SIM

Aby upewnić się, że tablet może wykonywać połączenia, włóż kartę SIM w następującej kolejności.


- Wcinij bolec karty do bocznego gniazda, a następnie wysuń gniazdo karty i wyciągnij je.



- Wyjmij gniazdo karty i włóż kartę Nano SIM z kartą Nano SIM lub micro SD, metalową stroną skierowaną w dół. Upewnij się, że kąt skosu jest wyrównany z kątem skosu gniazda karty i że jest umieszczony w odpowiednim gnieździe karty.



- Włóż uchwyt karty do tabletu w kierunku wskazanym strzałką podkładka była skierowana do góry.



o Jak zacząć

Niewymienna bateria
Naciśnij na chwilę przycisk zasilania
3-5 sekund, aby uruchomić system

o Jak wysłać SMS, MMS

SMS

- Otwórz aplikację SMS
- Wybierz nowe informacje
- Wprowadź numer telefonu lub wybierz z kontaktów
- Wybierz Edytuj informacje i wprowadź swój tekst
- Składać ➤

MMS-wideo

- Podczas pisania wiadomości
- Wybierz zdjęcia, filmy lub inne pliki do dodania, możesz nawet od razu zrobić nowe zdjęcie lub wideo.
- Składać ➤

o Ustawienia przelączania języka

- Menu główne-ustawienia-ustawienia systemowe-język a sposób wejścia
- Język i metoda wprowadzania języka-dodawania języka
- Wybierz język, którego potrzebujesz, system automatycznie przeskakuje z powrotem do interfejsu językowego
- Wybierz ikonę za paskiem języka i przeciągnij ją do pierwszy.

o SAR

- Maksymalny współczynnik absorpcji promieniowania elektromagnetycznego (SAR) tego produktu wynosi 2,0 W/kg.
- Zgodnie z wymaganiami normy krajowej GB 21288-2007.

o Bezpieczeństwo - dla bezpieczeństwa użytkownika produktu, musisz ściśle przestrzegać następujące zasady

- Tablet powinien znajdować się w odległości co najmniej 15 cm od jakiegokolwiek implantu medycznego lub rozrusznika serca i nigdy nie należy go wkładać do kieszeni płaszcza.
- Nie narażaj urządzenia ani innych baterii na działanie wysokich temperatur lub urządzeń wytwarzających ciepło, takich jak światło słoneczne, grzejniki, kuchenki mikrofalowe, piekarniki lub podgrzewacze wody. Przegrzanie akumulatora może spowodować wybuch.
- Gdy ładowanie jest zakończone lub nie łączy się, odłącz ładowarkę od urządzenia i odłącz ładowarkę od gniazdka.
- Używanie niezatwierdzonego lub niezgodnego źródła zasilania, ładowarki lub akumulatora może spowodować pożar, wybuch itp
- zagrożenie.
- Nie demontuj ani nie resetuj baterii, nie wkładaj do niej innych przedmiotów, nie zanurzaj jej w wodzie lub płynach eterycznych, aby uniknąć wycieku baterii, przegrzania, pożaru lub wybuchu.
- Nie upuszczaj, nie wyciskaj ani nie rysuj baterii nie przekłuwaj, aby uniknąć odstonięcia baterii nadmiernego ciśnienia zewnętrznego, które mogłoby spowodować wewnętrzne zwarcie i przegrzanie akumulatora.
- Firma nie ponosi odpowiedzialności za wypadki spowodowane przez niestandardowy sprzęt ładujący.

o Konserwacja

- Dokładnie zapoznaj się z konserwacją tego tabletu
- Korzystaj z tabletu bezpiecznie i wydajnie oraz maksymalnie wydłużaj jego żywotność.
- Po rozpakowaniu postępuj zgodnie z instrukcją tabletu, zdemontuj akcesoria i nie próbuj innych metod.
- Unikaj upuszczania, uderzania lub potrząsania tabletem. Nieostrożne obchodzenie się z tabletem może spowodować pęknięcie ekranu i uszkodzenie części wewnętrznej! płytka drukowana i drobne struktury.
- Do odtuszczenia tabletu nie należy używać chemicznych rozpuszczalników ani środków czyszczących. Wytrzyj obudowę tabletu miękką bawełnianą ściereczką zwilżoną wodą lub łagodnym mydłem.
- Wyczyść obiektyw czystą, suchą, miękką ściereczką.
- (Przykład: obiektyw aparatu) i wyświetlacz.
- W przypadku napotkania nietypowego zjawiska, takiego jak upadek podczas użytkowania, należy zastosować następującą metodę przetwarzania: W przypadku tabletu zawierającego niewymienną baterię naciśnij i przytrzymaj, aby wyjąć przycisk zasilania przez ponad 12 sekund, tablet zostanie zmuszony do ponownego uruchomienia (odblokuje tablet podczas ponownego uruchamiania)
- Może rozwiązać ogólny błąd tabletu z wymienną baterią, wyjmij baterię, włóż baterię i uruchom ponownie, aby rozwiązać błąd.
- Odłączaj ładowarkę, gdy nie jest używana. Nie podłączaj baterii, która była w pełni naładowana do ładowarki przez długi czas, ponieważ przeladowanie skraca żywotność baterii.

FCC Warning

15.19 Labeling requirements.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

15.21 Information to user.

Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

15.105 Information to the user.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

-Reorient or relocate the receiving antenna.

-Increase the separation between the equipment and receiver.

-Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

-Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Absorption Rate (SAR) information:

This device meets the government's requirements for exposure to radio waves. The guidelines are based on standards that were developed by independent scientific organizations through periodic and thorough evaluation of scientific studies. The standards include a substantial safety margin designed to assure the safety of all persons regardless of age or health.

FCC RF Exposure Information and Statement

The SAR limit of USA (FCC) is 1.6 W/kg averaged over one gram of tissue. This device was tested for typical body-worn operations with the back of the device kept 10mm from the body. To maintain compliance with FCC RF exposure requirements, use accessories that maintain a appropriate separation distance between the user's body and the back of the device. The use of belt clips, holsters and similar accessories should not contain metallic components in its assembly. The use of accessories that do not satisfy these requirements may not comply with FCC RF exposure requirements, and should be avoided. Use only the supplied or an approved antenna.

Предупреждение КДК

15.19 требования к маркировке.

Это устройство соответствует части 15 правил FCC. Функционирование осуществляется при соблюдении следующих двух условий: (1) это устройство не должно создавать вредных помех, и (2) это устройство должно принимать любые полученные помехи, включая помехи, которые могут привести к нежелательной работе.

15.21 информация для пользователя.

Любые изменения или модификации, прямо не одобренные стороной, ответственной за соблюдение, могут лишить пользователя права эксплуатировать оборудование.

15.105 информация для пользователя.

Примечание: это оборудование было испытано и установлено, что оно соответствует предельным значениям для цифрового устройства класса в в соответствии с частью 15 правил КДК. Эти ограничения призваны обеспечить разумную защиту от вредного воздействия на жилые помещения. Это оборудование используется и может излучать энергию радиочастот и, если оно не установлено и не используется в соответствии с инструкциями, может создавать вредные помехи для радиосвязи. Однако нет никакой гарантии того, что вмешательство не произойдет на конкретной установке. Если это оборудование действительно создает вредные помехи для радио или телевидения, которые могут быть определены путем выключения и включения оборудования, пользователю рекомендуется попытаться исправить эти помехи с помощью одной или нескольких из следующих мер:

- перенаправить или переместить приемную антенну.

- увеличить разрыв между оборудованием и приемником.

- подключить оборудование к выходному отверстию в цепи, отличной от той, к которой подключен приемник.

- обратитесь за помощью к дилеру или опытному специалисту по радио/телевидению.

Информация о скорости поглощения (SAR) :

Это устройство отвечает требованиям правительства в отношении радиоволн. Руководящие принципы основаны на стандартах, разработанных независимыми научными организациями на основе периодической и тщательной оценки научных исследований. Эти стандарты включают значительный запас прочности, предназначенный для обеспечения безопасности всех лиц независимо от возраста или состояния здоровья.

Информация и заявление ФКК рф о воздействии

Предел SAR США (FCC) составляет 1,6 Вт/кг в среднем на Один грамм ткани. Это устройство было испытано на типичные операции по износу кузова, причём задняя часть устройства находилась на расстоянии 10 мм от кузова. Для обеспечения соответствия требованиям FCC RF в отношении воздействия используя вспомогательное оборудование, поддерживающее соответствующее расстояние между телом пользователя и задней частью устройства. Использование ремней безопасности, кубуров и аналогичных приспособлений не должно содержать металлических элементов в их комплекте. Использование вспомогательного оборудования, которое не отвечает этим требованиям, может не соответствовать требованиям ФКК рф в отношении воздействия, и этого следует избегать. Используйте только поставляемую или утвержденную антенну.

Advertencia de FCC

15.19 requisitos de etiquetado.

Este dispositivo cumple con la parte 15 de las normas de la FCC. La operación está sujeta a las dos condiciones siguientes: (1) este dispositivo no puede causar interferencia dañina, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo la interferencia que puede causar operación no deseada.

15.21 información al usuario.

Cualquier cambio o modificación no aprobada expresamente por el responsable del cumplimiento podría anular la autorización del usuario para operar el equipo.

15.105 información al usuario.

Nota: este equipo ha sido probado y se ha comprobado que cumple con los límites para un dispositivo digital de clase B, de conformidad con la parte 15 de las normas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias dañinas en una instalación residencial. Este equipo genera usos y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales a las radiocomunicaciones. Sin embargo, no hay garantía de que la interferencia no ocurra en una instalación particular. Si este equipo causa interferencia dañina a la recepción de radio o televisión, que puede determinarse apagando y encendiendo el equipo, se anima al usuario a tratar de corregir la interferencia por una o más de las siguientes medidas:

Reorientar o reubicar la antena recept.

-aumentar la separación entre el equipo y el receptor.

Conecte el equipo a una salida en un circuito diferente al que está conectado el receptor.

- consulte al distribuidor o a un técnico experimentado de radio/TV para ayuda.

Tasa de absorción (SAR) información:

Este dispositivo cumple con los requisitos del gobierno para la exposición a las ondas de radio. Las directrices se basan en normas que fueron desarrolladas por organizaciones científicas independientes a través de la evaluación periódica y exhaustiva de los estudios científicos. Las normas incluyen un margen de seguridad sustancial diseñado para garantizar la seguridad de todas las personas, independientemente de su edad o salud.

FCC RF Exposure Information and Statement (en inglés)

El límite de SAR de EE.UU. (FCC) es de 1.6 W/kg promedio sobre un grande tejido. Este dispositivo fue probado para operaciones típicas llevadas por el cuerpo con la parte posterior del dispositivo mantenido a 10mm del cuerpo. Para cumplir con los requisitos de exposición a RF de la FCC, utilice accesorios que mantengan una distancia de separación adecuada entre el cuerpo del usuario y la parte posterior del dispositivo. El uso de clips de correa, fundas y accesorios similares no debe contener componentes metálicos en su montaje. El uso de accesorios que no cumplan estos requisitos puede no cumplir con los requisitos de exposición a RF de la FCC, y debe evitarse. Utilice sólo la antena suministrada o una antena aprobada.

FCC warning.

15.19. Das wird laut.

Dieses gerät erfüllt die FCC vorschrift 15. Die operation hat zwei bedingungen zu erfüllen: (1) diese einrichtung darf keine nachteiligen störungen verursachen.2) die einrichtung ist einer störung zu unterziehen, einschließlich derjenigen, die zu schlechten tätigkeiten führen kann.

15.21 walking informationen.

Jede änderung Oder änderung, die nicht Von der für die einhaltung zuständigen partei ausdrücklich genehmigt wurde, kann die operationalisierung des geräts Oder der einrichtung beeinträchtigen.

15.105 macht den nutzern informationen.

Beachten sie: die ausrüstung ist gemäß abschnitt 15 der FCC geprüft worden und unterliegt den begrenzungen der numerischen geräte der klasse B. Diese beschränkungen sollen einen angemessenen schutz gegen schädliche störungen bei hausgemachten einrichtungen bieten. Dieses gerät erzeugt radiofrequenzenergie, die, wenn es nicht wie angegeben installiert und in einer bestimmten weise eingesetzt wird, zu schädlichen störungen der funkkommunikation führen kann. Es gibt jedoch keine garantie, dass diese störungen bei einem bestimmten eintritt nicht auftreten können. Wird festgestellt, dass das gerät tatsächlich eine störungsstörung für radio - Oder fernsehempfangende verursachen kann, so wird den nutzern nahe gelegt, mit einer Oder mehreren der folgenden maßnahmen zu versuchen, störfaktoren zu beheben:

Neu positionieren Oder die aufnahmeantenne verschieben?

Größere distanz zwischen gerät und empfänger.

Verbinden sie das gerät mit einer anderen steckdose, die mit der anlage verbunden ist.

- an einen makler Oder einen erfahrenen rundfunk - und fernsehtechniker.

Ein arzt hat die möglichen fähigkeiten

Dieses gerät erfüllt die staatlichen erfordernisse für die aufdeckung Von radiowellen. Diese kriterien beruhen auf Von unabhängigen wissenschaftlichen organisationen erstellten kriterien, die durch regelmäßige und eingehende bewertungen wissenschaftlicher forschung ausgearbeitet wurden. Zu diesen kriterien gehört ein hoher sicherheitsspielraum, der darauf abzielt, die sicherheit aller menschen ungeachtet ihres alters Oder ihrer gesundheit zu gewährleisten.

FCC informationen und protokolle zur radiofrequenz-belastung
In den vereinigten staaten hat der FCC die möglichen auswirkungen auf 1,6 w. und einen kilogramm. Das gerät wird bei einer typischen anwendung der abnutzung mit einer entfernung Von 10mm vom körper getestet. Um den FCC rf-radiofrequenz-anforderungen gerecht zu werden, sollten anlagen verwendet werden, die einen angemessenen abstand zwischen dem benutzer und der rückwand der anlage halten. Lederklammern, lederriemen und ähnliche zubehör dürfen nicht mit metallteilen ausgestattet werden. Zubehör, die diesen anforderungen nicht entsprechen, gehören möglicherweise nicht den fc-radiofrequenz-anforderungen und sollten daher vermieden werden. Der antenne darf nur mit zugespielder Oder zugelassener antenne bedient werden.

Avertissement FCC

15.19 exigences en matière d'étiquetage.

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes: (1) ce dispositif ne peut pas causer d'interférences nuisibles, et (2) ce dispositif doit accepter toute interférence reçue, y compris l'interférence qui peut causer un fonctionnement indésirable.

15.21 informations à l'utilisateur.

Toute modification ou modification non expressément approuvée par la partie responsable de la conformité pourrait annuler l'autorisation de l'utilisateur de faire fonctionner l'équipement.

15.105 informations à l'utilisateur.

Remarque: cet équipement a été testé et jugé conforme aux limites pour un appareil numérique de classe B, conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère des utilisations et peut émettre de l'énergie de radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, rien ne garantit que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet équipement provoque des interférences nuisibles à la réception de la radio ou de la télévision, qui peuvent être déterminées en éteignant et en allumant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger l'interférence par une ou plusieurs des mesures suivantes:

-réorienter ou déplacer l'antenne de réception.

-augmentez la séparation entre l'équipement et le récepteur.

-brancher l'équipement sur une prise sur un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté.

- consultez le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

Information sur le débit d'absorption (das) :

Cet appareil répond aux exigences du gouvernement en matière d'exposition aux ondes radio. Les lignes directrices sont fondées sur des normes élaborées par des organismes scientifiques indépendants à la suite d'une évaluation périodique et approfondie d'études scientifiques. Les normes comportent une marge de sécurité importante conçue pour assurer la sécurité de toutes les personnes, quel que soit leur âge ou leur état de santé.

Énoncé et Information sur l'exposition aux RF de la FCC

La limite de das des États-Unis (FCC) est de 1,6 W/kg en moyenne sur un gramme de tissu. Cet appareil a été testé pour des opérations typiques d'usage corporelle avec le dos de l'appareil maintenu à 10mm du corps. Pour se conformer aux exigences de la FCC en matière d'exposition aux RF, utilisez des accessoires qui maintiennent une distance de séparation appropriée entre le corps de l'utilisateur et l'arrière de l'appareil. L'utilisation de clips de ceinture, de étuis et d'accessoires similaires ne doit pas contenir de composants métalliques dans son assemblage. L'utilisation d'accessoires qui ne satisfont pas à ces exigences peut ne pas être conforme aux exigences de la FCC en matière d'exposition aux RF et devrait être évitée. Utilisez uniquement l'antenne fournie ou une antenne approuvée.

Avviso FCC

15.19 requisiti di etichettatura.

Questo dispositivo è conforme alla parte 15 delle regole FCC. Il funzionamento è soggetto alle due condizioni seguenti: (1) questo dispositivo non deve causare interferenze dannose e (2) il dispositivo deve accettare le interferenze ricevute, comprese quelle che possono causare interferenze indesiderate.

15.21 informazioni all'utente.

Eventuali cambiamenti o modifiche non espressamente approvati dalla parte responsabile della conformità potrebbero inficiare l'autorità dell'utente di far funzionare le apparecchiature.

15.105 informazioni per l'utilizzatore.

Nota: tali apparecchiature sono state sottoposte a prove e risultano conformi ai limiti stabiliti per i dispositivi digitali di classe B, in conformità della parte 15 delle regole FCC. Tali limiti sono intesi a fornire una protezione ragionevole contro le interferenze dannose in un impianto residenziale. Tali apparecchiature generano e possono irradiare energia a radiofrequenza e, se non installate e utilizzate conformemente alle istruzioni, possono causare interferenze dannose alle radiocomunicazioni. Tuttavia, non vi è alcuna garanzia che in un determinato impianto non si verifichino interferenze. Se tale apparecchiatura provoca interferenze dannose alla ricezione radiotelevisiva, che possono essere determinate spegnendo e accendendo l'apparecchiatura, l'utente è incoraggiato a cercare di correggere l'interferenza mediante una o più delle seguenti misure:

-riorientare o trasferire l'antenna ricevente.

- aumentare la separazione tra l'apparecchiatura e il ricevitore.

- collegare l'apparecchiatura in un punto di uscita su un circuito diverso da quello al quale il ricevitore è collegato.

- consultare il rivenditore o un tecnico specializzato di radio/televisione.

Informazioni sul tasso di assorbimento (SAR) :

Questo dispositivo soddisfa i requisiti del governo in materia di esposizione alle onde radio. Gli orientamenti si basano su norme elaborate da organizzazioni scientifiche indipendenti attraverso una valutazione periodica e approfondita degli studi scientifici. Le norme comprendono un margine di sicurezza sostanziale destinato a garantire la sicurezza di tutte le persone indipendentemente dall'età o dalla salute.

Informazioni e dichiarazione di esposizione FCC RF

Il limite SAR degli USA (FCC) è di 1,6 W/kg in media su un grammo di tessuto. Questo dispositivo è stato sottoposto a prova per le operazioni tipiche indossate sul corpo, con la parte posteriore tenuta a 10mm dal corpo. Per mantenere la conformità ai requisiti di esposizione a RF di FCC, usare accessori che mantengano una distanza di separazione adeguata tra il corpo dell'utilizzatore e il retro del dispositivo. L'uso di fermagli, ferramenta ed accessori simili per cinture di sicurezza non deve contenere componenti metallici nel loro insieme. L'uso di accessori che non soddisfano questi requisiti può non essere conforme ai requisiti di esposizione a RF della FCC e deve essere evitato. Utilizzare solo un'antenna fornita o approvata.

Aviso da FCC

15.19 Requisitos de rotulagem.

Este dispositivo está em conformidade com a parte 15 das Regras da FCC. A operação está sujeita às duas condições a seguir: (1) Este dispositivo não pode causar interferência prejudicial e (2) este dispositivo deve aceitar qualquer interferência recebida, incluindo interferência que possa causar operação indesejada.

15.21 Informações ao usuário.

Quaisquer alterações ou modificações não expressamente aprovadas pela parte responsável pela conformidade podem anular a autoridade do usuário para operar o equipamento.

15.105 Informações ao usuário.

Nota: Este equipamento foi testado e considerado em conformidade com os limites para um dispositivo digital de Classe B, de acordo com a parte 15 das Regras da FCC. Esses limites são projetados para fornecer proteção razoável contra interferências prejudiciais em uma instalação residencial. Este equipamento gera usos e pode irradiar energia de radiofrequência e, se não instalado e utilizado de acordo com as instruções, pode causar interferências prejudiciais às comunicações de rádio. No entanto, não há garantia de que a interferência não ocorrerá em uma instalação específica. Se este equipamento causar interferência prejudicial à recepção de rádio ou televisão, que pode ser determinada desligando e ligando o equipamento, o usuário é encorajado a tentar corrigir a interferência por uma ou mais das seguintes medidas:

-Reorientar ou realocar a antena receptora.

-Aumente a separação entre o equipamento e o receptor.

-Ligue o equipamento a uma tomada num circuito diferente daquele a que o recetor está ligado.

-Consulte o revendedor ou um técnico de rádio / TV experiente para obter ajuda.

Informações sobre a taxa de absorção (SAR):

Este dispositivo atende aos requisitos do governo para exposição a ondas de rádio. As diretrizes são baseadas em padrões que foram desenvolvidos por organizações científicas independentes através de avaliação periódica e completa de estudos científicos. As normas incluem uma margem de segurança substancial destinada a garantir a segurança de todas as pessoas, independentemente da idade ou da saúde.

Informações e Declaração de Exposição à RF da FCC

O limite SAR dos EUA (FCC) é de 1,6 W/kg em média ao longo de um grama de tecido. Este dispositivo foi testado para operações típicas de uso do corpo com a parte de trás do dispositivo mantida a 10 mm do corpo. Para manter a conformidade com os requisitos de exposição à RF da FCC, use acessórios que mantenham uma distância de separação apropriada entre o corpo do usuário e a parte de trás do dispositivo. O uso de grampos de correia, coldres e acessórios similares não deve conter componentes metálicos em sua montagem. O uso de acessórios que não satisfaçam esses requisitos pode não estar em conformidade com os requisitos de exposição à FCC RF e deve ser evitado. Use apenas a antena fornecida ou aprovada.

Opozornění FCC

15.19 Požadavky na označování.

Toto zařízení vyhovuje části 15 pravidel FCC. Provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám: (1) Toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení a (2) toto zařízení musí akceptovat jakékoli přijaté rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz.

15.21 Informace pro uživatele.

Jakékoli změny nebo úpravy, které nejsou výslovně schváleny stranou odpovědnou za shodu, mohou zrušit oprávnění uživatele k provozování zařízení.

15.105 Informace pro uživatele.

Poznámka: Toto zařízení bylo testováno a shledáno jako vyhovující omezením pro digitální zařízení třídy B podle části 15 pravidel FCC. Tyto limity jsou navrženy tak, aby poskytovaly přiměřenou ochranu před škodlivým rušením při instalaci v obytných prostorách. Toto zařízení vytváří využití a může vyzařovat vysokofrekvenční energii, a pokud není instalováno a používáno v souladu s pokyny, může způsobit škodlivé rušení rádiové komunikace. Neexistuje však žádná záruka, že v konkrétní instalaci nedojde k rušení. Pokud toto zařízení způsobuje škodlivé rušení příjmu rozhlasového nebo televizního vysílání, které lze zjistit vypnutím a zapnutím zařízení, doporučuje se uživateli pokusit se rušení odstranit jedním nebo více z následujících opatření:

-Změňte orientaci nebo umístění přijímací antény.

-Zvětšete vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.

- Připojte zařízení do zásuvky v jiném obvodu, než ke kterému je připojen přijímač.

-Požádejte o pomoc prodejce nebo zkušeného rozhlasového/televizního technika.

Informace o míře absorpce (SAR):

Toto zařízení splňuje vládní požadavky na vystavení rádiovým vlnám. Pokyny jsou založeny na standardech, které byly vyvinuty nezávislými vědeckými organizacemi prostřednictvím pravidelného a důkladného hodnocení vědeckých studií. Normy zahrnují značnou bezpečnostní rezervu určenou k zajištění bezpečnosti všech osob bez ohledu na věk nebo zdravotní stav.

Informace a prohlášení FCC o vystavení vysokofrekvenčnímu záření

Limit SAR v USA (FCC) je 1,6 W/kg v průměru na jeden gram tkáně. Toto zařízení bylo testováno pro typické operace nošené na těle se zadní stranou zařízení drženu 10 mm od těla. Chcete-li zachovat shodu s požadavky komise FCC na vystavení vysokofrekvenčnímu záření, používejte příslušenství, které udržuje vhodnou vzdálenost mezi tělem uživatele a zadní částí zařízení. Použití spon na opasek, pouzder a podobného příslušenství by při jeho montáži nemělo obsahovat kovové součásti. Použití příslušenství, které tyto požadavky nespĺňuje, nemusí splňovat požadavky FCC na vystavení vysokofrekvenčnímu záření a je třeba se mu vyhnout. Používejte pouze dodanou nebo schválenou anténu.

Opozorilo FCC

15.19 Zahteve za označevanje.

Ta naprava je skladna z delom 15 pravil FCC. Za delovanje veljata naslednja dva pogoja: (1) Ta naprava ne sme povzročiti škodljivih motenj in (2) ta naprava mora sprejeti vse prejete motnje, vključno z motnjami, ki lahko povzročijo neželeno delovanje.

15.21 Informacije uporabniku.

Vse spremembe ali spremembe, ki jih ni izrecno odobrila stranka, odgovorna za skladnost, bi lahko razveljavile uporabnikovo pooblastilo za upravljanje opreme.

15.105 Informacije uporabniku.

Opomba: Ta oprema je bila preizkušena in je bila v skladu z delom 15 pravil FCC skladna z omejitvami za digitalno napravo razreda B. Te omejitve so zasnovane tako, da zagotavljajo razumno zaščito pred škodljivim posegom v stanovanjsko napravo. Ta oprema ustvarja uporabo in lahko seva radiofrekvenčni energiji in, če ni nameščena in uporabljena v skladu z navodili, lahko povzroči škodljive motnje v radijskih komunikacijah. Vendar pa ni zagotovila, da do motenj v določenih namestitvi ne bo prišlo. Če ta oprema povzroča škodljive motnje pri radijskem ali televizijskem sprejemu, ki ga je mogoče določiti z izklopom in vklopom opreme, se uporabnika spodbuja, da poskusi popraviti motnje z enim ali več naslednjimi ukrepi:

-Preusmerjajte ali preusmerjajte sprejemno anteno.

-Povečajte ločevanje med opremo in sprejemnikom.

-Priključite opremo v vtičnico na vezju, ki se razlikuje od tokokroga, na katerega je sprejemnik priključen.

-Za pomoč se posvetujte s prodajalcem ali izkušenim radijskim/TV tehnikom.

Informacije o stopnji absorpcije (SAR):

Ta naprava izpolnjuje zahteve vlade za izpostavljenost radijskim valovom. Smernice temeljijo na standardih, ki so jih razvile neodvisne znanstvene organizacije z rednim in temeljitim vrednotenjem znanstvenih študij. Standardi vključujejo znatno stopnjo varnosti, namenjeno zagotavljanju varnosti vseh oseb ne glede na starost ali zdravje.

FCC RF Informacije o izpostavljenosti in izjava

Sar meja ZDA (FCC) je 1,6 W/kg v povprečju nad enim gramom tkiv. Ta naprava je bila testirana na tipične telesne operacije z zadnjim delom naprave, ki je bila od telesa oddaljena 10mm. Če želite ohraniti skladnost z zahtevami glede izpostavljenosti FCC RF, uporabite dodatke, ki ohranjajo ustrezno razdaljo ločevanja med telesom uporabnika in zadnjim delom naprave. Uporaba sponke za pas, holsterji in podobni dodatki ne smejo vsebovati kovinskih komponent v svojem sestavnem sestavu. Uporaba dodatkov, ki ne izpolnjujejo teh zahtev, ne sme biti v skladu z zahtevami glede izpostavljenosti FCC RF in se ji je treba izogibati. Uporabljajte samo priloženo ali odobreno anteno.

Ostrzeżenie FCC

15.19 Wymagania dotyczące etykietowania.

To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Działanie urządzenia podlega następującym dwóm warunkom: (1) urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń oraz (2) urządzenie musi przyjmować wszelkie odbierane zakłócenia, w tym zakłócenia, które mogą powodować niepożądane działanie.

15.21 Informacje dla użytkownika.

Wszelkie Zmiany lub modyfikacje, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez stronę odpowiedzialną za zgodność, mogą unieważnić prawo użytkownika do obsługi sprzętu.

15.105 Informacje dla użytkownika.

Uwaga: To urządzenie zostało przetestowane i uznane za zgodne z ograniczeniami dla urządzeń cyfrowych klasy B, zgodnie z częścią 15 przepisów FCC. Ograniczenia te mają na celu zapewnienie odpowiedniej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacjach domowych. To urządzenie generuje i może emitować energię o częstotliwości radiowej, a jeśli nie jest zainstalowane i używane zgodnie z instrukcją, może powodować szkodliwe zakłócenia łączności radiowej. Nie ma jednak gwarancji, że zakłócenia nie wystąpią w konkretnej instalacji. Jeśli to urządzenie powoduje szkodliwe zakłócenia w odbiorze radia lub telewizji, co można stwierdzić przez wyłączenie i włączenie urządzenia, zaleca się, aby użytkownik spróbował skorygować zakłócenia za pomocą jednego lub kilku z następujących środków:

-Zmiana orientacji lub położenia anteny odbiorczej.

-Zwiększ odległość między urządzeniem a odbiornikiem.

-Podłączyc urządzenie do gniazdka w innym obwodzie niż ten, do którego podłączony jest odbiornik.

-Skonsultuj się ze sprzedawcą lub doświadczonym technikiem radiowym / telewizyjnym w celu uzyskania pomocy.

Informacje o współczynniku absorpcji (SAR):

To urządzenie spełnia wymagania rządu dotyczące ekspozycji na fale radiowe. Wytyczne opierają się na standardach, które zostały opracowane przez niezależne organizacje naukowe poprzez okresową i dokładną ocenę badań naukowych. Normy zawierają znaczny margines bezpieczeństwa mający na celu zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim osobom bez względu na wiek i stan zdrowia.

Informacje i oświadczenie FCC dotyczące narażenia na fale radiowe

Limit SAR USA (FCC) wynosi 1,6 W / kg uśredniony na jeden gram tkanki. To urządzenie zostało przetestowane pod kątem typowych operacji noszonych na ciele, z tyłem urządzenia utrzymywanym 10 mm od ciała. Aby zachować zgodność z wymogami FCC dotyczącymi ekspozycji na fale radiowe, należy używać akcesoriów, które zachowują odpowiednią odległość między ciałem użytkownika a tyłem urządzenia. Stosowanie klipsów do paska, kabur i podobnych akcesoriów nie powinno zawierać metalowych elementów w jego montażu. Używanie akcesoriów, które nie spełniają tych wymagań, może nie spełniać wymagań FCC dotyczących ekspozycji na fale radiowe i należy ich unikać. Używaj tylko dostarczonej lub zatwierdzonej anteny.