

RB0100

Safety Statement

REBO Smart Bottle

This appliance is for household and indoor use only. The appliance can be used by children aged eight years and older and by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning safe use of the appliance and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be performed by children without supervision.

This appliance must only be supplied at safety extra-low voltage corresponding to the marking on the appliance.

This appliance contains a non-replaceable battery which should only be recharged indoors.

WARNING: Failure to follow these safety instructions may result in fire, electrical shock, injury or damage to the device or other property. Please read all safety information below before using the device.

It is the responsibility of the person using the bottle to read and understand all product instructions, cautions and warnings, including but not limited to the product packaging instructions, online user manual and safety statement.

For more information, visit our website at www.rebo-bottle.com.

DECLARATION OF CONFORMITY

REBO Smart Bottle complies with Part 15 of the FCC rules, Industry Canada licence-exempt RSS Standard(s) and EU Directive 2014/53/EU.

For more information, visit our website at www.rebo-bottle.com.

LASER SAFETY CONSIDERATIONS

The time-of-flight sensor contains a laser emitter and corresponding drive circuitry. The laser output is designed to remain within Class 1 laser safety limits under all reasonably foreseeable conditions, including single faults, in compliance with IEC 60825-1:2014 (third edition).

The laser output will remain within Class 1 limits as long as the recommended usage and specified operating conditions are respected.

The laser output power must not be increased by any means, and no optics should be used with the intention of focusing the laser beam.



Important Safety Instructions

Usage

- The smart lid and bottle can only be properly used when assembled. If the lid is not screwed onto the bottle, some functions may not work correctly.
- Do not subject this product to strong vibrations – for example, by dropping it on hard surfaces. The appliance should be placed on flat and stable surfaces to avoid being overturned.
- Do not open, expose, modify or touch the appliance's internal circuits, as this may cause injury or damage to users and/or products. Any attempt to remove the triangular screw in order to access the electronic components will void the warranty.
- Substances in this device and its battery may harm the environment or cause injury if the appliance is improperly handled or discarded.
- Do not charge the bottle near liquids, such as in a bathtub, basin, sink, laundry tub or swimming pool.
- The device's battery should only be charged by adults.
- Do not charge the battery if the smart lid is attached to the bottle.
- Do not place the product's smart lid in a dishwasher, washing machine, dryer or other household appliance.
- Keep the smart lid away from direct rainfall and never submerge it in liquid.

Care

- Clean the product on a regular basis.
- The smart lid is not dishwasher safe. In order to avoid damaging the battery port, never submerge the lid in water. After verifying that the USB-C port is closed, the REBO cap can be gently cleaned by hand with a damp cloth.
- Do not scrub the product with any strong detergents, liquids, chemicals or abrasive materials.

Pre-Installed Battery

Your device comes with a pre-installed rechargeable polymer lithium battery. Do not attempt to forcibly remove or replace the battery yourself. Both actions will void the warranty and may create a safety hazard.

Temperature

- Do not expose your device to extremely high or low temperatures.
- Do not use your device in a sauna or steam room.
- Do not leave your device in direct sunlight for an extended period of time.
- Do not dispose of your device by burning it with fire, as the battery may explode.

Repair

Do not open the device or attempt to repair the device yourself. If not performed properly, disassembling the device may result in damage, loss of water resistance or injury. If the device is damaged or malfunctioning, seek professional assistance. The warranty is void if the product is damaged due to negligence, abuse, misuse, accident, modification, tampering, alteration, faulty installation and/or acts of God or is used for commercial applications or rentals.

Choking Hazard

The device is not a toy. It contains small components which can become choking hazards, especially for very young children.

FCC/IC Statement

This device complies with Part 15 of the FCC rules and Industry Canada RSS-247. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

This Class B digital apparatus complies with Industry Canada ICES-003.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

NOTE: The manufacturer is not responsible for any radio or TV interference caused by unauthorized modifications to this equipment. Such modifications could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found compliant with the limits for a Class B digital device pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and may cause harmful interference to radio communications if not installed and used in accordance with the instructions. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorienting or relocating the receiving antenna.
- Increasing the distance between the equipment and receiver.
- Connecting the equipment to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consulting the dealer or an experienced radio or TV technician for help.

This device and its antenna(s) must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

Radiation Exposure Statement


The EIRP power of Bluetooth maximal case is 7.30dBm EIRP (5.37mW), which is below the exempt condition (20mW) specified in EN 62479:2010. RF exposure assessment has been

performed to prove that this unit will not generate harmful EM emissions above the reference level specified in EC Council Recommendation 1999/519/EC.

This equipment complies with the FCC RF/IC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment.

Disposal and Recycling Information

Do not dispose of electrical appliances as unsorted municipal waste. Use separate collection facilities. Contact your local government for information regarding the collection systems available. If electrical appliances are discarded in landfills or dumps, hazardous substances can leak into the groundwater and enter the food chain, damaging human health and well-being.



Disposal and Recycling Information (American Users)

- The smart lid of this product contains a rechargeable lithium polymer battery. The lid of this product must not be discarded with unclassified general household waste. There is a separate collection system for electronic waste and electronic equipment such as this product. To dispose of this product, please take it to a designated collection point for electronic goods, where the product will be accepted and recycled for free. Please contact your local municipal authorities or the shop where you purchased your product for more information on proper disposal and recycling. Alternatively, you may be able to return your electronic product to the local retailer from whom you purchased it for waste purposes. Proper disposal of electronic goods ensures that electronic waste and electronic equipment is recycled and reused correctly. This process helps avoid potential damage to the environment and human health and preserves natural resources.
- Do not dispose of the lid of this product with household waste.
- Do not dispose of batteries with household waste, as they require separate waste collection.
- The product and its packaging should be discarded in accordance with local regulations.
- There may be take-back programs active in your area that will properly disassemble and recycle the product. Check www.rebo-bottle.com for updated information.

Disposal and Recycling Information (EU Users)

The lid of this product contains a rechargeable lithium polymer battery. When you plan to discard the product, make sure the battery is dead before removing it from the product. Please

dispose of the disassembled battery according to relevant local laws and regulations. There may be take-back programs active in your area which will properly disassemble and recycle the product. Check www.rebo-bottle.com for updated information.

Disassemble the rechargeable battery for product disposal. Note: disassembling the product will void the warranty.

Before removing the battery, make sure the battery is dead. Next, carefully follow the procedure below.

1. Open the REBO USB cover.
2. With an adequate triangular screwdriver, unscrew the unique screw.
3. Remove the pin in the hinge.
4. Separate the lace, body and lid, paying attention to the springs in the hinge.
5. Insert a flat tool in the lateral slits to slide the insert out of the lid.
6. Remove the screws and separate the components from one another.
7. Disconnect the battery from the PCBA.
8. Separate plastic, electronics, TPE rubber, silicone, battery, screws and other materials and dispose of them according to your recycling centre's advice.

For more information on how to disassemble your REBO, please visit www.rebo-bottle.com.

Disclaimer of Safety Instructions and Exclusion of Liability

To the extent not prohibited by applicable law, in no event shall REBO or its affiliates, agents or principals be liable for personal injuries or any incidental, special, indirect or consequential damages whatsoever, including but not limited to damages for loss of profits, corruptions or loss of data, failure to transmit or receive any data, business interruptions or any other commercial damages or losses arising out of or related to improper use of REBO hardware, ability or inability to use REBO software and services or any third-party software or applications in conjunction with REBO software or services, regardless of causes and the theory of liability (contract, tort or other) and even if REBO has been advised of the possibility of such damages.

Except as expressly stated in the safety statement and the device warranty agreement, this warranty does not apply to: (a) failure of parts, materials or workmanship that consume consumable parts, such as batteries or protective films, over time; (b) damage to appearance, including but not limited to scratches, dents and plastic damage to the port, or materials or workmanship defects caused by failure; (c) failure due to non-conformity to the REBO device specifications for each device's technical specifications; (d) damage caused by accident, improper use, misuse, fire, earthquakes or other external causes; (e) operation of the REBO device as a result of failure to comply with REBO's published instructions for use; (f) damage caused by device upgrades and extensions performed by any person other than a REBO


representative or an authorized distributor of REBO; (g) a REBO device that has been modified to alter its function or capacity without the written permission of REBO; or (h) defects due to normal wear or aging of REBO devices.

Product Specifications


REBO Smart Bottle

- Volume capacity: 600 ml/20.29 oz.
- Dimensions: approx. 73 × 255 mm
- Material: SUS304 stainless steel, food-grade BPA-free PP lid and silicone rubber
- Insulation duration:
 - For hot beverages, the temperature can be maintained for up to 12 hours.
 - For cold beverages, the temperature can be maintained for up to 24 hours.
- Weight: approx. 350 g/0.69 lbs.
- Battery and power: 3.85 V, 260 mAH
- Input rating: DC 5V 0.5A
- Operating temperature:
 - Cold content: - 10 °C to +45 °C / 14°F to 113°F
 - Hot content: - 10 °C to +38 °C / 14°F to 100°F
 - Battery charge is protected if temperature is below 0 °C / 32°F.
- Charging temperature: 0 °C to 45 °C / 0°F to 113°F.
- Connectivity:
 - Bluetooth: Operating frequency range: 2.4G-2.4835G
Description: BLE 1M
Maximum rated output power: 0 dB
 - NFC Tag: Operating frequency range: 13.56 MHz
- Colours: Coral Orange, Atoll Turquoise, Turtle Green, Iceberg White, Ocean Blue, Dolphin Grey
- Designed in Switzerland and made in China


YOUR REBO BOTTLE



Rear of cap



Front of cap



Quick Start With Your Smart Bottle

Your REBO bottle comes equipped with a USB-C charging port and a USB-C to USB-A cable.

The REBO bottle is sent in a special shipping mode where most of its functions are deactivated. To start using your REBO bottle, please follow the instructions below.

INSTRUCTIONS

1. First, charge your REBO bottle using the USB cable provided and a standard USB charger or a standard USB power delivery (your USB phone charger will normally work for this purpose).
2. Wait for the REBO bottle to be fully charged (approximately three hours). You will know that the bottle is fully charged when the LED ring turns green.
3. Connect the REBO bottle to your smartphone following the steps below:
 - i. Download the REBO app from the Google Play Store or Apple App Store.
 - ii. Turn on your smartphone's Bluetooth function.
 - iii. Open the REBO app and click on 'connect bottle', then double-tap the centre of the LED ring while the charging cable is still connected.

QR code for
app stores

If your smartphone is NFC-enabled, you can also connect your REBO bottle following the steps below:

- i. Turn on your smartphone's NFC function.
- ii. Hold your smartphone near the centre of the REBO cap.
- iii. Your smartphone will automatically connect to the REBO bottle. If you have already installed the REBO app, it will turn on, and you can start using the REBO bottle.
- iv. If your smartphone does not have the REBO app installed, your smartphone will prompt you to download it through the REBO welcome web page.

Now you can start using your REBO bottle together with the REBO app.

For more information on how to best use your bottle, please visit www.rebo-bottle.com or check the REBO app on your phone.

LED RING MESSAGES

GREEN RING stays on

The battery is fully charged and the charger is attached to the device. The LED ring stays lit until the user disconnects the charger.

ORANGE RING stays on

The battery is charging.

ORANGE RING flashes

The battery is low and the bottle needs to be charged. The LED ring flashes three times every 60 minutes (only if the bottle is standing up).

RED RING flashes

The battery is very low and needs to be charged immediately. The LED ring flashes three times every 60 minutes (only if the bottle is standing up).

BLUE RING flashes

The communication link with the phone was successful, and data flow between the phone and the bottle is now enabled.

PURPLE RING flashes

The bottle has been disconnected from the phone.

WHITE RING flashes

The bottle is reminding the user to drink water. The LED ring will flash white when your water consumption falls behind the hydration plan you set on the REBO app. In order to avoid this setting disturbing you during the night, it is possible to set the hours within which you are willing to receive notifications in the app.

Warranty Card

ONE-YEAR LIMITED WARRANTY

To claim your warranty, please contact REBO or your local distributor. REBO's electronic components have a one-year limited warranty. If REBO's electronic components fail within one year of the date of purchase, email us at hello@rebo-bottle.com. Please include a proof of purchase in your email, such as an invoice, order confirmation email or receipt. This will make it easier for us to identify your problem and determine how to fix it as quickly as possible. In order to resolve the warranty issues, you are responsible for paying any freight charges and any duties for replacement parts that REBO or your local distributor might send you. We may require you to provide labour effort in order to solve the problem. The high-quality craftsmanship of REBO products is guaranteed by Re-Company SA or the local distributor marked on the packaging.

If you have other questions, visit our website at www.rebo-bottle.com or email us at hello@rebo-bottle.com.

Re-Company SA
Passage des Lions 6
1204 - Geneva
Switzerland

DÉCLARATION DE SÉCURITÉ

Gourde intelligente REBO

Cet appareil est destiné à un usage domestique et intérieur uniquement. L'appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou manquant d'expérience et de connaissances si elles ont été supervisées ou ont reçu des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et comprennent les risques encourus.

Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.

Son nettoyage et son entretien ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

Cet appareil ne doit être alimenté qu'à une très basse tension de sécurité correspondant au marquage de l'appareil.

Cet appareil contient une pile non remplaçable que doit seulement être chargée à l'intérieur.

Le non-respect de ces instructions de sécurité peut entraîner un incendie, un choc électrique, des blessures ou des dommages à l'appareil ou à d'autres biens. Veuillez lire toutes les informations de sécurité ci-dessous avant d'utiliser cet appareil.

Il incombe à la personne qui utilise la gourde de lire et de comprendre toutes les instructions, mises en garde et avertissements relatifs au produit, y compris, mais sans s'y limiter, les instructions d'emballage du produit, le manuel d'utilisation en ligne et la déclaration de sécurité.

Pour plus d'informations, visitez notre site web : www.rebo-bottle.com

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

REBO Smart Bottle est conforme à la partie 15 des règles de la FCC et à la (aux) norme(s) RSS exempté(s) de licence d'Industrie Canada et à la directive 2014/53/UE de l'UE.

Pour plus d'informations, visitez notre site web : www.rebo-bottle.com

Considérations sur la sécurité des lasers

Le capteur Time of Flight contient un émetteur laser et des circuits de commande correspondants. La sortie laser est conçue pour rester dans les limites de sécurité des lasers de classe 1 dans toutes les conditions raisonnablement prévisibles, y compris les défauts individuels, conformément à la norme CEI 60825-1:2014 (troisième édition).

La puissance du laser restera dans les limites de la classe 1 tant que les conditions d'utilisation et de fonctionnement recommandées seront respectées.

La puissance de sortie du laser ne doit pas être augmentée par quelque moyen que ce soit et aucune optique ne doit être utilisée dans l'intention de focaliser le faisceau laser.



D'IMPORTANTES CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Utilisation

- Le couvercle et la gourde intelligents ne peuvent être utilisés correctement que lorsqu'ils sont assemblés. Si le couvercle n'est pas vissé sur la gourde, certaines fonctions peuvent ne pas fonctionner correctement.

- Ne pas soumettre ce produit à de fortes vibrations, comme le faire tomber sur des surfaces dures. L'appareil doit être placé sur des surfaces planes et stables pour éviter qu'il ne se renverse.
- N'ouvrez pas, n'exposez pas, ne modifiez pas et ne touchez pas aux circuits internes, car cela pourrait causer des blessures ou des dommages aux utilisateurs et/ou aux produits. Toute tentative d'enlever la vis triangulaire pour accéder à l'électronique annulera la garantie.
- Les substances contenues dans cet appareil et sa batterie peuvent nuire à l'environnement ou causer des blessures si elles sont manipulées ou éliminées de manière incorrecte.
- Ne chargez pas la batterie à proximité de liquides, par exemple dans une baignoire, un bassin, un évier, une cuve de lavage ou une piscine.
- Le chargement de la batterie de cet appareil ne doit être effectué que par des adultes.
- Ne rechargez pas la batterie si le couvercle intelligent est fixé à la gourde.
- Ne placez pas le couvercle intelligent du produit dans un lave-vaisselle, une machine à laver, un sèche-linge ou dans d'autres appareils ménagers.
- Gardez le couvercle intelligent à l'abri de la pluie et ne le submergez jamais.

Soins

- Nettoyez le produit régulièrement.
- Le couvercle intelligent ne passe pas au lave-vaisselle. Pour éviter d'endommager l'orifice de la pile, ne plongez jamais le couvercle dans l'eau. Après avoir vérifié que le port USB-C est fermé, vous pouvez nettoyer doucement le couvercle REBO à la main avec un chiffon humide.
- Ne frottez pas le produit avec des détergents puissants, des liquides, des produits chimiques ou des matériaux abrasifs.

Batterie préinstallée

- Votre appareil est équipé d'une pile au lithium polymère rechargeable préinstallée. N'essayez pas de retirer ou de remplacer vous-même la pile par la force. Ces deux actions annuleront la garantie et peuvent entraîner un risque pour la sécurité.

Température

- N'exposez pas votre appareil à des températures extrêmement élevées ou basses.
- N'utilisez pas votre appareil dans un sauna ou un hammam.
- Ne laissez pas votre appareil à la lumière directe du soleil pendant une période prolongée.
- Ne vous débarrassez pas de votre appareil en le brûlant avec du feu, la pile pourrait exploser.

Réparation

- N'ouvrez pas l'appareil et n'essayez pas de le réparer vous-même. Le démontage de l'appareil peut entraîner des dommages s'il n'est pas effectué correctement, une perte de résistance à l'eau et peut causer des blessures. Si l'appareil est endommagé ou présente des problèmes de fonctionnement, demandez l'aide d'un professionnel. La garantie est nulle si le produit est : endommagé par négligence, par abus, par mauvaise utilisation, par accident, par modification, par altération, par installation défectueuse et/ou cas de force majeure, par utilisation à des fins commerciales ou de location.

Risque d'étouffement

- L'appareil n'est pas un jouet. Il contient de petits composants qui peuvent devenir des risques d'étouffement, en particulier pour les très jeunes enfants.

Déclaration de la FCC/IC

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC et au RSS-247 d'Industrie Canada. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles, et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences qui peuvent causer un fonctionnement non désiré.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement. This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003. Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

NOTE : Le fabricant n'est pas responsable des interférences radio ou TV causées par des modifications non autorisées de cet équipement. De telles modifications pourraient annuler l'autorisation de l'utilisateur à utiliser l'équipement.

REMARQUE : Cet équipement a été testé et jugé conforme aux limites applicables aux appareils numériques de classe B, conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère des utilisations et peut émettre de l'énergie de radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il

peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'y a aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet équipement cause des interférences nuisibles à la réception de la radio ou de la télévision, ce qui peut être déterminé en allumant et en éteignant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger l'interférence par une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorientez ou déplacez l'antenne de réception.
- Augmenter la séparation entre l'équipement et le récepteur.
- Raccordez l'équipement à une prise de courant sur un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté.
- Consultez le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide
- Cet appareil et son ou ses antennes ne doivent pas être installés au même endroit ou fonctionner en conjonction avec une autre antenne ou un autre émetteur.

Déclaration sur l'exposition aux rayonnements

La puissance PIRE du cas maximal de Bluetooth est de 7,30dBm (5,37mW), ce qui est inférieur à la condition d'exemption, 20mW spécifiée dans la norme EN62479 : 2010. L'évaluation de l'exposition aux RF a été effectuée ci-dessous pour prouver que cet appareil ne générera pas d'émission EM nocive au-dessus du niveau de référence tel que spécifié dans la recommandation du Conseil de la CE (1999/519/CE).

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements RF/IC de la FCC, fixées pour un environnement non contrôlé.

Informations sur l'élimination et le recyclage

Ne jetez pas les appareils électriques comme des déchets municipaux non triés, utilisez des installations de collecte séparées. Contactez votre administration locale pour obtenir des informations sur les systèmes de collecte disponibles. Si les appareils électriques sont éliminés dans des décharges ou des dépotoirs, des substances dangereuses peuvent s'infiltrer dans les eaux souterraines et entrer dans la chaîne alimentaire, ce qui nuit à votre santé et à votre bien-être.



Informations sur l'élimination et le recyclage (utilisateurs américains)

- Le couvercle intelligent de ce produit contient une batterie rechargeable au lithium polymère. Le couvercle de ce produit ne doit pas être jeté avec les déchets ménagers généraux non classés. Il existe un système de collecte séparée pour les déchets électroniques et les équipements électroniques, tels que ce produit. Pour éliminer ce produit, veuillez l'apporter à un point de collecte désigné pour les biens électroniques où ils accepteront le produit et le recycleront gratuitement. Veuillez contacter les autorités municipales ou le magasin où vous avez acheté votre produit pour obtenir de plus amples informations sur les modalités d'élimination et de recyclage. Vous pouvez également retourner votre produit électronique au détaillant local qui vous l'a vendu afin qu'il soit recyclé. Une élimination appropriée des biens électroniques garantit que les déchets électroniques et les équipements électroniques sont recyclés et réutilisés correctement. Ce processus permet de prévenir les dommages potentiels à l'environnement et à la santé humaine et de préserver les ressources naturelles.
- Ne jetez pas le couvercle de ce produit avec les ordures ménagères.
- Ne jetez pas les piles avec les ordures ménagères, elles doivent être collectées séparément.
- L'élimination du produit et de son emballage doit se faire conformément à la réglementation locale.
- Il peut exister des programmes de reprise actifs dans votre région afin de démonter et de recycler correctement le produit. Consultez le site www.rebo-bottle.com/ pour obtenir des informations actualisées à ce sujet.

Informations sur l'élimination et le recyclage (utilisateurs de l'UE)

Le couvercle de ce produit contient une batterie rechargeable au lithium polymère. Lorsque vous prévoyez de jeter le produit, assurez-vous que la pile est déchargée avant de la retirer du produit. Veuillez vous débarrasser de la pile démontée conformément aux lois et règlements locaux en vigueur.

Il peut exister des programmes de reprise actifs dans votre région afin de démonter et de recycler correctement le produit. Consultez le site www.rebo-bottle.com/ pour obtenir des informations actualisées à ce sujet.

Démonter la batterie rechargeable pour l'élimination du produit

Remarque : le démontage du produit annule la garantie

Avant de retirer la pile, assurez-vous qu'elle est à plat. Ensuite, suivez attentivement la procédure ci-dessous.

9. Ouvrez le couvercle du REBO USB.
10. Avec un tournevis triangulaire adéquat, dévissez la vis unique.
11. Retirez la goupille de la charnière.
12. Séparez la dentelle, le corps et le couvercle tout en faisant attention aux ressorts de la charnière.
13. Insérez un outil plat dans les fentes latérales pour faire glisser l'insert du couvercle.
14. Enlevez les vis et séparez les composants.
15. Débranchez la batterie du PCBA.
16. Séparez le plastique, l'électronique, le caoutchouc TPE, le silicone, la batterie, les vis et autres matériaux et éliminez-les selon les conseils du centre de recyclage.

Pour plus d'informations sur la manière de démonter votre REBO, veuillez consulter le site www.rebo-botte.com.

Exclusion des consignes de sécurité et exclusion de la responsabilité

Dans la mesure où la loi applicable ne l'interdit pas, en aucun cas REBO, ses filiales, agents ou mandants ne peuvent être tenus responsables de dommages corporels ou de tout autre dommage accessoire, spécial, indirect ou consécutif, y compris, mais sans s'y limiter, les dommages pour perte de profits, corruption ou perte de données, défaut de transmission ou de réception de données, interruption d'activité ou tout autre dommage ou perte commerciale, découlant de ou liés à l'utilisation inappropriée du matériel de REBO, à la capacité ou à l'incapacité d'utiliser les logiciels et services de REBO ou tout logiciel ou application de tiers en conjonction avec les logiciels ou services de REBO, indépendamment des causes et de la théorie de la responsabilité (contractuelle, délictuelle ou autre) et même si REBO a été informé de la possibilité de tels dommages.

Sauf indication contraire expresse dans la déclaration de sécurité et dans l'accord de garantie de l'appareil, cette garantie ne s'applique pas : (a) la défaillance des pièces, des matériaux ou de la fabrication qui consomment des pièces consommables, telles que les piles ou les films de protection, au fil du temps ; (b) les dommages d'apparence, y compris, mais sans s'y limiter, les éraflures, les bosses et les dommages au plastique du port ; les défauts de matériaux ou de fabrication causés par la défaillance ; (c) la défaillance due à la non-conformité aux spécifications du dispositif REBO pour les spécifications techniques de chaque dispositif ; (d) les dommages causés par un accident, une mauvaise utilisation, un incendie, des tremblements de terre ou d'autres causes externes ; (e) le fonctionnement du dispositif REBO en raison du non-respect des instructions d'utilisation ; (f) les dommages causés par des mises à niveau et des extensions du dispositif de toute personne autre qu'un représentant de REBO ou un distributeur autorisé de REBO ; (g) un dispositif REBO modifié pour modifier sa fonction ou sa

capacité sans l'autorisation écrite de REBO ; (h) les défauts dus à l'usure normale ou au vieillissement normal des dispositifs REBO ;

Spécifications des produits

Gourde intelligente REBO

- Capacité : 600ml / 20,29 Oz
- Dimensions : environ 73x255mm
- Matériel : Acier inoxydable SUS304, couvercle en PP de qualité alimentaire sans BPA et caoutchouc de silicone
- Durée de l'isolation :
 - Avec de l'eau chaude, la température peut être maintenue jusqu'à 12 heures
 - Avec des boissons froides, la température peut être maintenue jusqu'à 24 heures
- Poids : environ 350gr / 0,69 lb
- Batterie et alimentation : 3,85V, 260mAH
- Evaluation des entrées : DC 5V 0,5A
- Température de fonctionnement : Avec contenu froid : - 10°C à +45°C / 14°F à 113°F
Avec un contenu chaud : - 10°C à +38°C / 14°F à 100°F
(La charge de la batterie est protégée si la température est inférieure à 0°C)
- Température de charge : Température de charge : 0°C à 45°C / 0°F à 113°F.

- Connectivité :

Bluetooth : Operating gamme de fréquences : 2.4G-2.4835G

Description : BLE

Max. Puissance de sortie nominale : 0dB

NFC : Operating gamme de fréquences : 13.56MHz

- Couleurs : Orange corail, Turquoise atoll, Vert tortue, Blanc iceberg, Bleu océan, Gris dauphin
- Conçu en Suisse / Fabriqué en Chine

DÉMARRAGE RAPIDE AVEC VOTRE GOURDE INTELLIGENTE

Votre gourde REBO est équipée d'un port de chargement USB-C et d'un câble USB-C vers USB-A.

La gourde REBO est envoyée dans un mode d'expédition spécial où la plupart de ses fonctions sont désactivées. Pour commencer à utiliser votre gourde REBO, veuillez suivre les instructions ci-dessous :

INSTRUCTIONS :

4. Chargez d'abord votre gourde REBO à l'aide du câble USB fourni et d'un chargeur USB standard ou d'une alimentation USB standard.
5. Attendez que la gourde de REBO soit complètement chargée (ce qui se produira environ dans 3 heures). Vous saurez que la gourde est complètement chargée lorsque l'anneau LED est allumé en vert.
6. Connectez la gourde REBO à votre smartphone en suivant les étapes ci-dessous :
 - i. Téléchargez l'application REBO sur Google Play ou sur l'App Store d'Apple
 - ii. Allumez le Bluetooth de votre smartphone.
 - iii. Ouvrez l'application REBO et cliquez sur "connect bottle", puis double-cliquez au centre de l'anneau LED (pendant que le câble de chargement est encore branché).
 - iv. Commencez à utiliser la gourde REBO.

Si votre smartphone est compatible NFC, vous pouvez également connecter votre gourde REBO en suivant les étapes ci-dessous :

- v. Activez la fonction NFC de votre Smartphone (si elle s'applique)
- vi. Tenez votre Smartphone près du centre du couvercle REBO
- vii. Votre Bluetooth se connectera automatiquement à la gourde REBO et si vous avez déjà installé la REBO App, celle-ci s'activera et vous pourrez commencer à utiliser la gourde REBO.
- viii. Si l'application REBO n'est pas installée sur votre smartphone, celui-ci vous indiquera comment la télécharger via le site web d'accueil REBO.

Vous pouvez maintenant commencer à utiliser votre gourde REBO en même temps que la REBO App.

Pour plus d'informations sur la meilleure façon d'utiliser votre gourde, veuillez consulter le site www.rebo-bottle.com ou consulter REBO App sur votre téléphone.

DÉCOUVREZ LES SONNERIES DE TÉLÉPHONE

L'ANNEAU VERT reste allumé :

La batterie est complètement chargée et le chargeur est fixé à l'appareil. L'anneau LED reste allumé jusqu'à ce que l'utilisateur déconnecte le chargeur.

L'ANNEAU ORANGE reste allumé :

La batterie est en train de se charger.

L'ANNEAU ORANGE clignote :

La batterie est faible et la gourde doit être rechargée. La LED RING clignote 3 fois toutes les 60 minutes uniquement si la gourde est en position debout.

L'ANNEAU ROUGE clignote :

La batterie est très faible et doit être rechargée immédiatement. La LED RING clignote 3 fois toutes les 60 minutes uniquement si la gourde est en position debout.

L'ANNEAU BLEU clignote :

L'ANNEAU clignote en bleu pour indiquer à l'utilisateur que la liaison de communication avec le téléphone est réussie et que le flux de données entre le téléphone et la gourde est maintenant activé.

L'ANNEAU VIOLET clignote :

La gourde REBO a été déconnectée du téléphone.

L'ANNEAU BLANC clignote :

La gourde REBO rappelle à l'utilisateur de boire de l'eau. L'anneau LED clignote en BLANC lorsque votre consommation d'eau est en retard par rapport à votre plan d'hydratation défini sur l'application REBO.

Afin de ne pas déranger l'utilisateur pendant la nuit, vous pouvez contrôler les heures de notification sur l'application.

Carte de garantie

GARANTIE LIMITÉE D'UN AN

Pour faire valoir votre garantie, veuillez contacter REBO ou votre distributeur local. Les composants électroniques de REBO bénéficient d'une garantie limitée d'un an. Si les composants électroniques de REBO tombent en panne dans l'année qui suit la date d'achat, envoyez-nous un courriel à hello@rebo-bottle.com. Veuillez inclure une preuve d'achat dans votre courriel, telle qu'une facture, un courriel de confirmation de commande ou un reçu. Il nous sera ainsi plus facile d'identifier et de déterminer votre problème, et de voir comment le résoudre le plus rapidement possible. Afin de régler les problèmes de garantie, vous êtes responsable du paiement des frais de transport et des droits relatifs aux pièces de rechange que REBO ou votre distributeur local pourrait vous envoyer. Il se peut que vous deviez fournir un effort de main-d'œuvre pour résoudre le problème. La haute qualité de fabrication des produits REBO est garantie par Re-Company SA ou son distributeur local, comme indiqué sur l'emballage.

Si vous avez encore des questions :

Visitez notre site web : www.rebo-bottle.com

Ou envoyez-nous un courriel à l'adresse suivante : hello@rebo-bottle.com

Re-Company SA
Passage des Lions
61204 - Genève
Suisse