


产品名称: Typhur Sync Quattro Wireless Thermometer
产品代号: WT08

文件名称: WT08 美欧版说明书
文件尺寸: 82*70mm
装订方式: 骑马钉装订



Important Safeguards
The device is not intended for use as a...
CAUTION Do not use the device...
SAVE THESE INSTRUCTIONS

User Manual
User Manual
Gebruiksaanwijzing
Manuel d'Instruction
Diagram
Part 1
Part 2
Part 3
Part 4
① Ambient Temperature Sensor
② Ambient Temperature Sensor
③ Safety Line
④ Safety Line
⑤ High-density Ceramic Heats

Specifications
Table with columns: Feature, Description, and Details.
Using for the First Time
1. Remove cap of Typhur Sync Quattro...
Operation
Panel Instructions
Power/On/Off Button
Menu/Back Button
Left/Right Buttons
Power Control
Power Off Press and hold for 10 seconds...
Power Control
Power Off Press and hold for 10 seconds...
Power On Press and hold for 10 seconds...

Smart Mode
Smart Mode will provide alert...
Manual Mode
Manual Mode will provide alert...
Cooking Status
Cooking Status will provide alert...
Ready To Cook
Ready To Cook will provide alert...
Troubleshooting
Table with columns: Problem, Possible Cause, Solution.

Compliance
FCC Statement
This device complies with Part 15 of the FCC Rules...
RoHS
This device complies with the RoHS Directive...
CE
This device complies with the CE Directive...
WEEE
This device complies with the WEEE Directive...
3-Year Warranty
We warrant this device for 3 years...
Customer Support
For more information, please visit...
Return Policy
This device is not eligible for a full refund...

Gebruiksaanwijzing
Wichtige Sicherheitshinweise
Lesen Sie diese wichtigen Sicherheitshinweise...
Diagram
Teil 1
Teil 2
Teil 3
Teil 4
① Umgebungs-Temperaturfühler
② Umgebungs-Temperaturfühler
③ Sicherheitslinie
④ Sicherheitslinie
⑤ Hochdichte Keramik-Heizkörper

Spécifications
Table with columns: Caractéristique, Description, and Détails.
Vor dem ersten Gebrauch
1. Entfernen Sie das Schutzkappen...
Bedienung
Anweisungen für Display
Power/On/Off-Taste
Menü/Rück-Taste
Links/Rechts-Tasten
Leistungssteuerung
Leistungssteuerung
Power Off Press and hold for 10 seconds...
Leistungssteuerung
Power On Press and hold for 10 seconds...
Fehlerbehebung
Table with columns: Problem, Mögliche Ursache, Lösung.

Spécifications
Table with columns: Caractéristique, Description, and Détails.
Vor dem ersten Gebrauch
1. Entfernen Sie das Schutzkappen...
Bedienung
Anweisungen für Display
Power/On/Off-Taste
Menü/Rück-Taste
Links/Rechts-Tasten
Leistungssteuerung
Leistungssteuerung
Power Off Press and hold for 10 seconds...
Leistungssteuerung
Power On Press and hold for 10 seconds...
Fehlerbehebung
Table with columns: Problem, Mögliche Ursache, Lösung.

Zertifikationen
FCC-Erklärung
Dieses Gerät entspricht den Anforderungen...
RoHS
Dieses Produkt enthält keine gefährlichen...
CE
Dieses Produkt entspricht den Anforderungen...
WEEE
Dieses Produkt ist als Abfall zu behandeln...
3-Jahres-Warranty
Wir garantieren dieses Produkt für 3 Jahre...
Customer Support
Für weitere Informationen, besuchen Sie...
Return Policy
Dieses Produkt ist nicht für eine vollständige...
Declaration of Conformity
This device complies with the requirements...
RoHS
This device complies with the RoHS Directive...
CE
This device complies with the CE Directive...
WEEE
This device complies with the WEEE Directive...
3-Year Warranty
We warrant this device for 3 years...
Customer Support
For more information, please visit...
Return Policy
This device is not eligible for a full refund...

Manuel d'Instruction
Garanties Importantes
Veuillez lire attentivement les instructions...
Diagram
Part 1
Part 2
Part 3
Part 4
① Capteur de température ambiante
② Capteur de température ambiante
③ Ligne de sécurité
④ Ligne de sécurité
⑤ Capteur de température ambiante

Spécification
Table with columns: Caractéristique, Description, and Détails.
Utilisation pour la première fois
1. Retirez le capot de protection...
Opération
Instructions pour le panneau
Power/On/Off Button
Menu/Back Button
Left/Right Buttons
Contrôle de l'alimentation
Power Off Press and hold for 10 seconds...
Contrôle de l'alimentation
Power On Press and hold for 10 seconds...
Fautes de fonctionnement
Table with columns: Problème, Cause possible, Solution.

Manuel d'Instruction
Garanties Importantes
Veuillez lire attentivement les instructions...
Diagram
Part 1
Part 2
Part 3
Part 4
① Capteur de température ambiante
② Capteur de température ambiante
③ Ligne de sécurité
④ Ligne de sécurité
⑤ Capteur de température ambiante

Manuel d'Instruction
Garanties Importantes
Veuillez lire attentivement les instructions...
Diagram
Part 1
Part 2
Part 3
Part 4
① Capteur de température ambiante
② Capteur de température ambiante
③ Ligne de sécurité
④ Ligne de sécurité
⑤ Capteur de température ambiante

Manuel d'Instruction
Garanties Importantes
Veuillez lire attentivement les instructions...
Diagram
Part 1
Part 2
Part 3
Part 4
① Capteur de température ambiante
② Capteur de température ambiante
③ Ligne de sécurité
④ Ligne de sécurité
⑤ Capteur de température ambiante

Manuel d'Instruction
Garanties Importantes
Veuillez lire attentivement les instructions...
Diagram
Part 1
Part 2
Part 3
Part 4
① Capteur de température ambiante
② Capteur de température ambiante
③ Ligne de sécurité
④ Ligne de sécurité
⑤ Capteur de température ambiante