



# US\_F15\_FL\_826\_A\_IM ( 1 color in Black) SIZE: 652 X 241mm PN#65-5xxx-000-0100

O.I. NO. 5887 #5F6314F

## F-350 WITH ATV

**CAUTION-ELECTRIC TOY:** Not recommended for children under 6 years of age. As with all electric products, precautions should be observed during handling and use to prevent electric shock.

**CAUTION-SUPERVISION REQUIRED-ELECTRIC TOY-UNPLUG WHEN NOT IN USE.** INPUT: 120V AC, 60HZ, 10W OUTPUT: 12V DC, 350mA

ATTENTION PARENTS: IT IS RECOMMENDED THAT THIS TOY AND ALL ACCESSORIES BE PERIODICALLY EXAMINED FOR POTENTIAL HAZARDS AND THAT ANY POTENTIALLY HAZARDOUS PARTS BE REPAIRED OR REPLACED.

**OPERATING INSTRUCTIONS:**

**HOW TO PLAY THE F-350 BATTERY PACK CHARGE / CAUTIONS:**

- Turn over the vehicle and push the ON/OFF to "OFF" position. (See Diagram 2)
- Uncrew to open the battery lid. (See Diagram 3)
- Insert a 9.6V NiMH battery pack into battery compartment. (See Diagram 3)
- Replace the battery cover.

**TRANSMITTER:**

- Uncrew to open the battery lid. Insert a new 9V battery. (See Diagram 4)
- Replace battery cover.

**VEHICLE OPERATION: START TO PLAY**

- Build up antenna by passing the cable through the antenna tube provided and plug into the vehicle tightly. Otherwise, the vehicle will not work. (See Diagram 5)
- Push the ON/OFF switch to the "ON" position of the vehicle. (See Diagram 7)

**OPERATION**

- Operate the vehicle with the transmitter. (See Diagram 8)
- Turn OFF the vehicle and the transmitter after playing and remove all batteries from the transmitter and the car.

**FRONT WHEELS STEERING ADJUSTMENT**

- If the vehicle does not turn straight towards, adjust the lever for satisfactory alignment on the underside of the vehicle. (See Diagram 9)
- If the vehicle turns towards left, turn "Steering Alignment Lever" towards "R".
- If the vehicle turns towards right, turn "Steering Alignment Lever" towards "L".

**HOW TO PLAY THE ATV**

**BATTERY LOADING** (Remember to take out all batteries from the vehicle and transmitter after playing.)

- Do not mix old and new batteries.
- Do not mix alkaline, standard (Carbon-Zinc), or rechargeable batteries.

**HOW TO INSTALL BATTERY IN ATV**

- Turn the top dolly lock of the truck until it pointing forward. (See Diagram 10)
- Release the ATV from the truck.

**HOW TO RELEASE THE ATV FROM THE TOW DOLLY**

- Uncrew to release.
- Turn the locking screw at the bottom of the tow dolly in a counter clockwise direction to release the ATV from the dolly. (See Diagram 11)

**HOW TO INSTALL BATTERY IN TRANSMITTER**

- At the back of transmitter (control unit), open battery door and insert a 9V battery following engraved instructions for the correct polarity. (See Diagram 12)
- Replace the battery cover.

**START PLAYING**

- Slide the ON/OFF switch at the bottom of the ATV to the "ON" position. (See Diagram 14)
- The vehicle will run backward in a circular path.
- Put the trigger of the transmitter backward, the ATV will start forward. (See Diagram 15)
- Release the trigger of the transmitter, the ATV will run backward in reverse. (See Diagram 16)
- Slide the ON/OFF switch at the bottom of the ATV to the "OFF" position to make it stop.

**PERFORMANCE TIPS FOR VEHICLE**


- Do not drive car on grass, sand or carpet.
- The driver may not cause harmful interference, and (2) the driver must accept any interference received, including interference that may cause unwanted operation.
- Make sure ON/OFF switch on your vehicle is in the "OFF" position when it is not in use.
- Do not bend the antenna.
- Electrical, CB interference, mobile phones, air conditioning, elevators and steel girders in buildings will affect the operation of your vehicle.
- Do not leave the vehicle or transmitter near sources of heat or in direct sunlight for long periods of time.
- Remove the batteries from the vehicle and transmitter when they are not in use.

**CAUTION-ELECTRIC TOY:** Not recommended for children under 6 years of age. As with all electric products, precautions should be observed during handling and use to prevent electric shock.

INPUT: 120V AC, 60HZ, 10W OUTPUT: 12V DC, 350mA

**IMPORTANT**

If you experience any problems or issues with this item, do not take it back to the store where you purchased. Please email service@toytrucks.com and we will be happy to assist you in resolving any issues you may have. We thank you for your purchase.





**6+** **9.6V** **Ax4** **3x2**

**CONFORMES TO THE SAFETY REQUIREMENTS OF ASTM F963.**

**INCLUDED**

FAST LANE IS A MARK OF EST UNE MARQUE DE EST UNA MARCA DE. GEOFREY LLC, A SUBSIDIARY OF THE FUNLIFE GROUP, A SUBSIDIARY OF TOYS R US, INC. 2245 GEOFREY LLC. MADE IN CHINA. FABRIQUEE EN CHINE-FABRICADO EN CHINA. DISTRIBUTED IN THE UNITED STATES BY (DISTRIBUIBLE AUX ETATS-UNIS PAR DISTRIBUITEUR EN LOS ESTADOS UNIDOS POR TOYS R US, INC., WYVINE, NJ 07470) IMPORTED BY (IMPORTADO PR IMPORTADO EM) TOYS R US (CANADA) LTD. (LTD.) 5777 AMSTAFF ROAD, CONCORD, ON L4K 4M5. DISTRIBUTED IN AUSTRALIA BY (DISTRIBUIBLE EN AUSTRALIA POR TOYS R US AUSTRALIA AUSTRALIA PTY LTD. (LTD.) REGENTS PARK NSW 2143 www.toyrus.com www.toyrus.ca

## F-350 WITH ATV

**MISE EN GARDE-PRODUIT ELECTRIQUE:** Ne convient pas aux enfants de moins de 6 ans, comme pour tous les produits electriques, il faut prendre des precautions pour prevenir l'electrocution.

**AVERTISSEMENT-SUPERVISION REQUISE-JUET ELECTRIQUE-DEBRANCHER LE JUET ELECTRIQUE-DERANCHER LE JUIET SI VEST PAS UTILISE.** ALIMENTATION: 120 V CA-60Hz-10W SORTIE: 12 V CC, 350 mA

ATTENTION ! IL EST RECOMMENDÉ DE VÉRIFIER RÉGULIÈREMENT L'ÉTAT DE CE JEU ET ANS QUE LES ACCESSOIRES INCLUS, SI VOUS RENCONTREZ LE MONDRE SIGNE D'USURE, REMPLACEZ LES PIÈCES OU CHANGEZ LE PRODUIT.

**MODE D'EMPLOI**

**ATTENTION DU JEU-PILES / AVERTISSEMENTS :**

- Si les blocs-piles et les connecteurs sont mouillés, les sécher soigneusement avant de les charger.
- Débrancher les blocs-piles si le jouet ne sera pas utilisé pendant quelques jours.
- Né pas charger un bloc-pile qui est chaud, mouillé ou qui montre des signes de fuite ou de rouille.
- Né pas exposer au feu car une explosion pourrait se produire.
- Né pas débrancher les blocs-piles.

**INSTALLATION DES PILES : AVANT LA PREMIERE UTILISATION, IL EST NECESSAIRE DE CHARGER, PENDANT 2 HEURES, LA BATTERIE NI-MH 9.6V POUR CELA :**

- Brancher le chargeur dans une prise de courant. (Voir Schéma 1)
- Insérer la batterie dans le chargeur. S'assurer qu'elle soit bien insérée en place.
- Pour retirer la batterie, appuyer prudemment sur le bouton d'arrêt situé sur le chargeur. (Voir Schéma 1)
- Laisser charger complètement, pendant environ deux heures. Le voyant DEL vert clignote continuellement pendant le processus de chargement.
- Quand le voyant DEL vert arrête de clignoter et reste allumé, cela signifie que le chargement est terminé. Débrancher le chargeur et retirer les connecteurs de la pile.
- La pile sera chaude après avoir été chargée pendant deux heures. Cela est normal pour des piles complètement chargées.

**VEHICULO:**

- Construir la antena pasando el cable por el tubo de la antena y conéctalo al vehiculo firmemente, de lo contrario el vehiculo no funcionará. (Véase Dibujo 5)
- Pulsar el interruptor "ON/OFF" del vehiculo hacia "ON". (Véase Dibujo 7)

**TRANSMISOR:**

- Desenroscar y abrir la tapa del compartimiento de la pila. Colocar una pila nueva de 9V. (Véase Dibujo 4)
- Colocar la tapa del compartimiento de las pilas.

**FUNCIONAMIENTO DEL VEHICULO: EMPEZAR A JUGAR:**

- Conectar la antena pasando el cable por el tubo de la antena y conéctalo al vehiculo firmemente, de lo contrario el vehiculo no funcionará. (Véase Dibujo 5)
- Pulsar el interruptor "ON/OFF" del vehiculo hacia "ON". (Véase Dibujo 7)

**REGLAJE DE LA DIRECCION DES ROUES AVANT :**

- Si le véhicule refuse d'avancer en ligne droite, régler le bouton situé sur l'avant du véhicule de manière à obtenir un alignement satisfaisant. (Voir Schéma 9)
- Si le véhicule a tendance à couler vers la gauche, tourner vers « R » (à droite) le « bouton de direction ».
- Si le véhicule a tendance à couler vers la droite, tourner vers « L » (à gauche) le « bouton de direction ».

**COMMENT DÉGAGER LE VEHICULE TOUT TERRAIN DU CAMION :**

1. Tourner le verrou de décharge situé sous le remorque dans la position "OFF" (ARRÊT) lorsque vous n'utilisez pas le véhicule.
2. Débrancher le remorque du camion.

**COMMENT INSTALLER LES PILES DANS LA TELECOMMANDE :**

1. Ouvrir le couvercle du compartiment à piles situé à l'arrière du transmetteur.
2. Insérer 4 piles alcalines AA neuves dans le compartiment à piles en respectant la polarité. (se reporter au schéma 12)
3. Remettre le couvercle du logement des piles.

**REPARATION :** Retirer la batterie avant tout acte de réparation.

**COMENCER A JOUER :**

1. Mettre l'interrupteur de mise en marche situé sous le véhicule sur la position "ON". (se reporter au schéma 14)
2. Le véhicule fera marche arrière dans une trajectoire circulaire.
3. Tenir sur la gâchette de la télécommande: le véhicule tout terrain ira vers l'avant, en ligne droite. (se reporter au schéma 15)
4. Relâcher la gâchette de la télécommande: le véhicule tout terrain ira en marche arrière. (se reporter au schéma 16)
5. Mettre l'interrupteur de mise en marche situé sous le véhicule tout terrain sur la position "OFF" pour l'arrêter.

**COMO MANTENER EL TODOTERRENO CARGA DE LAS PILAS:** (Recuerde retirar todas las pilas del vehiculo y del transmisor después de jugar.)

1. No mezcle pilas nuevas con pilas gastadas.
2. No mezcle pilas alcalinas, estándar (carbono-zinc) o recargables.

**COMO AJUSTAR LA DIRECCION DE LAS RUEDAS DE DELANTE :**

1. Si el vehiculo no marcha en linea recta hacia delante, ajustar la palanca que está debajo del vehiculo hasta adquirir resultados satisfactorios. (Véase Dibujo 9)
2. Si el vehiculo se desvía hacia la izquierda, girar la palanca de alineación de conducción hacia "R" (derecha).
3. Si el vehiculo se desvía hacia la derecha, girar la palanca de alineación de conducción hacia "L" (izquierda).

**COMO INSTALAR LAS PILAS EN EL TRANSMISOR :**

1. En la parte posterior del transmisor (unidad de control), abra la tapa del compartimiento de las pilas e inserte una pila de 9 voltios teniendo en cuenta las instrucciones (gracias a la polaridad correcta. (Véase Dibujo 12)
2. Volver a colocar la tapa.

**REPARACION :** Retirar las pilas cuando haya terminado de utilizar el vehiculo.

**EMPEZAR A JUGAR :**

1. Poner el interruptor "ON/OFF" que se encuentra en la parte inferior del TODOTERRENO en posición de encendido "ON". (Véase Dibujo 14)
2. El vehiculo retrocederá describiendo una trayectoria circular.
3. Apurar el gatillo del transmisor hacia atrás, el TODOTERRENO se moverá hacia adelante. (Véase Dibujo 15)
4. Soltar el gatillo del transmisor, el TODOTERRENO se moverá hacia atrás. (Véase Dibujo 16)
5. Poner el interruptor "ON/OFF" que se encuentra en la parte inferior del TODOTERRENO en posición de apagado "OFF" para que se pare.

**CONSEJOS PARA OBTENER UN MEJOR RENDIMIENTO DEL VEHICULO :**

- No conduzca sobre hierba, arena o moqueta.
- Evite el contacto con el agua.
- Asigne de tiempo para descansar el vehículo al menos 30 minutos después de cada 15 minutos de funcionamiento.
- Asigne de tiempo que el interruptor "ON/OFF" del vehículo está en posición "OFF" cuando no está en uso.
- No dobles la antena.
- Las interferencias eléctricas, de los disyuntivos, los teléfonos móviles, de aire acondicionado, los acondicionadores y las vigas de acero de los edificios pueden afectar al funcionamiento del vehículo.
- No deje el vehículo o el transmisor cerca de una fuente de calor o bajo luz directa del sol durante un largo período de tiempo.
- Retira las baterías del vehículo y el transmisor cuando no se están utilizando.

**PRECAUCION-FUNCIONA CON ELECTRICIDAD:** No recomendado para niños menores de 6 años. Al funcionar con electricidad, deben cumplirse los conceptos de seguridad durante la manipulación y la utilización para evitar posibles descargas eléctricas.


**PRECAUCION-NECESARIA SUPERVISION-JUQUETE ELECTRIICO-DESCONECTAR CUANDO NO ESTE EN USO.** ENTRADA: 120V CA-60 Hz-10W SALIDA: 12V CC, 350 mA

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las reglas FCC. El uso queda sujeto a las siguientes condiciones: (1) este dispositivo no debe causar interferencias perjudiciales; (2) debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluida la interferencia que pueda causar operaciones no deseadas. Este dispositivo no ofrece garantía por interferencias dentro de un límite de protección de Clase B. Este equipo no está diseñado para proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales a otros aparatos de radio no licenciados. No obstante, no se garantiza que ocurran interferencias en una instalación particular. Si este equipo causa interferencias que perjudican la recepción de radio o televisión, deténgase a utilizar el equipo, se retire a los cuartos a fin de corregir la interferencia con uno o más de las siguientes medidas:

- Reorientar o reubicar la antena receptora.
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- Consultar al equipo o un técnico experto en radio de televisión para poder ayudar.

**IMPORTANT**

If you experience any problems or issues with this item, do not take it back to the store where you purchased. Please email service@toytrucks.com and we will be happy to assist you in resolving any issues you may have. We thank you for your purchase.




**6+** **9.6V** **Ax4** **3x2**

**EST CONFORME AUX EXIGENCES DE SECURITE DU ASTM F963.**

**INCLUSES**

FAST LANE IS A MARK OF EST UNE MARQUE DE EST UNA MARCA DE. GEOFREY LLC, A SUBSIDIARY OF THE FUNLIFE GROUP, A SUBSIDIARY OF TOYS R US, INC. 2245 GEOFREY LLC. MADE IN CHINA. FABRIQUEE EN CHINE-FABRICADO EN CHINA. DISTRIBUTED IN THE UNITED STATES BY (DISTRIBUIBLE AUX ETATS-UNIS PAR DISTRIBUITEUR EN LOS ESTADOS UNIDOS POR TOYS R US, INC., WYVINE, NJ 07470) IMPORTED BY (IMPORTADO PR IMPORTADO EM) TOYS R US (CANADA) LTD. (LTD.) 5777 AMSTAFF ROAD, CONCORD, ON L4K 4M5. DISTRIBUTED IN AUSTRALIA BY (DISTRIBUIBLE EN AUSTRALIA POR TOYS R US AUSTRALIA AUSTRALIA PTY LTD. (LTD.) REGENTS PARK NSW 2143 www.toyrus.com www.toyrus.ca



**6+** **9.6V** **Ax4** **3x2**

**CONFORME A LA NORMATIVA DE SEGURIDAD ASTM F963.**

**INCLUIDAS**

FAST LANE IS A MARK OF EST UNE MARQUE DE EST UNA MARCA DE. GEOFREY LLC, A SUBSIDIARY OF THE FUNLIFE GROUP, A SUBSIDIARY OF TOYS R US, INC. 2245 GEOFREY LLC. MADE IN CHINA. FABRIQUEE EN CHINE-FABRICADO EN CHINA. DISTRIBUTED IN THE UNITED STATES BY (DISTRIBUIBLE AUX ETATS-UNIS PAR DISTRIBUITEUR EN LOS ESTADOS UNIDOS POR TOYS R US, INC., WYVINE, NJ 07470) IMPORTED BY (IMPORTADO PR IMPORTADO EM) TOYS R US (CANADA) LTD. (LTD.) 5777 AMSTAFF ROAD, CONCORD, ON L4K 4M5. DISTRIBUTED IN AUSTRALIA BY (DISTRIBUIBLE EN AUSTRALIA POR TOYS R US AUSTRALIA AUSTRALIA PTY LTD. (LTD.) REGENTS PARK NSW 2143 www.toyrus.com www.toyrus.ca

SIZE: 652 X 241mm PN#65-5xxx-000-0100