

ZYXEL


NBG6615
AC1200 MU-MIMO Dual-Band Wireless
Gigabit Router




Quick Start Guide

ENGLISH | DEUTSCH | FRANÇAIS | ITALIANO
ESPAÑOL

1 Hardware Installation



2 WiFi or Ethernet Cable Connection



3 Initial Setup

4

http://192.168.212.1

User Name: admin
Password: 1234 (default)

Optional WiFi Connection via WPS

1 Press the WPS button on the NBG6615's front panel for about 2 seconds to activate the discovery of new devices.

2 Within 2 minutes, push the WPS button on the hardware or screen of your wireless device.

2 Press the WPS button on the NBG6615's front panel for about 2 seconds to activate the discovery of new devices.

2 Drücken Sie innerhalb von 2 Minuten die WPS-Taste an der Hardware oder dem Bildschirm Ihres drahtlosen Geräts.

2 Appuyez sur le bouton WPS sur le panneau avant du NBG6615 pendant environ 2 secondes pour activer la découverte de nouveaux appareils.

2 Dans les 2 minutes qui suivent, appuyez sur le bouton WPS sur le matériel ou l'écran de votre appareil sans fil.

2 Premere il pulsante WPS sul pannello frontale dell'unità NBG6615 per circa 2 secondi per attivare la ricerca di nuovi dispositivi.

2 Entre 2 minutos, presione el botón WPS en el hardware o sullo schermo del dispositivo inalámbrico.

2 En 2 minutos, presione el botón WPS en el hardware o la pantalla de su dispositivo inalámbrico.

WPS button can trigger both 2.4G and 5G - WPS can be used to connect on either a 2.4G WiFi network or a 5G WiFi network - If the WPS connection is successful, the NBG6615's amber light will stop blinking and turn solid for 5 seconds.

LEDs

Power	<ul style="list-style-type: none"> White - On - System is ready Off - Power off Blinking - Upgrading firmware, restoring configurations, rebooting system
Internet	<ul style="list-style-type: none"> White - On - An IP connection is available but there is no traffic Off - IP connection is not available Blinking - Transmitting/receiving traffic
WLAN 2.4G	<ul style="list-style-type: none"> White - On - WLAN interface is enabled Off - WLAN interface is disabled Blinking - Transmitting/receiving data Amber - Off - WPS process is inactive Blinking - WPS process in progress Solid for 5 seconds - Successful WPS connection
WLAN 5G	<ul style="list-style-type: none"> White - On - WLAN interface is enabled Off - WLAN interface is disabled Blinking - Transmitting/receiving data Amber - Off - WPS process is inactive Blinking - WPS process in progress Solid for 5 seconds - Successful WPS connection

ZYXEL

Your Networking Ally

Warranty Card

Thank you for purchasing a Zyxel product. Zyxel has a reputation for delivering high quality, high performance products and services to our customers. We recommend that you now visit the Zyxel website and register your product online. This will mean you can receive the latest firmware, drivers and product related information. If you still have further questions or enquiries related to the product, please contact our subsidiaries worldwide. Please note that warranty terms may vary by region. Full detailed information is available on our website, here: http://www.zyxel.com/support/warranty_information.shtml

Purchase Information

Zyxel Product Name: _____

Hardware Serial Number: _____

Date of Purchase: _____

(In certain countries, the warranty will be validated with seller's signature and stamp.)

- EN** 1 Plug one end of an Ethernet cable into the blue WAN port of the NBG6615. Plug the other end into a LAN port of a broadband modem that has Internet access.
- 2 Use the included power adaptor to connect the NBG6615's power jack to a power outlet.
- DE** 1 Schließen Sie ein Breitbandmodem oder Router mit Internetzugang über ein Ethernetkabel an den blauen WAN Port des NBG6615 an.
- 2 Verwenden Sie das mitgelieferte Netzteil, um den Netzstecker des NBG6615 an eine Steckdose anzuschließen.
- FR** 1 Branchez un modem ou un routeur haut débit, connecté à internet, sur le port WAN bleu du NBG6615 à l'aide d'un câble Ethernet.
- 2 Utilisez l'adaptateur d'alimentation inclus pour connecter la prise d'alimentation à une prise de courant.
- IT** 1 Collegare un modem a banda larga o router dotato di accesso a Internet alla porta WAN blu del NBG6615 con un cavo Ethernet.
- 2 Utilizzare l'alimentazione fornita o connesso per collegare la presa di alimentazione a una presa della corrente.
- ES** 1 Conecte un módem o router de banda ancha con acceso a Internet al puerto WAN azul del NBG6615 con un cable Ethernet.
- 2 Utilice el adaptador de alimentación incluido para conectar el enchufe de alimentación a una toma de corriente.

- EN** 3A To set up a WiFi connection, use the WiFi name (SSID) and WiFi password on the cover of this Quick Start Guide. To set up a wired connection, connect a computer to a yellow LAN port of the NBG6615.
- DE** Suchen Sie mit iOS und anderen drahtlosen Geräten nach dem WLAN-Namen (SSID) und geben Sie das WLAN-Passwort ein. Schließen Sie einen Computer an einen gelben LAN Port des NBG6615 an.
- FR** Pour les terminaux sans fil, trouvez le nom du réseau WiFi (SSID) et saisissez le mot de passe. Connectez un ordinateur à l'un des ports LAN jaunes du NBG6615.
- IT** Per iOS e altri dispositivi wireless, trova il nome WiFi (SSID) e immetti la password WiFi. Collegare un computer a uno porta LAN gialla del NBG6615.
- ES** Para iOS y otros dispositivos inalámbricos, busque el nombre WiFi (SSID) y escriba la contraseña WiFi. Conecte un equipo a un puerto LAN amarillo del NBG6615.

- EN** 4 To configure your Internet settings, open a web browser on your computer and type <http://192.168.212.1>. Enter **admin** as the user name and **1234** as the password. Click **Login** and follow the on-screen prompts to set up your Internet connection.
- DE** Öffnen Sie einen Webbrowser auf dem angeschlossenen Computer und geben Sie <http://192.168.212.1> ein. Geben Sie **admin** als den Anwendernamen und **1234** als das Passwort ein. Klicken Sie auf **Login** (Anmelden). Folgen Sie den Anweisungen des Assistenten, um Ihre Internetverbindung einzurichten.
- FR** Depuis l'ordinateur connecté, ouvrez un navigateur Web et saisissez <http://192.168.212.1>. Entrez **admin** comme nom d'utilisateur et **1234** comme mot de passe. Cliquez sur **Login** (Ouvrir une session). Suivez les instructions de l'assistant pour installer votre connexion Internet.
- IT** Dal computer collegato, aprire un browser e immettere l'indirizzo <http://192.168.212.1>. Immettere **admin** come nome utente e **1234** come password. Fare clic su **Login** (Accesso). Seguire le istruzioni della procedura guidata per configurare la connessione a Internet.
- ES** En el equipo conectado, abra un explorador web y escriba <http://192.168.212.1>. Escriba **admin** como nombre de usuario y **1234** como contraseña. Haga clic en **Login** (Entrar). Siga las indicaciones del asistente para configurar la conexión a Internet.

- EN** 1 Press the WPS button on the NBG6615's front panel for about 2 seconds to activate the discovery of new devices.
- 2 Within 2 minutes, push the WPS button on the hardware or screen of your wireless device.
- DE** 1 Drücken Sie die WPS-Taste an der Vorderseite des NBG6615 ca. 2 Sekunden lang, um die Erkennung neuer Geräte zu aktivieren.
- 2 Drücken Sie innerhalb von 2 Minuten die WPS-Taste an der Hardware oder dem Bildschirm Ihres drahtlosen Geräts.
- FR** 1 Appuyez sur le bouton WPS sur le panneau avant du NBG6615 pendant environ 2 secondes pour activer la découverte de nouveaux appareils.
- 2 Dans les 2 minutes qui suivent, appuyez sur le bouton WPS sur le matériel ou l'écran de votre appareil sans fil.
- IT** 1 Premere il pulsante WPS sul pannello frontale dell'unità NBG6615 per circa 2 secondi per attivare la ricerca di nuovi dispositivi.
- 2 Entro 2 minuti, premere il pulsante WPS sullo schermo del dispositivo wireless.
- ES** 1 Presione el botón WPS en el panel frontal del NBG6615 durante aproximadamente 2 segundos para activar la detección de nuevos dispositivos.
- 2 En 2 minutos, presione el botón WPS en el hardware o la pantalla de su dispositivo inalámbrico.

Support Information

North America USA ☎ +1 800 255 4101 ✉ support@zyxel.com	France ☎ +33 (0) 892 692 610 ✉ support@zyxel.fr
UK ☎ +44 (0) 118 912 1700 ✉ support@zyxel.co.uk	Italy ☎ +39 011 2308000 ✉ support@zyxel.it
Germany ☎ +49 (0) 2405 69 09 69 ✉ support@zyxel.de	Spain ☎ +34 911 799 100 ✉ support@zyxel.es

See the User's Guide at www.zyxel.com for more information, including customer support and safety warnings.

EU Importer
Zyxel Communications A/S
Glastovevej 376, 2. th, 2860 Søborg, Denmark
<http://www.zyxel.dk>

US Importer
Zyxel Communications, Inc.
110 North Miller Street, Anaheim, CA 92806-2001
<http://www.zyxel.com>

Copyright © 2018 Zyxel Communications Corp. All Rights Reserved.

ZYXEL


NBG6615
AC1200 MU-MIMO Dual-Band Wireless
Gigabit Router




Quick Start Guide

NETHERLANDS | DANSK | NORSK | SVENSKA
SUOMI

1 Hardware Installation




2 WiFi or Ethernet Cable Connection




3 Initial Setup

- 4 <http://192.168.212.1>

User Name: admin
Password: 1234 (default)



Optional WiFi Connection via WPS



LEDs

Power	White - On - System is ready Off - Power off Blinking - Upgrading firmware, restoring configurations, rebooting system
Internet	White - On - An IP connection is available but there is no traffic Off - IP connection is not available Blinking - Transmitting/receiving traffic
WLAN 2.4G	White - On - WLAN interface is enabled Off - WLAN interface is disabled Blinking - Transmitting/receiving data Amber - Off - WPS process is inactive Blinking - WPS process in progress Solid for 5 seconds - Successful WPS connection
WLAN 5G	White - On - WLAN interface is enabled Off - WLAN interface is disabled Blinking - Transmitting/receiving data Amber - Off - WPS process is inactive Blinking - WPS process in progress Solid for 5 seconds - Successful WPS connection

ZYXEL

Your Networking Ally

Warranty Card

Thank you for purchasing a Zyxel product. Zyxel has a reputation for delivering high quality, high performance products and services to our customers. We recommend that you now visit the Zyxel website and register your product online. This will mean you can receive the latest firmware, drivers and product related information. If you still have further questions or enquiries related to the product, please contact our subsidiaries worldwide. Please note that warranty terms may vary by region. Full detailed information is available on our website, here: http://www.zyxel.com/support/warranty_information.shtml

Purchase Information

Zyxel Product Name: _____
Hardware Serial Number: _____
Date of Purchase: _____
In certain countries, the warranty will be validated with seller's signature and stamp.

- NL** 1 Sluit een breedbandmodem of -router (met internettoegang) aan op de bijzame WAN-poort van de NBG6615 met een ethernetkabel. Gebruik de bijgeleverde stroomadapter om de router op een stopcontact aan te sluiten.
- 2 Tikkut et breedbandmodem, der har internettoegang, til WAN-porten på NBG6615 med et Ethernet-kabel. Brug den medfølgende strømadapter til at tilkutte strømtilknytningen til et stikkontakt.
- DK** 1 Bruken Ethernet-kabel til å koble et bredbandsmodem med WAN-porten på NBG6615 med et Ethernet-kabel. Bruk den medfølgende strømadapteren for å koble strømtilknytningen til et strømnett.
- NO** 1 Internet-tilgang til den blå WAN-porten på NBG6615. Bruk den medfølgende strømadapteren for å koble strømtilknytningen til et strømnett.
- SE** 1 Anslut ett bredbandsmodem (med Internet-tillgång) till den blå WAN-porten för NBG6615 med en Ethernet-kabel. Använd den medföljande strömadaptorn och anslut eluttaget till ett vägguttag.
- FI** 1 Liitä laajakaistamodeemi (jossa on internet-yhteys) WAN-porttiin kaapelilla NBG6615-laitteen siniseen laajaverkkoporttiin (WAN). Yhdistä virtapistike pistorasiaan mukana toimitetulla virtasovittimella.

- NL** 2A Zoek voor iOS en andere draadloze apparaten de WiFi-naam (SSID) en voer het WiFi-wachtwoord in.
- DK** 2B Slut et computer aan op een gele LAN-poort van de NBG6615.
- NO** 2B For iOS og andre trådløse enheter må du finne WiFi-navnet (SSID) og angi WiFi-passordet.
- SE** 2A För iOS och andra trådlösa enheter söker du WiFi-navnet (SSID) och anger WiFi-lösenordet.
- FI** 2B Anslut en dator till en gul LAN-port för NBG6615.
- NO** 2B iOS-lita ja muilla langattomilla laitteilla etäsi langattoman verkon nimi (SSID) verkkotietolasto ja kirjoita verkon salasana.
- SE** 2B Lita till datorn NBG6615-laitteen keltaiseen laajaverkkoporttiin (LAN).

- NL** 3 Oopen een webbrowser op de aangesloten computer en voer <http://192.168.212.1> in. admin invoeren als gebruikersnaam en 1234 als wachtwoord. Klik op Login (Aanmelden). Volg de aanwijzingen van de wizard om de internetverbinding in te stellen.
- DK** 3 Åbn en webbrowser på den tilknyttede computer og indtast <http://192.168.212.1>. Indtast admin som brugernavn og 1234 som adgangskode. Klik på Login (Log on). Følg anvisningerne fra guiden for at opsætte din internetforbindelse.
- NO** 3 Fra den tilkoblede datamaskinen åpner du en nettleser og skriver inn <http://192.168.212.1>. Tast inn brukernavnet admin og passordet 1234. Klik på Login (Logg på). Følg veiviserens anvisninger for å sette opp Internet-tilkallingen.
- SE** 3 En el equipo conectado, abra un explorador web y escriba <http://192.168.212.1>. Escriba admin como nombre de usuario y 1234 como contraseña. Haga clic en Login (Entrar). Siga las indicaciones del asistente para configurar la conexión a Internet.
- FI** 3 Avaa laittoseen liitetyn tietokoneen verkkoselain ja siirry osoitteeseen <http://192.168.212.1>. Anna käyttäjätunnukseksi admin ja salasana 1234. Napsauta Login (Kirjaudu sisään). Muodosta Internet-yhteys seuraamalla opohjelman antamia ohjeita.

- NL** 4 Druk ongeveer 2 seconden op de WPS knop op het voerpaneel van de NBG6615 om de detectie van nieuwe apparaten te activeren.
- DK** 4 Tryk på WPS-knappen på NBG6615's frontpanel i ca. 2 sekunder for at aktivere registreringen af nye enheder.
- NO** 4 Tryk på WPS-knappen på NBG6615's frontpanel i omtrent 2 sekunder for å aktivere oppdagelse av nye enheter.
- SE** 4 Tryk på WPS-knappen på NBG6615's frontpanel i cirka 2 sekunder for att aktivera hitta nya enheter funktionen.
- FI** 4 Paina 2 minuuttia nappia, kun WPS-knappi on häviävällä ja näytöllä oleva WPS-painike näin 2 sekunnin ajan.

Support Information

Netherlands: +31 (0) 86-0009112 | support@zyxel.nl
Denmark: +45 39 55 0785 | support@zyxel.dk
Norway: +47 22 80 6180 | teknisk@zyxel.no
Sweden: +46 8 557 760 60 | support@zyxel.se
Finland: +358 9 4780 8411 | teknisk@zyxel.fi

See the User's Guide at www.zyxel.com for more information, including customer support and safety warnings.

EU Importer
Zyxel Communications A/S
Glastøvej 378, 2. th, 2860 Søborg, Denmark
<http://www.zyxel.com>

US Importer
Zyxel Communications, Inc.
130 North Miller Street, Anaheim, CA 92806-2001
<http://www.us.zyxel.com>

Copyright © 2018 Zyxel Communications Corp. All Rights Reserved.

ZYXEL


NBG6615
AC1200 MU-MIMO Dual-Band Wireless
Gigabit Router




Quick Start Guide

ČEŠTINA | SLOVENČINA | POLSKI | ROMÂNĂ
MAGYAR

1 Hardware Installation



2 WiFi or Ethernet Cable Connection



3 Initial Setup

4 <http://192.168.212.1>

User Name: admin
Password: 1234 (default)

ZYXEL NBG6615

User Name: admin
Password: 1234
Login

Optional WiFi Connection via WPS

If your wireless device supports WPS, you can use this method to connect.

1 WPS button

2 within 2 minutes

WPS button can trigger both 2.4G and 5G - WPS can be used to connect on either a 2.4G WiFi network or a 5G WiFi network - If the WPS connection is successful, the NBG6615's amber light will stop blinking and turn solid for 5 seconds.

LEDs

Power	White - On - System is ready Off - Power off Blinking - Upgrading firmware, restoring configurations, rebooting system
Internet	White - On - An IP connection is available but there is no traffic Off - IP connection is not available Blinking - Transmitting/receiving traffic
WLAN 2.4G	White - On - WLAN interface is enabled Off - WLAN interface is disabled Blinking - Transmitting/receiving data Amber - Off - WPS process is inactive Blinking - WPS process in progress Solid for 5 seconds - Successful WPS connection
WLAN 5G	White - On - WLAN interface is enabled Off - WLAN interface is disabled Blinking - Transmitting/receiving data Amber - Off - WPS process is inactive Blinking - WPS process in progress Solid for 5 seconds - Successful WPS connection

ZYXEL

Your Networking Ally

Warranty Card

Thank you for purchasing a Zyxel product. Zyxel has a reputation for delivering high quality, high performance products and services to our customers. We recommend that you now visit the Zyxel website and register your product online. This will mean you can receive the latest firmware, drivers and product related information. If you still have further questions or enquiries related to the product, please contact our subsidiaries worldwide. Please note that warranty terms may vary by region. Full detailed information is available on our website, here: http://www.zyxel.com/support/warranty_information.shtml

Purchase Information

Zyxel Product Name: _____

Hardware Serial Number: _____

Date of Purchase: _____

(In certain countries, the warranty will be validated with seller's signature and stamp.)

- CZ** 1 Připojte širokopásmový modem nebo směrovač, který má přístup k Internetu, se zařízením NBG6615 prostřednictvím ethernetové kabelu, který zasunete do jeho modrého portu WAN.
- 2 K připojení do elektrické sítě použijte příložený adaptér, jehož konektor zasunete do zářijky napájení v zařízení.
- 3 Připojte širokopásmový modem alebo smerovač, ktorý má prístup k internetu, k modrému portu WAN zariadenia NBG6615; použite na to kábel siete Ethernet.
- 4 Pomocou dodaného sieťového adaptéra pripojíte napájajúci zariadenie k elektrickej zásuvke.
- PL** 1 Podłącz modem szerokopasmowy lub router z dostępem do Internetu do gniazda WAN urządzenia NBG6615 za pomocą kabla Ethernet.
- 2 Użyj dołączonego do zestawu zasilacza w celu podłączenia wejścia zasilania do gniazdka.
- RO** 1 Conectați un modem sau un router de bandă largă, care are acces la Internet la portul WAN al dispozitivului NBG6615 cu un cablu Ethernet.
- 2 Utilizați adaptorul de alimentare inclus pentru a conecta mufa de alimentare la o priză.
- HU** 1 Csatlakoztasson egy internetkapcsolattal rendelkező szélessávú modemet vagy útválasztót az NBG6615 kék WAN portjához egy Ethernet kábellel.
- 2 A mellékelt elektromos hálózati adapterrel csatlakoztassa a tápcsatlakozót egy elektromos aljzathoz.

- CZ** 3A V zařízeních IOS a v jiných bezdrátových zařízeních vyhledejte název sítě WiFi (SSID) a zadejte její heslo.
- 3B Do křehkého portu LAN zařízení NBG6615 vložte počítač.
- SK** 3A V prípade systémů IOS a ostatních bezdrátových zařízení najděte název sítě WiFi (SSID) a zadejte heslo pro síť WiFi.
- 3B Připojte počítač k jednomu žlutému portu LAN zariadenia NBG6615.
- PL** 3A W przypadku urządzeń z systemem IOS oraz innych urządzeń bezprzewodowych odszukaj nazwę WiFi (SSID) i wprowadź hasło WiFi.
- 3B Podłącz komputer do żółtego gniazda LAN urządzenia NBG6615.
- RO** 3A Pentru dispozitivele IOS și altele dispozitive fără fir, căutați denumirea WiFi (SSID) și introduceți parola WiFi.
- 3B Conectați un computer la un port LAN galben al NBG6615.
- HU** 3A IOS vagy más vezeték nélküli eszközök esetén keresse meg a WiFi hálózati névét (SSID), és adja meg a WiFi jelszót.
- 3B Csatlakoztasson egy számítógépet az NBG6615 sárga LAN portjához.

- CZ** 4 Z připojeného počítače spusíte webový prohlížeč a zadejete <http://192.168.212.1>. Jako uživatelské jméno zadejete „admin“ a jako heslo „1234“. Kliknete na Login (Přihlásit). Podle pokynů provedete nastavení připojení k Internetu.
- SK** 4 Z pripojeného počítača spustíte webový prehliadač a zadáte <http://192.168.212.1> ako používateľské meno a 1234 ako heslo. Kliknete na Login (Přihlásenie). Podľa pokynov spravidla nastavíte svoje pripojenie k internetu.
- PL** 4 Z podłączonego komputera otwórz przeglądarkę i wpisz <http://192.168.212.1> wpis admin jako nazwę użytkownika oraz 1234 jako hasło. Kliknij Login (Zaloguj). Postępuj zgodnie z instrukcjami zwanymi w kreatorze konfiguracji, aby wprowadzić ustawienia połączenia z Internetem.
- RO** 4 Deschideți un browser web pe computerul conectat și tastați <http://192.168.212.1>. Introduceți numele de utilizator admin și parola 1234. Faceți clic pe Login (Conectare). Urmați mesajele expertului pentru a seta conexiunea la Internet.
- HU** 4 A csatlakoztatott számítógépről nyisson meg egy böngészőt, majd írja be a következő címet: <http://192.168.212.1>. Adja meg admin-t felhasználónévnek és 1234-et jelszónak. Kattintson a Login (bejelentkezés) gombra. Kövesse a varázsló utasításait az internet-beállítások elvégzéséhez.

- CZ** 1 Zjistování nových zařízení aktivujete stisknutím a podržením tlačítka WPS na předním panelu zařízení NBG6615 na dobu asi 2 sekund.
- 2 Do 2 minut stákněte tlačítko WPS na hardwaru nebo obrazovce bezdrátového zařízení.
- SK** 1 Na asi 2 sekundy stlačte tlačidlo WPS na prednom paneli zariadenia NBG6615, tak zapnete vyhľadovanie nových zariadení.
- 2 Do 2 sekúnd stlačte tlačidlo WPS na hardvare alebo obrazovke bezdrôtového zariadenia.
- PL** 1 W celu wykrycia nowych urządzeń naciśnij i przytrzymaj przez około 2 sekundy przycisk WPS, który znajduje się na przednim panelu NBG6615.
- 2 W ciągu dwóch minut nacisnij przycisk WPS znajdujący się na stronie lub na ekranie urządzenia bezprzewodowego.
- RO** 1 Acțișati butonul WPS pe panoul frontal al dispozitivului NBG6615 timp de 2 secunde, pentru a activa descoperirea noulor dispozitive.
- 2 Nu mai țineți de 2 minute, acțișati butonul WPS de pe hardware sau ecranul dispozitivului dumneavoastră fără fir.
- HU** 1 Nyomja az NBG6615 előlapján lévő WPS gombot körülbelül 2 másodpercig, hogy aktiválja az új eszközök keresését.
- 2 2 percen belül nyomja meg a WPS gombot vezeték nélküli eszközén vagy annak képernyőjén.

Support Information

Czech: +420 241 774 665 | support@cz.zyxel.com

Romania: +40 241 774 665 | support@ro.zyxel.com

Slovakia: +421 220 861 847 | support@sk.zyxel.com

Hungary: +36 1948 0690 | support@hu.zyxel.com

Poland: +48 (22) 333 8250 | support@pl.zyxel.com

See the User's Guide at www.zyxel.com for more information, including customer support and safety warnings.

EU Importer
Zyxel Communications A/S
Glastavsvej 376, 2. th, 2860 Søborg, Denmark
<http://www.zyxel.com>

US Importer
Zyxel Communications, Inc.
130 North Miller Street, Anaheim, CA 92806-2001
<http://www.us.zyxel.com>

Copyright © 2018 Zyxel Communications Corp. All Rights Reserved.

FCC Statement

This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help important announcement

Important Note:

Radiation Exposure Statement

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator and your body.

This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

Caution:

The device for operation in the band 5150–5350 MHz is only for indoor use to reduce the potential for harmful interference to co-channel mobile satellite systems;