

SPANISH DEL CICLOCOMPUTADOR GPS
1. DESCARGAR LA APLICACIÓN WAHOO ELEMNT COMPANION.
2. Asegurarse de que el Bluetooth esté activado.
// 2. ABRIR ELEMNT BOLT. Mantener presionado el botón de encendido/apagado del lado izquierdo.
// 3. ESCANEAR EL CÓDIGO QR PARA ENLAZAR CON EL TELÉFONO.
Si no se muestra el código QR, presionar el botón de menú del lado izquierdo y luego seleccionar "Pair Phone" (enlazar teléfono).
// 4. SEGUIR LAS INSTRUCCIONES DE LA APLICACIÓN. Conectarse a una red Wi-Fi, autorizar otras aplicaciones, completar el formulario de datos personales, vincular a redes sociales/y/o correo electrónico.
// 5. ACTUALIZAR EL FIRMWARE DE SER REQUERIDO.

ENLAZAR SENSORES
1. ABRIR ELEMNT BOLT E IR AL MENÚ. Presionar el botón superior izquierdo para ir al menú.
// 2. SELECCIONAR "ADD SENSOR" (Agregar sensor).
// 3. ACTIVAR EL SENSOR/MANTENER CERCA DE ELEMNT BOLT. Sacudir el sensor y esperar a que las luces de LED titilen. Nota: Los LED se apagarán después de 30 segundos para ahorrar energía.
// 4. GUARDAR SENSOR.

MONTAR EN LA BICICLETA OPCIÓN 1: Montaje al frente. Compatible con anclajes de 31,8 mm. Usar una llave Allen de 2,5 mm para asegurar al manillar.
// OPCIÓN 2: Montaje en la potencia. Usar las abrazaderas plásticas incluidas para fijar a la potencia o codo.

FUNCIONES DE LOS BOTONES
1. MENÚ (MANTENER PRESIONADO EN BOTÓN DE ENCENDIDO/APAGADO)
2. BOTONES INTELIGENTES (CAMBIAN EN BASE A LAS PANTALLAS)
// 3. CAMBIO DE PÁGINA
// 4. DESPLAZARSE DE ARRIBA A ABAJO

IR A WAHOOFITNESS.COM/INSTRUCCIONES PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN SOBRE CÓMO: Personalizar las páginas de ejercicio
// Configurar LED y sonidos
// Agregar una ruta para tu dispositivo
// Recibir instrucciones detalladas de navegación
// Configurar un segmento Strava en tiempo real
// Recibir ejercicios planificados en tu dispositivo
// ¡y mucho más!

La característica del ordenador para la entrada y el recálculo de la ruta no debe sustituir su buen juicio cuando establezca un recorrido, incluido el hecho de si el recorrido sugerido es seguro. No siga la ruta ni el recálculo de la misma que efectúe el ordenador si ello implica cualquier riesgo, inseguridad o peligro.

La información que se proporciona sobre la ruta y el recálculo de ésta es solo para fines de referencia. Siga las instrucciones referentes a la ruta únicamente si usted sabe, basándose en lo que ve durante el recorrido y por otras informaciones que posea, que la ruta es segura y que es prudente utilizarla para ir a su destino.

Los datos con los que opera el ordenador pueden haber cambiado desde el momento en que se introdujeron, por lo que la información referente a la ruta puede no ser exacta. El estado real de la vía es siempre lo fundamental, por encima de la ruta introducida o recalculada. Siempre efectúe su recorrido, reduciendo al mínimo el tiempo que está mirando el dispositivo.

Cuando siga la ruta sugerida, obedezca siempre todas las normas y reglamentos de tráfico, y preste atención a las señales y cualquier otro signo o acción sobre el estado de la vía (por ejemplo, si el tráfico es de sentido único o si existe algún desvío)

设置自行车码表
1. 下载WAHOO ELEMNT配套应用程序。确保蓝牙已开启。
// 2. 开启ELEMNT BOLT。长按左侧按钮接通/关闭电源。
// 3. 扫描二维码与手机配对。若二维码未显示，按左侧菜单按钮后选择“手机配对”。
// 4. 遵循应用程序说明，连接WiFi，授权其它应用，完成个人数据提交、社交链接和/或电子邮件。
// 5. 更新固件（若支持）。

感应器配对
1. 打开ELEMNT BOLT附近前置菜单。按左上方的按钮前往菜单。
// 2. 选择添加感应器。
// 3. 启动感应器后保持ELEMNT BOLT附近，晃动感应器，注意LED灯闪烁。注意：为了节省电量，LED灯将在30秒后关闭。
// 4. 安装感应器。

安装到自行车上
选项1：前叉安装。兼容31.8mm车把。使用3mm六角扳手安装到把手上固定。
// 选项2：安装到龙头上。使用内含的拉扣将其安装在自行车龙头（管帽）上。

按钮功能
1. 菜单（长按可接通/关闭电源）
// 2. 智能按钮（根据屏幕更改）
// 3. 翻页。
// 4. 上下滚动。

前往WAHOOFITNESS.COM/INSTRUCTIONS(操作说明)可了解更多以下操作信息：

自定义骑行页面
// 设定LED灯和声音
// 向骑行新增路线
// 获得智能导航操作说明
// 设置Strava实时赛段
// 在设备上获取计划路线
// 更多实用功能！

关于路线和重新计算的路线的信息仅供参考。如果您根据自己看到的情况以及了解的其他信息判断路线是安全的且按照路线骑行是明智之举，这种情况下您应遵循路线指示。

电脑中的数据自输入以来可能有所改变，因此，路线信息可能不准确。实际路况始终优先于输入或重新计算的路线。骑行时尽量少看电脑。

按照建议的路线骑行时，务必遵守所有交通规则、交通标志以及关于路况的其他信息（例如，单行道或绕行）。

設定自行車碼錶
1.下載WAHOO ELEMNT配套應用程式。確保藍牙已開啟。
// 2.開啟ELEMNT BOLT。長按左側按鈕接通/關閉電源。
// 3.掃描QR碼與手機配對。若QR碼未顯示，按左側選單按鈕後選擇「手機配對」。
// 4.遵循應用程式說明，連線WiFi，授權其它應用/完成個人資料提交/社交連結和/或電子郵件。
// 5.更新固件（若支援）。

感測器配對
1.開啟ELEMNT BOLT附近前置選單。按左上方的按鈕前往選單。
// 2.選擇新增感測器。
// 3.啟動感測器後保持ELEMNT BOLT附近，搖動感測器，注意LED燈閃爍。注意：為了節省電量，LED燈將在30秒後關閉。
// 4.安裝感測器。

安裝到自行車上
選項1：前叉安裝。與31.8mm車把相容。使用3mm六角扳手安裝到把手上固定。
// 選項2：安裝到龍頭上。使用內含的拉扣將其安裝在自行車龍頭（管帽）上。

按鈕功能
1.選單（長按可接通/關閉電源）
// 2.智慧型按鈕（根據螢幕更改）
// 3.翻頁。
// 4.上下滾動。
前往WAHOOFITNESS.COM/INSTRUCTIONS(操作說明)可瞭解更多以下操作資訊：自訂騎錶頁面
// 設定LED燈和聲音
// 向錶新增路線
// 獲得智慧導航操作說明
// 設定Strava即時賽段
// 在裝置上取得計畫路線
// 更多實用功能！

電腦導航的路線輸入及重新計算功能不應取代你對路線的自行判斷，包括建議的路線是否安全。如您導致危險、不安全或有風險，請勿按照電腦顯示或重新計算的路線。

提供的路線及重新計算的路線資訊僅供參考。根據實際看到的路况及你知道的其他資訊，如您認為路線安全，適合用作導航，方可遵循路線指示。

數據在輸入電腦後可能會改變，因此路線資訊未必準確。實際路况始終優先於輸入或重新計算的路线之上。駕駛時盡量減少看電腦的時間。

按照建議路線駕駛時，必須遵循所有交通規則、標誌及其他路况資訊（例如單行道或繞道）。

サイクルコンピュータのセットアップ
1. WAHOO ELEMNT コンパニオアプリをダウンロードします。BLUETOOTHがオンになっていることを確認してください。
// 2. ELEMNT BOLT を起動します。左側のボタンをホールドして電源をオン/オフにします。
// 3. QRコードをスキャンして、スマートフォンとペアリングします。QRが表示されていない場合は、左側のメニューボタンを押し、「Pair Phone（スマートフォンへのペアリング）」を選択します。
// 4. アプリの手機画面に従ってください。WiFiに接続して別のアプリをインストール、個人データフォームを完成させ、ソーシャルおよび/または電子メールにリンクします。
// 5. プロンプトが表示された場合は、スマートフォンでアップデートしてください。

センサーのペアリング
1. ELEMNT BOLTをオンにし、メニューに進みます。メニューを取得するには、左上のボタンを押します。
// 2. 「ADD SENSOR（センサーを追加）」を押します。
// 3. センサーをアクティブにし、ELEMNT BOLTの近くでホールドします。センサーを揺動させ、LEDライトが点滅することを確認します。注：バッテリー節約のため、LEDは30秒後に無効になります。
// 4. センサーを保存します。

自転車に乗りましょう。 オプション1:アウトフロント マウント。31.8mmハンドルバーとの互換性があります。3mm六角レンチを使用して、マウントをハンドルバーにしっかりと固定してください。
// オプション2:ステム マウント。同様のジップタイプ（結束バンド）を使用し/ステムに取り付けます。

ボタンの機能
1. メニュー（ホールドして電源をオン/オフ）
// 2. スマートボタン（画面に応じて変化）
// 3. ページオーバー
// 4. 上/下スクロール

下記の実行方法については、WAHOOFITNESS.COM/手順書をご覧ください。ワークアウトページのカスタマイズ
// LEDおよびサウンドのセットアップ
// デバイスのペアリングの追加
// ターン毎に指示をもらう
// Stravaライブセグメントのセットアップ
// デバイスのアプリ/アプリのダウンロードの取得
// などなど。

走行の際は、コンピュータに入力されたルートやナビゲーション再計算機能のみ頼らず、提案されたルートが安全かどうかなどを自分自身で確認してから走行してください。走行が危険な場合、また危険な可能性のある場合は、入力されたルートやコンピュータに表示される再計算されたルートを避けないでください。

ルートと再計算されたルートに関する情報は、参考のためにのみ使用してください。走行中の認識およびその他の情報に基づいて、ルートが安全であることが確認された場合のみルート案内を慎重に使用して、走行ルートを進んでください。

コンピュータに入力されたデータは変更されていることがあるため、ルート情報は正確でない場合があります。入力されたルートや再計算されたルートではなく、常に実際の道路状況を優先して走行してください。走行中は、必要な時にのみコンピュータを見るようにしてください。

提案されたルートを走行する際は、交通規則や標識、道路状況に関するその他の情報（一方通行や迂回経路など）に常に従ってください。

바이크 컴퓨터 설정

1. WAHOO ELEMNT 앱 다운로드. 블루투스 가 켜져 있는지 확인하십시오.
// 2. ELEMNT BOLT 키를 왼쪽 버튼을 눌러 전원을 켜고 끄십시오.
// 3. QR 코드를 스캔하여 휴대폰에 연결. QR 코드 표시하지 않으면 왼쪽 메뉴 버튼을 누르고 "페어링"을 선택하십시오.
// 4. 앱 설정 따라 하세요. WiFi 연결, 다른 앱 인증, 개인 데이터 양식 작성, 소셜 및/또는 이메일에 연결하세요.
// 5. 메시지가 나타지면 업데이트하십시오.

센서 페어링

1. ELEMNT BOLT를 켜고 메뉴로 이동. 왼쪽 상단 버튼 버튼을 눌러 메뉴를 이동하세요.
// 2. 센서 추가 선택.
// 3. 센서 활성화 및 ELEMNT BOLT 근처에 두기. 센서를 흔들어서 LED 표시등이 깜박이는지 확인하세요. 참고: 배터리를 절약하기 위해 30초 후에 LED가 비활성화됩니다.
// 4. 센서 저장.

자전거에 장착하기

옵션 1: 앞 포크에 마운트. 31.8mm 핸들바 호환됩니다. 3mm 육각 렌치를 사용하여 헬름에 단단히 고정하십시오. 3mm 육각 렌치를 사용하여 마운트를 자전거 스템에 부착하십시오.

버튼 기능
1. 메뉴(눌러서 전원 켜기/끄기)
// 2. 스마트 버튼(화면 따라 변경)
// 3. 페이지 넘기
// 4. 위아래로 스크롤
다음 방법에 대한 더 자세한 정보가 필요하시면 WAHOOFITNESS.COM/INSTRUCTIONS으로 이동하십시오:

워크아웃 페이지 설정
// LED 및 사운드 설정
// 장치에 경로 추가
// 턴 바이 턴 설정 설명 보기
// Strava 라이브 세그먼트 설정
// 장치에서 Planned workout 실행하기 등!

컴퓨터의 경로 입력 및 재할당 기능은 경로 주행 시 제안된 경로가 정확하기 안한 정보를 포함한 운전자의 판단에 대하는 것이 아닙니다. 위험하거나, 안전하지 않거나, 리스크가 있는 경우에도 컴퓨터가 제시된 경로 또는 제할당된 경로를 따르지 않습니다.

제안된 경로 및 재할당 정보 는 참고용으로만 제공됩니다. 주행 중에 눈으로 확인하고 운전자가 습득한 다른 정보에 따라 경로가 안전하고 주행 목적에 이 정보가 사용되는 것이 현명하다고 판단되는 경우에만 경로를 따라야 합니다.

컴퓨터에 입력된 데이터는 입력된 후에 변경되었을 수 있으므로 경로 정보가 정확하지 않을 수 있습니다. 실제 도로 상황이 입력되거나 재할당된 경로보다 항상 우선합니다. 주행 중에 컴퓨터가 제시된 경로를 따르지 마십시오.

제안된 경로를 따라 주행할 때는 반드시 모든 교통 법규, 신호 및 도로 상황에 대해 제공하는 기타 정보(예: 일방통행 또는 우회)를 따라야 합니다.

НАСТРОЙКА ВЕЛОКОМПЬЮТЕРА
1. ЗАРУЧИТЕ СОПУТСТВУЮЩЕЕ ПРИЛОЖЕНИЕ WAHOO ELEMNT. Убедитесь, что Bluetooth включен.
// 2. ВКЛЮЧИТЕ ELEMNT BOLT. Удерживайте кнопку питания с левой стороны для включения / выключения.
// 3. СКАНИРУЙТЕ QR-КОД ДЛЯ СИНХРОНИЗАЦИИ СО СМАРТФОНОМ. Если QR-код не отображается, нажмите на кнопку меню с левой стороны и выберите "Синхронизация со смартфоном".
// 4. СЛЕДУЙТЕ УКАЗАНИЯМ ПРИЛОЖЕНИЯ. Подключитесь к WiFi, авторизуйте другие приложения, заполните форму персональных данных, укажите ссылки на соцсети и/или соц. почту.
// 5. ОБНОВИТЕ ПРОШИВКУ, ЕСЛИ ДОСТУПНО ОБНОВЛЕНИЕ.

СИНХРОНИЗИРУЙТЕ ДАТЧИКИ

1. ВКЛЮЧИТЕ ELEMNT BOLT И ПЕРЕЙДИТЕ В МЕНЮ. Нажмите на левую верхнюю кнопку, чтобы попасть в меню.
// 2. ВЫБЕРИТЕ ДОБАВИТЬ ДАТЧИК.
// 3. АКТИВИРУЙТЕ ДАТЧИК И УДЕРЖИВАЙТЕ ЕГО РЯДОМ С ELEMNT BOLT. Выстрелите датчик и посмотрите, мигают ли светодиодные индикаторы. Примечание: светодиоды отключаются через 30 секунд для экономии заряда батареи.
// 4. СОХРАНИТЕ ДАТЧИК.

УСТАНОВКА НА ВЕЛОСИПЕД

ВАРИАНТ 1: Фронтальный монтаж. Совместимо с рулем велосипеда на 31,8 мм. Используйте торцовый ключ на 3 мм, чтобы закрепить крошечной с руля.
// ВАРИАНТ 2: Монтаж на выносе руля. Используйте кабельные хомуты из комплекта, чтобы закрепить на выносе руля.

ФУНКЦИОНАЛ КНОПОК

1. МЕНЮ (УДЕРЖИВАЙТЕ, ЧТОБЫ ВКЛ./ОТКЛ. ПИТАНИЕ)
// 2. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ КНОПКИ (БЫСТРАЯ СМЕНА СТРАНИЦ ВО ВРЕМЯ ЕЗДЫ)
// 3. ПЕРЛИСТИВАНИЕ.
// 4. ПРОСКРУТКА ВВЕРХ/ВНИЗ.

ПЕРЕЙДИТЕ НА WAHOOFITNESS.COM/INSTRUCTIONS ЗА ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ: Индивидуальная настройка параметров тренировок
// Настройка светодиодов и звуков
// Добавить маршрут на устройство
// Получите пошаговые инструкции
// Настройка функции Strava Live Segments
// Получите плановые тренировки на своё устройство
// и не только!

Функция ввода и изменения маршрута в компьютер не должны подменять собой вашу оценку поездки, включая оценку безопасности поездки. Прекратите движение по изначальной или измененному компьютером маршруту, если он может представлять опасность или угрозу.

Информация об изначальном и измененном маршруте предоставляется только в справочных целях. Направления маршрута можно следовать, только если вы на основании окружающей обстановки и прочей информации определите, что маршрут безопасен и перемещение по нему возможно.

Данные, введенные в компьютер, могли измениться с момента ввода, следовательно, информация о маршруте может быть неточной. Фактическая дорожная обстановка всегда важнее введенного или измененного маршрута. В поездке старайтесь как можно реже отвлекаться на компьютер.

Рекомендуем по предложенному маршруту, всегда соблюдать правила дорожного движения, указывая знаками и прочую информацию о дорожных условиях (например, одностороннее движение или объезды).

ติดตั้งคอมพิวเตอร์จักรยาน

1. ดาวน์โหลด WAHOO ELEMNT แอปบนโทรศัพท์. เปิดบลูทูธไว้.
// 2. เปิด ELEMNT BOLT. กดปุ่มซ้ายเพื่อเปิด/ปิดเครื่อง.
// 3. สแกน QR CODE เพื่อจับคู่กับโทรศัพท์. หาก QR Code ไม่แสดง ให้แตะปุ่มเมนูบนหน้าจอและเลือก "จับคู่กับโทรศัพท์".
// 4. ทำตามคำแนะนำของแอป. เชื่อมต่อ WiFi, อนุญาตให้แอปใช้ข้อมูล, กรอกแบบฟอร์มข้อมูล, ลงทะเบียนโซเชียลมีเดีย/โซเชียลเน็ตเวิร์ก/อีเมล.
// 5. อัปเดต FIRMWARE ถ้าพร้อม.

ตั้งเซ็นเซอร์จักรยานของคุณ

1. เปิดเครื่อง ELEMNT BOLT ไปที่เมนู. กดปุ่มซ้ายเพื่อไปที่เมนู.
// 2. เลือกเพิ่มตัวตรวจจับจักรยาน.
// 3. เปิดใช้งานตัวตรวจจับจักรยานโดยกดปุ่มใกล้ ELEMNT BOLT. ตรวจสอบว่าตัวตรวจจับมีไฟกระพริบ.
// 4. บันทึกการตรวจจับจักรยานของคุณ.

ตั้งจักรยานบน

ตัวเลือกที่ 1: ขาตั้งต้นแบบที่แฮนด์. เข้ากันได้กับแฮนด์ที่มีวงจ 31.8 มม. ใช้ไขควงประเภทจระจิงขนาด 3 มม. เพื่อยึดติด.
// ทางเลือกที่ 2: ขาตั้งยึด. ใช้สายรัดเข็มขัดเพื่อล็อคที่คานของจักรยาน.

ความสามารถในการชาร์จของปุ่ม

1. เมนู (กดค้างเพื่อเปิด/ปิดเครื่อง).
// 2. ปุ่ม SMART BUTTONS (เปลี่ยนตามหน้าจอ).
// 3. หน้าจอไป.
// 4. เลื่อนขึ้น/ลงและ.

ไปที่ WAHOOFITNESS.COM / ลงทุนเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการ: ปรับแต่งหน้าจอคำสั่งจักรยาน
// ดัดแปลง LED และเสียง
// เพิ่มเส้นทางไปยังโปรไฟล์ของคุณ
// เลือกรูปโลโก้คำสั่งจักรยาน
// ดัดการการแสดงผลของ Strava
// รับแผนการออกคำสั่งจักรยานไปอุปกรณ์ของคุณ
// และอื่น ๆ!

ไมควรรีบถือตามชมรม, ลงเส้นทางที่แสดงและ/หรือเข้าร่วมการแข่งขันทางไกลของคอมพิวเตอร์วางแผนจักรยานของคุณ. โปรดทราบว่าในขณะที่ยังไม่เส้นทางที่ใด, รวมถึงเส้นทางที่แนะนำที่คอมพิวเตอร์ไม่ อาจไปตามเส้นทางของคุณตามคำแนะนำในแถบเมนูของคุณ. หากการกำหนดเส้นทางอาจเป็นอันตราย, ไม่ปลอดภัย หรือมีความเสี่ยงใด.

ชมรม, ลงเส้นทางและเส้นทางที่แนะนำในกรณีที่ปลอดภัยกว่า. โปรดทราบว่าที่การตั้งอื่นทั้งหมด, ควรไปตามเส้นทางเฉพาะที่ปลอดภัย สามารถตัดสินใจได้ทันที, โดยอิงตามตามชมรม, ลงที่ ณหนึ่งในขณะที่ยังไม่รู้ และชมรม, อย่างไรก็ตาม, เส้นทางนั้นมีความปลอดภัยและถือเป็นที่ตามของคอมพิวเตอร์ที่ปลอดภัยในกรณีของคุณ.

ชมรม, ลงเส้นทางที่แนะนำที่ปฏิบัติตามกฎจราจรของตำรวจนครจัด, รวมถึงป้ายบังคับ และชมรม, อย่างไรก็ตาม, โปรดปฏิบัติตามคำแนะนำ (ตัวอย่างเช่น, เป็นเส้นทางจราจรจราจรแบบเดียวหรือทางแยก).

ELEMNT BOLT

gps bike computer


QUICK START GUIDE



wahoo

1. DOWNLOAD WAHOO ELEMNT COMPANION APP

Ensure Bluetooth is on



2. TURN ON ELEMNT BOLT

Hold left-side button to power on/off



3. SCAN QR CODE TO PAIR WITH PHONE

If QR code isn't shown, press left-side menu button and select "Pair Phone"



4. FOLLOW APP INSTRUCTIONS

Connect to WiFi, authorize other apps, complete personal data form, link to social and/or email



5. UPDATE FIRMWARE IF PROMPTED



The route input and recalculation navigation features of the computer should not replace your own judgment while riding on a route, including whether the route suggested is safe to ride. Do not follow the route or re-calculated routes presented on the computer if to do so would be dangerous, unsafe or risky.

The route and re-calculated route information provided is for reference purposes only. Route directions should be followed only if you conclude, based on what you see while riding, and other information that you learn, that the route is safe, and it is prudent to use it to navigate a ride.

The data inputted in the computer may have changed since it was inputted and thus the route information may not be accurate. Actual road conditions always take precedent over an inputted or re-calculated route. Keep to a minimum the amount of time you look at the computer while riding.

When riding along the suggested route always follow all traffic regulations, signage and other information provided about road conditions (for example, one-way traffic or detours).

CONFIGURATION DU COMPTEUR DE VÉLO

1. TÉLÉCHARGEZ L'APPLI COMPANION WAHOO ELEMNT. Assurez-vous que le Bluetooth est activé.
2. ALLUMEZ ELEMNT BOLT. Maintenez le bouton gauche appuyé pour allumer/éteindre.
3. SCANNEZ LE CODE QR POUR SYNCHRONISER AVEC LE TÉLÉPHONE. Si le code QR n'est pas affiché, appuyez sur le bouton du menu de gauche et sélectionnez "Synchroniser téléphone".
4. SUIVEZ LES INSTRUCTIONS DE L'APPLI. Connectez-vous au Wi-Fi, autorisez les applications tierces, complétez le formulaire de données personnelles, associez vos comptes sur les réseaux sociaux et/ou e-mail.
5. METTEZ LE MICROPROGRAMME À JOUR SI BESOIN.

SYNCHRONISATION DES CAPTEURS

1. ALLUMEZ ELEMNT BOLT ET ALLEZ DANS MENU. Appuyez sur le bouton en haut à gauche pour accéder au menu.
2. SÉLECTIONNEZ AJOUTER CAPTEUR.
3. ACTIVEZ LE CAPTEUR ET TENEZ-LE PRÈS DE ELEMNT BOLT. Secouez le capteur et vérifiez que les voyants LED clignotent. Remarque: les LED se désactivent après 30 secondes pour économiser la batterie.
4. SAUVEGARDEZ LE CAPTEUR.
5. METTEZ LE MICROPROGRAMME À JOUR SI BESOIN.

MONTAGE SUR LE VÉLO

OPTION 1: montage sur le devant. Compatible avec les guidons de 31,8 mm. Utilisez une clé Allen de 3 mm pour fixer le montage sur le guidon. // OPTION 2: montage sur la potence. Utilisez les attaches zippées incluses pour fixer le montage sur la potence du vélo.

FONCTIONNALITÉ DES BOUTONS

1. MENU (MAINTENEZ APPUYÉ POUR ALLUMER/ÉTEINDRE) // 2. BOUTONS INTELLIGENTS (CHANGENT EN FONCTION DES ÉCRANS) // 3. PAGE SUIVANTE // 4. DÉFILER VERS LE HAUT ET LE BAS

RENDEZ-VOUS SUR WAHOOFITNESS.COM/INSTRUCTIONS POUR APPRENDRE A:

Personnaliser les pages d'entraînement // Configurer les voyants et les sons // Ajouter un itinéraire à votre appareil // Recevoir des instructions de navigation // Configurer les segments Strava en temps réel // Télécharger des entraînements planifiés sur votre appareil // Et bien plus encore!

La fonction de navigation donnant la route à suivre et à recalculer de l'ordinateur ne doit pas remplacer votre bon sens lorsque vous conduisez, comme par exemple de jurer si la route à suivre suggérée est sans danger. Ne suivez pas la route conseillée ou recalculée présentée sur l'ordinateur si elle présente des dangers ou des risques pour votre sécurité.

Les informations de route conseillée et recalculée fournies ne le sont qu'à des fins de référence. Vous ne devez suivre ces indications que si vous concluez alors que vous roulez, en observant la route et d'autres informations dont vous prenez conscience, que cette route est sans danger et qu'il est prudent de la suivre.

Les données réelles auront peut-être changé depuis le moment où elles ont été saisies dans l'ordinateur et risquent par conséquent d'être inexactes. Les conditions réelles de la route doivent toujours prévaloir comparées à une route pré-saisie ou recalculée. Regardez l'ordinateur le moins possible tout en conduisant.

Lorsque vous suivez une route suggérée, assurez-vous de toujours suivre les règles de la route, les signaux et autres informations fournies sur les conditions de route (par exemple les sens uniques ou les déviations).

IMPOSTA IL CICLOCOMPUTER

1. SCARICA L'APP PARTNER WAHOO ELEMNT. Assicurati che il Bluetooth sia attivo.
2. ACCENDI ELEMNT BOLT. Tieni premuto il pulsante laterale sinistro per accendere/spengere.
3. SCANSIONA IL CODICE QR PER L'ABBINAMENTO AL TELEFONO. Se il codice QR non è visibile, premi il pulsante di menu laterale sinistro e seleziona "Abbinata telefono".
4. SEGUI LE ISTRUZIONI DELL'APP. Connettiti al Wi-Fi, autorizza altre app, completa il modulo dati personali, collegati al social network e/o invia una e-mail.
5. AGGIORNA IL FIRMWARE SE RICHIESTO.

CONNESSIONE DEI SENSORI

1. ACCENDI ELEMNT BOLT E VAI AL MENU. Premi il pulsante superiore sinistro per andare al menu.
2. SELEZIONA AGGIUNGI SENSORE. // 3. ATTIVA IL SENSORE E TIENILO VICINO A ELEMNT BOLT. Scuoti il sensore e guarda se le luci LED lampeggiano. Nota: i LED si disabiliteranno dopo 30 secondi per risparmiare la batteria.
4. SALVA IL SENSORE.

MONTAGGIO SULLA BICI

OPZIONE 1: montaggio sul manubrio. Compatibile con manubri da 31,8 mm. Utilizza una chiave a brugola da 3 mm per fissare il supporto al manubrio. // OPZIONE 2: montaggio sull'attacco. Utilizza le fascette incluse per fissarlo all'agancio.

FUNZIONALITÀ DEI PULSANTI

1. MENU (TIENI PREMUTO PER ACCENDERE/SPENGERE) // 2. PULSANTI INTELLIGENTI (CAMBIANO IN BASE ALLA SCHERMATA) // 3. AVANZAMENTO PAGINA // 4. SCORRI SU E GIÙ

VAI SU WAHOOFITNESS.COM/INSTRUCTIONS PER ULTERIORI INFORMAZIONI SU COME:

Personalizzare le pagine di allenamento // Impostare i LED e i suoni // Aggiungere un percorso sul tuo dispositivo // Ottenere istruzioni a ogni curva // Impostare i segmenti live di Strava // Ottenere allenamenti pianificati sul tuo dispositivo // e molto altro!

La funzione del computer di navigazione con immissione e ricalcolo del percorso non deve sostituire il tuo buon senso quando pedali, incluso per valutare se è sicuro percorrere l'itinerario suggerito. Non seguire il percorso suggerito o l'itinerario ricalcolato dal computer se credi che sia pericoloso, non sicuro o rischioso.

Le informazioni fornite riguardo al percorso suggerito e all'itinerario ricalcolato servono solo come riferimento. Segui le indicazioni relative al percorso solo se ritieni, in base a ciò che vedi mentre pedali e alle altre informazioni da te acquisite, che l'itinerario sia sicuro e il suo utilizzo come guida rappresenti una scelta prudente.

I dati immessi nel computer possono essere cambiati dal momento della loro immissione e pertanto le informazioni sul percorso potrebbero non essere precise. La valutazione delle condizioni effettive della strada deve sempre prevalere rispetto al percorso immesso o ricalcolato. Mentre pedali riduci al minimo il tempo che passi a guardare il computer.

Quando percorri l'itinerario suggerito rispetta sempre il codice stradale, la segnaletica e le altre informazioni fornite sulle condizioni della strada (per esempio, traffico a senso unico e deviazioni)

EINRICHTUNG DES FAHRRADCOMPUTERS

1. LADEN SIE DIE WAHOO ELEMNT APP HERUNTER. Stellen Sie sicher, dass Bluetooth eingeschaltet ist.
2. SCHALTEN SIE DEN ELEMNT BOLT EIN. Halten Sie die Taste an der linken Seite gedrückt, um den Computer ein/auszuschalten.
3. SCANNEN SIE DEN QR-CODE ZUM KOPPELLEN MIT DEM HANDY. Wenn der QR-Code nicht angezeigt wird, drücken Sie die Taste an der linken Seite des Gerätes und wählen Sie im Menü "Handy koppeln" aus.
4. FOLGEN SIE DEN APP-ANLEITUNGEN. Stellen Sie eine WLAN-Verbindung her, autorisieren Sie andere Apps, füllen Sie das Formular mit den persönlichen Daten aus, verbinden Sie sich mit sozialen Medien und/oder E-Mail.
5. AKTUALISIEREN SIE DIE FIRMWARE, WENN SIE DAZU AUFGEFORDERT WERDEN.

KOPPELLEN DER SENSOREN

1. SCHALTEN SIE DEN ELEMNT BOLT EIN UND RUFEN SIE DAS MENÜ AUF. Drücken Sie die Taste oben links, um ins Menü zu gelangen.
2. WÄHLEN SIE SENSOR HINZUFÜGEN. // 3. AKTIVIEREN SIE DEN SENSOR UND HALTEN SIE SIE IN DIE NÄHE DES ELEMNT. Schütteln Sie den Sensor und warten Sie, bis die LED-Lampen blinken. Hinweis: Die LEDs werden nach 30 Sekunden deaktiviert, um Energie zu sparen.
4. SPEICHERN SIE DEN SENSOR.

MONTAGE AM FAHRRAD

OPTION 1: Lenker-Montage. Kompatibel mit 31,8-mm-Lenkern. Verwenden Sie einen 3-mm-Inbusschlüssel für die sichere Montage am Lenker. // OPTION 2: Vorbau-Montage. Verwenden Sie die betreffenden Kabelbinden zur Befestigung am Vorbau.

TASTEN-FUNKTIONEN

1. MENU (GEDRÜCKT HALTEN UM EIN-/AUSSCHALTEN) // 2. INTELLIGENTE TASTEN (ÄNDERN SICH JE NACH BILDSCHIRM) // 3. SEITE BLÄTTERN // 4. HOCH UND RUNTER SCROLLEN

GEHEN SIE AUF WAHOOFITNESS.COM/INSTRUCTIONS UM WEITERE INFORMATIONEN UND ANLEITUNGEN ZU DIESEN THEMEN ZU ERHALTEN:

INDIVIDUELLE ANPASSUNG VON TRAININGSSETTEN // Einrichtung von LEDs und Tönen // Hinzufügen einer Strecke zu Ihrem Gerät // Turn-by-Turn Abbiegehinweise // Einrichtung der Strava-Live-Segmente // Erhalten Sie geplante Trainings auf Ihrem Gerät // und mehr!

Die Funktionen Routeneingabe und Neuberechnung der Navigation auf dem Computer sollen nicht wiegen als Ihre eigene Einschätzung während des Fahrens einer Strecke, einschließlich, ob die vorgeschlagene Route zum Befahren sicher ist. Fahren Sie die Route oder die auf Ihrem Computer neu berechnete Strecke nicht, wenn diese voraussichtlich gefährlich, unsicher oder riskoreich ist.


Die Informationen zur Route und der neu berechneten Route sind nur als Referenz gedacht. Routenbeschreibungen sollten nur befolgt werden, wenn Sie aufgrund dessen, was Sie bei der Fahrt sehen und anderen Informationen, die Sie erhalten, die Strecke als sicher einschätzen und es sinnvoll ist, diese Fahrt zu unternehmen.

Die in den Computer eingegebenen Daten können sich seit der Eingabe verändert haben, sodass die Routeninformationen nicht mehr genau sind. Aktuelle Straßenbedingungen haben immer Vorrang gegenüber einer eingegebenen oder neu berechneten Route. Halten Sie die Zeit, die Sie während der Fahrt auf den Computer schauen, so kurz wie möglich.

Wenn Sie eine vorgeschlagene Route fahren, beachten Sie immer die Verkehrsbestimmungen, die Schilder und weitere Informationen zu den Straßenbedingungen (beispielsweise Einbahnverkehr oder Umwege).

1. TURN ON THE ELEMNT ROAM AND GO TO MENU

Press the bottom left button to get to the menu





2. SELECT ADD SENSOR



3. ACTIVATE THE SENSOR AND HOLD NEAR ELEMNT ROAM

Shake the sensor and look for LED lights to blink.

Note: LEDs will disable after 30 seconds to save battery.



4. SAVE SENSOR



GO TO WAHOOFITNESS.COM/INSTRUCTIONS FOR MORE INFORMATION ON HOW TO:

- Route to Start
- Route to Saved Locations
- Get Back on Track Navigation
- Get Planned Workouts
- Set Up Strava Live Segments
- And more!


OPTION 1: OUT-FRONT MOUNT

Compatible with 31.8mm handlebars. Use a 3mm Allen wrench to secure mount to handlebars.



OPTION 2: STEM MOUNT

Use the included zip ties to attach to bike stem.



1. MENU (HOLD TO POWER ON/OFF)
2. SMART BUTTONS (CHANGE BASED ON SCREEN)
3. PAGE OVER
4. SCROLL UP AND DOWN

ENGLISH (SIMPLIFIED) *continued* ▼

欧盟内部的监管机构可以向以下地址致函，以获得合规信息：

Wahoo Fitness LLC
90 W. Wueca Road 110 Atlanta, Georgia, USA 30342

FC 合规声明

随附的硬件设备符合 FCC 规则第 15 部分。操作需符合以下两个条件：(1) 本设备不会造成有害无线电干扰。(2) 其必须接受过测试的任何干扰。包括可能导致意外操作的所有干扰。根据 FCC 规则第 15 部分，该设备已通过测试，符合 B 类数字设备的标准。这些限制旨在提供合理的保护，防止住宅中的设备受到干扰。
如果您未按说明安装或使用，可能会对无线电通信造成有害干扰。但是，不能保证在特定安装中不会发生干扰。
如果设备确实对无线电或电话设备的接收造成干扰（可通过关闭和打开设备来确认），则鼓励用户尝试通过以下一种或多种措施来消除干扰：
- 调整接收天线的方向或调整其位置
- 增加设备和接收器之间的距离

请确保连接设备的插座所在的电路与连接接收器的电路不同。

保修信息：有关保修的详情，请访问 Wahoo Fitness 网站。

www.wahoofitness.com/returns-and-warranty

Wahoo Fitness Headquarters

90 West Wueca Road NE

Atlanta, GA 30342

Attn: Warranty Request

您也可以拨打 1 (877) 978-1112 致电 Wahoo Fitness 客户支持部，请求获取质保服务的免费副本。

重要产品信息
本“重要产品信息指南”包含安全、处理、法律和保修信息。

CHINESE (TRADITIONAL)

本装置提供健康用途，不適用於醫療或診斷用途。
• 心率和其他診斷數據會受到外部干擾的干擾。
裝置資訊
• 切勿將本裝置暴露於熱源或高溫之處。
• 僅可使用專用於本裝置的原版 Wahoo Fitness 電池充電器。
導航資訊
• 務必註冊裝置，以確保您能獲得正確的距離和配速。如果您不註冊本裝置，您的導航功能可能無法使用。
• 在出發前請將目的地和您的當前軌跡輸入，以確保您專注於運動，而您的設備將定向於本設備產生。使用導航功能時，如果您未按說明安裝或使用，可能会对无线电通信造成有害干扰。但是，不能保证在特定安装中不会发生干扰。
如果设备确实对无线电或电话设备的接收造成干扰（可通过关闭和打开设备来确认），则鼓励用户尝试通过以下一种或多种措施来消除干扰：
- 调整接收天线的方向或调整其位置
- 增加设备和接收器之间的距离

请确保连接设备的插座所在的电路与连接接收器的电路不同。

保修信息：有关保修的详情，请访问 Wahoo Fitness 网站。

www.wahoofitness.com/returns-and-warranty

Wahoo Fitness Headquarters

90 West Wueca Road NE

Atlanta, GA 30342

Attn: Warranty Request

您也可以拨打 1 (877) 978-1112 致电 Wahoo Fitness 客户支持部，请求获取质保服务的免费副本。

CHINESE (SIMPLIFIED)

本装置提供健康用途，不適用於醫療或診斷用途。
• 心率和其診斷數據會受到外部干擾的干擾。
裝置資訊
• 切勿將本裝置暴露於熱源或高溫之處。
• 僅可使用專用於本裝置的原版 Wahoo Fitness 電池充電器。
導航資訊
• 務必註冊裝置，以確保您能獲得正確的距離和配速。如果您不註冊本裝置，您的導航功能可能無法使用。
• 在出發前請將目的地和您的當前軌跡輸入，以確保您專注於運動，而您的設備將定向於本設備產生。使用導航功能時，如果您未按說明安裝或使用，可能会对无线电通信造成有害干扰。但是，不能保证在特定安装中不会发生干扰。
如果设备确实对无线电或电话设备的接收造成干扰（可通过关闭和打开设备来确认），则鼓励用户尝试通过以下一种或多种措施来消除干扰：
- 调整接收天线的方向或调整其位置
- 增加设备和接收器之间的距离

请确保连接设备的插座所在的电路与连接接收器的电路不同。

保修信息：有关保修的详情，请访问 Wahoo Fitness 网站。

www.wahoofitness.com/returns-and-warranty

Wahoo Fitness Headquarters

90 West Wueca Road NE

Atlanta, GA 30342

Attn: Warranty Request

您也可以拨打 1 (877) 978-1112 致电 Wahoo Fitness 客户支持部，请求获取质保服务的免费副本。

RUSSIAN

FC Эксплуатация допускает при соблюдении двух условий: 1) устройство не должно создавать вредных помех и 2) устройство должно поддерживать любые помехи, которые могут вызвать сбои в работе устройства.

По результатам испытаний завода установлено, что оно соответствует правилам, действующим для цифровых устройств класса B в соответствии с частью 15 правил FCC. Указанные правила призваны обеспечить защиту от вредных помех в жилых помещениях.

Работа настоящего устройства связана с использованием и генерацией радиочастотной энергии, что может вызвать помехи в соседних устройствах. Установки эксплуатация могут производить строго по инструкции. В противном случае могут возникнуть нежелательные помехи, воздействие на радиосвязь. Однако гарантируется отсутствие помех в случае коммерческого использования.

Если устройство вызывает помехи при приеме телевизионных или радиосигналов (то определяется по его включению и выключению), позволить может попытаться устранить помехи одним из следующих способов:

• Увеличить расстояние между устройством и приемником;
• Подключите устройства к другой системе розетки (отличной от той, которой подключен приемник).

ИНФОРМАЦИЯ О ГАРАНТИИ

Информация о гарантии представлена на сайте компании Wahoo Fitness:
www.wahoofitness.com/returns-and-warranty.

Вы также можете запросить бесплатный экземпляр гарантийных условий, направив письмо по адресу:
Wahoo Fitness Headquarters
90 West Wueca Road NE
Atlanta, GA (USA) 30342

Вы также можете запросить бесплатный экземпляр гарантийных условий, обратившись в службу поддержки клиентов компании Wahoo Fitness по тел.: 1 (877) 978-1112.

POLISH

FC Eksploatacja dopuszcza pod warunkiem spełnienia dwóch warunków: 1) urządzenie nie powinno tworzyć szkodliwych zakłóceń i 2) urządzenie musi być odporne na wszelkie zakłócenia, które mogą spowodować przerwy w jego działaniu.

Wyniki testów przeprowadzonych w fabryce wykazały, że urządzenie spełnia wymagania FCC. Wskazane przepisy mają na celu zapewnienie ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w miejscach zamieszkania.

Pracowanie tego urządzenia wiąże się z wykorzystaniem i generowaniem energii radiowej, co może spowodować zakłócenia w sąsiednich urządzeniach. Urządzenie należy obsługiwać ściśle zgodnie z instrukcją. W przeciwnym razie mogą wystąpić niepożądane zakłócenia, które mogą wpłynąć na jakość transmisji radiowej. Jednak gwarantujemy, że nie spowodujemy zakłóceń w przypadku komercyjnego użytkowania.

Jeśli urządzenie powoduje zakłócenia przy odbiorze sygnałów telewizyjnych lub radiowych (co określa się przez włączenie i wyłączenie urządzenia), można spróbować wyeliminować zakłócenia następującymi sposobami:

• Zwiększyć odległość pomiędzy urządzeniem a odbiornikiem;
• Podłączyć urządzenie do gniazda w obwodzie innym niż ten, do którego podłączony jest odbiornik.

INFORMACJE O GWARANCJI
Informacje o gwarancji można znaleźć na stronie internetowej Wahoo Fitness pod adresem:
www.wahoofitness.com/returns-and-warranty
Ponadto można poprosić o bezpłatną kopię warunków gwarancji, pisząc na adres:
Wahoo Fitness Headquarters
90 West Wueca Road NE
Atlanta, GA 30342
Attn: Warranty Request

Można również poprosić o bezpłatną kopię warunków gwarancji, dzwoniąc do działu wsparcia klienta Wahoo Fitness pod numerem 1 (877) 978-1112.

INFORMACJE O GWARANCJI
Informacje o gwarancji można znaleźć na stronie internetowej Wahoo Fitness pod adresem:
www.wahoofitness.com/returns-and-warranty
Ponadto można poprosić o bezpłatną kopię warunków gwarancji, pisząc na adres:
Wahoo Fitness Headquarters
90 West Wueca Road NE
Atlanta, GA 30342
Attn: Warranty Request

Można również poprosić o bezpłatną kopię warunków gwarancji, dzwoniąc do działu wsparcia klienta Wahoo Fitness pod numerem 1 (877) 978-1112.

CHINESE (TRADITIONAL)

本裝置提供健康用途，不適用於醫療或診斷用途。

• 心率和其診斷數據會受到外部干擾的干擾。

裝置資訊

• 切勿將本裝置暴露於熱源或高溫之處。

• 僅可使用專用於本裝置的原版 Wahoo Fitness 電池充電器。

導航資訊

• 務必註冊裝置，以確保您能獲得正確的距離和配速。如果您不註冊本裝置，您的導航功能可能無法使用。

• 在出發前請將目的地和您的當前軌跡輸入，以確保您專注於運動，而您的設備將定向於本設備產生。使用導航功能時，如果您未按說明安裝或使用，可能会对无线电通信造成有害干扰。但是，不能保证在特定安装中不会发生干扰。

如果设备确实对无线电或电话设备的接收造成干扰（可通过关闭和打开设备来确认），则鼓励用户尝试通过以下一种或多种措施来消除干扰：

- 调整接收天线的方向或调整其位置

- 增加设备和接收器之间的距离

请确保连接设备的插座所在的电路与连接接收器的电路不同。

保修信息：有关保修的详情，请访问 Wahoo Fitness 网站。

www.wahoofitness.com/returns-and-warranty

Wahoo Fitness Headquarters

90 West Wueca Road NE

Atlanta, GA 30342

Attn: Warranty Request

您也可以拨打 1 (877) 978-1112 致电 Wahoo Fitness 客户支持部，请求获取质保服务的免费副本。

CHINESE (SIMPLIFIED)

本装置提供健康用途，不適用於醫療或診斷用途。
• 心率和其診斷數據會受到外部干擾的干擾。
裝置資訊
• 切勿將本裝置暴露於熱源或高溫之處。
• 僅可使用專用於本裝置的原版 Wahoo Fitness 電池充電器。
導航資訊
• 務必註冊裝置，以確保您能獲得正確的距離和配速。如果您不註冊本裝置，您的導航功能可能無法使用。
• 在出發前請將目的地和您的當前軌跡輸入，以確保您專注於運動，而您的設備將定向於本設備產生。使用導航功能時，如果您未按說明安裝或使用，可能会对无线电通信造成有害干扰。但是，不能保证在特定安装中不会发生干扰。
如果设备确实对无线电或电话设备的接收造成干扰（可通过关闭和打开设备来确认），则鼓励用户尝试通过以下一种或多种措施来消除干扰：

- 调整接收天线的方向或调整其位置

- 增加设备和接收器之间的距离

请确保连接设备的插座所在的电路与连接接收器的电路不同。

保修信息：有关保修的详情，请访问 Wahoo Fitness 网站。

www.wahoofitness.com/returns-and-warranty

Wahoo Fitness Headquarters

90 West Wueca Road NE

Atlanta, GA 30342

Attn: Warranty Request

您也可以拨打 1 (877) 978-1112 致电 Wahoo Fitness 客户支持部，请求获取质保服务的免费副本。

CHINESE (TRADITIONAL)

所有列出的 Wahoo 產品在 2402-2480 MHz 頻段內工作，並低於 100mW(20dBm)。

FC 規則第 15 部分規定，設備必須接受過測試，且符合 B 類數碼設備的標準。

這些限制旨在提供合理的保護，防止住宅中的設備受到干擾。

如果您未按說明安裝或使用，可能会对无线电通信造成有害干扰。但是，不能保证在特定安装中不会发生干扰。

如果设备确实对无线电或电话设备的接收造成干扰（可通过关闭和打开设备来确认），则鼓励用户尝试通过以下一种或多种措施来消除干扰：

- 调整接收天线的方向或调整其位置

- 增加设备和接收器之间的距离

请确保连接设备的插座所在的电路与连接接收器的电路不同。

保修信息：有关保修的详情，请访问 Wahoo Fitness 网站。

www.wahoofitness.com/returns-and-warranty

Wahoo Fitness Headquarters

90 W. Wueca Road 110 Atlanta, Georgia, USA 30342

Attn: Warranty Request

您也可以拨打 1 (877) 978-1112 致电 Wahoo Fitness 客户支持部，请求获取质保服务的免费副本。

重要产品信息
本“重要产品信息指南”包含安全、处理、法律和保修信息。

本装置提供健康用途，不適用於醫療或診斷用途。
• 心率和其診斷數據會受到外部干擾的干擾。
裝置資訊
• 切勿將本裝置暴露於熱源或高溫之處。
• 僅可使用專用於本裝置的原版 Wahoo Fitness 電池充電器。
導航資訊
• 務必註冊裝置，以確保您能獲得正確的距離和配速。如果您不註冊本裝置，您的導航功能可能無法使用。
• 在出發前請將目的地和您的當前軌跡輸入，以確保您專注於運動，而您的設備將定向於本設備產生。使用導航功能時，如果您未按說明安裝或使用，可能会对无线电通信造成有害干扰。但是，不能保证在特定安装中不会发生干扰。

如果设备确实对无线电或电话设备的接收造成干扰（可通过关闭和打开设备来确认），则鼓励用户尝试通过以下一种或多种措施来消除干扰：

- 调整接收天线的方向或调整其位置

- 增加设备和接收器之间的距离

请确保连接设备的插座所在的电路与连接接收器的电路不同。

保修信息：有关保修的详情，请访问 Wahoo Fitness 网站。

www.wahoofitness.com/returns-and-warranty

Wahoo Fitness Headquarters

90 West Wueca Road NE

Atlanta, GA 30342

Attn: Warranty Request

您也可以拨打 1 (877) 978-1112 致电 Wahoo Fitness 客户支持部，请求获取质保服务的免费副本。

JAPANESE

本装置提供健康用途，不適用於醫療或診斷用途。

• 心率和其診斷數據會受到外部干擾的干擾。

裝置資訊

• 切勿將本裝置暴露於熱源或高溫之處。

• 僅可使用專用於本裝置的原版 Wahoo Fitness 電池充電器。

導航資訊

• 務必註冊裝置，以確保您能獲得正確的距離和配速。如果您不註冊本裝置，您的導航功能可能無法使用。

• 在出發前請將目的地和您的當前軌跡輸入，以確保您專注於運動，而您的設備將定向於本設備產生。使用導航功能時，如果您未按說明安裝或使用，可能会对无线电通信造成有害干扰。但是，不能保证在特定安装中不会发生干扰。

如果设备确实对无线电或电话设备的接收造成干扰（可通过关闭和打开设备来确认），则鼓励用户尝试通过以下一种或多种措施来消除干扰：

- 调整接收天线的方向或调整其位置

- 增加设备和接收器之间的距离

请确保连接设备的插座所在的电路与连接接收器的电路不同。

保修信息：有关保修的详情，请访问 Wahoo Fitness 网站。

www.wahoofitness.com/returns-and-warranty

Wahoo Fitness Headquarters

90 West Wueca Road NE

Atlanta, GA 30342

Attn: Warranty Request

您也可以拨打 1 (877) 978-1112 致电 Wahoo Fitness 客户支持部，请求获取质保服务的免费副本。

重要产品信息
本“重要产品信息指南”包含安全、处理、法律和保修信息。

本装置提供健康用途，不適用於醫療或診斷用途。
• 心率和其診斷數據會受到外部干擾的干擾。
裝置資訊
• 切勿將本裝置暴露於熱源或高溫之處。
• 僅可使用專用於本裝置的原版 Wahoo Fitness 電池充電器。
導航資訊
• 務必註冊裝置，以確保您能獲得正確的距離和配速。如果您不註冊本裝置，您的導航功能可能無法使用。
• 在出發前請將目的地和您的當前軌跡輸入，以確保您專注於運動，而您的設備將定向於本設備產生。使用導航功能時，如果您未按說明安裝或使用，可能会对无线电通信造成有害干扰。但是，不能保证在特定安装中不会发生干扰。

如果设备确实对无线电或电话设备的接收造成干扰（可通过关闭和打开设备来确认），则鼓励用户尝试通过以下一种或多种措施来消除干扰：

- 调整接收天线的方向或调整其位置

- 增加设备和接收器之间的距离

请确保连接设备的插座所在的电路与连接接收器的电路不同。

保修信息：有关保修的详情，请访问 Wahoo Fitness 网站。

www.wahoofitness.com/returns-and-warranty

Wahoo Fitness Headquarters

90 West Wueca Road NE

Atlanta, GA 30342

Attn: Warranty Request

您也可以拨打 1 (877) 978-1112 致电 Wahoo Fitness 客户支持部，请求获取质保服务的免费副本。

重要产品信息
本“重要产品信息指南”包含安全、处理、法律和保修信息。

本装置提供健康用途，不適用於醫療或診斷用途。
• 心率和其診斷數據會受到外部干擾的干擾。
裝置資訊
• 切勿將本裝置暴露於熱源或高溫之處。
• 僅可使用專用於本裝置的原版 Wahoo Fitness 電池充電器。
導航資訊
• 務必註冊裝置，以確保您能獲得正確的距離和配速。如果您不註冊本裝置，您的導航功能可能無法使用。
• 在出發前請將目的地和您的當前軌跡輸入，以確保您專注於運動，而您的設備將定向於本設備產生。使用導航功能時，如果您未按說明安裝或使用，可能会对无线电通信造成有害干扰。但是，不能保证在特定安装中不会发生干扰。

如果设备确实对无线电或电话设备的接收造成干扰（可通过关闭和打开设备来确认），则鼓励用户尝试通过以下一种或多种措施来消除干扰：

- 调整接收天线的方向或调整其位置

- 增加设备和接收器之间的距离

请确保连接设备的插座所在的电路与连接接收器的电路不同。

保修信息：有关保修的详情，请访问 Wahoo Fitness 网站。

www.wahoofitness.com/returns-and-warranty

Wahoo Fitness Headquarters

90 West Wueca Road NE

Atlanta, GA 30342

Attn: Warranty Request

您也可以拨打 1 (877) 978-1112 致电 Wahoo Fitness 客户支持部，请求获取质保服务的免费副本。

JAPANESE

本装置提供健康用途，不適用於醫療或診斷用途。

• 心率和其診斷數據會受到外部干擾的干擾。

裝置資訊

• 切勿將本裝置暴露於熱源或高溫之處。

• 僅可使用專用於本裝置的原版 Wahoo Fitness 電池充電器。

導航資訊

• 務必註冊裝置，以確保您能獲得正確的距離和配速。如果您不註冊本裝置，您的導航功能可能無法使用。

• 在出發前請將目的地和您的當前軌跡輸入，以確保您專注於運動，而您的設備將定向於本設備產生。使用導航功能時，如果您未按說明安裝或使用，可能会对无线电通信造成有害干扰。但是，不能保证在特定安装中不会发生干扰。

如果设备确实对无线电或电话设备的接收造成干扰（可通过关闭和打开设备来确认），则鼓励用户尝试通过以下一种或多种措施来消除干扰：

- 调整接收天线的方向或调整其位置

- 增加设备和接收器之间的距离

请确保连接设备的插座所在的电路与连接接收器的电路不同。

保修信息：有关保修的详情，请访问 Wahoo Fitness 网站。

www.wahoofitness.com/returns-and-warranty

Wahoo Fitness Headquarters

90 West Wueca Road NE

Atlanta, GA 30342

Attn: Warranty Request

您也可以拨打 1 (877) 978-1112 致电 Wahoo Fitness 客户支持部，请求获取质保服务的免费副本。

重要产品信息
本“重要产品信息指南”包含安全、处理、法律和保修信息。

本装置提供健康用途，不適用於醫療或診斷用途。
• 心率和其診斷數據會受到外部干擾的干擾。
裝置資訊
• 切勿將本裝置暴露於熱源或高溫之處。
• 僅可使用專用於本裝置的原版 Wahoo Fitness 電池充電器。
導航資訊
• 務必註冊裝置，以確保您能獲得正確的距離和配速。如果您不註冊本裝置，您的導航功能可能無法使用。
• 在出發前請將目的地和您的當前軌跡輸入，以確保您專注於運動，而您的設備將定向於本設備產生。使用導航功能時，如果您未按說明安裝或使用，可能会对无线电通信造成有害干扰。但是，不能保证在特定安装中不会发生干扰。

如果设备确实对无线电或电话设备的接收造成干扰（可通过关闭和打开设备来确认），则鼓励用户尝试通过以下一种或多种措施来消除干扰：

- 调整接收天线的方向或调整其位置

- 增加设备和接收器之间的距离

请确保连接设备的插座所在的电路与连接接收器的电路不同。

保修信息：有关保修的详情，请访问 Wahoo Fitness 网站。

www.wahoofitness.com/returns-and-warranty

Wahoo Fitness Headquarters

90 West Wueca Road NE

Atlanta, GA 30342

Attn: Warranty Request

您也可以拨打 1 (877) 978-1112 致电 Wahoo Fitness 客户支持部，请求获取质保服务的免费副本。

重要产品信息
本“重要产品信息指南”包含安全、处理、法律和保修信息。

本装置提供健康用途，不適用於醫療或診斷用途。
• 心率和其診斷數據會受到外部干擾的干擾。
裝置資訊
• 切勿將本裝置暴露於熱源或高溫之處。
• 僅可使用專用於本裝置的原版 Wahoo Fitness 電池充電器。
導航資訊
• 務必註冊裝置，以確保您能獲得正確的距離和配速。如果您不註冊本裝置，您的導航功能可能無法使用。
• 在出發前請將目的地和您的當前軌跡輸入，以確保您專注於運動，而您的設備將定向於本設備產生。使用導航功能時，如果您未按說明安裝或使用，可能会对无线电通信造成有害干扰。但是，不能保证在特定安装中不会发生干扰。

如果设备确实对无线电或电话设备的接收造成干扰（可通过关闭和打开设备来确认），则鼓励用户尝试通过以下一种或多种措施来消除干扰：

- 调整接收天线的方向或调整其位置

- 增加设备和接收器之间的距离

请确保连接设备的插座所在的电路与连接接收器的电路不同。

保修信息：有关保修的详情，请访问 Wahoo Fitness 网站。

www.wahoofitness.com/returns-and-warranty

</