



MANUEL D'INSTRUCTIONS

COMMANDES RADIO

SÉRIE

T

Emetteurs:

- T₃
- T₅
- T₇

Récepteurs:

- RUBYBOX-T7
- ECOBOX-T7
- RXDIN-T7

SOMMAIRE

• Description	3
• Instructions pour une utilisation correcte et sûre de l'appareil	3
• Installation de la commande radio	6
• Disposition des commandes dans l'émetteur	7
• Récepteur (<i>disposition des composants et commandes</i>)	8
• Essai de la commande radio	16
• Entretien de la commande radio	17
• Remplacement de la pile	17
• Remplacement de l'émetteur	19
• Fréquence de fonctionnement	20
• Conformité	22
• Programmation de la commande radio	23
• Système multi-émetteur PLUS	28
• Système multi-émetteur sMEMO	30
• Diagnostic	31
• Principe de fonctionnement	32
• Identification des fusibles	33
• Caractéristiques Techniques	33
• Annotation at Annexes (<i>le cas échéant</i>)	35
• Conditions de garantie	36



ATTENTION!

Avant d'installer et/ou utiliser la commande radio, LIRE AVEC ATTENTION ce manuel d'instructions et respecter les indications reportées. L'utilisation de la commande radio par du personnel non qualifié et/ou son installation erronée peuvent provoquer des dommages graves aux personnes et aux biens.

DESCRIPTION

Le système de télécommande comprend une ou plusieurs unités d'émission, qui peuvent être un modèle T3, T5 ou T7 et un récepteur, qui peut être le modèle RUBYBOX-T7, ECOBOX-T7 ou RXDIN-T7.

Instructions pour une utilisation correcte et sûre de l'appareil

L'**utilisation** de la radiocommande est réservée à des opérateurs qualifiés qui ont lu les instructions relatives aux conditions d'utilisation de l'appareil et de la machine radiocommandée et qui respectent les normes de sécurité prescrites par la législation du travail.

REMdevice n'est pas responsable des blessures ou des dégâts matériels occasionnés par :


- une utilisation maladroite et inappropriée de l'appareil ;
- une erreur de câblage ou de branchement électrique ;
- l'altération ;
- la modification des caractéristiques de construction de la radiocommande ;
- le remplacement de certaines parties par des pièces de rechange non originales ;
- l'absence de maintenance ;
- le non-replacement des pièces usagées, en panne ou défectueuses ;
- l'utilisation de l'appareil en ne respectant pas la sécurité intrinsèque ou quoi qu'il en soit en altérant sa fonctionnalité d'origine.

Attention : cet appareil fonctionne avec des signaux radio. Il est en mesure d'actionner la machine à laquelle il est relié même en présence de barrières qui empêchent de la voir, comme par exemple les murs en maçonnerie, les panneaux métalliques ou en bois, les machines, les équipements, les bâtiments et les véhicules. Il est important que l'opérateur fasse extrêmement attention au moment où il active les commandes afin d'éviter des manœuvres non contrôlées.


Activation de la radiocommande

- Se placer avec l'unité émettrice dans des conditions de visibilité parfaite et complète de la machine ;
- ne pas stationner sous des charges suspendues ;
- ne pas intervenir en position d'équilibre précaire ;
- faire attention aux plaques signalétiques de la commande situées à côté de chaque bouton ou actionneur ;
- éviter d'appuyer sur un bouton ou un actionneur si on ne connaît pas exactement sa fonction.

Émetteur T3



Émetteur T5



Émetteur T7




Figure 1

Activation

1- Tourner et débloquer le bouton Arrêt / Urgence (Figure 1) l'émetteur est alimenté.

2- Appuyer sur le bouton **MARCHE**. L'activation est signalée par le clignotement de la **LED verte (ON)** à intervalles d'environ 1 seconde. Si l'émetteur émet un Bip accompagné de l'allumage de la **LED rouge**, contrôler qu'il n'y a pas d'autres boutons appuyés. Si le récepteur est, il aussi, activé et prêt pour l'utilisation, l'avertisseur acoustique obligatoirement installé sur l'appareil de levage doit émettre un son.

Utilisation de la commande radio

Appuyer sur les boutons de commande relatifs à la fonction désirée, faire attention, certains d'entre eux peuvent être du type à double enfoncement: quand on augmente la pression sur le bouton, on ferme un deuxième contact, normalement assigné à l'augmentation de vitesse d'un mouvement de l'appareil.



Quand on constate des difficultés de contrôle de l'appareil de levage (pour des raisons mécaniques ou électriques et, dans tous les cas, indépendantes de la volonté de l'opérateur), il faut immédiatement appuyer sur le bouton coup-de-poing rouge Arrêt/Urgence.

La commande radio est dotée d'un système d'interverrouillage automatique sur les commandes des fonctions opposées ou incompatibles, par exemple: Montée/Desccente, Gauche/Droite, Avant/Arrière. Contrôler périodiquement que le bouton coup-de-poing rouge Arrêt/Urgence fonctionne correctement.

Arrêt

Appuyer sur le bouton coup-de-poing rouge Arrêt/Urgence.

Une fois les manœuvres terminées et, dans tous les cas, avant de le ranger, toujours arrêter l'émetteur.

Ne jamais laisser l'émetteur sans surveillance, en marche et déverrouillée.

Ranger l'émetteur dans un endroit sûr et non accessible aux personnes non autorisées à son emploi. Ne jamais confier l'émetteur à du personnel inadéquat.

Désactivation automatique

Quand cette fonction est activée (réglage d'usine), l'émetteur se désactive automatiquement après environ 3 minutes d'inutilisation. Pour la réactiver, appuyer sur le bouton MARCHE.

En condition de désactivation automatique, l'émetteur consomme tout de même une faible quantité d'énergie : pour éviter ce gaspillage, appuyer sur le bouton coup-de-poing rouge Arrêt/Urgence.



Verrouillage et Déverrouillage des boutons

Il est possible de verrouiller l'utilisation de l'émetteur de la façon suivante :

- alimenter l'émetteur en tournant et en débloquant le bouton coup-de-poing rouge Arrêt/ Urgence ;
- appuyer en même temps sur les boutons **1**, **2** et **7**, puis, en même temps, sur le bouton **S** de Marche ; les relâcher.

Quand on essaie d'activer l'émetteur après cette opération, les deux LEDs, **rouge (PILE)** et **verte (ON)**, clignotent en alternance et l'émetteur émet un signal acoustique.



Pour déverrouiller l'utilisation de l'émetteur, répéter la séquence.




Figure 2

Durée de la Pile

La Pile se trouve à l'intérieur de l'émetteur. La condition de décharge est signalée sur l'émetteur par le clignotement constant de la **LED rouge (PILE)**. Après le premier signal, la commande radio est en mesure de fonctionner parfaitement pendant plus de 30 heures consécutives.

La durée de vie de l'émetteur avec une batterie neuve et complètement chargée dépend de la puissance radio réglée.

INSTALLATION DE LA COMMANDE RADIO

REMdevice est à la disposition des techniciens installateurs pour fournir des informations utiles pour assurer l'installation et la mise en service correcte de la commande radio.

L'**installation** de la commande radio embarquée sur des engins doit être effectuée conformément à la Directive Machines et aux normes harmonisées. L'installation doit être exécutée par du personnel technique qualifié, connaissant les caractéristiques techniques de la commande radio et de l'engin à commander et habilité à délivrer des attestations d'installation correcte.

L'installateur est responsable des éventuels dommages aux personnes ou choses dérivant d'erreurs de câblage du récepteur, de l'inobservance des normes de sécurité, de l'utilisation de matériel inadapté pour l'installation du récepteur et de l'inexécution ou exécution incomplète de l'essai de l'appareil commandé.

La présence d'**obstacles** réduit considérablement la portée de la télécommande radio. Installez l'antenne (ou le récepteur si l'antenne est interne) à l'extérieur des structures métalliques et de manière à être directement visible de la position dans laquelle l'opérateur contrôle la machine.



La bande de fréquence habilitée varie en fonction de la réglementation du pays auquel le produit est destiné.

Afin de faire fonctionner, le système de contrôle de la radio, et la machine contrôlée à distance, doivent **respecter les lois et règlements** du pays où il est utilisé.

REMdevice S.r.L **ne peut être tenu responsable** si les commandes radio ont des fréquences définies interdites dans le pays d'utilisation.

DISPOSITION DES COMMANDES DANS L'EMETTEUR




Figure 3

Voir également le paragraphe:

CHANGEMENT FONCTIONS RÉCEPTEUR à la page 27

RÉCEPTEUR

Trois modèles de récepteurs sont disponibles:

- **ECOBX-T7** récepteur étanche extérieur 7 fonctions
- **RUBYBOX-T7** récepteur étanche extérieur complète
- **RXDIN-T7** récepteur DIN intérieur avec antenne extérieure

Le récepteur doit être placé dans une position facilement accessible au personnel chargé de l'entretien et de la réparation.




Figure 4

Récepteurs RUBYBOX-T7 et ECOBOX-T7 ne doivent pas être positionné à l'intérieur de structures métalliques à l'effet blindant (coffrets, armoires, pylônes, tubes, grilles, etc.) afin de ne pas compromettre la réception du signal radio.



Il doit être installé avec l'entrée du câble multipolaire **orientée vers le bas**, de façon à éviter des infiltrations d'eau depuis le presse-étoupe. Ne pas percer le boîtier.

Pour la fixation, utiliser le KIT de montage fourni. Les dimensions pour le perçage sont indiquées sur la Figure 4. Éviter des systèmes de fixation peu sûrs.

Pour un câblage sûr et correct du récepteur, utiliser un câble et une fiche multipolaire du même type que celui utilisé pour la boîte à boutons filaire fournie avec l'appareil de levage.



Utiliser des **embouts de câblage** aux extrémités des conducteurs à serrer dans les bornes du récepteur ; contrôler avec soin le serrage.



Les caractéristiques des contacts du relais du récepteur sont données dans le paragraphe CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES à la page 31. Le courant nominal peut également être pris en charge dans DC13 (charge inductive) en connectant une diode en parallèle à la charge.

Pour une utilisation dans la catégorie AC15, il est conseillé de connecter en parallèle à la charge d'un circuit d'amortissement RC approprié de l'ouverture de contact. (Référence IEC / EN60947).

Le récepteur RXDIN-T7 est conçu pour être installé à l'intérieur de l'armoire électrique sur le rail DIN et est équipé d'une antenne externe à positionner à l'extérieur du cadre lui-même, créer un trou de fixation de 16 mm de diamètre.

La commande simultanée d'un appareil par commande radio et boîte à boutons est interdite.

Veiller en particulier à l'exécution correcte du branchement du circuit d'ARRÊT/URGENCE selon le schéma électrique d'origine de l'appareil.

Alimentation du Récepteur

Vérifier que l'appareil à commander est doté d'un dispositif de sectionnement adapté. Avec un voltmètre, contrôler qu'une tension adaptée à l'alimentation du récepteur est présente dans le tableau électrique de l'appareil. Les valeurs de tension d'alimentation à utiliser sont reportées dans le paragraphe CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES et estampillées près des bornes de connexion, à l'intérieur du récepteur.



Les polarités de phase et neutre ou positif et négatif sont indifférentes.

La présence de tension dans le récepteur est signalée par l'allumage de manière fixe de la **LED verte ON**.

DISPOSITION DES COMMANDES DANS LES RECEPTEUR

Le Récepteur ECOBOX-T7




Figure 5

Connecteur sorties relais du Récepteur Ecobox




Figure 6

V-ALIM = Alimentation du récepteur

STOP = Contact d'Arrêt/Urgence (NC avec émetteur activé)

START = Contact de Marche (NA)

CLAX = Contact pour Klaxon (NA, fermé avec commande de MARCHE)

CR1-13 = Contacts des relais de commande

COM, COM-1, COM-2 = Commun d'alimentation des contacts

NA = Normalement Ouvert

NC = Normalement Fermé

Le Récepteur RUBYBOX-T7





Figure 7

Connecteur sorties relais du Récepteur Ruby-T7



V-ALIM = Alimentation du récepteur

STOP = Contact d'Arrêt/Urgence (NC avec émetteur activé)

START = Contact de Marche (NA)

CLAX = Contact pour Klaxon (NA, fermé avec commande de MARCHE)

LAMP = Contact pour Clignotant (NC avec émetteur activé)

ABIL = Contact d'Autorisation (NA fermé avec tous les boutons de commande)

CR1-12 = Contacts des relais de commande

CR13, A, B = Contacts des relais assignés au bouton auxiliaire

NA = Normalement Ouvert

NC = Normalement Fermé

Le Récepteur RXDIN-T7




Figure 9

ENTRETIEN DE LA COMMANDE RADIO



Nettoyer périodiquement l'émetteur afin d'éviter le dépôt de salissures qui seraient ensuite difficile à éliminer et pourraient cacher les symboles graphiques des boutons de commande.

Si les symboles deviennent illisibles ou que les autocollants se détachent, nous recommandons d'apposer des étiquettes neuves, disponibles chez REMdevice.

Éviter d'utiliser des solvants pour le nettoyage.

Ne pas immerger l'émetteur dans l'eau.

Contrôler que le joint de l'émetteur est parfaitement étanche, qu'il n'y a pas de fissures sur les boîtiers et que le caoutchouc des boutons est intact.

D'éventuelles infiltrations de liquides peuvent endommager de façon grave les circuits électriques à l'intérieur de l'émetteur ou compromettre leur fonctionnement correct.



L'entretien extraordinaire et la réparation doivent être exécutés uniquement par du personnel qualifié et autorisé par REMdevice.

Effectuer les contrôles décrits dans le chapitre « Contrôle du fonctionnement correct du bouton Arrêt/Urgence et des boutons de commande ».



Ne jamais utiliser la radiocommande si le bouton Arrêt/Urgence ne fonctionne pas correctement.

Le fonctionnement correct du bouton coup-de-poing garantit l'arrêt immédiat de toutes les fonctions de l'appareil radiocommandé ainsi que la désactivation de la commande radio. L'endommagement, même partiel, ou le fonctionnement anormal de ce bouton compromettent la sécurité de la commande radio, en la rendant non-conforme aux normes.




En cas d'élimination de pièces ou du produit, les apporter dans les centres de collecte autorisés présent sur le territoire.

REEMPLACEMENT DE LA PILE

La batterie se trouve à l'intérieur de l'unité émettrice : pour la changer il faut ouvrir l'unité. Cette opération ne doit être effectuée que dans un milieu propre, en l'absence d'humidité, par du personnel spécialisé et agréé par REMdevice.

- Ôter les 8 vis de fermeture et ouvrir le couvercle de l'émetteur
- Sortir le connecteur de la batterie et la remplacer par une neuve



- Utiliser l'autocollant fourni collé sur le corps de la batterie en enlevant le film de protection en veillant à éliminer préalablement les résidus du vieil autocollant.
- Avant de refermer le boîtier de commande, faire bien attention quand on replie les fils rouge et noir au dos de la batterie et éviter soigneusement d'écraser les fils au moment de la fermeture.



Les chocs importants au niveau de l'unité émettrice et de sa batterie peuvent endommager de manière permanente la batterie.

Risque d'incendie, d'explosion et de brûlures graves.

La batterie au lithium n'est pas rechargeable : ne pas démonter, ne pas recharger, ne pas mettre sous tension les extrémités, ne pas court-circuiter, ne pas exposer à des températures élevées ni à des flammes, ne pas incinérer et ne pas plonger dans de l'eau.



 Si les 3 mois d'inactivité sont dépassés, il est nécessaire de procéder au "réveil" de la batterie en répétant l'opération de START de l'unité émettrice jusqu'à ce qu'elle soit stabilisée, c'est-à-dire jusqu'à ce que l'unité émettrice ne reste pas allumée de manière stable sans signaler une erreur de batterie déchargée. L'opération dure habituellement quelques minutes.

La durée de vie de la batterie peut être réduite si elle est sujette à des températures extrêmes. Les batteries doivent être conservées dans des milieux frais, propres et aérés, à une température comprise entre 10 °C et 30 °C. Si on dépasse 8 ans de stockage, les batteries pourraient subir une perte de performances.

REPLACEMENT DE L'ÉMETTEUR

En cas d'anomalies de fonctionnement, ruptures ou perte de l'émetteur, il est possible de le remplacer par un émetteur neuf.

La programmation du codage concerne uniquement l'émetteur, tandis que le récepteur s'accouple et se syntonise automatiquement grâce au nouveau et exclusif **Système « REMSYS CODE »**, breveté. C'est pourquoi le **numéro de série** de la commande radio n'est reporté que sur le récepteur.

Le remplacement de l'émetteur ne comporte aucune opération de modification ou couplage de celui-ci.

- Couper l'alimentation du récepteur: s'il est alimenté depuis le tableau électrique de l'appareil, agir sur l'interrupteur général.
- Débloquer le bouton coup-de-poing rouge Arrêt/Urgence de l'émetteur.
- Appuyer en même temps sur les boutons **2** et **7**, puis, en même temps, sur le bouton **S** de MARCHE ; les relâcher.
- La **LED verte ON** commence à clignoter très rapidement (scintillement).
- Alimenter le récepteur.
- Quand l'émetteur reconnaît le récepteur, la **LED verte ON** s'allume de manière fixe.
- Arrêter l'émetteur en appuyant sur le bouton coup-de-poing rouge Arrêt/Urgence.
- Attendre environ 10 secondes; une fois ce délai écoulé, le nouvel émetteur est prêt pour l'utilisation.

Si la commande radio ne fonctionne pas, réessayer en répétant toute la procédure.



Au cours de cette procédure, le système bascule automatiquement sur un canal radio **sans interférence**.

Pour démarrer la machine, vous devez appuyer sur le bouton **S** Marche et maintenez jusqu'à ce que le début de la machine. L'opération prend moins d'une minute.



FRÉQUENCE DE FONCTIONNEMENT

Afin de faire fonctionner, le système de contrôle de la radio, et la machine contrôlée à distance, doivent **respecter les lois et règlements** du pays où il est utilisé.



Figure 13

REMdevice S.r.l ne peut être tenu responsable si les commandes radio sont définies pour interdire les fréquences dans le pays d'utilisation.

Modèles: TTX7

Bande 433,050 – 434,790 MHz puissance radio < 1 mW (e.r.p.)					
CH1 433,0625	CH2 433,0875	CH3 433,1125	CH4 433,1375	CH5 433,1625	CH6 433,1875
CH7 433,2125	CH8 433,2375	CH9 433,2625	CH10 433,2875	CH11 433,3125	CH12 433,3375
CH13 433,3625	CH14 433,3875	CH15 433,4125	CH16 433,4375	CH17 433,4625	CH18 433,4875
CH19 433,5125	CH20 433,5375	CH21 433,5625	CH22 433,5875	CH23 433,6125	CH24 433,6375
CH26 433,6875	CH27 433,7125	CH28 433,7375	CH29 433,7625	CH25 433,6625	CH30 433,7875
Bande 434,040 – 434,790 MHz puissance radio < 10 mW (e.r.p.)					
CH31 434,0625	CH32 434,0875	CH33 434,1125	CH34 434,1375	CH35 434,1625	CH36 434,1875
CH37 434,2125	CH38 434,2375	CH39 434,2625	CH40 434,2875	CH41 434,3125	CH42 434,3375
CH43 434,3625	CH44 434,3875	CH45 434,4125	CH46 434,4375	CH47 434,4625	CH48 434,4875
CH49 434,5125	CH50 434,5375	CH51 434,5625	CH52 434,5875	CH53 434,6125	CH54 434,6375
CH55 434,6625	CH56 434,6875	CH57 434,7125	CH58 434,7375	CH59 434,7625	CH60 434,7875

Modèles: **TTX7** (...continue)

Bande 869,700 – 870,000 MHz puissance radio < 5 mW (e.r.p.)					
CH61 (1) 869,7125	CH62 (2) 869,7375	CH63 (3) 869,7625	CH64 (4) 869,7875	CH65 (5) 869,8125	CH66 (6) 869,8375
CH67 (7) 869,8625	CH68 (8) 869,8875	CH69 (9) 869,9125	CH70 (10) 869,9375	CH71 (11) 869,9625	CH72 (12) 869,9875

Remarque: L'unité de réception utilise séquentiellement les 72 canaux disponibles

L'unité émettrice affiche le canal utilisé 1-60 ou 1-12 en fonction de la bande réglée.

Modèles: **TTX8**

Bande 902 – 928 MHz puissance radio répond aux exigences FCC et IC					
CH1 902,500	CH2 903,000	CH3 903,500	CH4 904,000	CH5 904,500	CH6 905,000
CH7 905,500	CH8 906,000	CH9 906,500	CH10 907,000	CH11 907,500	CH12 908,000
CH13 908,500	CH14 909,000	CH15 909,500	CH16 910,000	CH17 910,500	CH18 911,000
CH19 911,500	CH20 912,000	CH21 912,500	CH22 913,000	CH23 913,500	CH24 914,000
CH25 914,500	CH26 915,000	CH27 915,500	CH28 916,000	CH29 916,500	CH30 917,000
CH31 917,500	CH32 918,000	CH33 918,500	CH34 919,000	CH35 919,500	CH36 920,000
CH37 920,500	CH38 921,000	CH39 921,500	CH40 922,000	CH41 922,500	CH42 923,000
CH43 923,500	CH44 924,000	CH45 924,500	CH46 925,000	CH47 925,500	CH48 926,000
CH49 926,500	CH50 927,000				

Modèles: **TTX9**

Bande 418,950 – 419,275 MHz puissance radio < 20 mW (e.r.p.)					
CH1 418,950	CH2 418,975	CH3 419,000	CH4 419,025	CH5 419,050	CH6 419,075
CH7 419,100	CH8 419,125	CH9 419,150	CH10 419,175	CH11 419,200	

Conformité

Toutes les commandes radio de la série **T** fonctionnant dans la bande de fréquences:

433.050 - 434.790 MHz et/ou 869.700 - 870 MHz

se conformer à la Radio Equipment Directive 2014/53/EU (RED).

La Déclaration de Conformité UE (DoC) est disponible en téléchargement sur l'adresse Internet: www.remdevice.com/doc

Toutes les commandes radio de la série **T** fonctionnant dans la bande de fréquences:

902 - 928 MHz

se conformer aux exigences essentielles des normes suivantes:

- FCC (Federal Communication Commission) Part 15
- IC (Industry Canada) RSS-102

<i>Emetteur T 3,5,7</i>	<i>Modèle TTX8</i>	FCC ID = RTF-TTX8 IC number = 11555A- TTX8
-----------------------------	------------------------	---

Federal Communications Commission (FCC)



Cet ensemble est conforme avec les règles de la FCC partie 15.

L'utilisation est sujette au respect des deux règles suivantes:

- (1) Cet ensemble ne doit pas causer d'interférence dangereuse, et
- (2) Cet ensemble doit accepter les interférences, y compris celles pouvant générer des opérations non souhaitées.

Tout changement ou modification non expressément approuvé par l'organisme d'agrément peut annuler la capacité de l'utilisateur de mettre en oeuvre cet équipement.

Industry Canada (IC)



Cet ensemble est conforme aux règles RSS-210 d'Industry Canada .

L'utilisation est sujette au respect des deux règles suivantes:

- (1) Cet ensemble ne doit pas causer d'interférence dangereuse, et
- (2) Cet ensemble doit accepter les interférences, y compris celles pouvant générer des opérations non souhaitées.



Placer l'antenne du récepteur dans une position qui garantit une distance minimale de 20 cm avec les personnes pouvant se trouver dans l'aire d'utilisation.

PROGRAMMATION DE LA COMMANDE RADIO

Changement de fréquence

L'opération de changement de fréquence doit être exécutée uniquement sur l'émetteur ; le récepteur se syntonise automatiquement.

- Débloquer le bouton coup-de-poing rouge Arrêt/Urgence.
- Appuyer en même temps sur les boutons **1** et **7**, puis, en même temps, sur le bouton **S** de Marche ; les relâcher.
- Le canal sélectionné est indiqué d'abord par les dizaines (nombre d'impulsions de la **LED rouge**), puis par les unités (nombre d'impulsions de la **LED verte**).

Exemple: le canal 23 est affiché par 2 impulsions de la **LED rouge** et trois impulsions de la **LED verte**.

Les valeurs des fréquences sont reportées dans le tableau aux pages 20 et 21.

À la fin de cette séquence, l'émetteur est activé en mode **changement fréquence**:

- Chaque fois que l'on appuie sur le bouton **1**, on obtient la fonction **CANAL - 1** (unités).
- Chaque fois que l'on appuie sur le bouton **2**, on obtient la fonction **CANAL + 1** (unités).
- Chaque fois que l'on appuie sur le bouton **3**, on obtient la fonction **CANAL - 10** (dizaines).
- Chaque fois que l'on appuie sur le bouton **4**, on obtient la fonction **CANAL + 10** (dizaines).

Le canal sélectionné est indiqué d'abord par les dizaines (nombre d'impulsions de la **LED rouge**), puis par les unités (nombre d'impulsions de la **LED verte**).

- Une fois la valeur de fréquence désirée sélectionnée, appuyer sur le bouton coup-de-poing rouge Arrêt/Urgence et attendre au moins 3 secondes, puis débloquer ce bouton.
- Appuyer pendant quelques secondes sur le bouton **S** de MARCHE et le maintenir appuyé jusqu'à la mise en marche de l'appareil.




Figure 14

suivre

Attention: l'opération de changement de fréquence doit être effectuée avec l'émetteur programmé en puissance moyenne ou max.

Attention: cette opération n'est pas possible quand la fonction de « DEMARRAGE BASSE PUISSANCE » est activée sur l'émetteur.

Voir le chapitre suivant « Programmation des fonctions de l'émetteur ».

Réglage de la bande de fréquence (modèles TTX7 only)

Répétez les 2 premières étapes du paragraphe précédent, puis

- appuyez sur le **bouton 7** et maintenez-le enfoncé, les LED verte et rouge s'allument en même temps qu'une courte mélodie (son de sonnerie)
- alors seulement la **LED rouge** ou la **LED verte** clignotera
 - **LED verte** clignoter = bande 433-434 MHz
 - **LED rouge** clignoter = bande 870 MHz
- relâchez le **bouton 7** à ce stade

Si vous voulez changer ce réglage, répétez la séquence depuis le début.

 **La bande de fréquence varie en fonction de la réglementation du pays auquel le produit est destiné.**

Programmation des fonctions de l'émetteur

Il est possible de programmer ces fonctions uniquement avec les émetteurs **T5** ou **T7**:

- 1 - Désactivation automatique
- 2 - Puissance d'émission radiofréquence
- 3 - Activation Bouton **AUXILIAIRE 7** (relais CR13)
- 4 - Fonctionnement Bouton **AUXILIAIRE 7** (relais CR13 ou A-B)
- 5 - Démarrage à basse puissance (programmable seulement avec l'émetteur **T7**)

Pour accéder au mode **programmation des fonctions** :

- Alimenter l'émetteur en débloquant le bouton coup-de-poing rouge Arrêt/Urgence.
- Appuyer en même temps sur les boutons **3**, **4** et **7**, puis, en même temps, sur le bouton **S** de Marche ; les relâcher.

Après cette séquence, la **LED verte** clignote rapidement.

Exécuter la programmation des fonctions en se référant au tableau reporté ci-après.

Chaque fois que l'on appuie sur le bouton choisi (1, 2, 3, 4, 5), la fonction associée change d'état, ce qui est indiqué par la **LED rouge**.

Pour quitter le mode programmation, appuyer sur le bouton rouge Arrêt/Urgence.




Figure 15

Bouton à appuyer fonction programmée	LED rouge Eteinte	LED rouge Allumée	LED rouge Clignotante
Bouton 1 DÉSACTIVATION AUTOMATIQUE	EXCLU	ACTIVÉE après 3 minutes d'inactivité	ACTIVÉE après 30 minutes d'inactivité
Bouton 2 PIUSSANCE RADIO	MINIMUM	MOYENNE (réglage d'usine)	MAXIMUM
Bouton 3 BOUTON AUXILIAIRE	Bouton 7 EXCLU	Bouton 7 ACTIVÉ	Bouton 7 ACTIVÉ Relè A – Relè A+B avec CR1 o CR3
Bouton 4 BOUTON AUXILIAIRE	Bouton 7 ACTIVÉ Relais CR13 Par impulsions	Bouton 7 ACTIVÉ Relais CR13 Pas-à-pas	Bouton 7 ACTIVÉ Relais A – Relais B – Relais A+B
Bouton 5 DÉMARRAGE BASSE PUISSANCE	EXCLU	ACTIVÉ	Non utilisé

Programmation des fonctions II de l'émetteur

Il est possible de programmer ces fonctions uniquement avec les émetteurs **T5** et **T7**:

- 1 – Une seule commande à la fois
- 2 – Non utilisé

Pour accéder au mode **programmation des fonctions** :

- Alimenter l'émetteur en débloquant le bouton coup-de-poing rouge Arrêt/Urgence.
- Appuyer en même temps sur les boutons **3**, **2** et **7**, puis, en même temps, sur le bouton **S** de Marche ; les relâcher.

Après cette séquence, la **LED verte** clignote rapidement.

Exécuter la programmation des fonctions en se référant au tableau reporté ci-après.

Chaque fois que l'on appuie sur le bouton choisi (1, 2), la fonction associée change d'état, ce qui est indiqué par la **LED rouge**.

Pour quitter le mode programmation, appuyer sur le bouton rouge Arrêt/Urgence.




Figure 16


Bouton à appuyer fonction II programmée	LED rouge Eteinte	LED rouge Allumée	LED rouge Clignotante
Bouton 1 SEULE command	EXCLU (réglage d'usine)	ACTIVE Une seule commande à la fois	Non utilisé
Bouton 2	Non utilisé	Non utilisé	Non utilisé

CHANGEMENT DE FONCTIONS RECEPTEUR

Agir sur les cavaliers à fil «CHANGEMENT FONCTIONS» à l'intérieur du récepteur.

Cavalier	FONCTIONNEMENT DU RÉCEPTEUR
1 Ouvert	Changement de fréquence bloqué. La dernière fréquence sélectionnée devient la fréquence de service et ne peut plus être modifiée. Après cette opération, il faut exécuter la procédure décrite dans le chapitre « Remplacement Émetteur » (page 19).
1 Fermé	Changement de fréquence débloqué.
2 Ouvert	Le bouton 7 exécute la fonction de 3 ^{ème} et 4 ^{ème} vitesses (relais automaintenu) relativement à la première commande actionnée. Quand on appuie sur le bouton de commande contraire, les relais automaintenus de 3 ^{ème} et 4 ^{ème} vitesses se désactivent de façon séquentielle. Quand on actionne deux ou plusieurs commandes en même temps, la fonction du bouton T7 n'a pas d'effet.
2 Fermé	Le deuxième enfoncement de chaque bouton active un relais.

SCHÉMA de correspondance BOUTONS – RELAIS
(Récepteur)



Système multi-émetteur PLUS

Il est composé de plusieurs émetteurs et d'un récepteur connecté à la machine.

Instructions pour transférer le contrôle de l'engin de levage d'un émetteur à un autre

Deux modalités sont possibles pour exécuter cette fonction:

- Mettre hors tension l'engin de levage (en coupant par conséquent l'alimentation fournie à l'unité de réception). Allumez la machine de levage qui alimente l'unité de réception. Après cette opération, la machine est prête à être commandée par la première unité de transmission du système qui active la commande MARCHE.
- Activer la commande **LIBRE** (décrite ci-dessous)

Commande LIBRE

Seul l'émetteur ayant le contrôle de l'engin peut exécuter la fonction LIBRE.

Procédure:

- Tournez et débloquer le bouton Arrêt / Urgence: l'émetteur est alimenté.
- Appuyez sur le bouton **7** avec **S** (MARCHE). La libération est signalée par le clignotement du **LED vert (ON)** et un bip.

Après cette opération, l'engin émet deux signaux acoustiques et se prépare à être commandé par la première unité de transmission qui active la commande MARCHE.




Figure 18

Activation

- 1- Tourner et débloquer le bouton Arrêt / Urgence (Figure 1) l'émetteur est alimenté.
- 2- Appuyer sur le bouton **S** (MARCHE). L'activation est signalée par le clignotement de la **LED verte (ON)** à intervalles d'environ 1 seconde. Si l'émetteur émet un Bip accompagné de l'allumage de la **LED rouge**, contrôler qu'il n'y a pas d'autres boutons appuyés. Si le récepteur est, il aussi, activé et prêt pour l'utilisation, l'avertisseur acoustique obligatoirement installé sur l'appareil de levage doit émettre un son.

AJOUT D'UN EMETTEUR

Il est possible d'ajouter un émetteur au système **PLUS** ou **sMEMO** grâce au nouveau et exclusif **Système « REMSYS CODE »**, breveté. C'est pourquoi le **numéro de série** de la commande radio n'est reporté que sur le récepteur.

- Couper l'alimentation au récepteur: s'il est alimenté depuis le tableau électrique de l'appareil, agir sur l'interrupteur général.
- Débloquer le bouton coup-de-poing rouge Arrêt/Urgence de l'émetteur.
- Appuyer en même temps sur les boutons **2** et **7**, puis, en même temps, sur le bouton **S** de Marche ; les relâcher.
La **LED verte ON** commence à clignoter très rapidement (scintillement).
- Alimenter le récepteur.
- Quand l'émetteur reconnaît le récepteur, la **LED verte ON** s'allume de manière fixe.
- Arrêter l'émetteur en appuyant sur le bouton coup-de-poing rouge Arrêt/Urgence.
- Attendre environ 10 secondes; une fois ce délai écoulé, le nouvel émetteur est prêt pour l'utilisation.

Si la commande radio ne fonctionne pas, réessayer en répétant toute la procédure.

i Au cours de cette procédure, le système bascule automatiquement sur un canal radio **sans interférence**.

Pour démarrer la machine, vous devez appuyer sur le bouton **S** MARCHE et maintenez jusqu'à ce que le début de la machine. L'opération prend moins d'une minute.



Le système PLUS est conforme à la norme:
EN 60204-32 (Sécurité des Machines)

le PLUS SYSTEM ne permet pas l'utilisation simultanée des émetteurs !




Figure 19



Système multi-émetteur **sMEMO**

Il est composé de plusieurs émetteurs et d'un récepteur connecté à la machine.

Instructions pour transférer le contrôle de l'engin de levage d'un émetteur à un autre

Pour effectuer cette fonction, éteignez simplement l'émetteur qui commande la machine. La première unité qui appartient* au système qui active la commande MARCHE prend le contrôle de la machine, en excluant tous les autres.

**) qui a été précédemment couplé à l'unité de réception en suivant les instructions du paragraphe "AJOUT D'UN EMETTEUR" à la page 29*



Les options **PLUS** et **sMEMO** doivent être demandées lors de la commande de la radiocommande:
Ils NE peuvent pas être ajoutés plus tard.

AJOUT D'UN EMETTEUR:

il est réalisé comme pour le système PLUS, voir page 29

DIAGNOSTIC

Si l'Appareil radiocommandé ne fonctionne pas correctement, il faut déterminer si le problème dépend de l'Appareil ou de la Commande radio.

Pour ce faire, connecter la boîte à boutons filaire et contrôler que l'Appareil fonctionne correctement sans Commande radio.

Si l'Appareil fonctionne correctement sans Commande radio, il faut contrôler le fonctionnement de la commande radio selon la procédure de diagnostic reportée ci-après.




Figure 20

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

Description Émetteur

Les commandes données avec les boutons sont élaborées par le microprocesseur qui élabore le télégramme de couplage comprenant le code univoque et l'envoie au module d'émission radio.


Description Récepteur

Le télégramme de couplage reçu par le module de réception radio est élaboré par les deux microprocesseurs μ PA et μ PB, qui contrôlent l'authenticité en le comparant avec le code univoque. Si les données reçues sont valides, le microprocesseur A active les Relais de Sécurité, tandis que le microprocesseur B active les relais des Commandes.

En cas de commandes d'Urgence active ou passive, d'absence de signal radio ou de perturbations, les deux microprocesseurs A et B bloquent l'appareil radiocommandé.

Le processus d'élaboration des données s'effectue de façon indépendante dans les deux microprocesseurs. Cela garantit la sécurité même en cas de panne de l'un des deux microprocesseurs (système de sécurité redondante).

Diagramme fonctionnel de la commande radio



Description du télégramme de couplage

Le télégramme a une longueur fixe de 144 bits :

- 48 bits sont destinés au *line start* ;
- 48 bits sont assignés à l'adresse de couplage entre récepteur et émetteur ;
- 8 bits sont utilisés pour le comptage progressif des télégrammes ;
- 24 bits implémentent un algorithme de protection avec une probabilité de non-détection de l'erreur inférieure à 10^{-8} (inférieure à 1 sur 100.000.000) ;
- 16 bits sont utilisés pour le code de commande.

Les 48 bits d'adresse sont utilisés pour coupler l'émetteur au récepteur selon un code programmé par le fabricant et assigné de façon unique à chaque commande radio fabriquée au moyen du nouveau et exclusif Système « REMSYS CODE ».

IDENTIFICATION DES FUSIBLES

Voir la figure récepteur (en fonction du modèle): 5, 7 ou 9

- | | |
|--------------------------|-------------------|
| • Fusible RELAIS d'ARRÊT | 5x20 4 A |
| • Fusible ALIM | |
| Alimentation DC 12-24V | 5x20 1.6 A |
| Alimentation AC 24-115V | 5x20 1 A |
| • Optional | |
| Alimentation AC 230V | 5x20 0.5 A |

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Fréquence de fonctionnement multi bande (en fonction du modèle):

TTX7 433.050 – 434.790 MHz/ Pas de canalisation 25kHz/ N° canaux 60

TTX7 869.700 – 870.000 MHz/ Pas de canalisation 25kHz/ N° canaux 12

TTX8 902 – 928 MHz/ Pas de canalisation 500kHz/ N° canaux 50

TTX9 418.950 – 419.200 MHz/ Pas de canalisation 25kHz/ N° canaux 11



La bande de fréquence varie en fonction de la réglementation du pays auquel le produit est destiné.

Distance code Hamming: **> 4** Modulation: **GFSK codage Manchester**

Nombre maximum de commandes simultanées (en fonction du modèle): **8**

Temps de réponse aux commandes: **50 ms**

Temps de réponse commande arrêt d'urgence actif: **50 ms**

Temps de réponse urgence passive commandes: **1 s**

Température de fonctionnement et de stockage: **-20°C to +70°**

Commande	PL	Catégorie	SIL	PL (EN ISO 13849-1)
STOP	d	3	2	
Bouton/Levier (UMFS)	c	2	1	

SIL
(EN IEC 62061)

Émetteur

Indice de protection du boîtier: **IP 65** Matériau: **PA6 GF**

Dimensions: (LxHxP) 83 x 174 x 42 mm

Poids: 350 g

Oscillateur: **synthèse numérique PLL** Antenne: **intégrée**

Puissance d'émission radiofréquence (en fonction du modèle): **de 1 à 10 mW**

Absorption: **de 13.5 mA à 24 mA** Tension d'alimentation: **3.6 Vdc**

Plage de travail et temps de travail typique @20°C :

- max puissance radio: 70 m, 500 heures
- moyenne puissance radio: 40 m, 850 heures
- min puissance radio: 20 m, 1000 heures

Temps de préavis pile déchargée: **≈ 30 heures** Pile: Lithium intégrée **3.6V**

Récepteur

Récepteur radiofréquence: **Single Chip**

Antenne (en fonction du modèle): **integrated or external**

Portée contact relais commandes: **4A (DC1/AC1)* / 115V**

Portée contact relais arrêt: **4A (DC1/AC1)* / 115V**

i * le même courant peut être également supporté dans la catégorie CC13 (charge inductive) en reliant une diode parallèlement à la charge. Pour l'utilisation dans la catégorie CA15 il est conseillé de raccorder en parallèle à la charge un circuit RC adapté pour atténuer les tensions supplémentaires en ouverture. (Réf. CEI/EN60947).

Alimentation (en fonction du modèle): **DC 12-24V ±25% or AC 24-115V ±10%**

Optionnel seulement RUBYBOX-T7: **AC 230V ±10% 50-60 Hz 0.2A**

RUBYBOX-T7: boîtier étanche pour montage à l'extérieur

Matériau : PA6 FV V0 - Indice de protection : IP65

Dimensions : 166 x 279 x 91 mm (LxHxP)

ECOBOX-T7 boîtier étanche pour montage à l'extérieur

Matériau : PA6 FV V0 - Indice de protection : IP65

Dimensions : 129 x 178 x 51 mm (LxHxP)


RXDIN-T7: boîtier ModulBox pour montage sur rail DIN EN 50022

Matériau : ABS - Indice de protection : IP20

Dimensions : 158 x 75 x 90 mm (LxHxP)

ANNOTATION:





INSÉRER ICI
(le cas échéant)
LES ANNEXES

CONDITIONS DE GARANTIE

REMdevice garantit la radiocommande pendant 12 mois. La date de début de la période de garantie est celle du bordereau de transport. La garantie n'est valable que pour les appareils qui présentent des vices de fabrication. La radiocommande NE DOIT PAS avoir subi des tentatives de réparation, altération, remplacement de parties effectuées par du personnel non agréé par REMdevice.

La garantie devient caduque en cas d'utilisation incorrecte ou d'erreur d'installation. Les appareils sous garantie doivent être réparés dans un centre d'assistance agréé ou directement chez REMdevice.

Les composants qui présentent des vices de fabrication seront remplacés gratuitement, les frais de transport de prélèvement et de livraison de l'appareil sont exclus. Les parties sujettes à usure et les batteries ne sont pas couvertes par la garantie. REMdevice n'accepte pas les demandes de dédommagement pour des arrêts de machine dans la mesure où les machines sont équipées de commandes manuelles.

REMdevice n'est pas responsable des dégâts, pertes et vols ayant eu lieu durant le transport d'appareils neufs, réparés ou à réparer.

REMdevice n'effectue pas d'interventions (sous garantie ou hors garantie) sur des appareils dépourvus du numéro de série et sans avoir préalablement pris contact avec le requérant.

Fabricant : **REMdevice® S.r.L**

REMdevice® S.r.L
via Alfredo Munari n. 72
36055 Nove (VI)
ITALIE
TÉL. +39 0424 500 262
FAX +39 0424 508 631

E-Mail : info@remdevice.com
<http://www.remdevice.com>

Copyright © 2018 – **REMdevice® S.r.L** – Tous droits réservés.

Les informations contenues dans cette notice ont été soigneusement vérifiées, de manière à être précises et exhaustives, REMdevice décline néanmoins toute responsabilité en cas d'éventuelles erreurs et omissions.

REMdevice se réserve le droit de modifier à tout moment et sans préavis les caractéristiques décrites dans cette notice.

La reproduction, la diffusion, la transcription ou la sauvegarde dans un système de recherche des informations, même partielles, ainsi que la traduction dans une autre langue, sous n'importe quelle forme que ce soit, sont strictement interdites sans l'autorisation écrite préalable de **REMdevice® S.r.L**