



Overview

This product is a professional, remote control, wire management system. The WMS is designed for operating accessories (including lights, horns, warning beacons, etc.) typically used on work or off-road vehicles (trucks, jeeps, ATV/UTV, boats, heavy equipment, farm equipment, etc.). The unit works on 12V DC and provides output to four terminals which are protected by a 40A fuse.

Please note that the remote control can be clipped onto a visor, or conveniently stored within the vehicle for easy access. It uses a 12V, A23 size alkaline battery included with the kit. If the remote control is lost or broken – it can be replaced and the new remote “paired” with the existing WMS.

Together with two flood lights, this kit will allow you to add lights for off-road in under one hour.

Installation

1. Please read these instructions carefully before installing this product. It is recommended to consult a professional installer to prevent damage to vehicle and/or system.
2. Do not connect to 24V DC or higher voltage system, as this product is designed for a 12V DC battery system. In case you have a larger than 12V DC system, check vehicle owner's manual to determine if a 12V DC output is available and how to connect in order to use it safely, otherwise, the product will be damaged.
3. Find a suitable flat surface near the battery, clean the surface free of dirt and oil and then affix the unit using provided adhesive strips and/or mounting holes.
4. Remove the 40A fuse from the holder and disconnect the vehicle battery.
5. Securely attach the positive (red) cable of the WMS unit to the positive terminal of the battery or battery cable and the negative (black) cable of the WMS to the negative battery cable or chassis.
6. Identify the areas where you would like to mount the LED lights and using the included hardware, securely mount the lamp to your vehicle.
7. Securely attach the red wire of the first LED light to the positive terminal (+) of the 2A circuit on WMS unit and black (negative) wire to the negative (-) terminal of the circuit. Repeat this step for the second work light using the second 2A circuit. If you would like both lights to turn on at the same time with one button push, attach both red wires to the 18A terminal's positive (+) terminal and both black wires to the negative (-) terminal.
8. Attach the auxiliary lights/equipment following correct polarity on the terminals and not exceeding the maximum amperage of the channels. See **FIG 1** (on page 2)
9. Reconnect battery cables.
10. Insert the 40A fuse back into the holder and snap the cover closed.
11. Test by pressing remote button and checking accessory operation. Remote includes a 12V (A23 alkaline) battery. Recycle used battery as per local codes.



Specifications

Standard design	12V, max 40A
Rated input voltage	DC 13V
Working voltage	DC 11-15V
Working temperature	0°F - 225°F / -17°C - 107°C
Fuse	40A
Remote control battery	12V A23 alkaline
Low-voltage protection circuit	9.8V +/- 0.3V DC. with 8 sec delay
Thermal shut off temperature	248°F / 120°C
LED Light	Two LED flood lights

FIG 1




FIG 1

1	Main Unit
2	Terminals
3	Eyelet for Mounting Installation
4	Fuse Holder
5	Negative Cable
6	Positive Cable

FIG 2




FIG 2

1	LED Indicator / battery power
2	Visor Clip
3	Control Buttons (on/off)

Troubleshooting

Symptom	Possible Cause and Solution
Battery LED light does not illuminate on the remote control unit when buttons are pressed.	Remote control battery is dead. Replace battery (12V A23 alkaline)
Auxiliary lights/equipment not operational when the remote control button is pressed and the red LED illuminates on the WMS box under the fuse.	1. Vehicle battery voltage below 9.8V +/- 0.3V DC. Charge battery. 2. Main unit not connected/incorrectly connected to the battery source. Check connection and polarity of WMS. 3. Blown fuse/replace fuse. 4. Pairing between the remote and main unit disrupted. Pair the system (see below).
Some accessories/lights will not come on.	Check wire polarity for those items.
Light/accessory comes on momentarily.	That channel is being overloaded. Make sure the amperage of the light is less than that stated at the terminal (check fuse).

In case the remote is lost, a replacement remote can be paired with the existing module, rather than purchasing a new system (call customer service at 800-241-3808 for assistance). Pair the new remote to the main unit before use.

Pairing procedure (See FIG 3): (Caution: Main unit and remote control are already paired when shipped – call 800-835-0129 before trying to pair a newly purchased CWL622 kit).

- Point the remote control towards the main unit and using a small screwdriver press the black switch. The green light will light up on the powered WMS unit.
- Now press any one of the four buttons on the remote control to pair the remote with the WMS. The green light should turn off indicating successful pairing.

Call technical service at 800-235-0129 for any issues related to your WMS.





FIG 3

1	Indicator Light
2	Pairing Switch (Black)





FCC Statement

PURSUANT TO FCC 15.21 OF THE FCC RULES, CHANGES NOT EXPRESSLY APPROVED BY TIGER ACCESSORY GROUP MIGHT CAUSE HARMFUL INTERFERENCE AND VOID THE FCC AUTHORIZATION TO OPERATE THIS PRODUCT.

THIS PRODUCT COMPLIES WITH FCC OET BULLETIN 65 & INDUSTRY CANADA'S RSS-102 RADIATION EXPOSURE LIMITS SET FORTH FOR AN UNCONTROLLED ENVIRONMENT.

THIS DEVICE COMPLIES WITH INDUSTRY CANADA LICENSE-EXEMPT RSS STANDARD(S). OPERATION IS SUBJECT TO THE FOLLOWING TWO CONDITIONS: (1) THIS DEVICE MAY NOT CAUSE HARMFUL INTERFERENCE, AND (2) THIS DEVICE MUST ACCEPT ANY INTERFERENCE RECEIVED, INCLUDING INTERFERENCE THAT MAY CAUSE UNDESIRED OPERATION.

THIS DEVICE COMPLIES WITH PART 15 OF THE FCC RULES. OPERATION IS SUBJECT TO THE FOLLOWING TWO CONDITIONS: (1) THIS DEVICE MAY NOT CAUSE HARMFUL INTERFERENCE, AND (2) THIS DEVICE MUST ACCEPT ANY INTERFERENCE RECEIVED, INCLUDING INTERFERENCE THAT MAY CAUSE UNDESIRED OPERATION.



Comment utiliser le système

Ce produit est un système professionnel de gestion sans fil, équipé d'un contrôle à distance. Le système est conçu pour le fonctionnement d'accessoires (incluant lumières, klaxons, phares d'urgence, etc.) normalement utilisés sur des véhicules de travail ou hors-route (camions, jeeps, VTT/VUTT, bateaux, équipement lourd, équipement agricole, etc.). L'unité fonctionne avec une source de 12 volts CC et procure une puissance de sortie pour quatre bornes de câblage, protégées par un fusible de 40 ampères.

Veuillez prendre note que qu'il est possible de fixer le contrôle à distance sur le pare-soleil à l'aide de la pince à cet effet ou de le ranger dans le véhicule pour en faciliter l'accès. Le contrôle à distance utilise une pile alcaline de type A23 de 12 volts, incluse dans la trousse. Si le contrôle à distance est perdu ou brisé, il est possible de le remplacer et de le relier au système existant.

Cette trousse couplée à deux réflecteurs, vous permettra d'ajouter des lumières d'usage hors-route en moins d'une heure.

Installation

1. Lisez les directives avec soin, avant d'installer ce produit. Il est recommandé de consulter un installateur professionnel pour prévenir les dommages au véhicule et/ou au système.
2. Ce produit est conçu pour être utilisé avec un système de batterie de 12 volts CC. Ne le branchez pas à un système de tension de 24 volts CC ou plus. Si votre système est plus élevé que 12 volts CC, vérifiez le manuel du propriétaire du véhicule, pour déterminer si une sortie de 12 volts CC est disponible et la manière pour la connecter et l'utiliser en toute sécurité ; à défaut de suivre ces directives, le produit pourrait être endommagé.
3. Localisez une surface unie appropriée, près de la batterie. Retirez toute saleté et huile de la surface et fixez l'unité en place, à l'aide des rubans adhésifs inclus ou des orifices de montage.
4. Retirez le fusible de 40 ampères du support et débranchez la batterie du véhicule.
5. Connectez fermement le câble positif (rouge) du système à la borne positive de la batterie (ou câble de batterie) et y le câble négatif (noir) du système à la borne négative de la batterie ou au châssis.
6. Identifiez l'endroit choisi pour le montage des réflecteurs et à l'aide de la quincaillerie incluse, procédez au montage des unités fermement sur le véhicule.
7. Connectez fermement le câble rouge du premier réflecteur à la borne positive (+) du circuit de 2 ampères de l'unité de gestion et le câble noir à la borne négative (-) du circuit. Répétez cette étape pour le second réflecteur, en utilisant le second circuit de 2 ampères. Si vous désirez allumer les deux lumières en même temps en poussant un seul bouton, connectez les deux câbles rouges à la borne positive (+) de 180 ampères et les deux câbles noirs à la borne négative (-).
8. Fixez les lumières / équipement auxiliaires en suivant la polarité appropriée des bornes, sans excéder l'ampérage maximum des canaux électriques. Voir **FIG 1** (à la page 2)
9. Fixez en place les lumières/équipement auxiliaires, en respectant la polarité des bornes et en vous assurant de ne pas excéder l'ampérage maximum des canaux (ampérage indiqué sur le système et en accord avec l'ampérage indiqué sur le contrôle à distance pour chacun des blocs de bornes). Voir **FIG 1**
10. Rebranchez les câbles de la batterie.
11. Insérez à nouveau le fusible de 40 ampères dans le support et fermez le couvercle avec un clic.
12. Testez le système en appuyant sur le bouton du contrôle à distance et vérifiez le fonctionnement des accessoires. Le contrôle à distance comprend une pile alcaline de type A23 de 12 volts. Recyclez chaque pile usée en suivant les codes locaux.



Spécifications :

Design standard	12 volts, Max. de 60 ampères
Tension nominale d'entrée	13 volts CC
Tension de fonctionnement	11-15 volts CC
Température de fonctionnement	-17°C - 107°C / 0°F - 225°F
Fusible	40 ampères
Pile de contrôle à distance	Alcaline A23 de 12 volts
Protection contre basse tension de circuit	9.8 volts +/- 0.3 volts CC avec circuit de temporisation de 8 sec
Température de fermeture thermique	120°C / 248°F
Bar à LED	Barre de lumières DEL (réflecteur/projecteur) de 61 cm vous

FIG 1




FIG 1

1	Unité principale
2	Bornes
3	Oeillet pour installation
4	Support de fusible
5	Câble négatif
6	Câble positif

FIG 2




FIG 2

1	Indicateur DEL / puissance de pile
2	Pince de pare-soleil
3	4 interrupteurs (On / Off)

Dépannage :

Symptôme	Cause possible et solution
La lumière de la pile ne s'allume pas, en enfonçant les boutons du contrôle à distance.	La pile du contrôle à distance est usée. Remplacez la pile (Alcaline A23 de 12 volts)
Les lumières / équipement auxiliaires ne fonctionnent pas, en enfonçant les boutons du contrôle à distance et la lumière rouge DEL s'allume.	1. La tension de la batterie du véhicule est inférieure à 9.8 volts +/- 0.3 volts CCc. Chargez la batterie ou faites démarrer le moteur et par la suite, enfoncez n'importe quel bouton du contrôle à distance. 2. Le système principal n'est pas connecté ou estconnecté incorrectement à la source de la batterie. Vérifiez la connexion et polarité du système. 3. Fusibles brûlés / remplacez les fusibles. 4. Le lien entre le contrôle à distance et le système principal est interrompu. Assurez-vous de relier le système à nouveau (voir plus bas)
Certains accessoires / lumières ne s'allument pas.	Vérifiez la polarité de ces articles. (+/-)
Lumière / accessoire s'allume momentanément.	Ce canal subit une surcharge. Assurez-vous que l'ampérage de la lumière est inférieur à l'ampérage indiqué sur la borne (vérifiez le fusible).

Si le contrôle à distance est perdu, il est possible de le remplacer et de le relier au système existant, plutôt que d'en acheter un nouveau (contactez le service à la clientèle au 800-241-3808, pour obtenir assistance). Établissez le lien entre le contrôle à distance entre le nouveau contrôle à distance et le système principal, avant de l'utiliser.

Procédure pour établir le lien (Voir **FIG 3**) : (Avertissement : Le lien entre le système principal et le contrôle à distance est déjà établi au moment de l'expédition. Contactez le 800-235-0129 avant de tenter d'établir un lien, lors de l'achat d'une nouvelle trousse CWL622)

- Pointez le contrôle à distance vers le système principal et enfoncez l'interrupteur noir, à l'aide d'un petit tournevis. La lumière verte s'allumera sur le système alimenté.
- À ce moment, enfoncez n'importe quel des quatre boutons du contrôle à distance, pour établir le lien avec le système principal sans fil. La lumière verte devrait s'allumer pour indiquer un lien réussi.

Contactez le service à la clientèle au 800-235-0129, pour résoudre quelque problème ayant trait avec le système de gestion sans fil.

FIG 3





FIG 3

1	Indicateur
2	Interrupteur - noir



**Déclaration FCC :**

En vertu de la Section 15.21 des règles de la FCC, les changements non expressément approuvés par Tiger Group, peuvent causer des interférences nuisibles et annuler l'autorisation de la FCC accordée à utiliser cet accessoire de produit.

Ce produit est conforme avec le bulletin OET 65 de la FCC et les limites d'exposition à la radiation (RSS-102) d'Industrie Canada, établies pour un environnement non contrôlé.

Ce produit est conforme aux normes sans licence RSS d'Industrie Canada. Le fonctionnement est soumis aux conditions suivantes : (1) cet appareil ne peut causer d'interférences nuisibles et (2) Cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris des interférences qui peuvent provoquer un fonctionnement non désiré.

Ce produit est conforme avec la Section 15 des normes de la FCC. Le fonctionnement est soumis aux conditions suivantes : (1) cet appareil ne peut causer d'interférences nuisibles et (2) Cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris des interférences qui peuvent provoquer un fonctionnement non désiré.



Cómo utilizar el sistema

Este producto es un sistema inalámbrico profesional de gestión, equipado con un control remoto. El sistema está diseñado para el funcionamiento de accesorios (incluyendo luces, cláxones, faros de emergencia, etc.) normalmente utilizados sobre vehículos de trabajo o fuera de carretera (camiones, jeeps, ATV/UTV, botes, equipo pesado, equipo agrícola, etc.). La unidad funciona con 12 voltios CC y proporciona potencia de salida para cuatro terminales de cableado, que están protegidos por un fusible de 40 amperios.

Tenga en cuenta que puede fijar el control remoto sobre el clip para el parasol o guardarlo convenientemente dentro del vehículo para un acceso fácil. El control remoto utiliza una pila alcalina de tipo A23 de 12 voltios, que está incluida en el kit. Si el control remoto se pierde o se rompe, puede ser reemplazado y puede emparejarlo con el sistema existente.

Este kit con dos reflectores, le permitirá añadir luces para uso fuera de carretera en menos de una hora.

Instalación

1. Lea estas instrucciones cuidadosamente, antes de instalar este producto. Se recomienda consultar a un instalador profesional para prevenir daños al vehículo y/o al sistema.
2. Este producto está previsto para el uso de un sistema de batería de 12 voltios CC. No lo conecte con un sistema de voltaje de 24 voltios CC o más alto. Si su sistema es mayor que 12 voltios CC, verifique el manual del propietario del vehículo para determinar si una salida de 12 voltios CC está disponible y la manera para conectarla y utilizarla seguramente; en caso contrario, se puede dañar el producto.
3. Localice una superficie plana apropiada cerca de la batería. Quite cualquier suciedad y aceite de la superficie y fije la unidad en su lugar, utilizando las cintas adhesivas incluidas o los orificios para montaje.
4. Quite el fusible de 40 amperios del soporte y desconecte la batería del vehículo.
5. Conecte firmemente el cable positivo (rojo) del sistema con la terminal positiva de la batería (o cable de batería) y el cable negativo (negro) del sistema con la terminal negativa de la batería o el chasis.
6. Identifique el lugar deseado para la instalación de los reflectores y utilizando la ferretería incluida, proceda con el montaje de las unidades firmemente sobre el vehículo.
7. Conecte firmemente el cable rojo del primer reflector con la terminal positiva (+) del circuito de 2 amperios de la unidad de gestión y el cable negro con la terminal negativa (-) del circuito. Repita este paso para el segundo reflector, utilizando el segundo circuito de 2 amperios. Si desea encender las dos luces al mismo tiempo presionando un botón único, conecte los dos cables rojos con el terminal positivo (+) de 18 amperios y los dos cables negros con el terminal negativo (-).
8. Fije las luces / equipo auxiliares siguiendo la polaridad apropiada de las terminales, sin exceder el amperaje máximo de los canales eléctricos. Vea **FIG 1** (en la página 2)
9. Fije las luces/equipo auxiliares siguiendo la polaridad correcta sobre las terminales y asegúrándose de no exceder el amperaje máximo de los canales (amperaje indicado sobre el sistema y que está de acuerdo con el amperaje indicado sobre el control remoto para cada uno de los conjuntos de terminales). Vea **FIG 1**
10. Vuelva a conectar los cables de la batería.
11. Inserte de nuevo el fusible de 40 amperios dentro del soporte y cierre la tapa con un clic.
12. Pruebe el sistema presionando el botón del control remoto y verifique el funcionamiento de los accesorios. El control remoto incluye una pila alcalina de tipo A23 de 12 voltios. Recicle cada pila gastada según los códigos locales.



Especificaciones:

Diseño estándar	12 voltios, Máx. de 60 amperios
Voltaje nominal de entrada	13 voltios CC
Voltaje de funcionamiento	11-15 voltios CC
Temperatura de funcionamiento	-17°C - 107°C / 0°F - 225°F
Fusible	40 amperios
Pila de control remoto	Alcalina A23 de 12 voltios
Protección contra baja voltaje de circuito	9.8 volts +/- 0.3 voltios CC con retardo de tiempo de 8 seg
Temperatura de apagado térmico	120°C / 248°F
Barra LED	Barra de luces LED (reflector/foco) de 61 cm

FIG 1




FIG 1

1	Unidad principal
2	Terminales
3	Ojete para instalación
4	Soporte de fusible
5	Cable negativo
6	Cable positivo

FIG 2




FIG 2

1	Indicador LED / potencia de pila
2	Clip para el parasol
3	4 interruptores (On / Off)

Resolución de problemas:

Síntoma	Causa posible y solución
La luz de la pila no se ilumina, cuando presiona los botones del control remoto.	Pila del control remoto está gastada. Reemplace la pila (Alcalina A23 de 12 voltios)
Las luces / equipo auxiliares no funcionan cuando presione los botones del control remoto y se ilumina la luz LED roja.	<ol style="list-style-type: none"> El voltaje de la batería del vehículo es menor de 9.8 voltios +/- 0.3 voltios CC. Vuelva a cargar la batería o arranque el motor y después, presione cualquier botón del control remoto. El sistema principal no está conectado o está conectado incorrectamente con la fuente de la batería. Verifique la conexión y la polaridad del sistema. Fusibles quemados / reemplace los fusibles. El emparejamiento entre el control remoto y el sistema principal está interrumpido. Vuelva a emparejar el sistema (vea abajo)
Algunos accesorios/luces no se encienden.	Verifique la polaridad de estos artículos. (+/-)
Luz / accesorio se enciende momentáneamente.	Este canal está siendo sobrecargado. Asegúrese de que el amperaje de la luz sea menor que el amperaje indicado sobre la terminal (verifique el fusible).

Si el control remoto se pierde, puede ser reemplazado y puede emparejarlo con el sistema existente, en lugar de comprar un sistema nuevo (llame al servicio a la clientela al 800-241-3808, para obtener asistencia). Empareje el nuevo control remoto con el sistema principal, antes de usarlo.

Procedimiento de emparejamiento (Vea FIG 3): (Advertencia: El sistema principal y el control remoto son emparejados cuando se envían. Llame al 800-235-0129 antes de intentar emparejar un nuevo kit CWL622 comprado).

- Apunte el control remoto hacia el sistema principal y presione el interruptor negro, utilizando un destornillador pequeño. La luz verde se encenderá sobre el sistema alimentado.
- En este momento, presione cualquiera de los cuatro botones del control remoto, para emparejarlo con el sistema principal inalámbrico. Ahora, la luz verde debería apagarse para indicar un emparejamiento exitoso.

Llame al servicio a la clientela al 800-235-0129, para resolver cualquier problema relacionado con el sistema inalámbrico de gestión.

FIG 3





FIG 3

1	Indicador
2	Interruptor de emparejamiento - negro



REFLECTORES LED – 5 cm



Declaración FCC:

Según la Sección 15.21 de las normas de la FCC, los cambios que no están aprobados expresamente por Tiger Group, pueden causar interferencia dañina y anular la autoridad de la FCC para operar este accesorio de producto.

Este producto cumple con el boletín OET 65 y los límites de exposición a la radiación (RSS-102) del Ministerio de Industria de Canadá, establecidos para un ambiente no controlado.

Este producto cumple con los estándares exentos de licencia RSS del Ministerio de Industria de Canadá. La utilización de este equipo está sujeta a las dos condiciones siguientes: (1) este dispositivo no puede causar interferencia dañina y (2) Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluida cualquier interferencia que pueda causar un funcionamiento no deseado.

Este producto cumple con Sección 15 de las normas de la FCC. La utilización de este equipo está sujeta a las dos condiciones siguientes: (1) este dispositivo no puede causar interferencia dañina y (2) Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluida cualquier interferencia que pueda causar un funcionamiento no deseado.

FCC Caution

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

IC Warning

This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause interference.
- (2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Cet appareil contient des émetteurs / récepteurs exemptés de licence conformes aux RSS (RSS) d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada. Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

- (1) Cet appareil ne doit pas causer d'interférences.
- (2) Cet appareil doit accepter toutes les interférences, y compris celles susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable de l'appareil.