

QUICKSTART GUIDE

XRP2i Panel Reader and Antenna

Tru-Test™
DATAMARS


This quickstart guide contains installation and user instructions for the XRP2i Panel Reader with Large or Small antenna.

Contents

Unpacking the box	1
Connecting the panel reader to a power source	2
Getting around.....	2
Ways to use the panel reader.....	3
Installing the panel reader and antenna	3
Connecting to an indicator (optional).....	4
Recording EID tags	4
Getting information off.....	5
Datamars Livestock cloud software	6
Modifying the panel reader settings	6
Getting help	9
Maintenance and servicing	11
Compliance	12

For further information, view the reference information on the supplied USB stick or visit tru-test.com

The Datamars Livestock Help Centre provides searchable articles and videos to help you when you need it. The Help Centre provides instant support for our apps, software and products. Access the help centre via the mobile phone app or go to support.livestock.datamars.com



1 Unpacking the box

Check that you have all of these items. If anything is missing, contact your supplier.



XRP2i panel reader
(the panel reader)



Mains power adaptor
(differs depending on region)



USB flash drive
Contains Data Link PC software and reference information.



Large or Small antenna
(may be supplied separately)
The 5 m extension lead supplied may be used to connect the antenna to the reader (optional).



Battery leads



Panel Reader-Serial cable
Connects the panel reader to a Tru-Test weigh scale indicator (an indicator).



Serial-USB adaptor cable
Together with Panel Reader-Serial cable, provides connection to a PC.



Mounting bracket

2 Connecting the panel reader to a power source

The panel reader can be powered by a 12 V battery, using the battery leads supplied. The panel reader operates well from a 12 V automotive battery, however a marine battery is less prone to permanent damage if the battery is not charged at least every few days. Connect the red clip to the positive terminal (+) on the battery and the black clip to the negative terminal (-).

Alternatively, the panel reader may be powered by mains power using the mains power adaptor supplied.



The panel reader does not have an on/off switch. It switches on automatically when a power source is applied. The Power LED (red) illuminates to show that the panel reader is on.


If the Power LED (red) is flashing, this indicates that the battery voltage is too low.

3 Getting around

Parts of the panel reader



Parts of the panel reader's LCD



4 Ways to use the panel reader


The panel reader can be used in two ways:

1. Standalone - the panel reader saves each scanned tag in its internal memory. These records can be transferred afterwards, as described in *Section 8 – Getting information off*.
2. Connected – the panel reader immediately transmits every scanned tag to a connected device, such as an indicator.

5 Installing the panel reader and antenna

Example installation

In this example, a single panel reader is being used as part of a weighing system. The panel reader and antenna are mounted to a cattle crush and the panel reader is connected to an indicator and load bars. When the animal enters the cattle crush, its EID tag number is scanned by the panel reader and sent to the indicator.



Installation information


The panel reader and antenna can be mounted onto a flat surface (timber rails, concrete), or onto metal pipe-work, using the hardware supplied. If you have a large antenna, the panel reader can also be mounted directly on the back of the antenna.



When mounting the antenna, do not damage it by drilling through it or piercing the surface with a screw. Use the mounting holes provided.

Factors to consider:

- The panel reader and antenna should be installed on the outside of a crush/chute, weigh crate or drafter so that it is not damaged by animal movement.
- Animal flow must be restricted to ensure that only one animal is within the antenna's read range.
- The location of the antenna in relation to metal bars or pipes needs to be considered. See the diagram in *Section - Troubleshooting*.
- The positioning of the antenna is important to obtain an effective read of the EID tag:



After you have installed the antenna and reader, connect the antenna to the panel reader. An extension lead may be required (supplied with the antenna).



Two antennas may be used, or the panel reader may be synchronised and used with another panel reader.

6 Connecting to an indicator (optional)

Connecting to a *Bluetooth*® enabled indicator

To establish a *Bluetooth* wireless connection between the panel reader and a Tru-Test *Bluetooth* enabled indicator, you need to 'pair' the two devices. The panel reader can be paired with any Tru-Test *Bluetooth* enabled indicator and to some third party devices.



When connecting the panel reader wirelessly to a Tru-Test indicator, always turn the indicator on BEFORE the panel reader.



1. With both devices off, position the panel reader within 5 metres of the indicator.
2. Switch on the indicator and, if necessary, check that its *Bluetooth* setting is enabled.
3. Connect the panel reader to a power source (battery or mains power).

Wait for up to 1 minute until the two devices are paired. When pairing is complete, the panel reader's *Bluetooth* wireless connection LED (blue) illuminates and the LCD displays the name of the connected device.

4. Use the panel reader to scan an EID tag in order to test the connection.



Connecting to an indicator that does not offer *Bluetooth*® wireless connectivity

Connect the panel reader to the indicator using the Panel Reader-Serial cable supplied. Follow the instructions provided with your indicator.

7 Recording EID tags

The method used to record EID tags differs depending on whether the panel reader is being used 'standalone' or 'connected' (to another device such as an indicator). For more information, see *Section 4 – Ways to use the panel reader*.

Recording EID tags when the panel reader is connected to another device

Refer to example installation diagram in *Section 5 – Installing the panel reader and antenna*.

1. Set up the indicator or other device for a recording session, according to the instructions provided with the device.
2. Move the animal into the cattle crush.

When the animal passes near the antenna, the EID tag will be read by the panel reader and sent to the connected indicator. The EID tag is recorded in the indicator's internal memory. The EID tag number will appear on the panel reader's LCD, the Read LED (green) will flash and the panel reader will beep 🎵 to indicate that the tag has been read successfully.

Recording EID tags when the panel reader is being used on its own (standalone)


1. Start a new recording session by pressing . The panel reader beeps and the session number appears on the LCD.
2. Move the animal into the cattle crush.

When the animal passes near the antenna, the EID tag will be read and recorded in the panel reader's internal memory. The EID tag number will appear on the panel reader's LCD, the Read LED (green) will flash and the panel reader will beep 🎵 to indicate that the tag has been read successfully.

8 Getting information off

There are two ways to get information off the panel reader.

Data Link PC software



You can:

- save session files
- register a transaction with NAIT or NLIS (New Zealand and Australia only)
- transfer session files to Datamars Livestock cloud software

To do this:

1. Connect the panel reader to a PC using the cable supplied.
2. Launch Data Link on your PC.
3. Click  to get information off the panel reader.

Data Link app for Android*



You can:

- transfer and share session files
- register a transaction with NAIT or NLIS (New Zealand and Australia only)
- transfer session files to Datamars Livestock cloud software

To do this:

Launch the app on your mobile and follow the instructions.



The Tru-Test Data Link app is available to download for free from the Google Play* store (Android* devices).

Datamars Livestock cloud software

View your data online, anywhere, with Datamars Livestock. Datamars Livestock allows you to monitor animal weight gains and track performance to target weights. Monitor animals in groups, and act early if they fall behind target; or track individually to identify top performers and slow growing stock.




livestock.datamars.com

Modifying the panel reader settings

Accessing panel reader settings

To access the panel reader settings:

1. Press . The first three items appear on the LCD.
2. To scroll through and highlight options, press or repeatedly.
3. To select a highlighted option, press .
4. To exit out of the panel reader settings, highlight EXIT, then press .





Changing the display language

The default language displayed on the panel reader is English. You can change this to display using one of the following four languages: Spanish, Portuguese, French or German.

To change the language in the panel reader:

1. Press .
2. Press and then .
3. Press twice to select the current language.
4. Press until your language is displayed.
5. Press to highlight EXIT (in selected language).
6. Press .



Panel reader settings

Menu name	Options	Description	
1. GENERAL	1. DATE	Set the date for the panel reader in the format DD MM YYYY	
	2. TIME	Set the time for the panel reader in the format HH:MM:SS	
	3. <option changes and shows currently selected language>	Change the language displayed on the panel reader's screen.	ENGLISH** ESPAÑOL PORTUGUÊS FRANÇAIS DEUTSCH
	4. BUZZER	Set ON to sound a buzzer when performing keypresses or scanning tags.	ON**
		Set OFF to turn the buzzer off.	OFF
	5. SW VER	Displays the version of the current firmware installed on the panel reader.	
2. BLUETOOTH®	1. BLUETOOTH	Select to ensure the panel reader automatically connects to previously used devices or other Tru-Test devices.	AUTO**
		Select this setting when connecting to an Android* smartphone.	MANUAL
		Select this setting to disable the <i>Bluetooth</i> wireless connection.	OFF
	2. FIND BT DEVICES	Allows you to manually search for other <i>Bluetooth</i> enabled devices.	
3. TAG READING	1. OUTPUT MODE	Lists previously paired devices. Select from this list to connect to another device.	
	2. DATA FORMAT	Select to ensure that the panel reader will only record and send the same EID once.	SINGLE**
		The panel reader will record only once but send the same EID each time it is read.	CONT (Continuous)
		Data format changes the way that EIDs are stored and output from the panel reader.	
		Standard decimal format with a space between the country (or a manufacturer's, possibly shared) code and the national identification (or a manufacturer's unique within series) code e.g. 964 123456789012.	DEC 1** (Decimal 1)
		Decimal format used in some countries with no space between the country (or a manufacturer's, possibly shared) code and the national identification (or a manufacturer's unique within series) code e.g. 964123456789012.	DEC 2 (Decimal 2)
		e.g. 8000F58000000001.	HEX (Hexadecimal)

Menu name	Options	Description	
		Complies with ISO 24631-6 e.g. 1000000964000000123456. A 23 digit representation of the ISO format that uses a leading A for animal tags and an R for non animal tags. e.g. A0000000964000000123456 for an animal tag R0000000964000000123456 for a non animal tag	ISO ISO23
	3. DUPLICATES	Select to ensure the panel reader <i>will not</i> record the same EID twice in the same session. Select to ensure the panel reader <i>will</i> record the same EID twice in the same session.	ON** OFF
	4. READ MODE	Select to allow scanning of FDX and HDX tag types. Select to allow scanning only of FDX tag types. Select to allow scanning only of HDX tag types.	DUAL** FDX HDX
	5. TX POWER	Select to maximise the read range of the panel reader to animal tags. Select to reduce the read range of the panel reader to animal tags.	HIGH** LOW
4. DIAGNOSTICS		There are four diagnostics screens which provide troubleshooting information. Select NEXT to scroll through the screens. If the values fall outside the normal range, see <i>Section - Troubleshooting</i> .	
	Supply voltage	The power supply voltage is displayed and should be followed by (OK).	
	Antenna voltage and tuning value	The antenna voltage is displayed and should be followed by (OK). The tuning value is displayed. The graph should show a dot in the middle band and be followed by (OK).	
	Noise level	Displays the levels of interference being detected. The noise level should be in the lower part of the graph.	
	Read rate	Displays the reads per minute for the current location of the tag.	


Default settings marked **

Getting help

Help articles and videos

The Datamars Livestock Help Centre provides searchable articles and videos to help you when you need it.

The help centre provides instant support for our apps, software and products. Access the help centre via the mobile phone app or go to support.livestock.datamars.com




Online training

The Datamars Livestock Training Academy provides easy, accessible online training modules.

You can work at your own pace to learn about our products and solutions. Register for free at livestock.datamars.com/training-academy



We recommend using Google Chrome for a smoother learning experience.




Online troubleshooting



For personalised troubleshooting and advice, chat with us directly. In the mobile phone app, tap on , then . On any of our websites, in the Datamars Livestock Help Centre or in the Datamars Livestock Training Academy, click on  in the bottom right-hand corner of the screen.

Troubleshooting

Tip 1: Loose cables are liable to damage or breakage from horns, chewing, or rubbing. Always secure cables with cable ties at intervals of approximately 200 mm.




Tip 2: If you are getting poor or no read performance, you may need to distance the antenna from any metal (e.g. the crush bars). Remount the antenna at a distance from the metal, using non-metal objects to hold it securely in place.



Tip 5: Live electrical systems within 20 m of the antenna (e.g. electric fences, fluorescent lights), can cause interference. To test for interference, use the diagnostics feature. Try turning off the electrical systems; if one is causing interference, either move the antenna to a different location or move the electrical system further away from the antenna.

Tip 4: Never run the power supply cable across the front or back of the antenna. Always route the power supply cable away from the antenna (e.g. on the opposite side of the crush) to avoid causing interference.



Tip 3: Metal bars can affect the performance of the antenna. Try locating the antenna in a different position.

Maintenance and servicing

Caring for the panel reader and antenna

Do not immerse the panel reader or antenna in water. Store the panel reader in a cool, dry place.

Wipe the panel reader and antenna clean using a damp cloth, warm water and soap. Other cleaners may damage the equipment.

Do not leave the panel reader where it may be exposed to extreme temperatures (e.g. on the dashboard of a vehicle).

Fit the dust caps when there are no cables connected to the panel reader or antenna. This will prevent moisture and dirt from entering the connectors.

Service and warranty information

For service and warranty information, see tru-test.com

More information

For further details, refer to the reference documentation, available on the USB flash drive supplied and at tru-test.com

Upgrading the software

To upgrade the panel reader's software, use Data Link for PC:

1. Connect the panel reader to a PC using the Panel Reader-Serial cable and the Serial-USB adaptor cable supplied.
2. Launch the Data Link application.
3. Wait for the panel reader to connect to the PC (this may take up to a minute).
4. Click **Tools / Updates** and follow the instructions.

Europe - Instructions for disposal of product



This symbol on the product or its packaging indicates that this product (and its battery) must not be disposed of with other waste. Instead, it is your responsibility to dispose of your waste equipment by handing it over to a designated collection point for the recycling of waste electrical and electronic equipment. The separate collection and recycling of your waste equipment at the time of disposal will help conserve natural resources and ensure that it is recycled in a manner that protects human health and the environment. For more information about where you can drop off your waste equipment for recycling, please contact your local city recycling office or the dealer from whom you purchased the product.

This product incorporates a lithium metal (CR1220 35 mAh) button/coin cell battery.

For instructions on how to dismantle this product for recycling, email service.dept@datamars.com

Compliance

FCC notice

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/ TV technician for help.
- Any changes or modifications not expressly approved by Datamars could void the user's authority to operate the equipment

FCC warning

Note: Users are cautioned that changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

The XRP2i Panel Reader supplied (Tru-Test XRP2i-1 Low Frequency Electronic ID (EID) Reader) has been approved for use only with approved external antennas described in this guide; use of any other antenna may void the user's authority to operate the equipment. This device and its antenna(s) must not be cohabited or operate in conjunction with any other antenna(s) or transmitter(s).

This equipment should be installed and operated with a minimum distance of 20 cm (8") between the antenna within this device and your body.

Responsible party in the USA

This product is supplied by:

Datamars Inc
528 Grant Road
Mineral Wells
Texas 76067
UNITED STATES
Toll free: 800 874 8494

ISED Canada notice

This radio transmitter, the XRP2i Panel Reader (Tru-Test XRP2i-1 Low Frequency Electronic ID (EID) Reader), has been approved by Innovation, Science and Economic Development Canada to operate with the antenna types listed below, with the maximum permissible gain and required antenna impedance for each antenna type indicated. Antenna types not included in this list, having a gain greater than the maximum gain indicated for that type, are strictly prohibited for use with this device.

- Large EID Antenna, for use with Tru-Test XRP2i Panel Reader – Gain (0 dBi), Impedance (2 k Ω)
- Small EID Antenna, for use with Tru-Test XRP2i Panel Reader – Gain (0 dBi), Impedance (2 k Ω)

Under ISED Canada regulations, this radio transmitter may only operate using an antenna of a type and maximum (or lesser) gain approved for the transmitter by ISED Canada.

This device complies with ISED Canada licence-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

ISED Canada warning

Installation within Canada: To maintain compliance with ISED Canada RF exposure compliance requirements, please follow the operation instructions as documented in this guide. This equipment should be installed and operated with a minimum distance of 20 cm (8") between the antenna within this device and your body.

UK declaration of conformity



Hereby, Datamars declares that the radio equipment type XRP2i-1, is in compliance with the relevant statutory requirements. The full text of the declaration of conformity is available at the following internet address <http://livestock.tru-test.com/en/compliance>

UK Importer:
Datamars UK,
Pheasant Mill, Dunsdale Rd,
Selkirk TD7 5DZ,
United Kingdom

EU declaration of conformity



Hereby, Datamars declares that the radio equipment type XRP2i-1, when used with both the Large and Small antennas described in this guide, is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Radio Equipment Directive 2014/53/EU. The declaration of conformity may be consulted at: <http://livestock.tru-test.com/en/compliance>

EU Importer:
Datamars Slovakia s.r.o.
Dolné Hony 6, 949 01
Nitra, Slovak Republic

This radio equipment emits a maximum of 3.4 mW e.i.r.p. in the frequency band 134.18 to 134.22 kHz (when used with large antenna) and a maximum of 6 mW e.i.r.p. in the frequency band 2.40 to 2.48 GHz.

The *Bluetooth*® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Datamars SA and its subsidiaries is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective holders.

All trademarks with an * are neither owned by nor licensed to Datamars SA and belong to their respective owners.

GUÍA DE INICIO RÁPIDO

Lector de panel XRP2i y antena

Tru-Test™
DATAMARS

Esta guía de inicio rápido contiene instrucciones para la instalación y el uso del lector de panel XRP2i con antena grande o pequeña.

Contenidos

Instrucciones de desempacado.....	13
Conexión del lector de panel a una fuente de alimentación ...	14
Vistazo general.....	14
Maneras de usar el lector de panel	15
Instalación del lector de panel y de la antena	15
Conexión a un indicador (opcional)	16
Registro de etiquetas IDE.....	17
Transferencia de datos.....	17
Software en la nube de Datamars Livestock	18
Modificación de los ajustes del lector de panel	18
Ayuda	21
Mantenimiento y servicio	23
Cumplimiento normativo	23

Para obtener más información, vea la información de referencia en la memoria USB suministrada o visite tru-test.com.

El Centro de ayuda de Datamars Livestock ofrece artículos en una biblioteca con funcionalidad de búsqueda, así como videos, que le pueden ser útiles cuando lo necesite.

El Centro de ayuda brinda asistencia al instante acerca del uso de nuestras apps, software y productos. Acceda al Centro de ayuda a través de la app para teléfonos celulares, o vaya a support.livestock.datamars.com



1 Instrucciones de desempacado

Revise que cuente con todos estos artículos. Si falta algo, póngase en contacto con su proveedor.



Lector de panel XRP2i
(el lector de panel)



Adaptador de alimentación eléctrica
(varía dependiendo de la región)



La unidad flash USB
Contiene el software Data Link PC y la información de referencia.



Antena grande o pequeña
(puede suministrarse por separado)
El cable de extensión, de 5 metros de longitud, puede usarse para conectar la antena al lector (opcional).



Cables de la batería



Cable serial del lector de panel
Conecta el lector de panel a un indicador de pesaje de Tru-Test (el indicador).



Cable adaptador serial a USB
Proporciona, junto con el cable serial del lector de panel, la conexión a una computadora.



Soporte de montaje

2

Conexión del lector de panel a una fuente de alimentación

El lector de panel puede alimentarse por una batería de 12 V mediante los cables de la batería suministrados. El lector de panel funciona bien con una batería automotriz de 12 V, aunque una batería marina es menos propensa a sufrir daños permanentes si no se carga por lo menos cada pocos días. Conecte el borne rojo al terminal positivo (+) de la batería y el borne negro al terminal negativo (-).

Alternativamente, el lector de panel puede alimentarse por la red eléctrica mediante el adaptador de alimentación suministrado.



El lector de panel no tiene ningún interruptor de encendido y apagado. Se enciende automáticamente tras la conexión a una fuente de alimentación. El LED de alimentación (rojo) se ilumina para mostrar que el lector de panel está encendido.

Si el LED de alimentación (rojo) está parpadeando, esto indica que la tensión de la batería es demasiado baja.

3

Vistazo general

Partes del lector de panel



Partes de la pantalla LCD del lector de panel

Información sobre la conexión inalámbrica Bluetooth®
Tras el establecimiento de una conexión inalámbrica **Bluetooth**, se indica el nombre del dispositivo conectado.



4 Maneras de usar el lector de panel


El lector de panel puede usarse de dos maneras:

1. Modo independiente: El lector de panel guarda cada etiqueta escaneada en su memoria interna. Estos registros pueden transferirse posteriormente, como se describe en la *Sección 8 – Transferencia de datos*.
2. Modo conectado: El lector de panel transmite inmediatamente cada etiqueta escaneada a un dispositivo conectado, p. ej., a un indicador.

5 Instalación del lector de panel y de la antena

Ejemplo de instalación

En este ejemplo se usa un único lector de panel como parte de un sistema de pesaje. El lector de panel y la antena están montados en un cajón para vacuno y el lector de panel está conectado a un indicador y barras de carga. Cuando el animal entra en el cajón, el lector de panel escanea el número de su etiqueta de identificación electrónica y lo envía al indicador.



Información de instalación

El lector de panel y la antena pueden montarse en una superficie plana (barras de madera o placa de hormigón) o en tubos metálicos mediante el material de fijación suministrado. Si tiene una antena grande, el lector de panel puede montarse también directamente en la parte trasera de la antena.




Al montar la antena, tenga cuidado de no dañarla con el taladro o abrirle un agujero a la superficie con un tornillo. Use los agujeros incluidos.

Factores que deben considerarse:

- El lector de panel y la antena deberían instalarse en la parte exterior del brete o cajón, una jaula o un sistema de clasificación de manera que no puedan sufrir daños debidos al movimiento de los animales.
- El paso de los animales debe limitarse para asegurar que sólo un animal se encuentre dentro del alcance de lectura de la antena.
- Se debe considerar la ubicación de la antena respecto a las barras o los tubos de metal. Véase el diagrama en la *Sección: Solución de problemas*.

- El posicionamiento de la antena es importante a fin de obtener una buena lectura de la etiqueta de identificación electrónica:



Tras la instalación de la antena y del lector, conecte la antena al lector de panel. Puede requerirse un cable de extensión (suministrado junto con la antena).



Pueden usarse dos antenas o el lector de panel puede sincronizarse y usarse con otro lector de panel.

6 Conexión a un indicador (opcional)

Conexión a un indicador habilitado para *Bluetooth*®

Para establecer una conexión inalámbrica *Bluetooth* entre el lector de panel y un indicador Tru-Test habilitado para *Bluetooth*, los dos dispositivos deberán sincronizarse. El lector de panel puede sincronizarse con cualquier indicador Tru-Test habilitado para *Bluetooth* y con algunos dispositivos de otros fabricantes.



Cuando conecte el lector de panel de manera inalámbrica a un indicador Tru-Test, encienda el indicador siempre ANTES que el lector de panel.



- Con los dos dispositivos apagados, posicione el lector de panel a una distancia inferior a 5 metros del indicador.
- Encienda el indicador y, si es necesario, revise que está activada la función *Bluetooth*.
- Conecte el lector de panel a una fuente de alimentación (batería o red eléctrica).
Espere hasta 1 minuto para que los dos dispositivos se sincronicen. Tras completar la sincronización, se iluminará el LED (azul) de la conexión inalámbrica *Bluetooth*® del lector de panel y la pantalla LCD indicará el nombre del dispositivo conectado.
- Use el lector de panel para escanear una etiqueta de identificación electrónica (IDE) a fin de comprobar la conexión.

Conexión a un indicador sin conectividad inalámbrica *Bluetooth*®

Conecte el lector de panel al indicador mediante el cable serial suministrado del lector de panel. Siga las instrucciones facilitadas junto con su indicador.

7 Registro de etiquetas IDE

El método usado para registrar etiquetas de identificación electrónica varía dependiendo de si el lector de panel se usa en el "modo independiente" o en el "modo conectado" (a otro dispositivo, p. ej. a un indicador). Para obtener más información, véase la *Sección 4: Maneras de usar el lector de panel*.

Registro de las etiquetas de identificación electrónica cuando el lector de panel se conecta a otro dispositivo

Consulte el diagrama del ejemplo de instalación en la *Sección 5: Instalación del lector de panel y de la antena*.

1. Configure el indicador u otro dispositivo para una sesión de registro conforme a las instrucciones del dispositivo.
2. Suba el animal al cajón para vacunos.
Cuando el animal pasa cerca de la antena, el lector de panel escanea el número de su etiqueta de identificación electrónica y lo envía al indicador conectado. La etiqueta IDE se registra en la memoria interna del indicador. El número de la etiqueta de identificación electrónica aparecerá en la pantalla LCD del lector de panel, el LED de lectura (verde) parpadeará y el lector de panel emitirá una señal acústica 🎵 para indicar la lectura correcta de la etiqueta.


Registro de las etiquetas de identificación electrónica cuando el indicador de panel se usa en el modo independiente

1. Inicie una nueva sesión de registro pulsando . El lector de panel emitirá una señal acústica y el número de la sesión aparecerá en la pantalla LCD.
2. Suba el animal al cajón para vacunos.
Cuando el animal pasa cerca de la antena, el lector de panel leerá y registrará la etiqueta en su memoria interna. El número de la etiqueta de identificación electrónica aparecerá en la pantalla LCD del lector de panel, el LED de lectura (verde) parpadeará y el lector de panel emitirá una señal acústica 🎵 para indicar la lectura correcta de la etiqueta.

8 Transferencia de datos

Existen dos maneras de transferir datos del lector de panel.

Data Link para PC



Ud. puede:

- guardar archivos de sesión
- registrar una transacción con SNIG (solo en Uruguay)
- transferir archivos de sesión a Datamars Livestock

Para hacer esto:

1. Conecte el lector de panel a la PC a través del cable USB suministrado.
2. Abra la aplicación Data Link en su PC.
3. Haga clic en  para transferir datos del lector de panel.

Aplicación Data Link para teléfonos Android*



Ud. puede:

- transferir y compartir archivos de sesión
- registrar una transacción con SNIG (solo en Uruguay)
- transferir archivos de sesión a Datamars Livestock

Para hacer esto:

Ejecute la aplicación en su teléfono inteligente y siga las instrucciones.



La aplicación Tru-Test Data Link está disponible para descargar gratis en la tienda Google Play* (para dispositivos Android*).

Software en la nube de Datamars Livestock

Acceda a sus datos en línea, desde donde sea, con Datamars Livestock. Datamars Livestock le ayuda a monitorear las ganancias de peso de sus animales y seguir el rendimiento y objetivos de peso. Puede monitorear a sus animales en grupos y actuar con suficiente tiempo en caso de que su desempeño no sea suficiente para alcanzar los objetivos de peso; también puede seguir e identificar de manera individual a los animales con el mejor y el peor desempeño.



livestock.datamars.com

Modificación de los ajustes del lector de panel

Cómo acceder a los ajustes del lector de panel

Para acceder a los ajustes del lector de panel:

1. Pulse . Los tres primeros ajustes aparecen en la pantalla LCD.
2. Para desplazarse por las opciones y resaltarlas, pulse o repetidas veces.
3. Para seleccionar una opción resaltada, pulse .
4. Para salir de los ajustes del lector de panel, resalte SALIR y, a continuación, pulse .





Cómo cambiar el idioma de la pantalla

El idioma predeterminado del lector de panel es inglés. Se puede cambiar este ajuste y elegir uno de los cuatro idiomas siguientes: Español, Portugués, Francés o Alemán.

Para cambiar el idioma en el lector de panel:

1. Pulse .
2. Pulse , y luego .
3. Pulse dos veces para seleccionar el idioma actual.
4. Pulse hasta visualizar su idioma.
5. Pulse para resaltar SALIR (en el idioma seleccionado).
6. Pulse .



Ajustes del lector de panel

Nombre del menú	Opciones	Descripción	
1. GENERAL	1. FECHA	Establezca la fecha del lector de panel en el formato: DD MM AAAA.	
	2. HORA	Establezca la hora del lector de panel en el formato: HH:MM:SS.	
	3. <esta opción cambia y muestra el idioma seleccionado actualmente>	Modifique el idioma visualizado en la pantalla del lector de panel.	ENGLISH** ESPAÑOL PORTUGUÊS FRANÇAIS DEUTSCH
	4. ZUMBADOR	Seleccione ACTIVADA si desea que se emite un pitido al pulsar los botones o al escanear las etiquetas.	ACTIVADA**
		Seleccione APAGADO para apagar el zumbador.	APAGADO
	5. VER SW (VERSIÓN DE SOFTWARE)	Indica la versión del firmware actualmente instalado en el lector del panel.	
2. BLUETOOTH®	1. BLUETOOTH	Seleccione esta opción para que el lector de panel se conectará automáticamente a dispositivos previamente usados o a otros dispositivos de Tru-Test.	AUTO**
		Seleccione este ajuste cuando se conecte a un teléfono inteligente Android*	MANUAL
		Seleccione este ajuste para desactivar la conexión inalámbrica <i>Bluetooth</i> .	APAGADO
	2. BUSCAR DISPOS BT	Le permite buscar manualmente otros dispositivos habilitados para <i>Bluetooth</i> .	
	3. DISPOS SINCRONIZ	Ofrece una lista de los dispositivos previamente sincronizados. Seleccione una opción de esta lista para conectarse a otro dispositivo.	
3. LECTURA DE ETIQUETAS	1. MODO SALIDA	Seleccione esta opción para garantizar que el lector de panel registre y envíe el mismo número de identificación electrónica (IDE) sólo una vez.	ÚNICO**
		El lector de panel registrará el mismo número de identificación electrónica (IDE) sólo una vez y lo enviará cada vez que se lee.	CONTIN (Continuo)
	2. FORMATO DATOS	El formato de datos cambia la manera en que se guardan y se muestran los números de las etiquetas de identificación electrónica (IDE) del lector de panel.	
		Formato decimal estándar con un espacio entre el código del país (o del fabricante, posiblemente compartido) y el número de identificación nacional (o un código único del fabricante en caso de diferentes series) p. ej., 964 123456789012.	DEC 1** (Decimal 1)
		Formato decimal usado en algunos países sin ningún espacio entre el código del país (o del fabricante, posiblemente compartido) y el número de identificación nacional (o un código único del fabricante si se trata de la misma serie) p. ej., 964123456789012.	DEC 2 (Decimal 2)

p. ej., 8000F58000000001. Hex
(Hexadecimal)

Cumple con la norma ISO 24631-6 p. ej., 1000000964000000123456. ISO

Una representación de 23 dígitos del formato ISO con una A como primera letra para etiquetas de animales y una R para etiquetas que no sean de animales, como por ejemplo, A0000000964000000123456 para una etiqueta de animal ISO23
R0000000964000000123456 para una etiqueta que no sea de animal

3. DUPLICADOS	Seleccione esta opción para garantizar que el lector de panel <i>no registrará</i> dos veces el mismo número de identificación electrónica (IDE) en la misma sesión.	ACTIVADA**
	Seleccione esta opción para garantizar que el lector de panel <i>registrará</i> dos veces el mismo número de identificación electrónica (IDE) en la misma sesión.	APAGADO
4. MODO LECTURA	Seleccione esta opción para permitir el escaneo de los tipos de etiquetas FDX y HDX.	DUAL**
	Seleccione esta opción para permitir el escaneo sólo de los tipos de etiquetas FDX.	FDX
	Seleccione esta opción para permitir el escaneo sólo de los tipos de etiquetas HDX.	HDX
5. POTENCIA TX	Seleccione esta opción para maximizar el alcance de lectura del lector de paneles a las etiquetas de animales.	ALTO
	Seleccione esta opción para reducir el alcance de lectura del lector de paneles a las etiquetas de animales.	BAJO
4. DIAGNÓSTICO	Existen cuatro pantallas de diagnóstico que brindan información para resolver problemas. Seleccione SIG. (SIGUIENTE) para desplazarse por las pantallas. Si los valores quedan fuera del rango normal, véase la <i>Sección – Solución de problemas en línea</i> .	
Tensión alimentac (Tensión de alimentación)	Se indica la tensión de alimentación seguida por (OK).	
Tensión de antena y valor sintoni (Valor de sintonización)	Se visualiza la tensión de la antena seguida por (OK). Se indica el valor de sintonización. El gráfico debería mostrar un punto en la franja media seguido por (OK).	
Nivel de ruido	Indica los niveles de interferencia detectados. El nivel de ruido debería situarse en la parte baja del gráfico.	
Índice de lectura	Indica las lecturas por minuto de la ubicación actual de la etiqueta.	

Las opciones predeterminadas están marcadas con **


Ayuda

Artículos y videos de ayuda

El Centro de ayuda de Datamars Livestock ofrece artículos en una biblioteca con funcionalidad de búsqueda, así como videos, que le pueden ser útiles cuando lo necesite. El centro de ayuda brinda asistencia al instante acerca del uso de nuestras apps, software y productos. Acceda al Centro de ayuda a través de la app para teléfonos celulares, o vaya a support.livestock.datamars.com



Algunos de los temas en el Centro de ayuda de Datamars Livestock están disponibles en español.



Capacitación en línea

Datamars Livestock Training Academy ofrece módulos de capacitación en línea que son fáciles de usar y acceder. Podrá trabajar a su propio ritmo y conocer acerca de nuestros productos y soluciones. Regístrese de manera gratuita en livestock.datamars.com/training-academy



Datamars Livestock Training Academy está disponible en español.




Solución de problemas en línea



Si desea asistencia personalizada en el diagnóstico y la resolución de problemas, puede chatear directamente con nosotros. Para ello toque en la app del teléfono celular  y después toque . En cualquiera de nuestros sitios web, en el Centro de ayuda de Datamars Livestock o en la Datamars Livestock Training Academy, haga clic en  en la esquina inferior derecha de la pantalla.

Solución de problemas

Consejo 1: Los cables sueltos pueden sufrir daños o romperse a causa de las cornadas, los mordiscos o roces de los animales. Fije los cables siempre con sujetacables a intervalos de 200 mm aproximadamente.




Consejo 2: Si obtiene una lectura insuficiente o nula, es posible que deba alejar la antena de cualquier objeto de metal, p.ej. de las barras de un brete. Vuelva a montar la antena a mayor distancia de todo objeto de metal y no use accesorios de este material para mantenerla firmemente en su sitio.



Consejo 5: Los sistemas eléctricos en funcionamiento que se hallan en un radio de 20 m de la antena, p.ej. cercas eléctricas o luces fluorescentes, pueden causar interferencias. Para comprobar si hay interferencias, utilice la función de diagnóstico. Intente apagar todos los sistemas eléctricos. Si alguno causa interferencias, cambie la antena de posición o aléjelo

Consejo 4: No cruce el cable de alimentación ni por delante ni por detrás de la antena. Para evitar interferencias, coloque el cable de alimentación siempre alejado de la antena (p.ej. en el lado opuesto del brete).



Consejo 3: Las barras metálicas pueden afectar el rendimiento de la antena. Intente cambiar la antena de posición.

Mantenimiento y servicio

Cuidado del lector de panel y de la antena

No sumerja el lector de panel o la antena en agua. Guarde el lector de panel en un lugar fresco y seco.

Limpie el lector de panel y la antena con un paño húmedo, agua templada y jabón. Otros detergentes pueden dañar el equipo.

No deje el lector de panel en lugares donde pueda quedar expuesto a temperaturas extremas, p. ej. en el tablero de un vehículo.

Coloque los tapones protectores cuando no haya cables conectados al lector de panel o la antena. De esta manera protegerá los conectores de la humedad y el sucio.

Información sobre la garantía y el servicio

Para mayor información sobre la garantía y el servicio, visite tru-test.com

Mayor información

Para obtener más información, consulte la documentación de referencia, disponible en la unidad flash USB suministrada o en tru-test.com

Actualización del software

Para actualizar el software del lector de panel, utilice Data Link para PC:

1. Conecte el lector de panel a una computadora mediante el cable serial del lector de panel y el cable adaptador serial a USB suministrados.
2. Abra la aplicación Data Link.
3. Espere hasta que el lector de panel se conecte a la computadora (esto puede tardar hasta un minuto).
4. Haga clic en **Herramientas / Actualizaciones** y siga las instrucciones.

Europa - Instrucciones para la eliminación del producto



Este símbolo en el producto o en el embalaje indica que no se puede desechar el producto (y su batería) junto con los residuos domésticos. Es responsabilidad del usuario desechar el aparato entregándolo en un punto destinado al reciclaje de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. La recolección y el reciclaje por separado de sus residuos en el momento en el que Ud. se deshace de los mismos ayudarán a preservar los recursos naturales y a garantizar que el reciclaje se realice de modo inocuo para la salud de las personas y el medio ambiente. Si desea obtener mayor información sobre los puntos de reciclaje de residuos de aparatos, póngase en contacto con las autoridades locales de su ciudad, el servicio de eliminación de residuos domésticos o la tienda donde adquirió el producto.

Este producto incorpora una batería de botón de metal de litio (CR1220 35 mAh).

Si desea recibir instrucciones para desarmar este producto para su reciclado, escríbanos a service.dept@datamars.com

Cumplimiento normativo

Declaración de conformidad con la UE



Datamars Limited declara por la presente que el equipo de radio tipo XRP2i-1, usado junto con las antenas grandes o pequeñas descritas en esta guía, cumple con los requisitos fundamentales además de otras disposiciones relevantes de la directiva 2014/53/UE. La declaración de conformidad puede consultarse en <http://livestock.tru-test.com/en/compliance>

Importador de la UE:

Datamars Slovakia s.r.o.
Dolné Hony 6, 949 01
Nitra, Slovak Republic

Usado junto con una antena grande, este equipo de radio emite una potencia (E.I.R.P.) máxima de 3,4 mW en la banda de frecuencias entre 134,18 y 134,22 kHz y una potencia (E.I.R.P.) máxima de 6 mW en la banda de frecuencias entre 2,40 y 2,48GHz.

La marca Bluetooth® y sus logotipos son marcas registradas de Bluetooth SIG, Inc. y el uso por parte de Datamars SA o cualquiera de sus dependencias se hace bajo licencia. Las otras marcas y nombres comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.

Todas las marcas registradas con un * no son propiedad de Datamars SA ni se cuenta con una licencia, y pertenecen a sus respectivos dueños.

O presente guia rápido contém instruções de instalação e do utilizador para o leitor de painel XRP2i com uma antena Grande ou Pequena.

Conteúdo

Desembalar a caixa	24
Conetar o leitor de painel a uma fonte de energia	25
Conhecer o aparelho	25
Como usar o leitor de painel	26
Instalação do leitor de painel e da antena	26
Conexão com um indicador (opcional)	27
Registrar brincos IDE	28
Transferir informações	28
Software de nuvem Datamars Livestock	29
Modificar os ajustes do leitor de painel	29
Receber ajuda	32
Manutenção e assistência	34
Conformidade	34

Para mais detalhes veja as informações de referência no dispositivo USB fornecido ou visite a tru-test.com

O Centro de Ajuda Datamars Livestock disponibiliza artigos e vídeos pesquisáveis para ajudar quando você precisar. O Centro de Ajuda disponibiliza uma assistência imediata para os seus aplicativos, software e produtos. Aceda ao centro de ajuda através do aplicativo móvel ou vá a support.livestock.datamars.com



1 Desembalar a caixa

Verifique que haja todos os seguintes itens. Se algo estiver faltando, contate o seu fornecedor.



Leitor de painel XRP2i
(o leitor de painel)



Adaptador de alimentação de rede
(difere, dependendo da região)



Unidade USB flash
contém o software Data Link e informações de referência.



Antena Grande ou Pequena(é possível que seja fornecida à parte)
O cabo de extensão de 5 m fornecido pode ser usado para conectar a antena ao leitor (opcional).



Cabos da bateria



Cabo serial do leitor de painel
Coneta o leitor de painel a um indicador de pesagem da Tru-Test (um indicador).



Adaptador de cabo serial USB
Permite a conexão a um PC, junto com o cabo serial do leitor de painel.



Grampo de montagem

2 Conectar o leitor de painel a uma fonte de energia

O leitor de painel pode ser alimentado por uma bateria 12 V, usando os cabos de bateria fornecidos. O leitor de painel opera bem com uma bateria automotiva 12 V, mas uma bateria marinha é mais resistente contra danificação permanente, se a bateria não for carregada pelo menos de poucos em poucos dias. Fixe o clip vermelho no terminal positivo (+) da bateria e o clip preto no terminal negativo (-).

Alternativamente, o leitor de painel pode ser alimentado pela rede, usando o adaptador de alimentação de rede fornecido.



O leitor de painel não tem um interruptor para ligar/desligar. Ele liga-se automaticamente, quando uma fonte de energia é conectada. O LED de energia (vermelho) acende-se para mostrar que o leitor de painel está ligado.

O LED de energia (vermelho) pisca para indicar que a tensão da bateria é fraca.

3 Conhecer o aparelho

Partes do leitor de painel



Partes do LCD do leitor de painel

Informação relativa à conexão Bluetooth® sem fio
Quando uma conexão Bluetooth sem fio está estabelecida, o nome do dispositivo conectado é mostrado.

Número do brinco IDE

O número do brinco ID registrado

A quantidade de animais escaneados durante a sessão atual (arquivo)



Hora

A hora atual é mostrada

O número da sessão (arquivo)

4 Como usar o leitor de painel


O leitor de painel pode ser usado, como segue:

1. Independente - o leitor de painel salva todos os brincos lidos na sua memória interna. Estes registros podem ser transferidos posteriormente, conforme descrito na *Seção 8 – Transferir informações*.
2. Conetado - o leitor de painel transmite imediatamente cada brinco lido a um dispositivo conetado, como um indicador.

5 Instalação do leitor de painel e da antena

Instalação exemplar

Neste exemplo, um leitor de painel individual está sendo usado como parte de um sistema de pesagem. O leitor de painel e a antena são montados em um brete e o leitor de painel é conetado a um indicador e às barras de carga. Quando o animal entra no brete, o seu número do brinco IDE é lido pelo leitor de painel e enviado ao indicador.



Informação de instalação

O leitor de painel e a antena podem ser montados numa superfície plana (tábuas de madeira, concreto) ou numa tubulação metálica, usando o hardware fornecido. Se você tiver uma antena grande, o leitor de painel também pode ser montado diretamente no lado traseiro da antena.




Não danifique a antena na montagem, perfurando-a ou fixando-a na superfície com um parafuso. Use os furos de montagem previstos.

Observe o seguinte:

- O leitor de painel e a antena devem ser instalados no exterior dum brete/boxe, duma caixa de pesagem ou duma instalação de classificação para evitar que sejam danificados pelos movimentos dos animais.
- O fluxo de animais deve ser limitado para assegurar que somente um animal esteja no alcance de leitura da antena.
- A localização da antena deve ser considerada em relação às barras ou aos tubos metálicos. Veja o diagrama na *Seção - Solução de falhas*.

- O posicionamento da antena é importante para obter uma leitura eficiente do brinco IDE:



Depois de instalar a antena e o leitor, conete a antena no leitor de painel. Um cabo de extensão pode ser necessário (fornecido com a antena).



É possível usar duas antenas ou sincronizar o leitor de painel e usá-lo com outro leitor de painel.

6 Conexão com um indicador (opcional)

Conexão com um indicador com função *Bluetooth®*

Para estabelecer uma conexão sem fio *Bluetooth®* entre o leitor de painel e um indicador com função *Bluetooth* da Tru-Test é necessário 'emparelhar' os dois dispositivos. O leitor de painel pode ser emparelhado com qualquer indicador com função *Bluetooth* da Tru-Test e com alguns dispositivos de terceiros.



Quando o leitor de painel for conetado sem fio com um indicador Tru-Test, sempre ligue o indicador ANTES de ligar o leitor de painel.



1. Com os dois dispositivos desligados, posicione o leitor de painel dentro de uma distância de 5 metros do indicador.
2. Ligue o indicador e, caso necessário, verifique que a sua função *Bluetooth* esteja ativada.
3. Conete o leitor de painel a uma fonte de energia (bateria ou alimentação de rede).
Aguarde até 1 minuto, até os dois dispositivos estiverem emparelhados. Concluído o emparelhamento, o LED (azul) da conexão *Bluetooth®* sem fio do leitor de painel acende-se e o visor LCD mostra o nome do dispositivo conetado.
4. Use o leitor de painel para ler um brinco IDE para testar a conexão.

Conectar um indicador sem função de conexão sem fio *Bluetooth®*

Conete o leitor de painel ao indicador, usando o cabo serial fornecido do leitor de painel. Siga as instruções fornecidas com o seu indicador.

7 Registrar brincos IDE

O método usado para registrar brincos IDE difere, dependendo do fato, se o leitor de painel é usado 'independente' ou 'conetado' (a um outro dispositivo como um indicador). Para mais informações veja a *Seção 4 – Como usar o leitor de painel*.

Registrar brincos IDE com o leitor de painel conetado a outro dispositivo

Veja o diagrama da instalação exemplar na *Seção 5 – Instalar o leitor de painel e a antena*

1. Ajuste o indicador ou outro dispositivo para uma sessão de registro, de acordo com as instruções fornecidas com o dispositivo.
2. Coloque o animal no brete.

Quando a animal passar perto da antena, o brinco IDE será lido pelo leitor de painel e enviado ao indicador conetado. O brinco IDE é registrado na memória interna do indicador. O número do brinco IDE aparecerá no LCD do leitor de painel, o LED de leitura (verde) piscará uma vez e o leitor de painel emitirá um som beep para indicar que o brinco foi lido com sucesso.

Registrar brincos IDE, quando o leitor de painel é usado sozinho (independente)


1. Inicie uma sessão de registro nova, pressionando . O leitor de painel emite um beep e o número da sessão aparece no LCD.
2. Coloque o animal no brete.

Quando a animal passar perto da antena, o brinco IDE será lido pelo indicador e enviado ao leitor de painel e registrado na sua memória interna. O número do brinco IDE aparecerá no LCD do leitor de painel, o LED de leitura (verde) piscará uma vez e o leitor de painel emitirá um som beep para indicar que o brinco foi lido com sucesso.

8 Transferir informações

Há dois modos para transferir informações do leitor de painel.

Data Link para PC



Você pode:

- salvar arquivos da sessão
- transferir arquivos da sessão ao Datamars Livestock

Para tal:

1. Conete o leitor de painel a um PC, usando o cabo fornecido.
2. Inicialize o Data Link no seu PC.
3. Clique em  para transferir informações do leitor de painel.

App Data Link para smartphone Android*



Você pode:

- transferir e partilhar arquivos das sessões
- transferir arquivos da sessão ao Datamars Livestock

Para tal:

Inicialize o app no seu smartphone e siga as instruções.



O app Tru-Test Data Link pode ser baixado gratuitamente na loja Google Play* (dispositivos Android*).

Software de nuvem Datamars Livestock

Veja os seus dados online, em qualquer parte, com Datamars Livestock. O Datamars Livestock ajuda a monitorar os ganhos de peso dos seus animais e a rastreá-los até aos seus pesos-alvo. Você pode monitorar os seus animais em grupos e pode rastrear animais individuais e identificar os animais com o melhor desempenho e os animais que crescem lentamente.



livestock.datamars.com

Modificar os ajustes do leitor de painel

Aceder aos ajustes do leitor de painel

Para aceder aos ajustes do leitor de painel:

1. Prima . Os primeiros três itens aparecem no LCD.
2. Para rolar e salientar opções, prima or várias vezes.
3. Para seleccionar uma opção salientada, prima .
4. Para sair dos ajustes do leitor de painel, saliente SAIR e prima .





Mudar o idioma do visor

O idioma do visor padrão mostrado no leitor de painel é inglês. Você pode mudar isso para mostrar um dos seguintes idiomas: espanhol, português, francês ou alemão.

Para mudar o idioma no leitor de painel:

1. Prima .
2. Prima e, a seguir, .
3. Prima duas vezes para seleccionar o idioma atual.
4. Prima até o seu idioma for mostrado.
5. Prima para salientar SAIR (no idioma selecionado).
6. Prima .



Ajustes do leitor de painel

Nome do menu	Opções	Descrição	
1. GENERALIDADES	1. DADOS	Ajuste a data do leitor de painel no formato DD MM AAAA.	
	2. HORA	Acerte a hora do leitor de painel no formato HH:MM:SS.	
	3. <a opção muda e mostra o idioma atualmente selecionado>	É possível alterar o idioma mostrado no visor do leitor de painel.	ENGLISH ESPAÑOL PORTUGUÊS FRANÇAIS DEUTSCH
	4. AVISO SONORO	Ajuste ON para emitir um aviso sonoro ao premir botões ou ler brincos.	ON*
		Ajuste OFF para desativar o aviso sonoro.	OFF
	5. SW VER	Mostra a versão do firmware atual instalado no leitor de painel.	
2. BLUETOOTH®	6. SERIAL #	Mostra o número de série do dispositivo de leitor de painel.	
	1. BLUETOOTH	Selecione isso para assegurar que o leitor de painel estabeleça automaticamente uma conexão com os dispositivos usados previamente ou outros dispositivos da Tru-Test.	AUTO**
		Selecione este ajuste para estabelecer a conexão com um smartphone Android*.	MANUAL
		Selecione este ajuste para desativar a conexão sem fio <i>Bluetooth</i> .	OFF
	2. BUSCAR DISP. BT	Permite buscar manualmente outros dispositivos com função <i>Bluetooth</i> .	
3. LEITURA DE BRINCOS	3. DISP. EMPARELHADOS	Lista dos dispositivos emparelhados previamente. Selecione um dispositivo desta lista para estabelecer uma conexão.	
	1. MODO SAÍDA	O leitor de painel só vai registrar a mesma IDE uma vez.	ÚNICO*
		O leitor de painel só vai registrar uma vez, mas enviar a mesma IDE, cada vez que for lida.	CONT (contínuo)
	2. FORMATO DADOS	O formato de dados modifica o modo de memorização e saída das IDE do leitor de painel.	
		Formato decimal padrão com um espaço entre o código do país (ou do fabricante, eventualmente partilhado) e o código de identificação nacional (ou do fabricante, único na série), p. ex. 964 123456789012.	DEC 1** (Decimal 1)
		Formato decimal usado em alguns países sem espaço entre o código do país (ou do fabricante, eventualmente partilhado) e o código de identificação nacional (ou do fabricante, único na série), p. ex. 964123456789012. p.ex. 8000F58000000001.	DEC 2 (Decimal 2) HEX (Hexadecimal)

Está conforme ISO 24631-6 p.ex. 1000000964000000123456. ISO
 Uma representação de 23 dígitos do formato ISO que usa um A ISO23
 inicial para brincos dos animais e um R para brincos não
 relacionados a animais.
 A0000000964000000123456 para um brinco de animal
 R0000000964000000123456 para um brinco não relacionado
 a animais

3. DUPLICADOS	Selecione isso para assegurar que o leitor de painel <i>não</i> registre a mesma IDE duas vezes na mesma sessão.	ON*
	Selecione isso para assegurar que o leitor de painel <i>registre</i> a mesma IDE duas vezes na mesma sessão.	OFF
4. MODO DE LEITURA	Selecione isso para permitir a leitura de tipos de brincos FDX e HDX.	DUAL**
	Selecione isso para só permitir a leitura de tipos de brincos FDX.	FDX
	Selecione isso para só permitir a leitura de tipos de brincos HDX.	HDX
5. TX POWER	Selecione isso para maximizar o alcance da leitura do leitor de painel para brincos de animais.	ALTO*
	Selecione isso para reduzir o alcance da leitura do leitor de painel para brincos de animais.	BAIXO
4. DIAGNÓSTICO	Há quatro telas de diagnóstico que dão informações para a solução de falhas. Selecione PRÓX para rolar nas telas. Se os valores estiverem fora da gama normal, veja a <i>Seção 10 - Solução de falhas</i> .	
Tensão de alimentação	A tensão de alimentação é mostrada e deve ser seguida por (OK).	
Tensão da antena e valor tuning	A tensão da antena é mostrada e deve ser seguida por (OK). O valor tuning é mostrado. O gráfico deve mostrar um ponto no área central e ser seguido por (OK).	
Nível de ruído	Mostra os níveis de interferências detectados. O nível de ruído deve encontrar-se na área inferior do gráfico.	
Taxa de leitura	Mostra as leituras por minuto para a localização atual do brinco.	

Ajustes padrão marcados **


Receber ajuda

Artigos e vídeos de ajuda

O Centro de Ajuda Datamars Livestock disponibiliza artigos e vídeos pesquisáveis para ajudar quando você precisar. O Centro de Ajuda disponibiliza uma assistência imediata para os seus aplicativos, software e produtos. Acesse ao centro de ajuda através do aplicativo móvel ou vá a support.livestock.datamars.com



Alguns tópicos no Centro de Ajuda Datamars Livestock estão disponíveis em português.



Treinamento online

A Academia de Treinamento Datamars Livestock disponibiliza módulos de treinamento online fáceis e acessíveis. Você pode trabalhar no seu próprio ritmo para aprender algo sobre os seus produtos e soluções. Registre-se gratuitamente na livestock.datamars.com/training-academy



A Academia de Treinamento Datamars Livestock está disponível em português.




Solução de falhas online



Para uma solução de falhas e conselhos personalizados, converse diretamente conosco. No aplicativo do celular, toque em  e, a seguir, em . Em qualquer um dos nossos websites, no Centro de Ajuda Datamars Livestock ou na Academia de Treinamento Datamars Livestock, clique em  no canto inferior direito da tela.

Solução de falhas

Dica 1: Cabos soltos podem ser danificados ou quebrados pelos cornos, pelo mastigar ou esfregar dos animais. Sempre fixe os cabos com braçadeiras em intervalos de cerca de 200 mm.




Dica 2: Se a performance de leitura for ruim ou nula, poderá ser necessário afastar a antena de todas as peças metálicas (p.ex. barras do brete). Monte a antena novamente numa certa distância das peças metálicas, usando objetos não metálicos para fixá-la seguramente.



Dica 5: Sistemas elétricos vivos dentro duma distância de 20 m da antena (p. ex. cercas elétricas, luzes fluorescentes) podem causar interferências. Para detectar interferências, use a função de diagnóstico. Experimente, desligando os sistemas elétricos; se um deles estiver causando interferências, coloque a antena noutra posição ou afaste o sistema elétrico da antena.

Dica 4: Nunca passe o cabo de alimentação elétrica na frente ou no lado traseiro da antena. Sempre assente o cabo de alimentação elétrica afastado da antena (p. ex. no lado oposto do brete) para evitar interferências.



Dica 3: Barras metálicas podem afetar a performance da antena. Tente colocar a antena noutra posição.

Manutenção e assistência

Manutenção do leitor de painel e da antena

Não imerja o leitor de painel ou a antena em água. Guarde o leitor de painel em um lugar fresco e seco.

Limpe o leitor de painel com um pano umedecido, água morna e sabão. Outros detergentes podem danificar o equipamento.

Não deixe o leitor do painel num lugar, em que possa ser exposto a temperaturas extremas (p. ex. no painel de instrumentos dum veículo).

Fixe as tampas protetoras de pó, se os cabos não estiverem conectados no leitor de painel. Isso evitará que umidade e sujeira entre nos conectores.

Informações de assistência e garantia

Para informações de assistência e garantia, veja tru-test.com

Informações suplementares

Para mais detalhes, leia a documentação de referência disponível na unidade flash USB fornecida e em tru-test.com

Atualização do software

Para atualizar o software do leitor de painel use o Data Link para PC:

1. Conete o leitor de painel a um PC, usando o cabo serial do leitor de painel e o cabo adaptador serial-USB fornecido.
2. Inicialize o aplicativo Data Link.
3. Aguarde até o leitor de painel estabelecer a conexão ao PC (isto poder durar até 1 minuto).
4. Clique em **Ferramentas / Atualizações** e siga as instruções.

Europa - Instruções para a eliminação de um produto



Este símbolo no produto ou na embalagem indica que o produto (e a sua bateria) não deve ser jogado no lixo doméstico. Você se responsabiliza por levar o seu equipamento usado a um posto de coleta de lixo para a reciclagem de equipamentos elétricos e eletrônicos. A coleta separada e a reciclagem do seu equipamento ajudam a conservar os recursos naturais e asseguram que seja reciclado para proteger a saúde humana e o meio-ambiente. Para informar-se onde colocar o equipamento usado para que seja reciclado, por favor contate o seu departamento de reciclagem local ou o vendedor do seu produto.

Este produto contém uma pilha de lítio metal (CR1220 35 mAh)/bateria tipo moeda.

Para instruções de desmontagem do produto para a reciclagem, envie um e-mail para service.dept@datamars.com

Conformidade

Certificado de conformidade CE



Pelo presente, a Datamars Limited declara que este equipamento de rádio do tipo XRP2i-1, quando usado com antenas Grandes ou Pequenas, descritas no presente manual, cumpre as exigências essenciais e outras disposições relevantes da Diretiva relativa a equipamentos de rádio 2014/53/UE. O certificado de conformidade consta em: <http://livestock.tru-test.com/en/compliance>

Importador da UE:

Datamars Slovakia s.r.o.
Dolné Hony 6, 949 01
Nitra, Slovak Republic

Quando usado com antena grande, este equipamento de rádio emite um máximo de 3,4 mWE.i.r.p na gama de frequência 134,18 a 134,22 kHz e um máximo de 6 mWE.i.r.p na gama de frequência 2,40 a 2,48 GHz.

A marca nominativa e os logotipos *Bluetooth*® são marcas registradas da Bluetooth SIG, Inc. e qualquer uso pela Datamars e as suas subsidiárias é sob licença. Outras marcas registradas ou nomes comerciais pertencem aos titulares correspondentes.

Todas as marcas registradas com um * não pertencem e não foram licenciadas pela Datamars SA, mas pertencem aos seus proprietários correspondentes.

GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

Tru-Test™

Panneau lecteur XRP2i et antenne **DATAMARS**


Ce guide de démarrage rapide contient des instructions d'installation et d'utilisation pour le panneau lecteur XRP2i avec une grande ou une petite antenne.

Table des matières

Déballage de la boîte.....	35
Connexion du panneau lecteur à une source de courant	36
Prise en main de l'appareil.....	36
Façons d'utiliser le panneau lecteur	37
Installation du panneau lecteur et de l'antenne	37
Connexion à un indicateur (facultatif)	38
Enregistrement des boucles EID	39
Exportation de données	39
Logiciel cloud Datamars Livestock	40
Modification des réglages du panneau lecteur.....	40
Besoin d'aide ?.....	43
Maintenance et entretien.....	45
Conformité.....	45

Pour plus de détails, consultez les informations de référence disponibles sur la clé USB fournie ou rendez-vous sur tru-test.com

Le Centre d'aide Datamars Livestock rassemble des articles et vidéos dans lesquels vous pouvez effectuer des recherches pour obtenir l'aide dont vous avez besoin. Il apporte une aide instantanée pour nos applications, logiciels et produits. Accédez au centre d'aide via l'application pour téléphone mobile ou rendez-vous sur support.livestock.datamars.com



1 Déballage de la boîte

Assurez-vous que vous avez l'ensemble des éléments suivants. Si tous les éléments ne sont pas présents, contactez votre distributeur.



Panneau lecteur XRP2i
(le panneau lecteur)



Adaptateur secteur
(varie en fonction de la région)



Clé USB

Contient le logiciel Data Link pour PC ainsi que des informations de référence.



Grande ou petite antenne
(peut être fournie séparément)
Le câble d'extension de 5 m fourni peut être utilisé pour connecter l'antenne au lecteur (facultatif).



Câbles de batterie



Câble série du panneau lecteur
Permet de connecter le panneau lecteur à un indicateur de pesée Tru-Test (un indicateur).



Câble adaptateur série USB
Permet, avec le câble série du panneau lecteur, d'établir une connexion à un PC.



Support de fixation

2 Connexion du panneau lecteur à une source de courant

Le panneau lecteur peut être alimenté par une batterie de 12 V à l'aide des câbles de batterie fournis. Le panneau lecteur fonctionne bien avec une batterie automobile de 12 V. Toutefois, une batterie marine est moins susceptible de subir des dommages irréversibles si elle n'est pas rechargée au moins tous les quelques jours. Connectez la pince rouge à la borne positive (+) de la batterie et la pince noire à la borne négative (-).

Le panneau lecteur peut aussi être alimenté par le réseau électrique à l'aide de l'adaptateur secteur fourni.




Le panneau lecteur n'a pas d'interrupteur Marche/Arrêt. Il se met automatiquement en marche lorsqu'il est connecté à une source de courant. Le témoin LED d'alimentation (rouge) s'allume pour indiquer que le panneau lecteur est allumé.

Si le témoin LED d'alimentation (rouge) clignote, cela veut dire que la tension de la batterie est trop basse.

3 Prise en main de l'appareil

Éléments du panneau lecteur



Éléments de l'écran LCD du panneau lecteur



4 Façons d'utiliser le panneau lecteur


Le panneau lecteur peut être utilisé de deux manières :

1. Mode autonome : le panneau lecteur enregistre chaque boucle lue dans sa mémoire interne. Ces enregistrements peuvent ensuite être transférés comme décrit dans la *Section 8 – Exportation de données*.
2. Mode connecté : le panneau lecteur transmet immédiatement toutes les boucles lues à un appareil, tel qu'un indicateur.

5 Installation du panneau lecteur et de l'antenne

Exemple d'installation

Dans cet exemple, un seul panneau lecteur est utilisé comme élément d'un système de pesage. Le panneau lecteur et l'antenne sont montés sur une cage de contention et le panneau lecteur est connecté à un indicateur et aux barres de charge. Lorsqu'un animal entre dans la cage de contention, le numéro de sa boucle EID est lu par le panneau lecteur et envoyé vers l'indicateur.



Informations d'installation

Le panneau lecteur et l'antenne peuvent être montés sur une surface plane (clôture en bois, béton) ou sur des tuyaux métalliques à l'aide du matériel fourni. Si vous avez une grande antenne, le panneau lecteur peut aussi être monté directement à l'arrière de l'antenne.




Lors du montage de l'antenne, veillez à ne pas l'endommager en la perçant ou en perçant la surface avec une vis. Utilisez les trous de montage.

Éléments à prendre en considération :

- Installez le panneau lecteur et l'antenne de préférence à l'extérieur d'une cage de contention, de pesage ou de tri de façon à les protéger des mouvements des animaux.
- Le flux d'animaux doit être contrôlé pour s'assurer qu'un seul animal se trouve dans le champ de lecture de l'antenne.
- L'emplacement de l'antenne par rapport aux barres ou tuyaux métalliques doit être pris en considération. Reportez-vous au diagramme de dans la *Section - Problèmes et solutions*.

- Le positionnement de l'antenne est important pour assurer l'efficacité de la lecture de la boucle EID :



Après avoir installé l'antenne et le lecteur, connectez l'antenne au panneau lecteur. Un câble d'extension peut être nécessaire (fourni avec l'antenne).



Il est possible d'utiliser deux antennes ou le panneau lecteur peut être synchronisé et utilisé avec un autre panneau lecteur.

6 Connexion à un indicateur (facultatif)

Connexion à un indicateur compatible *Bluetooth®*

Pour établir une connexion sans fil *Bluetooth®* entre le panneau lecteur et un indicateur Tru-Test compatible *Bluetooth*, il sera nécessaire de jumeler les deux appareils. Le panneau lecteur peut être jumelé à n'importe quel indicateur Tru-Test compatible *Bluetooth* et à quelques appareils tiers.



Quand vous établissez une connexion sans fil entre le panneau lecteur et un indicateur Tru-Test, allumez toujours l'indicateur AVANT le panneau lecteur.



- Lorsque les deux appareils sont éteints, positionnez le panneau lecteur à moins de 5 mètres de l'indicateur.
- Allumez l'indicateur et, si nécessaire, vérifiez que le réglage *Bluetooth* est activé.
- Connectez le panneau lecteur à une source de courant (batterie ou secteur).
Attendez jusqu'à une minute pour que les deux appareils soient jumelés. Une fois le jumelage terminé, le témoin LED de connexion sans fil *Bluetooth®* (bleu) du panneau lecteur s'allume et l'écran LCD affiche le nom de l'appareil jumelé.
- Afin de tester la connexion, utilisez le panneau lecteur pour lire une boucle EID.

Connexion à un indicateur sans connectivité sans fil *Bluetooth®*

Connectez le panneau lecteur à l'indicateur à l'aide du câble série du panneau lecteur fourni. Suivez les instructions fournies avec votre indicateur.

7 Enregistrement des boucles EID

La méthode employée pour enregistrer les boucles EID varie selon que le panneau lecteur est utilisé en mode « autonome » ou « connecté » (à un autre appareil tel qu'un indicateur). Pour plus d'informations, reportez-vous à la *Section 4 – Façons d'utiliser le panneau lecteur*.

Enregistrement des boucles EID lorsque le panneau lecteur est connecté à un autre appareil

Reportez-vous au diagramme de l'exemple d'installation de la *Section 5 – Installation du panneau lecteur et de l'antenne*.

1. Configurez l'indicateur ou un autre appareil pour une séance d'enregistrement en suivant les instructions fournies avec l'appareil.
2. Placez l'animal dans la cage de contention.

Lorsque l'animal passera près de l'antenne, la boucle EID sera lue par le panneau lecteur et envoyée à l'indicateur connecté. La boucle EID sera alors enregistrée dans la mémoire interne de l'indicateur. Le numéro de la boucle EID apparaîtra à l'écran LCD du panneau lecteur, le témoin LED de lecture (vert) clignotera et le panneau lecteur émettra un bip 🎵 pour indiquer que la boucle a bien été lue.

Enregistrement des boucles EID lorsque le panneau lecteur est utilisé seul (mode autonome)


1. Démarrez une nouvelle séance d'enregistrement en appuyant sur . Le panneau lecteur émet un bip et le numéro de la séance s'affiche à l'écran LCD.
2. Placez l'animal dans la cage de contention.

Lorsque l'animal passera près de l'antenne, la boucle EID sera lue et enregistrée dans la mémoire interne de l'indicateur. Le numéro de la boucle EID apparaîtra à l'écran LCD du panneau lecteur, le témoin LED de lecture (vert) clignotera et le panneau lecteur émettra un bip 🎵 pour indiquer que la boucle a bien été lue.

8 Exportation de données

Il y a deux façons d'exporter des données depuis le panneau lecteur :

Data Link pour PC



Vous pouvez :

- enregistrer des fichiers de séance
- transférer des fichiers de séance vers Datamars Livestock

Pour ce faire :

1. Connectez le panneau lecteur à un PC à l'aide du câble fourni.
2. Démarrez Data Link sur votre PC.
3. Cliquez sur  pour exporter des données depuis le panneau lecteur.

Application Data Link pour smartphone Android*



Vous pouvez :

- transférer et partager des fichiers de séance
- transférer des fichiers de séance vers Datamars Livestock

Pour ce faire :

Démarrez l'application sur votre smartphone et suivez les instructions.



L'application Data Link de Tru-Test peut être téléchargée gratuitement depuis Google Play* (appareils Android*).

Logiciel cloud Datamars Livestock

Consultez vos données en ligne, où que vous soyez, grâce à Datamars Livestock. Datamars Livestock vous permet de surveiller les gains de poids des animaux, ainsi que leurs performances par rapport aux poids cibles. Assurez le suivi de vos animaux par groupes et agissez rapidement s'ils n'atteignent pas les objectifs, ou surveillez les animaux individuellement pour identifier les plus performants et ceux dont la croissance est trop lente.



livestock.datamars.com

Modification des réglages du panneau lecteur

Accès aux réglages du panneau lecteur

Pour accéder aux réglages du panneau lecteur :

1. Appuyez sur . Les trois premiers éléments du menu s'affichent sur l'écran LCD.
2. Pour faire défiler les options et les mettre en surbrillance, appuyez plusieurs fois sur ou .
3. Pour sélectionner une option en surbrillance, appuyez sur .
4. Pour quitter les réglages du panneau lecteur, mettez QUITTER en surbrillance, puis appuyez sur .

```

> QUITTER
1. GENERAL
2. BLUETOOTH@ (AUTO)
3. LECTURE DE BOUCLES
  
```

Modification de la langue d'affichage

La langue d'affichage par défaut du panneau lecteur est l'anglais. Vous pouvez la modifier en sélectionnant l'une des quatre langues suivantes : français, allemand, espagnol ou portugais.

Pour modifier la langue du panneau lecteur :

1. Appuyez sur .
2. Appuyez sur , puis sur .
3. Appuyez deux fois sur pour sélectionner la langue actuelle.
4. Appuyez sur jusqu'à ce que la langue de votre choix s'affiche.
5. Appuyez sur pour mettre QUITTER (dans la langue choisie) en surbrillance.
6. Appuyez sur .

```

> QUITTER
1. GENERAL
2. BLUETOOTH@ (AUTO)
3. LECTURE DE BOUCLES
  
```

```

> QUITTER
1. GENERAL
2. BLUETOOTH@ (AUTO)
3. LECTURE DE BOUCLES
  
```

```

> QUITTER
1. DATE
2. HEURE
3. FRANÇAIS
  
```

Réglages du panneau lecteur

Fonctions du menu	Options	Description	
1. GÉNÉRAL	1. DATE	Réglez la date du panneau lecteur au format JJ MM AAAA.	
	2. HEURE	Réglez la date du panneau lecteur au format HH:MM:SS.	
	3. <l'option change et affiche la langue actuellement sélectionnée>	Modifiez la langue d'affichage sur l'écran du panneau lecteur.	ENGLISH** ESPAÑOL PORTUGUÊS FRANÇAIS DEUTSCH
	4. SIGNAL SONORE	Sélectionnez OUI pour entendre un signal sonore lorsque vous appuyez sur les touches ou lisez des boucles.	OUI**
		Sélectionnez NON pour désactiver le signal sonore.	NON
	5. VER LOG	Affiche la version actuelle du micrologiciel installé sur le panneau lecteur.	
2. BLUETOOTH®	1. BLUETOOTH	Sélectionnez ce réglage pour que le panneau lecteur se connecte automatiquement aux appareils utilisés antérieurement et aux autres appareils Tru-Test.	AUTO**
		Sélectionnez ce réglage lors de la connexion d'un smartphone Android*.	MANUEL
		Sélectionnez ce réglage pour désactiver la connexion sans fil <i>Bluetooth</i> .	NON
	2. RECH. APPAREILS BT	Vous permet de rechercher manuellement d'autres appareils compatibles <i>Bluetooth</i> .	
3. LECTURE DE BOUCLES	1. MODE SORTIE	Sélectionnez cette option pour que le panneau lecteur enregistre et envoie le même EID une seule fois.	1 EID**
		Le panneau lecteur n'enregistrera le même EID qu'une seule fois mais l'enverra à chaque fois qu'il est lu.	CONTIN (En continu)
	2. FORM.DONNÉES	Le format des données modifie la manière dont les numéros EID sont enregistrés et affichés par le panneau lecteur.	
		Format décimal standard avec un espace entre le code pays (ou un code de fabricant, éventuellement partagé) et le code d'identification nationale (ou un code de fabricant unique au sein d'une série), p. ex. 964 123456789012.	DÉC 1** (Décimal 1)
		Format décimal standard utilisé dans certains pays sans espace entre le code pays (ou un code de fabricant, éventuellement partagé) et le code d'identification nationale (ou un code de fabricant unique au sein d'une série), p. ex. 964123456789012.	DÉC 2 (Décimal 2)
		p. ex. 8000F58000000001.	HEX (Hexadécimal)

Conforme à ISO 24631-6 ; p. ex. 1000000964000000123456. ISO
 Représentation à 23 chiffres du format ISO qui commence par ISO23
 un A pour les boucles d'animaux et un R pour les boucles non
 admises pour les animaux, p. ex.
 A0000000964000000123456 pour une boucle d'animal
 R0000000964000000123456 pour une boucle non admise
 pour un animal

3. DOUBLONS	Sélectionnez ce réglage pour que le panneau lecteur <i>n'enregistre pas</i> le même EID deux fois pendant la même séance.	OUI**
	Sélectionnez ce réglage pour que le panneau lecteur <i>enregistre</i> le même EID deux fois pendant la même séance.	NON
4. LECTURE	Sélectionnez ce réglage pour autoriser la lecture des boucles FDX et HDX.	DOUBLE**
	Sélectionnez ce réglage pour autoriser la lecture des boucles FDX uniquement.	FDX
	Sélectionnez ce réglage pour autoriser la lecture des boucles HDX uniquement.	HDX
5. PUISSANCE TX	Sélectionnez ce réglage pour augmenter la plage de lecture du panneau lecteur pour les boucles d'animaux.	ÉLEVÉE**
	Sélectionnez ce réglage pour réduire la plage de lecture du panneau lecteur pour les boucles d'animaux.	FAIBLE

4. DIAGNOSTIC

	Il existe quatre écrans de diagnostic qui fournissent des informations de dépannage. Sélectionnez SUIVANT pour les parcourir. Si les valeurs sont en dehors de la plage normale, reportez-vous à la <i>Section - Problèmes et solutions</i> .	
Tension d'alimentation	La tension d'alimentation est affichée, suivie de (OK).	
Tension d'antenne et valeur de réglage	La tension de l'antenne est affichée, suivie de (OK). La valeur de réglage est affichée. Le graphique devrait montrer un point dans la bande du milieu suivi de (OK).	
Niv. de bruit	Affiche les niveaux d'interférences détectés. Le niveau de bruit devrait se situer dans la partie inférieure du graphique.	
Taux de lect.	Affiche les lectures par minute pour la position actuelle de la boucle.	

Les astérisques ** indiquent les réglages par défaut.

Besoin d'aide ?

Articles et vidéos d'aide

Le Centre d'aide Datamars Livestock rassemble des articles et vidéos dans lesquels vous pouvez effectuer des recherches pour obtenir l'aide dont vous avez besoin. Il apporte une aide instantanée pour nos applications, logiciels et produits. Accédez au centre d'aide via l'application pour téléphone mobile ou rendez-vous sur support.livestock.datamars.com



Certains articles du Centre d'aide Datamars Livestock sont disponibles en français.



Formations en ligne

Le Centre de formation Datamars Livestock rassemble des modules de formations en ligne faciles et accessibles. Vous pouvez les parcourir à votre rythme pour en apprendre plus sur nos produits et solutions. Inscrivez-vous gratuitement sur livestock.datamars.com/training-academy



Le Centre de formation Datamars Livestock est disponible en français.



Nous vous recommandons d'utiliser Google Chrome pour une expérience d'apprentissage plus fluide.




Dépannage en ligne



Pour bénéficier d'un dépannage et de conseils personnalisés, contactez-nous directement. Dans l'application mobile, appuyez sur  puis sur . Sur nos sites Web, dans le Centre d'aide Datamars Livestock ou le Centre de formation Datamars Livestock, cliquez sur  dans le coin inférieur droit de l'écran.

Problèmes et solutions

Conseil 1 : Les câbles détachés risquent d'être endommagés ou cassés par des cornes, morsures ou frottements. Fixez toujours les câbles avec des attaches-câbles à des intervalles d'environ 200 mm.




Conseil 2 : Si vous obtenez une mauvaise performance de lecture ou pas de lecture du tout, il peut être nécessaire d'éloigner l'antenne de tout objet métallique (p. ex. les barres de la cage). Réinstallez l'antenne en l'éloignant du métal, en utilisant des objets non métalliques pour la maintenir solidement en place.



Conseil 5 : La présence d'installations électriques sous tension à une distance de moins de 20 m de l'antenne (p. ex. des clôtures électriques ou des lampes fluorescentes) peut causer des interférences. Pour vérifier la présence d'interférences, utilisez la fonction de diagnostic. Éteignez d'éteindre les installations électriques. Si l'une d'elles cause l'interférence, placez l'antenne à un autre endroit ou éloignez l'installation électrique davantage.

Conseil 4 : Ne faites jamais passer le câble d'alimentation électrique devant ou derrière de l'antenne. Éloignez toujours le câble d'alimentation électrique de l'antenne (p. ex. en le dirigeant vers l'autre côté de la cage de contention) afin d'éviter les interférences.



Conseil 3 : Les barres métalliques peuvent entraver la performance de l'antenne. Essayez de positionner l'antenne à un autre endroit.

Maintenance et entretien

Entretien du panneau lecteur et de l'antenne

Ne jamais immerger le panneau lecteur ou l'antenne dans l'eau. Gardez le panneau lecteur dans un endroit frais et sec.

Nettoyez le panneau lecteur et l'antenne à l'eau tiède et au savon à l'aide d'un chiffon humide. L'utilisation d'autres nettoyeurs peut endommager l'appareil.

Ne laissez pas le panneau lecteur à un endroit où il peut être exposé à des températures extrêmes (p.ex. tableau de bord d'un véhicule).

Remettez les capuchons de protection contre la poussière lorsque les câbles ne sont pas connectés au panneau lecteur ou à l'antenne. Ainsi, vous éviterez la pénétration d'humidité et de saletés dans les connecteurs.

Informations de service et de garantie

Pour toutes les informations de service et de garantie, consultez tru-test.com

Informations supplémentaires

Pour en savoir plus, consultez les documents de référence disponibles sur la clé USB fournie ou visitez tru-test.com

Mise à niveau du logiciel

Pour mettre à niveau le logiciel du panneau lecteur, utilisez Data Link pour PC :

1. Connectez le panneau lecteur à un PC à l'aide du câble série du panneau lecteur et du câble adaptateur série USB fournis.
2. Démarrez l'application Data Link.
3. Attendez que l'indicateur se connecte au PC (cela peut prendre jusqu'à une minute).
4. Cliquez sur **Outils / Mises à jour** et suivez les instructions.

Europe : Instructions pour l'élimination du produit



La présence de ce symbole sur le produit ou son emballage indique que ce produit (ainsi que sa batterie) ne doit pas être jeté avec les autres déchets. Il est de votre responsabilité de vous débarrasser de vos déchets d'équipements en les apportant à un point de collecte désigné pour le recyclage des déchets d'équipements électriques et électroniques. La collecte et le recyclage séparés de vos déchets d'équipements au moment de leur élimination contribueront à préserver les ressources naturelles et à garantir un recyclage respectueux de l'environnement et de la santé humaine. Pour plus d'informations sur les points de collecte, contactez le service de recyclage de votre ville ou le distributeur auprès duquel vous avez acheté le produit.

Ce produit comprend une pile bouton au lithium métal (CR1220 35 mAh).

Pour savoir comment démonter ce produit à des fins de recyclage, envoyez un e-mail à service.dept@datamars.com

Conformité

Avis d'ISDE Canada

Le présent émetteur radio, le panneau lecteur XRP2i (lecteur de puces d'identification électronique (EID) à basse fréquence XRP2i-1 Tru-Test), a été approuvé par Innovation, Sciences et Développement économique Canada pour fonctionner avec les types d'antennes énumérés ci-dessous. Le gain admissible maximal et l'impédance requise pour chaque type d'antenne sont également indiqués. Il est strictement interdit d'utiliser avec cet appareil des types d'antennes non inclus dans cette liste (dont le gain est supérieur au gain maximal indiqué pour ce type).

- Grande antenne EID, pour une utilisation avec le panneau lecteur XRP2i Tru-Test – Gain (0 dBi), Impédance (2 kΩ)
- Petite antenne EID, pour une utilisation avec le panneau lecteur XRP2i Tru-Test – Gain (0 dBi), Impédance (2 kΩ)

Conformément à la réglementation d'ISDE Canada, le présent émetteur radio ne peut être utilisé qu'avec une antenne d'un type et d'un gain maximal approuvés pour l'émetteur par ISDE Canada.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'ISDE Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) L'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Avertissement d'ISDE Canada

Installation au Canada : Pour répondre aux consignes d'exposition aux fréquences radio (RF) d'ISDE, veuillez vous conformer aux instructions d'utilisation décrites dans le présent manuel. Installez et utilisez le présent appareil en laissant au minimum une distance de 20 cm entre son antenne et vous.

Déclaration UE de conformité



Par la présente, Datamars déclare que lorsqu'il est utilisé avec la petite et la grande antennes comme décrit dans ce manuel, l'équipement radioélectrique de type XRP2i-1 est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 2014/53/UE sur les équipements radioélectriques. La déclaration de conformité peut être consultée à l'adresse suivante : <http://livestock.tru-test.com/en/compliance>

Importateur UE :

Datamars Slovakia s.r.o.
Dolné Hony 6, 949 01
Nitra, Slovaquie

Cet équipement radio, lorsqu'il est utilisé avec une grande antenne, émet un maximum de 3,4 mW PIRE dans la bande de fréquence 134,18-134,22 kHz et un maximum de 6 mW PIRE dans la bande de fréquence 2,40-2,48 GHz.

La marque et les logos *Bluetooth*® sont des marques déposées de Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par Datamars SA et ses filiales est effectuée sous licence. Les autres marques et noms commerciaux appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

Les marques de commerce marquées d'un astérisque (*) ne sont pas détenues ou utilisées sous licence par Datamars SA et appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

SCHNELLSTARTANLEITUNG

Tru-Test™

XRP2i Panel-Lesegerät und Antenne **DATAMARS**

Diese Schnellstartanleitung enthält Anweisungen zur Installation und Bedienung des XRP2i Panel-Lesegeräts mit großer oder kleiner Antenne.

Inhalt

Lieferumfang prüfen	46
Anschließen des Panel-Lesegeräts an eine Stromquelle	47
Kennenlernen des Geräts	47
Verwendungsarten für das Panel-Lesegerät	48
Montage des Panel-Lesegeräts und der Antenne	48
Verbindung mit einem Terminal (optional)	49
EID-Ohrmarken einlesen	50
Daten exportieren	50
Datamars Livestock-Cloud-Software	51
Einstellungen des Panel-Lesegeräts ändern	51
Unterstützung erhalten	54
Wartung und Pflege	56
Rechtliche Bestimmungen	56

Weitere Informationen finden Sie auf dem mitgelieferten USB-Stick oder auf der Website unter tru-test.com

Im Datamars Livestock Help Center können Sie nach Artikeln und Videos suchen, die Sie bei Bedarf zu Rate ziehen können. Das Help Center bietet Ihnen sofort nützliche Informationen, die Sie bei der Nutzung unserer Apps, Softwareprogramme und Produkte unterstützen. Rufen Sie das Help Center entweder über die mobile App auf oder besuchen Sie support.livestock.datamars.com.



1 Lieferumfang prüfen

Überprüfen Sie, ob folgende Komponenten im Lieferumfang enthalten sind. Wenn eines der Teile fehlt, kontaktieren Sie Ihren Händler.



XRP2 Panel-Lesegerät
(das Panel-Lesegerät)



Netzteil
(je nach Region unterschiedlich)



USB-Stick
Enthält Sie die Software „Data Link“ für den PC sowie Zusatzinformationen zu Ihrem Gerät.



Große oder kleine Antenne
(wird möglicherweise separat geliefert)
Das 5 Meter lange Verlängerungskabel kann zur Verbindung von Antenne und Panel-Lesegerät verwendet werden (optional).



Batteriekabel



Seriellles Kabel des Panel-Lesegeräts
Verbindet das Panel-Lesegerät mit einem Tru-Test Wiegeterminal.



Seriellles USB-Adapterkabel
Wird gemeinsam mit dem seriellen Kabel des Panel-Lesegeräts verwendet, um die Verbindung zu einem PC herzustellen.



Montagehalterung

2 Anschließen des Panel-Lesegeräts an eine Stromquelle

Das Panel-Lesegerät kann mithilfe der mitgelieferten Batteriekabel über eine 12-V-Batterie betrieben werden. Das Gerät funktioniert gut mit einer 12-V-Autobatterie. Allerdings ist eine Bootsbatterie wesentlich weniger schadensanfällig, wenn die Batterie nicht mindestens alle paar Tage aufgeladen wird. Befestigen Sie den roten Clip an der positiven Batterieklemme (+) und den schwarzen Clip an der negativen Batterieklemme (-).

Das Panel-Lesegerät kann auch mithilfe des Netzteils an das Stromnetz angeschlossen werden.



Das Panel-Lesegerät hat keinen Ein-/Ausschaltknopf. Es schaltet sich automatisch ein, sobald es mit einer Stromquelle verbunden ist. Die Stromanzeiger-LED (rot) leuchtet, um anzuzeigen, dass das Panel-Lesegerät eingeschaltet ist.

Wenn die Stromanzeiger-LED blinkt, ist die Batteriespannung zu niedrig.

3 Kennenlernen des Geräts

Bestandteile des Panel-Lesegeräts



Display-Anzeige des Panel-Lesegeräts



4 Verwendungsarten für das Panel-Lesegerät


Das Panel-Lesegerät kann auf zwei Arten verwendet werden:

1. Alleine – das Gerät speichert jede eingescannte Ohrmarke in seinem internen Speicher. Diese Daten können später exportiert werden, siehe *Abschnitt 8 – Daten exportieren*.
2. In Verbindung mit einem anderen Gerät – das Panel-Lesegerät überträgt sofort jede eingescannte Marke an ein verbundenes Gerät, wie zum Beispiel ein Terminal.

5 Montage des Panel-Lesegeräts und der Antenne

Beispielmontage

In diesem Beispiel wird ein Panel-Lesegerät als Teil eines Wiegesystems genutzt. Das Panel-Lesegerät und die Antenne werden an einem Behandlungsstand angebracht und das Lesegerät wird mit einem Terminal und den Wiegebalken verbunden. Wenn ein Tier den Behandlungsstand betritt, wird seine EID-Ohrmarkennummer vom Panel-Lesegerät eingescannt und an das Terminal gesendet.



Montageinformationen

Das Panel-Lesegerät und die Antenne können entweder auf einer glatten Oberfläche (Holzgeländer bzw. -balken, Beton) befestigt oder mithilfe der mitgelieferten Zusatzteile an Metallrohren angebracht werden. Wenn Sie eine große Antenne verwenden, kann das Panel-Lesegerät auch direkt auf der Rückseite der Antenne angebracht werden.




Achten Sie darauf, die Antenne bei der Montage nicht zu durchbohren oder mit einer Schraube zu beschädigen. Nutzen Sie die dafür vorgesehenen Befestigungslöcher.

Zu beachten:

- Das Panel-Lesegerät und die Antenne werden am besten an der Außenseite eines Fang-/Behandlungsstands, eines Wiegekäfigs oder einer Sortieranlage angebracht, damit sie vor den Bewegungen der Tiere geschützt sind.
- Es muss sichergestellt werden, dass sich immer nur ein Tier innerhalb des Lesebereichs der Antenne befindet.
- Es soll genau überlegt werden, wo die Antenne im Verhältnis zu den Metallbalken oder Rohren positioniert wird. Siehe Diagramm in *Abschnitt – Problemlösung*.

- Die Positionierung der Antenne ist wichtig für ein effizientes Lesen der EID-Ohrmarken:



Nach der Montage von Antenne und Lesegerät verbinden Sie die Antenne mit dem Panel-Lesegerät. Möglicherweise benötigen Sie dazu das Verlängerungskabel (im Lieferumfang der Antenne enthalten).



Es ist möglich, zwei Antennen zu benutzen oder das Panel-Lesegerät mit einem anderen Panel-Lesegerät zu synchronisieren und gleichzeitig zu verwenden.

6 Verbindung mit einem Terminal (optional)

Verbindung mit einem *Bluetooth*®-fähigen Terminal

Wenn Sie eine drahtlose *Bluetooth*-Verbindung zwischen dem Panel-Lesegerät und einem *Bluetooth*-fähigen Tru-Test-Terminal einrichten möchten, müssen Sie die beiden Geräte miteinander „koppeln“. Das Panel-Lesegerät kann mit jedem *Bluetooth*-fähigen Tru-Test-Wiegeterminal und mit einigen Geräten von Drittanbietern gekoppelt werden.



Wenn Sie das Panel-Lesegerät drahtlos mit einem Tru-Test-Wiegeterminal verbinden, muss das Terminal VOR dem Lesegerät eingeschaltet werden.



- Positionieren Sie das ausgeschaltete Panel-Lesegerät in einer Entfernung von höchstens 5 Metern zum ausgeschalteten Terminal.
- Schalten Sie das Terminal ein und überprüfen Sie gegebenenfalls, ob die *Bluetooth*-Funktion aktiviert ist.
- Schließen Sie das Panel-Lesegerät an eine Stromquelle an (Batterie oder Stromnetz).
Warten Sie ca. eine Minute, bis die Geräte gekoppelt sind. Nach Abschluss des Koppelungsvorgangs leuchtet die LED für drahtlose *Bluetooth*-Verbindungen (blau) auf dem Panel-Lesegerät auf und das Display zeigt den Namen des verbundenen Geräts an.
- Scannen Sie mit dem Panel-Lesegerät eine EID-Marke, um die Verbindung zu testen.

Verbindung mit einem Terminal ohne *Bluetooth*-Funktion

Verbinden Sie das Panel-Lesegerät mithilfe des im Lieferumfang enthaltenen seriellen Kabels mit dem Terminal. Befolgen Sie die Anweisungen, die Ihrem Terminal beiliegen.

7 EID-Ohrmarken einlesen

Die Art, wie EID-Ohrmarken eingelesen werden, hängt davon ab, ob das Panel-Lesegerät alleine oder in Verbindung mit einem anderen Gerät (zum Beispiel einem Terminal) verwendet wird. Ausführlichere Informationen dazu finden Sie in *Abschnitt 4 – Verwendungsarten für das Panel-Lesegerät*.

Einlesen von EID-Ohrmarken, wenn das Panel-Lesegerät mit einem anderen Gerät verbunden ist

In *Abschnitt 5 – Montage von Panel-Lesegerät und Antenne* – finden Sie ein Beispiel für eine mögliche Installation.

1. Bereiten Sie das Terminal (oder das verwendete Gerät) laut den Anweisungen in der Bedienungsanleitung auf die Sitzung vor.
2. Führen Sie das Tier in den Behandlungsstand.

Wenn das Tier an der Antenne vorbeigeht, wird die EID-Ohrmarke von der Antenne gelesen und an das Panel-Lesegerät gesendet, das die Daten dann an das verbundene Terminal weiterleitet. Die EID-Ohrmarke wird nun im internen Speicher des Terminals gespeichert. Die EID-Ohrmarkennummer erscheint auf dem Display des Panel-Lesegeräts; gleichzeitig leuchtet die „Ohrmarke gelesen“-LED (grün) einmal auf und das Lesegerät piepst ♪ , um zu melden, dass die Ohrmarke erfolgreich gelesen wurde.

EID-Ohrmarken einlesen, wenn das Lesegerät alleine verwendet wird


1. Starten Sie eine neue Sitzung durch Drücken auf . Das Panel-Lesegerät piepst und die Sitzungsnummer erscheint auf dem Display.
2. Führen Sie das Tier in den Behandlungsstand.

Wenn das Tier an der Antenne vorbeigeht, wird die EID-Ohrmarke vom Panel-Lesegerät gelesen und in seinem internen Speicher gespeichert. Die EID-Ohrmarkennummer erscheint auf dem Display des Panel-Lesegeräts; gleichzeitig leuchtet die „Ohrmarke gelesen“-LED (grün) einmal auf und das Lesegerät piepst ♪ , um zu melden, dass die Ohrmarke erfolgreich gelesen wurde.

8 Daten exportieren

Es gibt zwei Möglichkeiten, Daten des Panel-Lesegeräts zu exportieren.

Data Link für den PC



Sie können:

- Sitzungsdateien speichern
- Sitzungsdateien auf Datamars Livestock hochladen

Vorgehensweise:

1. Verbinden Sie das Panel-Lesegerät über das im Lieferumfang enthaltene Kabel mit einem PC.
2. Starten Sie Data Link auf Ihrem PC.
3. Klicken Sie auf , um Daten auf dem Panel-Lesegerät zu exportieren.

Data-Link-App für Android*-Smartphones



Sie können:

- Sitzungsdateien übertragen und freigeben
- Sitzungsdateien auf Datamars Livestock hochladen

Vorgehensweise:

Starten Sie die App auf Ihrem Smartphone und folgen Sie den Anweisungen.



Die App „Tru-Test Data Link“ kann gratis über Google Play* (für Android*-Geräte) heruntergeladen werden.

Datamars Livestock-Cloud-Software

Greifen Sie mit Datamars Livestock von überall aus online auf Ihre Daten zu. Mit Datamars Livestock können Sie das Gewicht Ihrer Tiere überwachen und deren Gewichtszunahme bis zum gewünschten Zielgewicht verfolgen. Sie können Tiergruppen überwachen und frühzeitig handeln, falls diese Ihr Ziel nicht erreichen. Außerdem haben Sie die Möglichkeit, Tiere einzeln aufzuzeichnen und so Ihre leistungsbesten und leistungsschwächsten Tiere zu ermitteln.



livestock.datamars.com

Einstellungen des Panel-Lesegeräts ändern

Einstellungen des Panel-Lesegeräts aufrufen

So rufen Sie die Einstellungen des Panel-Lesegeräts auf:

1. Drücken Sie auf . Die ersten drei Menüpunkte erscheinen auf dem Display.
2. Um durch die Menüpunkte zu scrollen oder Optionen zu markieren, drücken Sie mehrmals auf oder .
3. Um eine markierte Option auszuwählen, drücken Sie auf .
4. Um das Einstellungs Menü wieder zu verlassen, markieren Sie BEENDEN und drücken Sie anschließend auf .






Anzeigesprache ändern

Standardmäßig ist die Anzeigesprache des Panel-Lesegeräts auf Englisch eingestellt. Sie können dies jedoch ändern. Es stehen Ihnen die folgenden vier Sprachen zur Auswahl: Spanisch, Portugiesisch, Französisch oder Deutsch.

So ändern Sie die Anzeigesprache des Panel-Lesegeräts:

1. Drücken Sie auf .
2. Drücken Sie auf und anschließend .
3. Drücken Sie zweimal auf , um die aktuelle Sprache auszuwählen.
4. Drücken Sie so lange auf , bis Ihre bevorzugte Sprache angezeigt wird.
5. Drücken Sie so lange auf , um BEENDEN zu markieren (in der ausgewählten Sprache).
6. Drücken Sie so lange auf .



Einstellungen des Panel-Lesegeräts

Menüname	Optionen	Beschreibung	
1. ALLGEMEIN	1. DATUM	Stellen Sie das Datum des Panel-Lesegeräts im Format TT MM JJJJ ein.	
	2. ZEIT	Stellen Sie die Uhrzeit des Panel-Lesegeräts im Format HH:MM:SS ein.	
	3. <Option ändert sich und zeigt die aktuell ausgewählte Sprache an>	Ändern Sie die Sprache, die auf dem Bildschirm des Panel-Lesegeräts angezeigt wird.	ENGLISH** ESPAÑOL PORTUGUÊS FRANÇAIS DEUTSCH
	4. SUMMER	Legen Sie EIN** fest, wenn beim Drücken von Tasten oder beim Scannen von Tags ein Signalton ausgegeben werden soll. Stellen Sie AUS ein, wenn Sie den Summer ausschalten möchten.	EIN** AUS
	5. SW VER	Zeigt die Version der aktuell auf dem Panel-Lesegerät installierten Firmware an.	
	6. SERIENNR.	Zeigt die Seriennummer des Panel-Lesegeräts an.	
2. BLUETOOTH®	1. BLUETOOTH	Wählen Sie diese Option aus, wenn Sie sicherstellen möchten, dass sich das Panel-Lesegerät automatisch mit einem zuvor verwendeten Gerät oder einem anderen Tru-Test-Gerät verbindet. Wählen Sie diese Einstellung aus, wenn das Panel-Lesegerät mit einem Android*-Smartphone verbunden werden soll. Wählen Sie diese Einstellung, um die drahtlose <i>Bluetooth</i> -Verbindung zu deaktivieren.	AUTO** AUS AUS
	2. BT GER. SUCHEN	Ermöglicht die manuelle Suche nach anderen <i>Bluetooth</i> -fähigen Geräten.	
	3. GEKOPPELTE GERAETE	Zeigt eine Liste von Geräten an, mit denen das Panel-Lesegerät bereits verbunden wurde. Wählen Sie aus dieser Liste das Gerät aus, mit dem Sie das Panel-Lesegerät verbinden möchten.	
3. LESEN VON OHRMARKEN	1. AUSGABEMODUS	Wählen Sie diese Option aus, wenn Sie sicherstellen möchten, dass das Panel-Lesegerät dieselbe EID nur einmal speichert und sendet. Das Panel-Lesegerät speichert und sendet dieselbe EID jedes Mal, wenn sie gelesen wird.	EINMAL** FORTS. (fortsetzend)
	2. DATENFORMAT	Mit dieser Einstellung können Sie festlegen, wie die EID-Nummern gespeichert und vom Panel-Lesegerät ausgegeben werden. Das Standard-Dezimalformat mit einer Leerstelle zwischen dem Ländercode (oder dem, möglicherweise gleichen Code eines Herstellers) und dem nationalen Kennzeichnungscode (oder einem einzigartigen seriellen Herstellercode). z. B. 964 123456789012.	DEZ 1** (Dezimal 1)

Dieses Dezimalformat wird in einigen Ländern verwendet. Es befindet sich keine Leerstelle zwischen dem Ländercode (oder dem, möglicherweise gleichen Code eines Herstellers) und dem nationalen Kennzeichnungscode (oder einem einzigartigen Herstellercode). z. B. 964123456789012.

z. B. 8000F58000000001.

Entspricht der ISO-Norm 24631-6 z. B. 1000000964000000123456.

Eine 23-stellige Darstellung des ISO-Formats. Hierbei kennzeichnet der Anfangsbuchstabe A Tiermarken und der Anfangsbuchstabe R andere Erkennungsmarken (außer Tiermarken), z. B.:
A0000000964000000123456 steht für eine Ohrmarke
R0000000964000000123456 steht für eine andere Erkennungsmarke.

DEZ 2
(Dezimal 2)

HEX
(Hexadezimal)

ISO

ISO23

3. DUPLIKATE	Wählen Sie diese Option aus, wenn Sie sicherstellen möchten, dass das Panel-Lesegerät dieselbe EID während einer Sitzung <i>nicht</i> zweimal erfasst.	EIN**
	Wählen Sie diese Option aus, wenn Sie sicherstellen möchten, dass das Panel-Lesegerät dieselbe EID während einer Sitzung <i>zweimal</i> aufzeichnet.	AUS
4. LESEMODUS	Wählen Sie diese Option aus, wenn Sie das Scannen von FDX- und HDX-Marken zulassen möchten.	DUAL**
	Wählen Sie diese Option aus, wenn Sie nur das Scannen von FDX-Marken zulassen möchten.	FDX
	Wählen Sie diese Option aus, wenn Sie nur das Scannen von HDX-Marken zulassen möchten.	HDX
5. REICHWEITE	Wählen Sie diese Option aus, wenn Sie den Lesebereich des Panel-Lesegeräts für Ohrmarken maximieren möchten.	HOCH**
	Wählen Sie diese Option aus, um den Lesebereich des Panel-Lesegeräts für Ohrmarken einzuschränken.	NIEDRIG

4. DIAGNOSE	Es gibt vier Diagnoseanzeigen, die Informationen zur Problemlösung liefern. Wählen Sie VOR, um durch die Anzeigen zu scrollen. Wenn die Werte außerhalb des normalen Bereichs liegen, siehe <i>Abschnitt – Online-Fehlersuche und -behebung</i> .	
Versorgungsspannung	Die Versorgungsspannung wird angezeigt und sollte von einem (OK) gefolgt sein.	
Antennenspannung und Tuningwert	Die Antennenspannung wird angezeigt und sollte von einem (OK) gefolgt sein. Der Tuningwert wird angezeigt. Es sollte ein Punkt im mittleren Teil der Leiste zu sehen sein und die Meldung (OK) angezeigt werden.	
Stoergeraeusch	Zeigt das Ausmaß der gemessenen Interferenzen an. Das Störgeräuschlevel sollte sich im unteren Bereich der Darstellung befinden.	
Lesegeschwindigkeit	Lesegeschwindigkeit	

Standardeinstellungen sind mit ** gekennzeichnet

Unterstützung erhalten

Hilfeartikel und Videos

Im Datamars Livestock Help Center können Sie nach Artikeln und Videos suchen, die Sie bei Bedarf zu Rate ziehen können. Das Help Center bietet Ihnen sofort nützliche Informationen, die Sie bei der Nutzung unserer Apps, Softwareprogramme und Produkte unterstützen. Rufen Sie das Help Center entweder über die mobile App auf oder besuchen Sie support.livestock.datamars.com.



Einige Hilfethemen im Datamars Livestock Help Center sind auch auf Deutsch verfügbar.



Onlinekurse

Die Datamars Livestock Training Academy bietet Ihnen unkomplizierte, leicht zugängliche Onlinekurse. Hier können Sie mehr über unsere Produkte und Lösungen erfahren und dabei in Ihrem eigenen Tempo arbeiten. Registrieren Sie sich kostenlos auf livestock.datamars.com/training-academy



Die Datamars Livestock Training Academy ist auch auf Deutsch verfügbar.





Online-Fehlersuche und -behebung


Wenn Sie persönliche Unterstützung und Beratung bei der Fehlersuche und -behebung erhalten möchten, haben Sie die Möglichkeit, direkt mit uns zu chatten. Tippen Sie in der Mobiltelefon-App auf  und anschließend auf . Klicken Sie auf einer unserer Websites, im Datamars Livestock Help Center oder in der Datamars Livestock Training Academy am unteren rechten Bildschirmrand auf .

Problemlösung

Tipp 1: Bei ungesicherten Kabeln besteht immer die Gefahr einer Beschädigung durch die Tiere (durch Hörner, Zähne u. Ä.). Sichern Sie die Kabel in Abständen von ca. 200 mm mit Kabelbindern.




Tipp 2: Der Grund für eine schlechte Lesereichweite oder überhaupt fehlenden Empfang können Gegenstände aus Metall sein, die sich in der Nähe der Antenne befinden (z. B. Metallbalken im Behandlungsstand). Bringen Sie die Antenne nicht direkt an Metallgegenständen an und denken Sie auch bei der Montage daran, kein Metall zum Fixieren der Antenne zu verwenden.



Tipp 5: Stromführende elektrische Systeme, die sich in einem Abstand von weniger als 20 m von der Antenne befinden, können Interferenzen verursachen. Mit der Diagnosefunktion können Sie testen, ob Interferenzen vorliegen. Versuchen Sie, die elektrischen Systeme auszuschalten. Sollte sich herausstellen, dass eines der Systeme für die Interferenzen verantwortlich ist, ändern Sie entweder den Standort der Antenne oder den des elektrischen Systems, um den Abstand zur Antenne zu vergrößern.

Tipp 4: Verlegen Sie das Stromkabel niemals direkt an der Antenne vorbei (davor oder dahinter). Das Stromkabel sollte immer von der Antenne weg verlegt werden (z. B. zur anderen Seite des Behandlungsstands), um Interferenzen zu vermeiden.



Tipp 3: Metallbalken können die Leistung der Antenne beeinflussen. Versuchen Sie, die Antenne an einer anderen Stelle anzubringen.

Wartung und Pflege

Pflege des Panel-Lesegeräts und der Antenne

Tauchen Sie das Panel-Lesegerät oder die Antenne nicht ins Wasser. Bewahren Sie das Panel-Lesegerät an einem kühlen, trockenen Ort auf.

Reinigen Sie das Panel-Lesegerät und die Antenne mit einem feuchten Tuch, warmem Wasser und Seife. Andere Reinigungsmittel können das Gerät beschädigen.

Vermeiden Sie es, das Panel-Lesegerät extremen Temperaturen auszusetzen (zum Beispiel in einem Fahrzeug unter Sonneneinstrahlung).

Schrauben Sie die Staubschutzkappen an, wenn kein Kabel an das Panel-Lesegerät oder die Antenne angeschlossen ist. So verhindern Sie das Eindringen von Feuchtigkeit und Schmutz in die Anschlüsse.

Wartungs- und Gewährleistungsinformationen

Wartungs- und Gewährleistungsinformationen finden Sie unter tru-test.com

Weitere Details

Weitere Einzelheiten finden Sie in der Referenzdokumentation auf dem mitgelieferten USB-Stick sowie auf tru-test.com.

Aktualisieren der Software

Verwenden Sie Data Link für den PC zur Aktualisierung der Software Ihres Panel-Lesegeräts:

1. Verbinden Sie das Panel-Lesegerät mithilfe des im Lieferumfang enthaltenen seriellen Kabels und des enthaltenen seriellen USB-Adapterkabels mit einem PC.
2. Starten Sie die Data Link-Anwendung.
3. Warten Sie, bis die Verbindung zwischen dem Panel-Lesegerät und dem PC aufgebaut ist (kann bis zu einer Minute dauern).
4. Klicken Sie auf **Extras/Updates** und folgen Sie den Anweisungen.

Europa – Entsorgung des Produkts



Dieses auf dem Gerät oder seiner Verpackung abgedruckte Symbol bedeutet, dass das Gerät (und dessen Akku) nicht zusammen mit dem Hausmüll entsorgt werden darf. Es obliegt Ihrer Verantwortung, Altgeräte bei einer geeigneten Recycling-Sammelstelle für Elektro- und Elektronikabfälle abzugeben. Die getrennte Sammlung und ordnungsgemäße Entsorgung Ihrer Altgeräte trägt zur Erhaltung der natürlichen Ressourcen bei und garantiert eine Wiederverwertung, die die Umwelt und die Gesundheit des Menschen schützt. Ausführliche Informationen darüber, wo Sie Ihre Altgeräte zum Recycling abgeben können, erhalten Sie bei Ihrer örtlichen Abfallbehörde oder bei dem Händler, bei dem Sie das Gerät erworben haben.

Dieses Produkt enthält eine Lithium-Metall-Knopfzelle (CR1220, 35 mAh).

Wenn Sie eine Anleitung zum recyclinggerechten Zerlegen dieses Produkts benötigen, senden Sie bitte eine E-Mail an service.dept@datamars.com

Rechtliche Bestimmungen

EU-Konformitätserklärung



Datamars Limited erklärt hiermit, dass das Funkgerät des Typs XRP2i-1 die wesentlichen Anforderungen und sonstigen anwendbaren Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU erfüllt, wenn es mit der in diesem Handbuch beschriebenen großen oder kleinen Antenne verwendet wird. Die Konformitätserklärung kann unter <http://livestock.tru-test.com/en/compliance> eingesehen werden.

EU-Importeur:

Datamars Slovakia s.r.o.
Dolné Hony 6, 949 01
Nitra, Slowakische Republik

Dieses Funkgerät bietet bei Verwendung einer großen Antenne eine maximale Sendeleistung von 3,4 mW EIRP im Frequenzband 134,18 bis 134,22 kHz und maximal 6 mW EIRP im Frequenzband 2,40 bis 2,48 GHz.

Die **Bluetooth®**-Wortmarke und -Logos sind eingetragene Marken im Eigentum von Bluetooth SIG, Inc.; jegliche Verwendung durch Datamars SA erfolgt unter Lizenz. Andere Warenzeichen und Handelsnamen sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

Die mit * gekennzeichneten Marken sind weder Eigentum noch Lizenzeigentum von Datamars SA und gehören den jeweiligen Inhabern.

© Datamars Limited, 2022. All rights reserved.
380 0014-122 Issue 1 02/2022