

MISSION

2.1 CH Soundbar with
Wireless Subwoofer

Model: MSB21



 Dolby Audio

 HDMI

 Bluetooth®

USER MANUAL



Before using the sound bar, please read this manual thoroughly and retain it for future reference.

Important Safety Instructions



The lightning flash with arrowhead symbol, within an equilateral triangle, is intended to alert the user to the presence of uninsulated “dangerous voltage” within the product’s enclosure that may be of sufficient magnitude as to constitute a risk of electric shock to persons.



The exclamation point within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of important operating and maintenance (servicing) instructions in the literature accompanying the appliance.

Safety

- 1 **Read these instructions** – All the safety and operating instructions should be read before this product is operated.
- 2 **Keep these instructions** – The safety and operating instructions should be retained for future reference.
- 3 **Heed all warnings** – All warnings on the appliance and in the operating instructions should be adhered to.
- 4 **Follow all instructions** – All operating and usage instructions should be followed.
- 5 **Do not use this apparatus near water** – The appliance should not be used near water or moisture – for example, in a wet basement or near a swimming pool and the like.
- 6 **Clean only with a dry cloth.**
- 7 **Do not block any ventilation openings.** Install in accordance with the manufacturer’s instructions.
- 8 Do not install near any heat sources such as radiators, heaters, stoves, or other apparatus (including amplifiers) that produce heat.
- 9 Do not defeat the safety purpose of the polarized or grounding plug. A polarized plug has two blades with one wider than the other. A grounding plug has two blades and a third grounding prong. The wide blade or the third prong is provided for your safety. If the provided plug does not fit into your outlet, consult an electrician for replacement of the obsolete outlet.
- 10 Protect the power cord from being walked on or pinched particularly at plugs, convenience receptacles, and the point where they exit from the apparatus.
- 11 Only use attachments/accessories specified by the manufacturer.
- 12  Use only with the cart, stand, tripod, bracket or table specified by the manufacturer, or sold with the apparatus. When a cart or rack is used, use caution when moving the cart/apparatus combination to avoid injury from tip-over.
- 13 Unplug the apparatus during lightning storms or when unused for long periods of time.
- 14 Refer all servicing to qualified personnel. Servicing is required when the apparatus has been damaged in any way, such as power supply cord or plug is damaged, liquid has been spilled or objects have fallen into the apparatus, the unit has been exposed to rain or moisture, does not operate normally, or has been dropped.
- 15 This equipment is a Class II or double insulated electrical appliance. It has been designed in such a way that it does not require a safety connection to electrical earth.
- 16 The apparatus shall not be exposed to dripping or splashing. No objects filled with liquids, such as vases, shall be placed on the apparatus.
- 17 Minimum distance around the apparatus for sufficient ventilation is 5cm.
- 18 The ventilation should not be impeded by covering the ventilation openings with items, such as newspapers, table-cloths, curtains, etc...
- 19 No naked flame sources, such as lighted candles, should be placed on the apparatus.
- 20 Batteries should be recycled or disposed of as per state and local guidelines.
- 21 The use of apparatus in moderate or tropical climates.

Caution:

- Use of controls or adjustments or performance of procedures other than those described herein, may result in hazardous radiation exposure or other unsafe operation.
- To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this apparatus to rain or moisture. The apparatus must not be exposed to dripping or splashing and objects filled with liquids, such as vases, must not be placed on apparatus.
- The mains plug/appliance coupler is used as the disconnect device, the disconnect device must remain readily operable.
- Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace only with the same or equivalent type.

Warning

- The battery (batteries or battery pack) shall not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like.
- Before operating this system, check the voltage of this system to see if it is identical to the voltage of your local power supply.
- Do not place this unit close to strong magnetic fields.
- Do not place this unit on the amplifier or receiver.
- If any solid object or liquid falls into the system, unplug the system and have it checked by qualified personnel before operating it any further.
- Do not attempt to clean the unit with chemical solvents as this may damage the finish. Use a clean, dry or slightly damp cloth.
- When removing the power plug from the wall outlet, always pull directly on the plug, never yank on the cord.
- Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance will void the user's authority to operate the equipment.
- The rating label is pasted on the bottom or back of the equipment.

Battery usage CAUTION

To prevent battery leakage which may result in bodily injury, property damage, or damage to the apparatus:

- Install all batteries correctly, + and - as marked on the apparatus.
- Do not mix old and new batteries.
- Do not mix alkaline, standard (Carbon-Zinc) or rechargeable (Ni-Cd, Ni-MH, etc.) batteries.
- Remove batteries when the unit is not used for a long time.



Correct Disposal of this product. This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU.

To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.

We hereby declares that this product is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EU.





What's in the Box



Main Unit



Remote Control /
AAA Batteries x 2



Wireless Subwoofer



3.5mm-3.5mm
audio Cable



Bracket(x2) / Wall Plug(x2) / screw(x4) / bracket screw(x4)




AC Power Cord x2



User Manual


1 Remote control

- ① **(ON/OFF)** Switch the unit between ON and STANDBY mode.
- ② **(DIMMER)** Adjust display brightness.
- ③ **(MUTE)** Mute or resume the sound.
- ④ **(SOURCE)** Select the play function.
- ⑤ **+/- (VOL)** Increase/decrease the volume level.
- ⑥ Skip to previous/next track in BT mode.
- ⑦ Play/pause/resume playback in BT mode.
- ⑧ **(EQ)** Select Equalizer (EQ) Effect.
- ⑨ Adjust the surround ON/OFF.
- ⑩ **BASS** Press "BASS" then press +/- button to increase or decrease the bass.
- ⑪ **TREBLE** Press "TREBLE" then press +/- button to increase or decrease the treble.
- ⑫ **(BT)** Select the Bluetooth mode.
Press and hold to activate the pairing function in Bluetooth mode or disconnect the existing paired Bluetooth device.
- ⑬ **HDMI ARC** Select the HDMI ARC mode.




Replace the Remote Control Battery

- 1 Press and slide the back cover to open the battery compartment of the remote control.
- 2 Insert two AAA size batteries (included). Make sure the (+) and (-) ends of the batteries match the (+) and (-) ends indicated in the battery compartment.
- 3 Close the battery compartment cover.





- Do not mix old and new batteries;
- Do not mix alkaline, standard (Carbon-Zinc) or rechargeable (Ni-Cd, Ni-MH, etc.) batteries.

2 Identifying the Parts




Main Unit

- 1 **Display Window**
Show the current status.
- 2 **Remote Control Sensor**
Receive signal from the remote control.
- 3 **Wall bracket screws**
- 4 **⏻ (ON/OFF) button**
Switch the unit between ON and Standby mode.
- 5 **📺 (SOURCE) button**
Select the play function.
- 6 **▶||**
Play/pause/resume playback in Bluetooth/
mode.
Press and hold to activate the pairing
function in Bluetooth mode or disconnect
the existing paired Bluetooth device.
- 7 **VOL+/VOL-** buttons
Increase/decrease the volume level.
- 8 **AC~ Socket**
- 9 **COAXIAL Socket**
- 10 **OPTICAL Socket**
- 11 **USB Socket (Service only)**
The USB socket is for service only.
- 12 **AUX Socket**
Connect to an external audio device.
- 13 **HDMI OUT (ARC) Sockets**
Connect to a TV via HDMI cable.
- 14 **HDMI 1/ HDMI 2 Sockets**
Connect to HDMI OUT socket of external
devices (e.g. games consoles, DVD players
and blu-ray).




Wireless Subwoofer


- 1 **AC~ Socket** Connect to power.
- 2 **PAIR button**
Press activate the pairing function between
the main unit and the subwoofer.
- 3 **PAIR Indicator**
Light up solidly when the pairing succeed.



3 Connections



• Before connecting the AC power cord, ensure you have completed all other connections.



Pair up with the subwoofer

The subwoofer and the soundbar will be paired automatically when both are powered on.

- ① Both Soundbar & Subwoofer will connect automatically wirelessly. The Soundbar is now ready to use. (Manual reset for wireless pairing for Subwoofer at subwoofer back panel).



4 Basic Operation

Standby/ON

When you first connect the main unit to the mains socket, the main unit will be in Standby mode.

- Press the  button on the unit or on the remote control to switch the unit ON.
- Press the  button again to switch the unit back to STANDBY mode.
- Disconnect the mains plug from the mains socket if you want to switch the unit OFF completely.

Auto Wake

If a TV or an external device is connected (AUX / HDMI ARC), the unit will switch on automatically when the TV or the external device is switched on.

Automatic Power Off Function

The unit automatically turns to Standby mode after about 15 minutes if the TV or the external unit is disconnected, switched off.

Select Modes

Press the  (SOURCE) button repeatedly on the unit or on the remote control to select the AUX, OPTICAL, COAXIAL, HDMI1, HDMI2, HDMI ARC and BT (Bluetooth) mode. The selected mode will show on the display.

Adjust the Bass/Treble Level

- Press **TREBLE** then press +/- button to increase or decrease the treble. (TREBLE +6 / TREBLE -6)
- Press **BASS** then press +/- button to increase or decrease the bass. (BASS +6 / BASS -6)
- After about 5 seconds, the unit will exit from bass/treble setting. The display will show the current selected mode. You may now press the +/- buttons to adjust volume.

Turn the Surround Sound ON/OFF

Press the  (Surround) button on the remote control to turn on the surround sound. Press this button again to turn off the surround sound.

Adjust the Volume

Press the +/- (VOL) buttons on the unit or on the remote control to adjust the volume.

If you wish to turn the sound off, press the  (MUTE) button on the remote control. Press the  (MUTE) button again or press the VOL+ / VOL- buttons on the unit or on the remote control to resume normal listening.


Adjust the Brightness

Press the  (DIMMER) buttons on the remote control to select brightness level.

Select Equalizer (EQ) Effect

While playing, press the  (EQ) button on the remote control to select desired preset equalizers: MOVIE, MUSIC, NEWS.

5 Wall Mounting





The Bluetooth word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc.



Dolby, Dolby Audio, and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation. Dolby Audio Speaker System is a trademark of Dolby Laboratories Licensing Corporation. Manufactured under license from Dolby Laboratories. Confidential unpublished works. Copyright © 2012–2020 Dolby Laboratories. All rights reserved.



IC Notice

This device contains licence-exempt transmitter(s)/ receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:

- 1.** This device may not cause interference.
- 2.** This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

FCC&IC Warning

This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator & your body.

Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Specifications

Soundbar	
Power Supply	AC100-240V~ 50/60Hz
Power Consumption	30W
Standby Power	< 0.5 W
Dimension (WxHxD)	860 x 70 x 105 mm
Net weight	2.2 kg
USB port for service	5V --- 500mA
Audio input sensitivity	500mV
Frequency Response	120Hz - 20KHz

Wireless Specification	
Bluetooth Name	Mission MSB21
Bluetooth Version	V 4.2
Bluetooth frequency bands	2400 MHz ~ 2483.5 MHz
2.4G wireless frequency bands	2400 MHz ~ 2483 MHz

Subwoofer	
Power Supply	AC100-240V~ 50/60Hz
Power Consumption	30W
Standby Power	< 0.5 W
Dimension (WxHxD)	240 x 370 x 240 mm
Net weight	4.5 kg
Frequency Response	40Hz - 120Hz

Amplifier (Outputpower)	
Sound bar	60W, 30W x 2 (@10%THD)
Subwoofer	60W (@10%THD)
Total	120W

Remote Control	
Distance/Angle	6m / 30°
Battery type	AAA (1.5V X 2)

MISSION

Barre de son 2.1 canaux avec caisson
de haut-parleur sous-graves sans fil

Modèle: MSB21



 Dolby Audio

 HDMI

 Bluetooth®

Manuel de l'Utilisateur



Avant d'utiliser la barre de son, veuillez lire attentivement ce manuel et le conserver pour référence ultérieure.

Consignes de sécurité



Le symbole éclair avec une flèche dans un triangle équilatéral est destiné à alerter l'utilisateur de la présence d'une tension dangereuse non isolée dans le capot du produit qui peut être d'une ampleur suffisante pour constituer un risque de décharge électrique pour les personnes.



Le point d'exclamation dans un triangle équilatéral est destiné à alerter l'utilisateur de la présence d'instructions importantes d'utilisation et de maintenance dans la documentation accompagnant l'appareil.

Sécurité

- Lisez ces instructions** – Toutes les consignes de sécurité et de fonctionnement doivent être lues avant d'utiliser ce produit.
- Conservez ces instructions** – Les instructions de sécurité et de fonctionnement doivent être conservées pour référence ultérieure.
- Respectez tous les avertissements** – Tous les avertissements sur cet appareil et dans les instructions d'utilisation doivent être respectés.
- Suivez toutes les instructions** – Toutes les instructions et consignes d'utilisation doivent être suivies.
- N'utilisez pas cet appareil près de l'eau.** L'appareil ne doit jamais être utilisé près de l'eau ou de l'humidité, tel que dans un sous-sol humide ou près d'une piscine ou similaires.
- Nettoyez l'appareil uniquement à l'aide d'un chiffon sec.**
- Ne bloquez pas les ouvertures de ventilation.** Installez l'appareil en suivant les instructions du fabricant.
- Ne placez pas l'appareil près d'une source de chaleur, tels que des radiateurs, des bouches d'air chaud, des gazinières ou tout autre appareil (y compris des amplificateurs) qui produisent de la chaleur.
- N'éliminez pas la fonction de sécurité de la fiche polarisée ni de la prise de terre. Une prise polarisée possède deux lames avec une plus large que l'autre. Une prise avec terre possède deux lames et une troisième broche pour la masse. La lame plus large et la troisième broche sont là pour votre sécurité. Si la prise fournie ne rentre pas dans votre prise murale, prenez contact avec un électricien pour le remplacement de la prise.
- Protégez le cordon d'alimentation de tout piétinement et empêchez qu'il soit pincé, et plus particulièrement au niveau des prises de courant et de l'endroit où il est branché à l'appareil.
- Utilisez uniquement des fixations/accessoires recommandés par le fabricant.
-  Utilisez uniquement un chariot, socle, trépied, support ou table spécifiés par le fabricant ou vendu avec l'appareil. Lorsqu'un chariot ou rack est utilisé, soyez prudent quand vous déplacez l'ensemble chariot/appareil de manière à éviter les blessures en cas de chute.
- Débranchez l'appareil en cas d'orage ou lorsqu'il est inutilisé pendant de longues périodes.
- Confiez toute réparation à un personnel qualifié. Une réparation est nécessaire lorsque l'appareil a été endommagé d'une manière ou d'une autre, tels que lorsque le cordon d'alimentation ou la fiche sont endommagés, du liquide a été renversé, des objets sont tombés à l'intérieur, l'appareil a été exposé à la pluie ou à l'humidité, qu'il ne fonctionne pas correctement ou qu'il est tombé.
-  Cette unité est un appareil électrique à double isolation de Classe II. Il a été conçu de telle sorte qu'il ne nécessite pas une connexion à la terre pour la sécurité électrique.
- L'appareil ne doit pas être exposé à des égouttements ou des éclaboussures. Aucun objet rempli de liquide, tel qu'un vase, ne doit être placé sur l'appareil.
- La distance minimale autour de l'appareil pour une ventilation suffisante est de 5 cm.
- Ne pas entraver la ventilation en recouvrant les ouvertures de ventilation avec des objets tels que journaux, nappes de table, rideaux, etc.
- Ne pas placer de sources de flammes nues, comme des chandelles, sur le produit.
- Les piles doivent être recyclées ou mises au rebut conformément aux directives nationales et locales.
- Utiliser l'appareil dans des climats tempérés ou tropicaux.

Attention :

- L'utilisation de dispositifs de commande ou de réglage ou l'exécution de procédures autres que celles décrites dans le présent document peut entraîner une exposition dangereuse aux rayonnements ou toute autre opération non sécuritaire.
- Afin de réduire le risque d'incendie ou d'électrocution, ne pas exposer cet appareil à la pluie ou à l'humidité. Cet appareil ne doit pas être exposé à des égouttements ou éclaboussures, ni des objets remplis de liquides, tels que des vases, ne doivent être placés sur l'appareil.
- Si la fiche secteur ou le coupleur de l'appareil est utilisé comme sectionneur, ce dispositif doit toujours rester facilement accessible.
- Le fait de remplacer la pile par une autre pile qui ne convient pas présente un risque d'explosion. Remplacer uniquement par une pile de type identique ou équivalent.

Avertissement

- La pile (piles ou un ensemble de piles) ne doit pas être exposée à une chaleur excessive, tel que le soleil, le feu ou similaire.
- Avant de faire fonctionner ce système, vérifier que sa tension est identique à celle de l'alimentation électrique locale.
- Ne pas placer cet appareil à proximité de champs magnétiques puissants.
- Ne pas placer cet appareil sur l'amplificateur ou le récepteur.
- Si un objet solide ou du liquide tombe dans le système, débrancher le système et le faire vérifier par un personnel qualifié avant de le remettre en marche.
- Ne pas tenter de nettoyer l'appareil avec des solvants chimiques car cela pourrait endommager la surface. Utiliser un chiffon propre, sec ou légèrement humide.
- Pour débrancher la fiche du cordon d'alimentation de la prise murale, toujours tirer directement sur la fiche, ne jamais tirer sur le cordon.
- Tout changement ou modification de cet appareil non expressément approuvé par la partie responsable de la conformité annulera le droit de l'utilisateur d'utiliser l'appareil.
- L'étiquette des caractéristiques nominales est collée sur la face inférieure ou arrière de l'appareil.

MISE EN GARDE relative aux piles

Pour éviter les fuites des piles qui pourraient entraîner des blessures corporelles, des dommages matériels ou endommager l'appareil :

- Installer toutes les piles correctement, + et - comme indiqué sur l'appareil.
- Ne pas mélanger des piles usagées et neuves.
- Ne pas mélanger des piles alcalines, standard (carbone-zinc) ou rechargeables (Ni-Cd, Ni-MH, etc.).
- Retirer les piles lorsque l'appareil n'est pas utilisé pendant une longue période.



Mise au rebut de ce produit. Ce pictogramme indique que ce produit ne doit pas être jeté avec les autres déchets ménagers dans toute l'Europe. Afin de prévenir toute nuisance possible à


l'environnement ou à la santé humaine causée par une élimination incontrôlée des déchets, recyclez ce produit de manière responsable pour promouvoir la réutilisation durable des ressources matérielles. Pour retourner votre appareil usagé, veuillez utiliser les systèmes de reprise et de collecte ou contactez le revendeur où vous avez acheté le produit. Le revendeur peut emmener ce produit pour son recyclage propre et sûr.

Nous déclarons par la présente que ce produit est conforme aux exigences essentielles et autres dispositions pertinentes de la Directive 2014/53/UE.






Qu'y a-t-il dans la boîte



Unité principale



Télécommande /
Piles AAA x 2




Caisson de haut-parleur
sous-graves sans



3,5 mm à 3,5 mm
câble audio



Support (x2) / prise murale (x2) / vis (x2) / vis du support (x2)




Cordon d'alimentation secteur x2



Manuel de l'utilisateur


1 Télécommande

- ① Basculez l'appareil entre ON et mode veille.
- ② Réglez la luminosité de l'écran.
- ③ Couper ou reprendre le son.
- ④ Sélectionnez l'entrée souhaitée.
- ⑤ +/- Augmentez / diminuez le niveau de volume.
- ⑥ Passer à la piste précédente / suivante en mode BT
- ⑦ Lecture / pause / reprise de la lecture en mode BT.
- ⑧ Sélectionnez un effet sonore prédéfini.
- ⑨ Ajustez le surround ON / OFF.
- ⑩ **BASS** Appuyez sur "BASS" puis appuyez sur le bouton +/- pour augmenter ou diminuer les basses.
- ⑪ **TREBLE** Appuyez sur «TREBLE» puis appuyez sur le bouton +/- pour augmenter ou diminuer les aigus.
- ⑫ Sélectionnez le mode Bluetooth. Appuyez et maintenez pour activer l'appairage fonction en mode Bluetooth ou déconnecter le jumelé existant appareil Bluetooth.
- ⑬ **HDMI ARC** Sélectionnez le mode HDMI ARC.



Remplacez la pile de la télécommande


- 1 Appuyez sur le capot arrière et faites-le glisser ouvrez le compartiment à piles de la télécommande.
- 2 Insérez deux piles de taille AAA (inclus). Assurez-vous que (+) et (-) les extrémités des piles correspondent au (+) et (-) extrémités indiquées dans la batterie compartiment.
- 3 Fermez le couvercle du compartiment des piles.



- Ne mélangez pas les anciennes et les nouvelles piles ;
- Ne mélangez pas alcalin, standard (carbone-zinc) ou piles rechargeables (Ni-Cd, Ni-MH, etc.).



2

Identification des pieces




Unité principale

- 1 **Fenêtre d'affichage**
Afficher l'état actuel.
- 2 **Capteur de télécommande**
Recevez le signal de la télécommande.
- 3 **Des Vis**
- 4  Bouton
Basculez l'appareil entre le mode marche et le mode veille.
- 5  Bouton
Sélectionnez l'entrée souhaitée.
- 6  **▶||**
Appuyez et maintenez pour activer l'appairage fonction en mode Bluetooth ou déconnecter l'appareil Bluetooth couplé existant.
- 7 **VOL+/VOL-** Bouton
Augmentez / diminuez le niveau de volume.
- 8 **AC~** Prise
- 9 **COAXIAL** Prise
- 10 **OPTICAL** Prise
- 11 **USB** Prise (Service uniquement)
La prise USB est pour le service uniquement.
- 12 **AUX** Prise
Connectez-vous à un appareil audio externe.
- 13 **HDMI OUT (ARC)** Prise
Connectez-vous au téléviseur via un câble HDMI
- 14 **HDMI 1/ HDMI 2** Prise
Connectez-vous à la prise HDMI OUT des appareils externes (par exemple, les consoles de jeux, les lecteurs DVD et Blu-ray).




Caisson de haut-parleur sous-graves sans fils


- 1 **AC~** Prise Connectez-vous à l'alimentation.
- 2 **Bouton PAIR** Appuyez sur pour activer la fonction d'appairage entre l'unité principale et le haut-parleur sous-graves.
- 3 **Indicateur PAIR** Le voyant cesse de clignoter une fois que le caisson de basses est associé à la Soundbar.



3 Connections



● Avant de brancher le cordon d'alimentation secteur, assurez-vous d'avoir effectué toutes les autres connexions.



● Jumeler avec le haut-parleur sous-grave

Le haut-parleur sous-grave et la barre de son seront automatiquement jumelés lorsque les deux sont allumés.

① Si aucun son du subwoofer sans fil ne peut être entendu, jumelez manuellement le haut-parleur sous-grave.



4 Opération de base

● Veille/ON

Lorsque vous connectez pour la première fois l'unité principale à l'alimentation principale, l'unité principale sera en mode veille.

- Appuyez sur le bouton  d'alimentation de l'appareil ou de la télécommande pour mettre l'appareil sous tension.
- Appuyez à nouveau sur le bouton  d'alimentation pour remettre l'appareil en mode veille.
- Débranchez la fiche principale de la prise principale si vous souhaitez éteindre complètement l'appareil.

● Réveil automatique

Si un téléviseur ou un appareil externe est connecté (entrée audio / OPTIQUE / COAXIAL / HDMI ARC), l'appareil s'allumera automatiquement lorsque le téléviseur ou l'appareil externe est allumé.

● Mode de mise hors tension automatique

L'appareil passe automatiquement en mode veille après environ 15 minutes si le téléviseur ou l'unité externe est déconnecté, éteint.

● Sélectionnez l'entrée

Appuyez plusieurs fois sur la touche  (SOURCE) de l'appareil ou du SOURCE sur la télécommande pour sélectionner entrée audio, OPTIQUE, COAXIAL, HDMI1, HDMI2, Mode HDMI ARC et BT (Bluetooth). Le mode sélectionné s'affiche sur l'affichage.

● Ajuster le niveau des graves / aigus

- Appuyez sur TREBLE puis sur la touche +/- pour augmenter ou diminuer les aigus. (TREBLE +6 / TREBLE -6)
- Appuyez sur BASS puis sur le bouton +/- pour augmenter ou diminuer le basse. (BASS +6 / BASS -6)
- Après environ 5 secondes, l'appareil quittera le réglage des graves / aigus. L'écran affichera le mode actuellement sélectionné. Vous pouvez maintenant appuyer sur les boutons + / - pour régler le volume.

● Activer / désactiver le son surround

Appuyez sur la touche  ((SUR)) de la télécommande pour activer le du son. Appuyez à nouveau sur ce bouton pour désactiver le son surround.

● Régler le volume

Appuyez sur les touches +/- (VOL) de l'appareil ou de la télécommande pour régler le volume. Si vous souhaitez désactiver le son, appuyez sur le bouton  MUTE de la télécommande contrôlée. Appuyez à nouveau sur le bouton  MUTE ou appuyez sur les boutons VOL+ / VOL- sur l'appareil ou sur la télécommande pour reprendre l'écoute normale.


● Ajuster la luminosité

Appuyez sur les boutons  (DIMMER) de la télécommande pour sélectionner niveau de luminosité.

● Sélectionnez un effet sonore prédéfini

Pendant la lecture, appuyez sur le bouton  (EQ) de la télécommande pour sélectionner les égaliseurs prédéfinis souhaités : FILM, MUSIQUE, NOUVELLES.

5 Montage mural





La marque et les logos Bluetooth sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG. Inc.



Dolby, Dolby Audio et le symbole double-D sont des marques déposées de Dolby Laboratories Licensing Société. Le système de haut-parleurs Dolby Audio est une marque déposée de Dolby Laboratories Licensing Société. Fabriqué sous licence de Laboratoires Dolby. Confidentiel non publié travaux. Copyright © 2012–2020 Dolby Laboratories. Tous les droits sont réservés.



Avis d'Industrie Canada

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

1. L'appareil ne doit pas produire de brouillage;
2. L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

FCC&IC Avertissement

Pour rester en conformité avec les consignes d'exposition aux RF, placez le produit à au moins 20 cm des personnes proches.

Les changements ou modifications de cet appareil non expressément approuvées par la partie responsable de la conformité pourraient annuler l'autorisation de l'utilisateur à utiliser l'équipement.

Spécifications

Barre de son	
Source de courant	CA100-240V~ 50/60Hz
Consommation d'énergie	30W
Consommation au mode veille	< 0.5 W
Dimension (LxHxP)	860 x 70 x 105 mm
Poids net	2.2 kg
Port de service USB	5V --- 500mA
Sensibilité des entrées audio	500mV
Réponse de fréquence	120Hz - 22KHz

Spécifications sans fils	
Nom de Bluetooth	Mission MSB21
Bluetooth Version	V 4.2
Bandes de fréquences	2400 MHz ~ 2483.5 MHz
Bandes de fréquences - 2.4G	2400 MHz ~ 2483 MHz

Haut-parleurs de sous grave	
Source de courant	CA100-240V~ 50/60Hz
Consommation d'énergie	30W
Consommation au mode veille	< 0.5 W
Dimension (LxHxP)	240 x 370 x 240 mm
Poids net	4.5 kg
Réponse de fréquence	40Hz - 120Hz

Amplificateur	
Barre de son	60W, 30W x 2
Haut-parleurs de sous grave	60W
Puissance totale	120W

Télécommande	
Distance / l'angle	6m / 30°
Type de piles	AAA (1.5V X 2)

FCC INFORMATION :

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio / TV technician for help.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules.

Operation is subject to the following two conditions:

- (1) this device may not cause harmful interference, and
- (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

IC-Canada: CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

This device contains licence-exempt transmitter(s)/ receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:

- 1) This device may not cause interference.
- 2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

FCC & IC Warning:

- Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.
- This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator & your body.

Déclaration de la FCC :

Remarque: cet équipement a été soumis à des essais et a été déclaré conforme aux limites stipulées pour un appareil numérique de classe B, conformément aux spécifications de la partie 15 du règlement de la FCC. Ces limites ont pour but d'assurer une protection raisonnable contre le brouillage nuisible dans une installation résidentielle. Cet équipement produit, utilise et peut émettre de l'énergie en radio fréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux directives, il peut causer un brouillage nuisible dans les communications radio.

Cependant, il est impossible de garantir qu'aucun brouillage ne se produira dans une installation particulière. Si cet équipement cause un brouillage de la réception de radio ou de télévision, ce qu'il est possible de déterminer en éteignant puis en rallumant l'équipement, l'utilisateur est prié d'essayer de corriger le brouillage au moyen de l'une ou de plusieurs des mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la distance entre l'appareil et le récepteur.
- Brancher l'appareil à une prise sur un circuit différent de celui sur lequel le récepteur est branché.
- Consulter le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté.

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

- (1) ce dispositif ne peut pas causer d'interférences nuisibles et
- (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences qui peuvent causer un mauvais fonctionnement.

IC-Canada : CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

- 1) L'appareil ne doit pas produire de brouillage;
- 2) L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

FCC & IC Avertissement :

- Les changements ou modifications de cet appareil non expressément approuvés par la partie responsable de la conformité pourraient annuler l'autorisation de l'utilisateur à utiliser l'équipement.
- Pour rester en conformité avec les consignes d'exposition aux RF, placez le produit à au moins 20 cm des personnes proches.

